

Eletrônica Digital I

Capítulo I Sistemas de Numeração

Aula B – Operações Aritméticas no Sistema Binário

Prof. MSc. Bruno de Oliveira Monteiro Engenheiro de Telecomunicações



Assista essa aula no Youtube. Acesse:

Bruno de Oliveira Monteiro - Youtube



Obs: Utilize os vídeos para complementar os seus estudos. A participação em sala de aula é fundamental para o seu aprendizado.

Sistema Binário

Base 10

Base 2

Decimal	$2^3 = 8$	2 ² = 4	$2^1 = 2$	2° = 1
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

Adição no Sistema binário

$$1_2 + 1_2 = 10_2$$

$$1_2 + 1_2 = 10_2$$
 $1_{10} + 1_{10} = 2_{10}$

$$10_2 = 2_{10}$$



Exemplos:

$$11_{(2)} + 10_{(2)} =$$

101

$$110_{(2)} + 111_{(2)} =$$

Para verificar se está certo, basta converter para decimal e realizar a operação!





Exercício:

a)
$$11001_{(2)} + 1011_{(2)} = 100100_{(2)}$$

b)
$$101101_{(2)} + 11100011_{(2)} = 100010000_{(2)}$$

c)
$$11111_{(2)} + 111111_{(2)} = 101111_{(2)}$$

d)
$$100111_{(2)} + 11110_{(2)} + 1011_{(2)} = {}^{1000000_{(2)}}$$



Subtração no Sistema binário



Exemplos:



Exercícios:

a)
$$10010_{(2)} - 10001_{(2)} = 1(2)$$

b)
$$11000_{(2)} - 111_{(2)} = 10001_{(2)}$$

c)
$$1010_{(2)} - 1000_{(2)} = 10(2)$$

d)
$$1010111_{(2)} - 1000100_{(2)} = 1100111_{(2)}$$



Multiplicação no Sistema binário



Exemplos:

$$111_{(2)} \times 100_{(2)} = 111_{100} \times 100_{100} \times 100_{100} \times 111_{(2)} \times 111_{(2)} = 111_{100} \times 100_{100} \times 110_{100} \times 110$$

- Representação de números binários em sistemas digitais:
 - Notação dos números binários Positivos e Negativos:

Não se utiliza "+" ou "-" em operações aritméticas em microcontroladores, porque tudo deve ser codificado em "0" ou "1".

Apresentaremos 2 formas de se representar números binários "Positivos" e "Negativos"

São maneiras diferentes de representação!

Sinal - Módulo

Complemento de 2



Sinal - Módulo

Uma forma de representar, é acrescentar ao número um "bit de sinal" colocado à esquerda, na posição do mais significativo. Ex: se o número for positivo, o bit de sinal será "0", se for negativo este será "1". Este processo de representação é denominado "Sinal – Módulo".

Ex:
$$+35_{(10)} = 0.0100011_{(2)}$$
 $-30_{(10)} = 1.1001001_{(2)}$
Sinal-Módulo (1-Negativo)



Exercício:

Represente cada número decimal abaixo para a notação solicitada, utilizando sistema de 8 bits:

Decimal	Sinal Módulo		
-1	1 0000001		
+7	0 0000111		
-44	1 0101100		
-127	1 1111111		
-89	1 1011001		



Complemento de 2 (CPL-2)

Outra maneira de representar números binários **negativos** é através da notação do Complemento de 2, mas para isso é necessário converter o número na notação do complemento de 1 (CPL-1) primeiro.

Os números positivos recebem a mesma representação do sistema binário no CPL-2!!!



Complemento de 1 (CPL-1)
 Para obter o complemento de 1 de um número binário,
 basta trocar cada número pelo seu inverso.

Número binário: 10011011

CPL-1: 01100100




 Complemento de 2 (CPL-2)
 O complemento de 2 é utilizada para representar números binários negativos.
 Para obter, basta somar 1 ao CPL-1 do número binário inicial.

$$CPL-2 = CPL-1 + 1$$

Para se obter o número a partir de um número representado por CPL-2, basta realizar o CPL-2 novamente!!

Complemento de 2





Exercício:

Represente cada número decimal abaixo para a notação solicitada, utilizando sistema de 8 bits:

Decimal	CPL-2		
-1	11111111		
+7	00000111		
-44	11010100		
-127	10000001		
-89	10100111		



Exercício:

Sabendo que o número abaixo está representando um número negativo no complemento de 2, que número é esse em decimal?

CPL-2: 11101111

CPL-1: 00010000

+ 1

Número binário: $00010001 = -17_{(10)}$

Utilização do CPL-2 em Operações Aritméticas

 Podemos utilizar a notação do CPL-2 para efetuar operações que envolvam soma ou subtração, utilizando apenas o conceito da adição.

Utilização do CPL-2 em Operações Aritméticas

• Exemplo: 101 - 1001 A resposta será um número negativo representado em CPL-2

101 – 1001= 0101 +(- 1001) 1001 0101 1100 CPL-1 0110 0111+ +1 100 CPL-2 0111 CPL-2 0100

 Realize a operação abaixo utilizando CPL2, com 8bits:

a)
$$10001_{(2)} - 10010_{(2)} = -00000001_{(2)}$$

b)
$$111_{(2)} - 11000_{(2)} = -00010001_{(2)}$$

c)
$$1000_{(2)} - 1010_{(2)} = -00000010(2)$$

d)
$$1000100_{(2)} -10101011_{(2)} = -01100111_{(2)}$$





Bons Estudos

Prof. MSc. Bruno de Oliveira Monteiro Engenheiro de Telecomunicações

