E202 – Circuitos Elétricos II

Aula 2 — Sinais Senoidais


Prof. Luciano Leonel Mendes PED Pedro Henrique de Souza

Sinais Senoidais

- Os sinais senoidais são amplamente utilizados em diversas aplicações do ramo de engenharia elétrica e suas ramificações.
- Energia elétrica: sinal utilizado para a transporte de energia.
- Telecomunicações: portadora empregada nos processos de modulação.
- Sistemas de Comunicações Digitais: sinais de referência.

Sinais Senoidais – Geração

- Os sinais senoidais são tipicamente gerados por:
 - a) Geradores de energia hidrelétricas, heólicas, termoelétricas, fissão nuclear, solar.




b) Osciladores – geração de sinais para circuitos de telecomunicações e de controle através do princípio da ressonância.

Sinais Senoidais - Geração


• Os sinais senoidais são obtidos naturalmente através de movimentos circulares

uniformes.



Sinais Senoidais – Seno e Cosseno

- Sinais senoidais projeção do ponto *P* no eixo das ordenadas.
- Sinais cossenoidais projeção do ponto P no eixo das abscissas.



Sinais Senoidais – Seno e Cosseno

$$Pe^{j\omega t + \theta} = P\cos(\omega t + \theta) + jP\sin(\omega t + \theta)$$

P é a amplitude máxima do sinal [V ou A].


 ω é a frequência angular [rad/s].

$$\omega = 2\pi f = 2\pi/T$$

 φ é a fase inicial do sinal [rad].


A frequência angular é a velocidade com que o ângulo varia ao longo do tempo.

Como uma volta tem 2π rad, essa é a relação entre $f \in \omega$. A fase inicial é o ângulo do sinal para t=0s.




Sinais Senoidais – Fase entre o seno e cosseno

• Relação entre seno e cosseno.



Sinais Senoidais – Fase entre o seno e cosseno.


• O seno e cosseno estão defasados entre si de 90 graus.



O seno está atrasado de 90 graus em relação ao cosseno.


Sinais Senoidais — Fase Inicial.

• Consiste em um deslocamento da fase do seno ou do cosseno quando t=0s.



Sinais Senoidais

• Exercício: encontre as expressões da tensão e corrente dos sinais a seguir.




• Exercício: qual é a relação de fase entre a tensão e a corrente?

Sinais Senoidais

• Exercício: encontre as expressões dos sinais de tensão e corrente a partir do

gráfico a seguir.



Dica:

$$v(0) = 1,7321$$

 $i(0) = -1,7321$

• Exercício: é possível que o componente que relaciona essa tensão e essa corrente seja um resistor? Justifique a sua resposta.

Sinais Senoidais - Valor Médio e Valor RMS

• Uma forma de onda senoidal do tipo $v(t) = V_p \sin(2\pi t + \theta)$ possui $V_M = 0$ e $V_{RMS} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$.

• Uma forma de onda que tenha um nível DC diferente de zero é dada por:

$$v(t) = V_p \sin(2\pi t + \theta) + A$$


De modo que

$$V_m = \frac{1}{T} \int_0^T (V_p \sin(2\pi t + \theta) + A) dt = A$$


$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} \left(V_{p} \sin(2\pi t + \theta) + A \right)^{2} dt} = \sqrt{\frac{V_{p}^{2}}{2} + A^{2}} = \sqrt{\frac{(V_{max} - V_{m})^{2}}{2} + V_{m}^{2}}$$

Sinais Senoidais - Valor Médio e Valor RMS

• Exercício: encontre o valor médio e o valor RMS para o sinal do gráfico a seguir.



- As tensões e correntes senoidais são grandezas vetoriais.
- Assumindo uma frequência única, então essas grandezas podem ser expressas através de um vetor que indique sua posição inicial no plano complexo.



O sinal $v(t) = V_p \sin(\omega t + \theta)$ pode ser representado por $V = V_p \angle \theta$

A notação fasorial simplifica o processo de obter as relações entre as diferentes grandezas em um circuito.

Para encontrar quantos graus (ou radianos) a tensão está defasada da corrente, basta fazer $\frac{V}{I}$ e observar a fase resultante.

Este artifício só é válido para sinais na mesma frequência!

Note que o sinal senoidal possui média nula!

A notação fasorial funciona tanto para a função seno quanto para a função cosseno, mas deve-se usar a mesma função para todas as representações.

Exercício: Encontre as notações fasoriais para os seguintes sinais.

$$v(t) = 170.6 \sin(120\pi t + \pi/12)$$
 $i(t) = 13.5 \sin(120\pi t - \pi/4)$

- Exercício: Qual é a defasagem entre a tensão e a corrente?
- Exercício: Sabendo que os sinais a seguir possuem frequência de 60 Hz, encontre a representação temporal (ou trigonométrica) dos mesmos.

$$V = 311,13 \angle \pi/4$$
 e $I = 0,72 \angle -\pi/6$

 A notação fasorial indica que as grandezas de um circuito podem ser representadas por números complexo, numa representação retangular.

$$\mathbf{V} = V_p \angle \theta = V_p \cos(\theta) + jV_p \sin(\theta) = V_r + jV_i$$

- Essas representações são úteis para realizar operações com os sinais.
- A adição e a subtração são realizadas com a notação retangular.
- A multiplicação e divisão são realizadas com a notação fasorial

$$\mathbf{V}_1 = V_1 \angle \theta_1 \qquad \qquad \mathbf{V}_2 = V_2 \angle \theta_2$$

$$V_1 \pm V_2 = V_1 \cos(\theta_1) \pm V_2 \cos(\theta_2) + j[V_1 \sin(\theta_1) \pm V_2 \sin(\theta_2)]$$

• Exercício: Sejam os dois sinais a seguir.

$$x(t) = 10\sin(10\pi t + \pi/2)$$

$$y(t) = 2\sin(10\pi t - \pi)$$

Encontre os seguintes sinais na notação fasorial:

$$a) z(t) = x(t) + y(t)$$

c)
$$g(t) = x(t) - y(t)$$

 Em algumas situações, é interessante usar a notação fasorial para representar exponenciais complexas

$$x(t) = V_p e^{j\omega t + \theta} \equiv V_p \angle \theta$$

- Essa representação será útil para analisar a resposta em frequência de circuitos, ou seja, a resposta do circuito quando uma forma de onda senoidal ou cossenoidal for aplicada.
- É importante ficar atento ao contexto do uso da notação fasorial para saber se a mesma representa a função cosseno, seno ou exponencial complexa.