

HLW8032 参考应用二校准参考设计

在使用 HLW8032 进行设计时,如果 2%的精度满足不了应用要求,需要更高的精度时,可以对 HLW8032 的模块进行校准,校准后的精度可以达到 0.3%。

HLW8032 的应用电路一共有两种,一种是非隔离采样方法的应用电路,也就是我们常听到的非隔离采样方式;另一种是互感器采样方法的应用电路,下面两个图分别是这两种采样方式的典型应用电路。




图 1 HLW8032 采样电阻应用电路




图 2 HLW8032 互感器应用电路

如果用户需要更高的的精度,那么以上两种应用方式在校准原理上是没有区别的,两种应用电路的校准方法是相同的。



校准原理

HLW8032 的输入负载的功率、电压和电流的大小是和 HLW8032 寄存器列表中的**功率寄存器(Power REG)、电压寄存器(Voltage REG)和电流寄存器(Current REG)**的值是成线性比例关系的,且成反比关系;

下表是 HLW8032 寄存器列表,在校准过程中使用到的寄存器有电压寄存器(Voltage REG)、电流寄存器(Current REG)、功率寄存器(Power REG)。 寄存器列表

序号	数据类型	数据长度(Byte)	描述	
1	状态寄存器	1	数据状态的指示	
	(State REG)	1		
2	检测寄存器	1	默认值	
	(Check REG)	1		
3	电压参数寄存器	3	默认值	
3	(Voltage parameter REG)	3		
4	电压寄存器	3		
	(Voltage REG)	3		
5	电流参数寄存器	3	默认值	
	(Current Parameter REG)	3	秋以	
6	电流寄存器	3		
0	(Current REG)	3		
7	功率参数寄存器	3	默认值	
,	(Power parameter REG)	3		
8	功率寄存器	3		
0	(Power REG)	3		
9	数据更新寄存器	1	 功率、电压、电流状态指示	
	(Data Updata REG)	1	为于、 电压、电机 机芯油小	
10	PF 寄存器	2	PF 脉冲个数,配合状态寄存器使用,掉	
	(PF REG)	-	电后不保存	
11	校验和寄存器	1	数据校验和,用于通讯时验证数据包是	
	(CheckSum REG)	1	否完整	

表 1 HLW8032 寄存器列表



输入负载的参数如下:P、V 和 I,校准负载的参数是 Pcal、Vcal 和 Ical,那么两个负载之间有什么关系呢?

假设校准负载的参数 Pcal = 100W, Vcal = 220V, Ical = 0.455A, 相应的参数寄存器为 A、B和 C;输入负载的参数是 P= 400W, V= 110V, I= 3.636A,那么两个负载之间的关系如下表:

输入负载参数	电压寄存器	电流寄存器	功率寄存器
	(Voltage REG)	(Current REG)	(Power REG)
100W/220V/0.455A	В	С	Α
400W/110V/3.636A	B*2	C/9	A/4
800W/110V/7.273A	B*2	C/18	A/8

表 2 输入负载与输出寄存器的关系表

从上表可以看出,输入负载参数和相应寄存器的值是成反比关系的,而且是线性的;它们之间的详细关系可以参考设计资料的中的 EXCEL 文件:<<HLW8032 的 PF 和寄存器与输入负载的关系查询表>>和<<HLW8032-UART 数据处理表>>

但是由于每一个模块的误差不同,所以这个比例系数都不同,因此每一个模块都需要单独进行校准,所以我们需要给一个己知负载(己知功率、电压和电流的参数)去校准模块,并将相应的寄存器数据存入 EEPROM 内,这一组数据就可以应用于另一组未知负载参数(功率、电压和电流)的计算。

计算方法

从 HLW8032 的芯片原理可以了解到,输入和输出是成线性关的,所以功率、电压和电流的计算公式如下:

 $\frac{{f f \chi e L}}{{f K}}$: 有效电压 = $\frac{{{f k}^{\chi e L K}} \times {f k}^{\chi e L K} = {{f k}^{\chi e L K}}}{{{e L K}} \times {{f k}^{\chi e L K}}}$

其中,校准电压寄存器值是指输入校准电压对应的电压寄存器值;

有效电流: 有效电流 = 校准电流×校准电流寄存器值

其中,校准电流寄存器值是指输入校准电流对应的电流寄存器值;

有功功率: 有功功率 = 校准功率×校准功率寄存器值

其中,校准功率寄存器值是指输入校准功率对应的电流寄存器值;

以表 2 为例:

标准电压 = 220V, 校准电压寄存器值 = B;

标准电流 = 0.455A, 校准电流寄存器值 = C;

标准功率 = 100W, 校准电压寄存器值 = A;



电量统计

17bit	1bit	8bit	8bit
	High Byte	Middle Byte	Low Byte
脉冲信号相关寄存器			
器(PF REG)。			
Updata REG)和PF寄存	bit7	PF 寄存器 (PF REG)	
新寄存器(Data	(Data Updata REG)		
的寄存器,包括数据更	数据更新寄存器		
5 是与脉冲信号相关			
脉冲信号数量统计表			

1、脉冲数量统计

PF 寄存器 (PF REG) 表示 PF 的脉冲个数, 当 PF 寄存器 (PF REG) 发生溢出时,数据更新寄存器 (Data Updata REG) 的 bit7 会进行取反, PF 寄存器 (PF REG) 会同时清 0,所以,脉冲信号数量等于

$$PF_{cnt} = k * 65536 + n$$

- k 是数据更新寄存器(Data Updata REG)的bit7的取反次数;
- n 是 PF 寄存器 (PF REG) 的寄存器值;

2、1 度电对应脉冲数量

a)、由于输入功率与输出 PF 的频率是成正比例的关系,而 PF 的频率的倒数就等于功率 寄存器(Power REG)的值;详细的关系可以查看 EXCEL 文件: 《 HLW8032 的 PF 和寄存器与输入负载的关系查询表,所以输入功率和功率寄存器有下表的关系:

输入功率	PF 的输出频率	功率寄存器	1 度电	1 度电
		(Power REG)	的表示方法	对应的脉冲个数
1000W	a	1/a	1000W * 1 小时	a*3600
1W	b	1/b	1W*1 小时*1000	b*3600*1000
(校准功率)P	С	1/c		

b)、由上表可以看出:1 度电的 PF 脉冲个数为: 1 度电的脉冲个数 = a*3600; 因为输入功率和功率寄存器成反比关系,即 $1000\,(W)$ / a = P(W) / c ,可以得出 a = (c*1000)/P;

那么1度电的脉冲个数 = b*3600 = ((c*1000)/P)*3600;

0.001 度电**的脉冲个数 = b*3600/1000 = (c/P)*3600**;

注意:脉冲个数有两种统计方式

- 1、MCU 接 HLW8032 的 PF 引脚, 统计 HLW8032 PF 的个数, 由 MCU 进行脉冲统计;
- 2、MCU 不接 HLW8032 的 PF 引脚, 需要能过 TX 口来读取数据更新寄存器(Data Updata REG)的值;

数据更新寄存器(Data Updata REG)的 bit7 的取反次数 k,需要每隔一定时间读取,如果相邻两次的读取时间过长,会丢失取反次数 k,造成电量统计值错误;

说明:一般建议每30S时间内,必须要读取一次数据更新寄存器(Data Updata REG)的值;



当 PF 寄存器 (PF REG) 溢出时,数据更新寄存器 (Data Updata REG) 的 bit7 就会取反一次。PF 寄存器 (PF REG) 代表的是功率的脉冲个数,PF 计数 65535 次后会溢出,溢出后从 0 开始计数,所以需要在 PF 计数下一次溢出前读取到数据更新寄存器 (Data Updata REG) 的 bit7 状态。

那么如何判断在多长时间内必须要需要读取一次数据更新寄存器(Data Updata REG)的bit7位?

最小读取时间间隔(单位/秒) = 65536/(最大输入功率时 PF 的输出频率);

因为 PF 的输出频率和输入功率是线性比例的关系, 所以也可以给一己知负载, 比如 100W, 用示波器测出 PF 的输出频率 f,

那么[最大输入功率时 PF 的输出频率] = (最大输入功率/100W)*f; PF 的输出频率,可以参考附件的 EXCEL 表资料《 $\underline{HLW8032}$ 的 PF 和寄存器与输入负载的关系查询表》