编译 BLHeli_S 的正确方式

源码简介

我就随便讲讲我所知道的 BLHeli 历史吧。然后有源码上的问题可以问,我尽量回答。我 BLheli 是欧洲一位神人 S 君写的最早是在华科尔的 10A ESC 上实现的。其主控是 Atmel8 位 的芯片。代码实现参考了德国另外一位高手的无刷 C 代码。但是因为 BLHeli 用 Atmel 芯片且用汇编写的,程序是完全独立的。

那个时候 Atmega8 芯片是锁住的,刷程序很麻烦,去除保护位需要用到一个高电压编程,是个并口,要接 10 多条线才能把那个保护位去掉,而且需要比较高级的编程板子。S 君都是直接换个新的上去。曾经我还做过一个转接板,但是也相当麻烦。那时候基于 Atmel 的 Blheli 基本上没有什么人玩,要焊芯片下来需要热风枪。事情发生转变是在 S 君把 Blheli 移植到 silabs 的芯片上去,一般是 C8051FX 系列,比如 C8051F330。当时的电调是 xp7a 和 xp3a 这些。推动这个的另外一个爆发点事地平线的 mcpx 小直升机,当时无福翼的小飞机第一次做这么小,非常火。但是马力欠缺,很多人 DIY 改无刷。silabs 的电调不要焊下来可以直接刷 Blheli,一下子被大家追捧起来。

而本文所说的 Blheli_S 是 S 君又把 Blheli 程序移植到 silabs 公司的另一款 MCU 上, EFF8XX 系列(一款 8 位的 MCU,行业熟称小蜜蜂,因其 LOGO 是个小蜜蜂)。并且驱动电机采用硬件双路互补 PWM,这种同步整流电调,加减速非常快,市场反应很好。

总结一下:

	MCU	版本定义方	PWM	油门信号支
		式	产生	持
			方式	
Blheli	Silabs 公司的	根据各电调	定时	普通油门
	C8051 系列和	厂商名字定	器 IO	OneShot125
	Atmel8	义	模拟	OneShot42
				Multishot
1/3/13				自动识别
Blheli_S	Silabs 公司的	根据引脚定	硬件	普通油门
	EFM8BB10X(主频	义命名, 具体	互补	OneShot125
	24M)	后续会讲	PWM	OneShot42
			可插	Multishot
	EFM8BB21X(主频		入死	自动识别
	48M)		区控	
			制	

BLHeli_S 相关下载地址

源码下载地址: https://github.com/bitdump/BLHeli


上位机下载地址: https://www.mediafire.com/folder/dx6kfaasyo24l/BLHeliSuite

源码结构分析:

目录结构如所示,可以看出只有 Atmel/BLHeli_S SiLabs/SiLabs 三个文件夹有用,举例说明: 当你想用 EFM8 系列的 MCU 作为主控,那么你就可以直接拷贝 BLHeli_S SiLabs 文件夹加入到你的工程,其他的都可以删除,同理也是一样。本教程以 BLHeli_S SiLabs 文件夹为例说明,因为这个是最新源码,并且长久更新。




打开 BLHeli S SiLabs 文件夹,说明如所示。




加入 Keil 编译

首先建个文件夹,改个名字(随意改,我的是 BLHeli_S 工程),然后拷贝刚下载的源码工程到 BLHeli_S 工程文件夹下,如所示。


1.Keil 新建工程,弹出对话框,如所示;




2.选择芯片为 EFM8BB21F16G-QFN20,点击 OK,如所示;




3.弹出对话框如所示,然后点击否;




4.最后可以看到 KEIL 空工程如所示。




5.向工程中添加 BLHeli_S 的源码文件,点击 Add Files ,找到刚才的源码目录




6.点击 OK 后弹出如所示的对话框,然后把文件类型选择如所示,点击 BLHeli_S 点击一下 Add, 然后关掉该对话框




7.点击 OK,



8.可以看到如所示的 KEIL 工程。



9.然后打开刚加入的 BLHeli.asm 文件,找到 124 行,135 行,139 行,把前面的分号去掉,即去掉注释,然后点击编译,如所示。编译完成,就可以下载编译后的固件,以后大家应该知道怎么下载固件了吧,不知道的话群里面问。



引脚定义解释说明

打开 BLHeli S.asm 文件可以看到如下图所示的定义

该图就是 BLHeli_S 目前支持的所有引脚映射。以 F_为例说明:

F_ EQU 6 ; X X RC X MA MB MC CC X X Cc Cp Bc Bp Ac Ap

第一部分: X X RCX MA MB MC CC: 该部分是 PO 口定义,从底到高依次如下:

CC: P0.0 比较器公共端

MC: P0.1 C相加入比较器输入端 MB: P0.2 B相加入比较器输入端 MA: P0.3 A相加入比较器输入端

X: P0.4 X代表没有用,空着,以下都是如此

RC: P0.5 油门输入端

X : P0.6 X 代表没有用,空着,以下都是如此 X : P0.7 X 代表没有用,空着,以下都是如此

第二部分: X X Cc Cp Bc Bp Ac Ap: 该部分是 P1 口定义,从底到高依次如下:

Ap: P1.0 A相PWM输入端

Ac: P1.1 A相IO口输入端

Bp: P1.2 A相PWM输入端

Bc: P1.3 A相IO口输入端

Cp: P1.4 A相 PWM 输入端

Cc: P1.5 A相IO口输入端

X : P1.6 X 代表没有用,空着,以下都是如此 X : P1.7 X 代表没有用,空着,以下都是如此

最后附上 BLHeli_S 的 KEIL 工程,见连接:链接:http://pan.baidu.com/s/1pLIX6H1 密码:问群主,一定给