HOLTEK 开发板使用指南

基于 BS84C12A-3 触摸单片机

零线电子科技 2017/9/29



Zero Line 零线电子科技

从合泰触摸单片机开发环境搭建,到单片机各模块的编程,带你快速入门合泰触摸单片 机开发。更有空气炸锅和煮水器实战项目,后期陆续更新。



目录

1	如何	使用本书	4
	1. 1	内容介绍	4
	1.2	本书配套开发板	4
	1.3	技术支持	4
2	. 开发	支环境搭建	5
	2.1	HT-IDE3000	5
	2.2	Touch MCU Workshop	9
3.	新建	一个工程	14
	3.1	使用 TouchMCUWorkShop 生成项目	14
	3.2	使用 HT-IDE3000 编译项目	16
	3.3	修改项目,使用 C 语言进行开发	16
4	项目:	编程框架介绍	20
	4.1	如何编程自己需要的任务	20
	4.2	使用触摸库,注意事项	
5	第一	个项目——点亮一个 LED 灯	23
	5.1	硬件设计	23
	5.2	GPIO 端口初始化	23
	5.3	GPIO 端口初始化	24
	5.4	程序烧写与运行	24
5.	ю 🗆	模拟串口	25
	5.1	串口通信原理	25
	5.2	硬件设计	
	5.3	软件设计	
	5.5	其他	
6	.触摸	接键	
	6.1	触摸按键实现	28
	6.2	硬件设计	29
	6.3	软件设计	29
	6.4	运行结果	
7.		管显示	
1	7.1	数码管驱动 TM1652	
	7.2	硬件设计	
	7.3	软件设计	
8.	实时!	时钟	35
	8.1	实时时钟芯片 BL5372	
	8.2	IIC 协议	
	8.3	硬件设计	
	8.4	软件设计	
9	_	模数转换	
-	9.1	A/D 转换器简介	
	9.2	硬件设计	
	_	软件设计	



1 如何使用本书

1.1 内容介绍

本书先介绍合泰触摸单片机开发环境的搭建,到开发环境介绍, 再结合开发板上的资源,实战练习 BS84C12 单片机各资源的使用编程。

1.2 本书配套开发板

开发板资源:

- 基于 BS84C12A-3 单片机、使用官方触摸库的开发。
- 触摸按键: 12 个电容式触摸按键,按键灵敏度软件可调。
- 软件模拟 UART,控制 TM1652 数码管驱动芯片,驱动 4 位数码管,亮度可调。
- 软件模拟 IIC,控制时时钟芯(RTC)BL5372,并且利用纽扣电池,系统断电,时间不丢失。
- 12Bit ADC 转换例程。
- 内部 EEPROM 用于保存程序参数。
- USB 口使用 5V 系统供电。
- ICP 下载口引出,方便程序烧写。

1.3 技术支持


- QQ: 261613460
- 微信: 156 6960 8328
- 淘宝:https://shop545934258.taobao.com/shop/view_shop.htm?shop_id=545934258
- Blog: http://blog.csdn.net/qq236106303

2.开发环境搭建

2.1 HT-IDE3000

HT-IDE3000 是一款编辑,编译软件,功能同常用的 KEIL 类似。安装文件在资料包"03开发软件"目录中。安装步骤如下。


- 步骤 1:解压 HT-IDE3KV795_Setup 安装程序并开始安装 HT-IDE3000。
- 步骤 2: 按下〈Next〉按钮 (继续安装)或按下〈Cancel〉按钮(中止安装)。




● 步骤 3: 下面显示的对话框会要求使用者输入安装处的数据夹名称。



- 步骤 4: 指定你希望安装 HT-IDE3000 的数据夹路径, 然后按下〈Next〉按钮。
- 步骤 5: SETUP 会将档案复制到你指定的数据夹。



● 步骤 6:安装成功的话,则会出现下面的提示对话框。



● 步骤 7:请按下确定,然后点击〈Finish〉按钮完成安装,如果是第一次安装

HTIDE3000, 需要重新启动计算机。

关于驱动程序数字签名:

如果在 Win7 安装过程出现如图 提示,出现这个是源于 Win7 驱动安装的保护机制。解决方式如下:重启电脑,然后按 F8,选择 "禁用驱动程序签名"方式进入操作系统,再安装 HT-IDE3000。另外如果遇到 ICE 无法连接,也是需要以"禁用驱动程序签名"方式进入操作系统。



关于驱动程序安装


如果在 Win7 安装过程出现如图 1-11 的提示, 出现这个是源于 Win7 驱动安装的保护机制, 请选择始终安装此驱动程序软件。




2.2 Touch MCU Workshop

Touch MCU Workshop V3 为第三代触控按键开发平台, 采用可视化的拖曳方式完成单片机 IO 功能设定。该项目也可以当做高级用户的框架 (framework)继续开发自己的产品项目。 平台内部集成触控函数库、编译功能与按键信号监测与按键参数调整。(使用该软件,通过图形化配置单片机,生成开发项目所用的函数库)。安装文件在资料包"03 开发软件"目录中。安装步骤如下:


● 步骤 1: 执行安装程序后欢迎的对话框将会显示如下图, 点击 "Next" 执行安装程序。




● 步骤 2: 设定安装路径, 默认的路径是 "C:\Program Files\Holtek MCU Development Tools\Touch MCUWorkshop", 点击 "Next" 继续进行安装。



● 步骤 3:设定启动菜单程序集路径, 默认路径为 "Holtek MCU Development Tools\Holtek Touch MCU Workshop" , 点击 "Next"继续下一个安装步骤。




● 步骤 4: 若要在桌面增加快捷方式可勾选 "Create a desktop icon"。




● 步骤 5:设定确认, 若要修改设定可以点击"Back"回到上一个步骤, 点击"Install"



完成安装程序。



步骤 6: 安装程序完成安装后将出现如下图的对话框,若勾选 "Launch Holtek Touch MCU Workshop", 点击 "Finish" 安装程序将结束并执行 "Touch MCU Workshop"。




3. 新建一个工程

3.1 使用 TouchMCUWorkShop 生成项目

● 步骤 1: 工具栏点击"新建"。出现新建项目对话框。





- 步骤 2: 执行上图配置内容。
 - 工程名称输入 TEST。
 - 工程位置 指定在桌面。

MCU 选择开发板对应的 BS84C12A-3。

选择图中对应的封装和触摸库函数版本。

配置完成后,点击确认。

● 步骤 3: 点击工具了"构建"按钮,在设定目录生成工程文件。




● 步骤 4: 生成的工程目录如下



3.2 使用 HT-IDE3000 编译项目

● 步骤 1: 点击上一节生成目录中的"TEST.pjtx",将自动使用 HT-IDE3000 打开项目。



(提示宽显示没有连接到调试工具 elink , 可以点击"取消"忽略)

● 步骤 2: 点击编译按钮,编译工程。



步骤 3: 确认编译结果,编译没有出错和警告。出现一个错误是没有连接调试

工具。


```
RAM Total Size: 384 [0180h]
Total Used: 176 [0080h]
Total Used: 208 [0000h]
Total Percentage: 45%

讃吳函數: 0 警告函數: 0
HLINK: 程序的計算的工程學序段 PROGRAM_ENTRY (地址 0)。定义在'C:\Users\nuncle\Desktop\TEST\output\Main_PROGRAM_U102.0BJ' 文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\TEST\output\Main_PROGRAM_U102.0BJ' 文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\TEST\output\TEST\...IPP' 文档...
Program Checksum [ 1990h ]
Program Checksum [ 1990h ]
Program Ohecksum [ 1990h ]
Program Users (1990h ]
Program Users (1990h ]
Program Users (1990h )
Program Users (1990h )
Program Users (1990h )
Program Users (1990h )
```

3.3 修改项目,使用 C 语言进行开发


由 TouchMCUWorkShop 生成的项目,默认使用汇编进行开发,用户需要使用汇编进行

功能代码编写, 如下图




为了使用 C 语言进行开发, 需要进行以下步骤。


● 步骤 1: 在 "TEST\MAIN_PROGRAM_V102" 目录,添加 MAIN_PROGRAM_V102.H 头文件。添加后如下图



文件内容为:



● 步骤 2: 在"TEST\USER_PROGRAM"目录添加 USER_PROGRAM.H 和 USER_PROGRAM.C 文件。添加后如下图




USER_PROGRAM.H 内容如下图:


```
#include "..\TKS_GLOBE_VARIES.H"
#include "..\MAIN_PROGRAM_V102\MAIN_PROGRAM_V102.H"
```

USER_PROGRAM.C 内容如下图

步骤 3: 移除项目中的汇编文件 USER_PROGRAM.asm



步骤 4: 插入 C语言文件 USER_PROGRAM.C



● 步骤 5: 重新编译工程。



● 步骤 6: 检查编译结果。程序没有错误和警告。只有提示错误没有连接 Elink。


```
RAM Total Size: 384 [0180h]
Total Remain: 208 [000h]
Total Percentage: 453
描章函数:0 警告函数:0
HLINK: 出种PHYMEMITACELEFE PROGRAM ENTRY (地址の)。定义在'C:\Users\nuncle\Desktop\TEST\output\MAIN_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\TEST\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\TEST\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\TEST\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\TEST\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\TEST\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\TEST\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\TEST\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\TEST\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\TEST\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\TEST\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\TEST\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\TEST\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\TEST\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\TEST\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\TEST\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\TEST\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\TEST\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\Test\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\Test\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\Test\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\Test\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\Test\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\Test\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\Test\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'文件中建立'C:\Users\nuncle\Desktop\Test\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'\Test\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'\Test\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'\Test\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'\Test\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'\Test\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'\Test\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'\Test\output\Hain_PROGRAM_U102.0BJ'\Tes
```

至此,一个新的,不执行具体任务的项目工程已经建立完成。接下去介绍工程的框架,为编写用户代码做准备。

4 项目编程框架介绍

4.1 如何编程自己需要的任务

用户需要编写自己的应用程序,只需要关心一个文件 USER_PROGRAM.C。如图



初始化代码,在 USER_PROGRAM_INITIAL()函数中添加。函数中的代码只执行一次。任务代码,在 void USER_PROGRAM()函数中添加。可以理解为该函数一直在 while (1)中循环执行。

(具体代码功能展开实例,在下一章节,点亮一个 LED 灯的工程中演示)

4.2 使用触摸库,注意事项

使用触摸库编程,将占有单片机的资源,占有情况如下:

		5
eroLine	电子科技	

IC	ROM	RAM	Stack	Interrupt	Other
BS83A04A	92% (total 1K)	82% (Total 96 bytes) (60H-0AEH)	3	Time Base	MP1 ; IAR1 ; MP0 ; IAR0
BS83B08A	60% (total 2K)	78% (Total 160 bytes) (60H-0DCH)	3	Time Base	MP1 ; IAR1 ; MP0 ; IAR0
BS83B12A	63% (total 2K)	61% (Total 288 bytes) Bank0 (60H-0AFH) Bank1 (80H-0DFH)	3	Time Base	MP1 ; IAR1 ; MP0 ; IAR0
BS83B16A	65% (total 2K)	77% (total 288 bytes) Bank0 (60H-0BFH) Bank1 (80H-0FFH)	3	Time Base	MP1 ; IAR1 ; MP0 ; IAR0
BS84B08A	40% (total 3K)	43% (Total 288 bytes) Bank0 (60H-084H) Bank1 (80H-0D7H)	3	Time Base	MP1 ; IAR1 ; MP0 ; IAR0
BS84C12A	31% (total 4K)	45% (Total 384 bytes) Bank0 (60H-08BH) Bank1 (80H-0A3H) Bank2 (80H-0DFH)	3	Time base	MP1 ; IAR1 ; MP0 ; IAR0
BS82C16A	32% (total 4K)	43% (Total 512 bytes) Bank0 (80H-0AFH) Bank1 (80H-0AFH) Bank2 (80H-0FFH)	3	Time base0	MP1 ; IAR1 ; MP0 ; IAR0

堆栈: 占用了 3 级,由于 BS84C12A 是物理堆栈,只有 5 级,这就意味着,在 USER_PROGRAM()函数中,不能再进行函数嵌套。

举例:

void USER PROGRAM()


fun1 ();

fun1(); //fun1函数中不能再调用其他函数 如果 fun1() 函数再调用 fun11() 函数,程序将会跑飞。

由于 C Compiler 会默认把变量配置到 RAM bank0, 当 bank0 满了之后,会报 RAM bank 0 overflow,对此可手动将全局变量调到其它 bank。如下图是自己 实际项目中 BANKO 空间用完后,变量分配的情况。

5 第一个项目——点亮一个 LED 灯

5.1 硬件设计



其中 LEDO 连接到单片机 BS84C12A 的 PA1 引脚。IO 输出低电平,LED 亮;IO 输出高电平,LED 灭。

5.2 GPIO 端口初始化

● 步骤 1: PA1 口配置成输出模式,需要配置 PAC 寄存器相应位为 0。

PAC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	<u> </u>	88	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	-	7:	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	1	-	39——-	1	1	1	1	1

Bit 7 PA 口 bit 7 输入 / 输出控制

0: 输出1: 输入

Bit 6~5 未使用,读为"0"

Bit 4~0 PA口bit 4~bit 0输入/输出控制

0: 输出

1: 输入

● 步骤 2: PA1 口配置成上拉模式,需要配置 PAPU 寄存器相应位为 1。

PAPU 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	_	-	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	_	100 m	0	0	0	0	0

Bit 7 PA 口 bit 7 上拉电阻控制 0: 除能 1: 使能 Bit 6~5 未使用,读为"0" Bit 4~0 PA 口 bit 4~bit 0 上拉电阻控制 0: 除能 1: 使能

● 步骤 3: 控制 IO 口输出高低电平,需要控制寄存器 PA。

5.3 软件设计

设计程序,让开发板上的 LEDO 灯闪烁。

具体代码见资料包中,程序目录。

```
//主函数
//----
void USER_PROGRAM()
               // LED?
    _pa1 = 1;
   GCC DELAY(100000);
    clrwdt();
   GCC_DELAY(100000);
    clrwdt();
   GCC_DELAY(100000);
   _clrwdt();
   _pa1 = 0;
               // LED亮
   GCC DELAY(100000);
    clrwdt();
   GCC_DELAY(100000);
    clrwdt();
   GCC DELAY(100000);
   _clrwdt();
```

点击工具栏"全部重建"编译代码。

5.4 程序烧写与运行


连接 e-link 后,ICP 烧入按钮变成蓝色,点击进行程序烧写,重新上电后执行程序。



5.IO 口模拟串口

5.1 串口通信原理

工作原理是将传输数据的每个字符以串行方式一位接一位的传输。下图给出了其工作模式:




标准串口数据格式为:**起始位(1bit)+数据位(8bit)+校验位(1bit)+停止位(1bit)**。其中起始位为低电平,停止位为高电平。

- 起始位:为由高变低,低电平时间为一位的时间,表示传输字符的开始。
- 数据位:紧跟起始位之后,D0-D7,低位先发。
- 校验位(奇校验): 为一位的时间,如果 8 位数据位中 1 的个数为奇数,该位设为 0 (置低电平),否则为 1 (置高电平)。
- 停止位:置高。时间为一位的时间,它是发送完一个字符数据的结束标志。
- 空闲位:置高。

波特率: 传输 1 位所需要的时间。接下去以 19200bps 为例,则传输 1 位需要的时间是 1/19200≈52us (微秒)。


下面我们以波特率为 19200bps 为例,给 TX 脚发送显示控制命令"0X18",时序波形图如下:



如上图,发送"0X18"总共 11 位,从左至右依次为 1 位起始位、8 位数据位、1 位校验位、1 位停止位,每位的时间约为 52us ,11 位总时间约为 572us。由上图读出二进制为"00011000"即转换为十六进制为"0X18"。

5.2 硬件设计

本实验使用 IO 口 PDO 模拟串口的 TX 发送引脚。



5.3 软件设计

IO 口模拟串口,使用 19200 波特率发送数据,PC 端使用串口调试工具接收开发板发送的数据。详细代码参考程序。这里对主要的函数进行说明。

```
void SimUART_TxByte( unsigned char SendData )
    unsigned char BitNum = 0;
    bit xor = 1;
    //STEP1 发送起始位
UART_TX = 0;
                                            //由高电平变成低电平,表示传输字符开始
//示波器测量延时52us 19200bps传输1bit需要的时间
    GCC_DELAY(116);
    //STEP2 开始发送数据字节8位,低位在前for(BitNum = 0; BitNum < 8; BitNum++)
        if(SendData & 0x01)
             UART_TX = 1;
        else
        {
             UART_TX = 0;
        vor = xor ^ (SendData&0x01);
SendData >>= 1;
GCC_DELAY(100);
                                           //如果 8 位数据位中 1 的个数为奇数,该位设为
                                                                                              0(置低电平)
    //STEP3 发送校验位
    if(xor)
        UART_TX = 1;
    else
    1
        UART_TX = 0;
    GCC_DELAY(125);
    //STEP4 发送停止位
UART_TX = 1;
    GCC_DELAY(125);
    GCC_DELAY(10000);
```

上面是软件模拟串口发送一个字节的函数。每1位的时间通过示波器观察得到。这里使用的是奇校验的方式。



上图是程序实际执行效果,串口调试软件的参数请按照图中设置。

5.5 其他

如果使用过程中改成其他串口参数有疑问, 比如波特率和校验模式, 欢迎找本店的技术支持。

6.触摸按键

6.1 触摸按键实现

正如第 3 章,使用 TouchMCUWorkShop 新建工程说描述,使用该软件,生成的项目只

需要简单的修改配置文件就能实现触摸按键。

6.2 硬件设计

KEY7 7 KEY8 8 KEY9 9 KEY10 10 KEY11 11 KEY12 12 GND 13 VCC5V 14 PB5/Key6 PB6/Key7 PB7/Key8 PC0/Key9 PC1/Key10 PC2/Key11 PC3/Key12 VSS VDD
--

KEY1~KEY12 总共 12 个触摸按键。

PCB 按键分布



6.3 软件设计

在上一章模拟串口的基础上,增加触摸按键功能,通过串口打印按键值。配置触摸按键相关步骤如下:

- 步骤 1: 打开 TKS_GLOBE_VARIES.inc 文件。
- 步骤 2: 修改#define IO_TOUCH_ATTR 0000000000000000001111111111111b 比如开发板用到 KEY1~KEY12,所以宏定义最低 12 为设定为 1,表示用来做按键。
- 步骤 3: 修改 Key1Threshold、Key2Threshold……等的值,范围 8~255,建议值 16~40,

数值越小, 灵敏度越高。

- 步骤 4: 在主函数中调用 GET_KEY_BITMAP();获取按键值。
- 步骤 5: DATA_BUF[0] DATA_BUF[1]存储的就是按键状态,其中

DATA_BUF[0] = KEY 8 (MSB) ~ KEY1 (LSB).

DATA_BUF[1] = KEY16 (MSB) \sim KEY9 (LSB).

6.4 运行结果

上电后,顺序按下 12 个按键的打印信息。可以将开发板连接其他硬件,作为触摸按键模块使用。



7. 数码管显示

7.1 数码管驱动 TM1652

TM1652 是一款 LED (发光二极管、数码管、点阵屏)驱动控制专用芯片,内部集成了数字通讯电路、解码电路、数据锁存器、震荡器、LED 驱动电路。通讯方式采用异步串口通信(UART)协议,因芯片只接收单片机发来的数据,仅需要单片机的一个TX端口发送数据给芯片即可,实现单线通讯;在显示驱动方面,芯片采用动态扫描方式,两种显示模式可选,

8级段驱动电流可调,16级位占空比可调;TM1652内置消隐处理优化电路。

在模拟串口实验中,我们已经介绍了 19200 模拟串口的使用,因此可以直接用来驱动 TM1652。

实验只使用 TM1652 的地址自动加 1 模式,进行控制。

3.1、地址自动加1模式

使用地址自动加1模式,设置地址实际上是设置传送的数据流存放的起始地址。起始地址命令字发 送完毕,紧跟着发送数据,最多6BYTE,数据发送完毕后置高数据线。

SDA	Command1	Data1	Data2		Data n	Time	CommandX	CommandY	Time	
	图6						2/25		7 7	

Command1:选择显示地址命令(0x08) Datal Data n:发送显示数据(最多6bytes) Time: 数据线置高时间(最小时间为3ms) CommandX: 选择显示控制命令 (0x18)

CommandY:发送显示控制调节命令(包括位占空比、段驱动电流以及显示模式设置)

对应的显示代码如图,就是对所有的段进行点亮。具体调节亮度可以在数据手册中查找。


SimUART_TxByte(@x08); //选择显示地址命令

SimUART_TxByte(0xff); //GRID 1 连接到第4分数 //GRID 2 连接到第1位数 SimUART_TxByte(@xff); SimUART_TxByte(0xff); SimUART_TxByte(0xff); //GRID 3 连接到第2位数码管 //GRID 4 连接到第3位数码管 SimUART TxByte(0xff); //GRID 5 GCC DELAY(10000);GCC_CLRWDT(); //延时3ms


GCC_DELAY(10000);GCC_CLRWDI();


SimUART_TxByte(@x18);//选择显示控制命令 SimUART_TxByte(@x1C);//使芯片工作在位占空比8/16、段驱动电流4/8,显示模式为8段5位


7.2 硬件设计



数码管如图







- TXD 连接到 PD7。代码中修改模拟串口发送脚的宏定义即可。
- TM1652 的 GR1 接数码管 DIG4, 既 4 位数码管的第 4 位。
- TM1652 的 GR2 接数码管 DIG1, 既 4 位数码管的第 1 位。
- TM1652 的 GR3 接数码管 DIG2, 既 4 位数码管的第 2 位。
- TM1652 的 GR4 接数码管 DIG3, 既 4 位数码管的第 3 位。
- 点亮数码管的一个段。

假设需要点亮 SEGA,即 TM1652的 SEG3需要输出有效电平,对应的数值 0x04 所有段对应 TM1652输出的数值如下图

7.3 软件设计

程序任务为: 使用数码管显示按键值。



```
if(usTimerCnt > 200)
                             //刷新显示
     usTimerCnt = 0;
     _emi = 0;
                        77关总中断
     SimUART_TxByte(0x08); //选择显示地址命令
     SimUART_TxByte(segCode[data1%10]); //GRID 1 连接到第4位数码管
    SimUART_TxByte(segCode[@]); //GRID 2 连接到第1位数码管
SimUART_TxByte(segCode[@]); //GRID 3 连接到第2位数码管
SimUART_TxByte(segCode[data1/10]); //GRID 4 连接到第3位数码管
SimUART_TxByte(@0); //GRID 5 没有连接
     GCC_DELAY(10000);GCC_CLRWDT(); //延时3ms
     GCC_DELAY(10000);GCC_CLRWDT();
    SimUART_TxByte(@x18);//选择显示控制命令
SimUART_TxByte(@x1C);//使芯片工作在位占空比8/16、段驱动电流4/8,显示模式为8段5位
     _emi = 1;
                        77开总中断
}
```

在刷新显示的时候,需要关掉中断,避免发送数据被打断,显示乱码。

8. 实时时钟

8.1 实时时钟芯片 BL5372

低功耗实时时钟芯片(RTC)BL5372

1. 概述

BL5372是一款低功耗实时时钟电路,通过I²C两线接口电路可以与CPU实时通信,主要用于一切需要提供时基的系统中。该芯片能够产生多种周期性中断脉冲(最长周期可长达1个月),还具有两套报时系统。BL5372内部集成一低功耗的稳压电源,故能够使恶劣的环境条件下仍能保持振荡器正常在很低的功耗工作(典型值:400nA@3.6V)。BL5372具有晶振停振检测锁存的功能,通过检测该位可以检测内部时钟数据的有效性。BL5372内置数字时间调整电路,可以保证时钟走时的高精度,并且有32KHz和32.768KHz两种晶振选择模式。该产品与理光RS5C372A完全兼容。

2. 主要特点

- 超低功耗 (典型值400nA@3.6V)
- 实时时钟(12时制或者24时制两种计时方式)
- 自动识别闰年、平年(2000~2099)
- BCD码表示的时钟计数(包括时、分、秒)和万年历(包括闰年、平年、月、日、周)
- 30秒数字校时功能
- 可控的32.768KHz (或者32KHz)输出
- 两个可编程闹钟输出
- 两路可编程方波输出, 为CPU提供多种中断 (一个月至一秒的周期性中断)
- 通过I²C两线接口与CPU相连(最大数据时钟频率为100KHz)
- 晶振停振检测锁存功能保证了时钟数据有效性
- 32KHz和32.768KHz晶振选择
- 高精度的时间调整电路,保证了时钟走时的精确
- 超低电压工作(计时电压最低可至1.8V,通讯电压最低可至1.8V)
- SOPRETTSSOPRE

8.2 IIC 协议

对于嵌入式开发的朋友来说, I2C 协议实在是再熟悉不过了, 有太多的器件, 采用的都是通过 I2C 来进行相应的设置。今天, 我们就随便聊聊这个 I2C 协议。


I2C 协议中最重要的一点是 I2C 地址。这个地址有 7 位和 10 位两种形式。7 位能够表示 127 个地址,而在实际使用中基本上不会挂载如此多的设置,所以很多设备的地址都采用 7 位,所以本文接下来的说明都是基于此。

I2C 还有一个很重要的概念,就是"主一从"。对于从设备来说,它是啥都不干的,更

不会自动发送数据:而主设备,则是起到控制作用,一切都是从它开始。

除了 GND 以外, I2C 有两根线, 分别是 SDA 和 SCL, 所有的设备都是接到这两根线上。那么,这些设备如何知道数据是发送给它们呢?这就得依靠前面所说到的地址了。设备 I2C 的地址是固定的,比如 0x50,0x60 等等。因为只能有 127 个地址,地址冲突是很常见的,所以一般设备都会有一个地址选择 PIN,比如拉高时候为 0x50,接地为 0x60。如果无论拉高还是接地,都和别的芯片有冲突,那该怎么办呢?答案是:凉拌,没办法。遇到这种情况,只能换芯片了。






SCL 是时钟,SDA 承载的是数据。当 SDA 从 1 变动到 0,而 SCL 还是 1 时,表示开始数据传输。接下来的 7 位,就是设备的地址。紧接着的是读写标志,其为 1 时是读取,为 0则是写。如果 I2C 总线上存在着和请求的地址相对应的设备,则从设备会发送一个 ACK 信号通知主设备,可以发送数据了。接到 ACK 信号后,主设备则发送一个 8 位的数据。当传输完毕之后,SCL 保持为 1,SDA 从 0 变换到 1 时,标明传输结束。


从这个时序图中可以看到,SCL 很重要,并且哪个时钟沿是干嘛的,都是确定好的。 比如,前面 7 个必定是地址,第 8 个是读写标志,数据传输必须是 8 位,必须接个 ACK 信 号等等。

前面的时序图并没有标明数据传输的方向,我们现在看看写操作的数据流向:



网格的是主设备发送的,白色格子是从设备发送的。从图示中可以看到,对于写操作,从设备都只是发送 ACK 进行确认而已。

而读操作的数据流向,就有所不同,如图:




这时候,从设备除了发送 ACK 以外,紧跟着的还有数据。

8.3 硬件设计

使用 IO 口模拟 IIC 协议,和 BL5372 通信。 将中断 INTRB 连接到单片机外部中断口。





	20	O CED CED A	
PA0/SDI	28	OCDSDA	
PA1/SDO	27	LED0	
PA2/SCL	26	OCDSCK	G
	25	SDA	
PA3/SCS	24	INTR	_
PA4/INT	23	SCL	. V
PA7	22	TXD	CICIO
PD7/AN7		17777	C
PD6/AN6	21	PD6	C.
PD5/AN5	20	PD5	
	19	PD4	
PD4/AN4	18	PD3	
PD3/AN3	17	PD2	
PD2/AN2	16	PDI	
PD1/AN1		PDO	
00/AN0/VRFF	15	PD0	

8.4 软件设计

本程序涉及的内容包括:

- 使用软件模拟 IIC 控制实时时钟,对时间进行设置和读写。
- 使用软件模拟 UART 控制数码管显示。
- 使用内部 EEPROM 来保存变量,对是否进行时钟初始化进行控制。
- 使用单片机的外部中断 IO 口 INTR,进行时钟刷新周期控制。INTR 中断信号由实时时钟 产生。
- 修改实时时钟的时间的方法:修改 TIME_SET_FLGA 标志为 1 字节其他数字,修改时间

宏定义。重新下载程序即可。

68	l .				
69	#define	TIME SE	T FLGA	0xf5	//EEPROM中保存的时钟设定标志
70		_	_		1 11/10 42/10 11 20/20 10 70
71	#define	YEAR	0x17		
72	#define	MONTH	0x 09		
73	#define	DAY	0x28		
74	#define	WEEK	0x 04		
75	#define	HOUR	0x22		
76	#define	MIN	0x12		
77	#define	SEC	0x 00		
78					


程序主要是为了让用户熟悉单片机资源,比如这个例子的重点是模拟 IIC 和外部中断以及单片机内部 EEPROM 的使用。

另外对于实时时钟 BL5372 的其他应用,这里不做展开,有需要的可以和卖家联系。

9 .ADC 模数转换


9.1 A/D 转换器简介

此单片机都包含一个多通道的 A/D 转换器,它们可以直接接入外部模拟信号 (来自传感器或其它控制信号) 并直接将这些信号转换成 12 位的数字量。




A/D 转换器结构

从图上可以看到,AD 转换器可以采样从 ANX 输入的模拟电压,或者对内部的 V119EN 进行采样。



9.2 硬件设计



通过跳线将 VCC5V 或者 VCCBAT 或者 GND 连接到 PDO 口,进行 ADC 测量。

9.3 软件设计

测量 PDO 口的 ADC 值,并且在数码管显示 ADC 采样值。


当 PD0 连接到 GND 时,显示 0。

当 PD0 连接到 VCC 时,显示 4095。

当 PD0 连接到 VBAT 时,显示 2500 左右。

后序

在实际项目中,本人使用 BS84C12 单片机做过空气炸锅和煮水器,均已经量产。特别 是空气炸锅,出货量也比较大,功能稳定。后面重新整理资料,可以开源给各开发板买家。 用户通过开发板学习,再学习实际产品的项目程序,能有更好的进步。



上图是空气炸锅项目对应的已经批量的硬件。



上图是淘宝找的对应的显示效果。