JDY-25M iBeacon 探针使用手册

配置成 iBeacon 探针模式发送以下指令

第一步配置成 iBeacon 探针模式: AT+ROLE4

第二步发送复位指令重启: AT+RESET

模块将会自动搜索周边 iBeacon 广播信号,格式如下:

IBEACON 探针模式输出数据格式如下: