## LGT8F328P/SSOP20L封装图勘误:

V1.0.3 更新后

PIN8 - PD5/RXD/T1/OCOB/CLKO - PD5/RXD/T1/OCOB

PIN11 - PB1/ICP1/OC1A/SPSS - PB1/ICP1/OC1A/CLKO/SPSS

## 说明:

- 1. 更新将PIN8上的CLKO功能移至PIN11
- 2. LGT8FX8P编程手册V1.0.3中引脚说明表格是正确的。

## 以下为更新后的SSOP20L封装图:

