## 基于LGTSDK Builder

## LGT8F690A 快速开发系列教程

第三篇: 时钟配置(1)




本篇为系列教程的第二篇。如果需要了解教程需要的软件硬件环境,请参考本系列教程的第一篇:《LGT8F690A快速开发系列教程第一篇\_急速上手》

**LGT8F690A**支持内外多种时钟源。时钟源的选择主要是通过配置位控制。除配置位外,我们还可以通过软件随时强制性的将时钟源切换到内部时钟源上。


这里需要重点说明下软件控制时钟源的行为:

软件只能用来选择是用内部时钟源, 还是系统配置位选择的时钟源。也就是说,软件可以强制性的将系统时钟切换到内部时钟源上。但如果要使用外部时钟源, 必须通过配置位设置。下图为系统时钟的控制逻辑:



接下来,我们将以LGTSDK Builder为例,介绍如何配置选择LGT8F690A的时主时钟源和分频。在后半部分,也会介绍SDK中用于时钟控制的函数和使用方法。


启动LGTSDK Builder,建立一个工程,工程名称: lgt8f690a\_sysclk 系统时钟相关的配置,在[System and Power] 以及 [Configuration Words]两者中。



我们先关注内部时钟源的用法。芯片上电后, 默认是使用内部的16MHz RC作为时钟源。主时钟源再经过系统时钟分频器(默认是4分频)之后,产生系统工作的时钟。

内部时钟源是芯片默认的配置, 包括系统配置位, 也是默认选择了内部16MHz RC。

下面主要介绍 [System and Power] 配置页中, 和时钟有关的配置选项:




如上所述,此两处配置都是**SDK**用于准确计算系统时间的。并不能改变系统工作时钟。 系统是时钟源的选择可以通过配置位设置,也可以通过软件切换到内部时钟源。 我们这里使用默认的时钟源。因此也不需要涉及配置位的操作。





为保证芯片工作在我们需要的内部16MHz RC, 我们需要确保配置位选择的主时钟源为默认的内部16MHz RC。配置位的选择可以在下载工具上配置,也可以在SDK Builder里面配置并合并到源代码中,这样下载工具可以直接从编译产生的HEX文件中读取配置信息,省去了手工设置的麻烦和可能带来的错误。


SDKBuilder中,配置位的设置在设备配置树下的 [Configuration Words]配置页中:



点1/2/3依次使能系统配置位。并确保此处主时钟源设置为默认的内部16MHz RC振荡器

配置完成!接下来点[Device View]下的[Build]按钮产生SDK代码。


我们在配置时已经使能了系统时钟输出到RA3上。打开[PINOUT VIEW], 应该可以看到RA3引脚此时已经标记了CLKO的输出功能:




到这里,我们不用写代码,直接在[SDK View]下点[Build]编译。可以直接下载到最小开发板中测试。根据我们之前的配置,16MHz主频,默认4分频。程序下载运行后,RA3的输出频率为:

Freq(RA3) = 16MHz/4 = 4MHz

在使用LGTMix\_ISP下载程序时,加载完HEX文件,可以观察配置位的变化,此时LGTMix\_ISP的配置信息应该与SDKBuilder中的配置一致。可以从指令周期模式的配置确认:



接下来,我们增加代码,改变系统时钟。打开main.c,在合适的位置输入sys,或者clock,日志窗口将会列出所有系统操作相关的SDK函数:



这里我们介绍几个系统时钟控制的相关函数。 这些函数包括设置指令周期模式, 设置系统时钟 预分频器, 使能/禁止系统时钟输出等。

函数名称	功能描述	使用方法
sysCoreCycle()	设置指令周期模式	sysCoreCycle(SYS_TCYC_4T)
sysClockINTRC()	配置系统时钟为内部时钟源	sysClockINTRC(SYS_INTRC_DIV16) 设置主时钟为内部16MHz时钟的16分频 sysClockINTRC(SYS_INTRC_RC32K) 切换主时钟为内部32KHz RC振荡器
sysClockRestore()	恢复系统时钟配置,用于在sysClockINTRC 之后恢复系统时钟的默认配置	sysClockRestore()
clkoEnable()	使能系统时钟输出到RA3	clkoEnable()
clkoDisable()	禁止系统时钟输出到RA3	clkoDisable()


首先, 我们实例如何使用sysClockINTRC改变主时钟预分频, 代码如下:

```
12
                                 // Device initialization
此时, 系统时钟应该为
                        13
                                 init_modules();
                        14
1MHz左右。
                        15
                                 sysClockINTRC(SYS INTRC DIV16);
                        16
                                 // Add your code from here
                        17
                        18
                                 while(1)
                        19 🖃
                        20
                        21
                                 }
```

接下来,我们把系统时钟切换到内部32KHz RC上,代码如下:


```
12
                                // Device initialization
  此时, 系统时钟应该为
                         13
                                init_modules();
                         14
  32KHz左右。
                         15
                                sysClockINTRC(SYS_INTRC_RC32K);
                         16
内部32KHz时钟是没有校准
                         17
                                // Add your code from here
的。因此频率偏差可能比较
                         18
                                while(1)
                         19 🗀
                                {
大。另外内部32KHz的占空
                         20
比也不是50%的。
                         21
```

内部时钟切换到RC32KHz后,在使用LGTMix\_ISP下载程序时,可能会提示设备出错。 遇到类似情况,请在LGTMix\_ISP软件上,打开Settings设置窗口,更改供电设置如下:



最后,我们示例下如何动态的控制时钟源之间的切换。为实现动态切换, 我们需要一个输入**I/O** 辅助触发时钟的切换。 因此需要使用到**I/O**相关函数。

为使用I/O相关函数, 我们可以再次回到 [Device View] 下, 通过勾选 [ I/O Subsystem] 将相关SDK 函数包含到工程中。步骤如下:



这里我们用RCO的输入触发时钟源切换。不要勾选I/O为输出。按照1/2/3的步骤选择。 然后点步骤4, 重建SDK。 此时重建SDK不会更新我们修改过的main.c文件。

SDK重建后. 会再次回到SDK View视图。 此时可以在项目树视图下看到增加了I/O的相关文件。

下面开始编写代码。 我们使用RCO的输入触发时钟切换。 作为输入的I/O, 我们将会开启内部上拉给他一个确定的状态。这次,我们将用函数来控制开启上拉。

```
LGTSDK Builder v1.5b
SDK View X
main.c X
8
    extern void init_modules(void);
9
    int main(void)
10
11 🗖 {
                            辅助切换变量
        u8 is flag = 0;
12
13
        // Device initialization
14
        init_modules();
15
16
17
        // set system clock to 1MHz
                                         设置系统时钟为16MHz RC的16分频
        sysClockINTRC(SYS INTRC DIV16);
18
19
20
        // global pullup enable
21
        sysPullupEnable();
                            使能全局上拉
22
23
        // enable pullup of RC0
        gppPullupEnable(GPPC, P0); 使能RCO的内部上拉电阻
24
25
        // Add your code from here
26
        while(1)
27
28
29
            if(gppReadSingle(GPPC, P0) == is_flag)
30 🖃
                                   系统工作在1MHz主频
31
                is flag = 1;
32
                // set system clock to 1MHz
                sysClockINTRC(SYS_INTRC_DIV16);
33
34
35
            else if(gppReadSingle(GPPC, P0) == is flag)
36
                // set clock to internal 32KHz
37
38
                sysClockINTRC(SYS INTRC RC32K);
39
                is_flag = 0;
                                    系统工作在32KHz主频
40
41
42
```

代码编写完成。 编译后下载到最小开发板中测试!

通过将RCO接到低电平或者悬空,用示波器测试RA3的输出,观察系统时钟的变化!