基于LGTSDK Builder

LGT8F690A 快速开发系列教程

第四篇: TIMERO的使用



本篇为系列教程的第四篇。如果需要了解教程相关的软件硬件环境,请参考本系列教程的第一篇:《LGT8F690A快速开发系列教程第一篇 急速上手》

LGT8F690的TIMR0是一个非常简单的8位定时器。TIMR0只有一个8位的计数器TMR0, 计数器TMR0在计数时钟的驱动下,累加计数。当TMR0计数到溢出(从0xFF到 0x00)时,触发溢出中断事件。如果要改变TIMER0的溢出周期,需要手动重载TMR0寄存器。

TIMERO的计数时钟有3种选择:系统指令周期,外部TOCKI的上升沿或者下降沿。 TIMERO有一个和看门狗共享的系统预分频器。同一时刻,该预分频器只能分配给其中一个。

由于TIMERO如此简单,基本上是用来触发一个周期性的事件使用。 这里,我们将使用TIMERO重新实现点灯伟业。但这一次不同的是,我们要点一个呼吸灯!

TIMERO的呼吸灯

呼吸灯的原理就是实现一个渐明渐暗的节奏变化, 明暗的变化可以通过控制输出频率的占空比实现。可以说, 闪灯是固定的占空比; 呼吸灯是用渐变的占空比!

TIMRO不能直接产生PWM, 我们只用TIMERO产生一个固定的时基; PWM和占空比的变化将由软件实现。

下面简单说下关于定时器的定时时基确定方法:假定呼吸灯是1秒钟一次,PWM分辨率为256.也就是说,1秒钟之内,要跑完256个周期。PWM的周期就是4ms左右。同时这4ms的周期分辨率是256,也就是说一个最小分辨率是15.6us (4000us/256)。因此,我们就将TIMER0的时基定位15.6us左右。


由于系统响应中断,以及在中断服务中的处理,会增加定时周期的长度,因此,我们将会尽量将系统时钟跑的快一些。这里我们定义使用8MHz的主频。由于TIMERO的计数时钟是指令周期,我们将指令周期设置为1T,这样TIMRO的时钟源就是8MHz。

8MHz的周期是125ns,产生15.6us的定时周期需要计数周期数为:15600/125 = 124因此,计数器重载数值应该为:256 - 124 = 132 (注意TIMERO是溢出中断的)

我们还是使用RAO作为点灯的驱动信号。 LED等的接法和教程第一篇中的完全一致!下面启动LGTSDK Builder, 开始配置我们所需的资源。

首先新建一个工程, 选择芯片, 封装。工程命名: lgt8f690a_tc0

先来配置系统时钟,实现8MHz/1T




配置3: 选择内部16MHz RC 振荡器

配置4: 预分频选择2分频,产生一个8MHz的系统主时钟

配置5: 内核周期为1T


注意: 此处4/5的配置, 优先级高于配置位的设置。

然后是I/O配置, 我们需要将RAO设置为输出I/O. 用于驱动LED闪烁!



以上配置都在本系列的前几篇教程中介绍。如有疑问,请参考系列教程的二三篇。

接下来是配置本篇的主角, TIMERO:



配置3:选择定时器0的计数时钟,此处选择为指令周期配置4:系统预分频。此处不用,将预分频配置给WDT模块

配置5: 计数器的计数初始值,这个也就是我们之前计算的计数器重载的值

配置6: 使能定时器0的溢出中断功能

设置完成, 在 [Device View]界面下,点击[Build],产生SDK源码!


码工作也都将在这个文件里面实现



下面是呼吸灯的代码实现:


在工程管理窗口中双击isr_auto.c, 打开中断服务源文件。 可以看到里面有一个空的中断服务程序。我们需要把呼吸灯的代码写到这个中断服务中即可。

代码原理非常简单。 我们需要两个变量辅助产生PWM周期和调整占空比即可。 完整的代码如下:




编译成功! 可以下载到最小开发板上测试了!

使用LGTMix_ISP下载时, 需要确认下主时钟选择为内部RC就可以了。其他都默认即可。



LGTSDK Builder 1.5beta22版本,在产生TIMERO的源代码时,有如下BUG,请在产生的源文件中做如下修改:



请将3处的代码,将原先的TCO_PSA改为TCO_SPS即可!

此BUG也将会在后续版本中更新!