基于LGTSDK Builder

LGT8F690A 快速开发系列教程

第五篇: USART的使用




本篇为系列教程的第五篇。如果需要了解教程相关的软件硬件环境,请参考本系列教程的第一篇:《LGT8F690A快速开发系列教程第一篇_急速上手》

LGT8F690集成了一个支持异步/同步传输模式的通用串行收发器(USART)。其中异步传输模式为常用串□的常用工作模式。本篇教程也是演示如何使用串□的异步模式实现和上位机(PC)的交互通讯。

同步模式与异步模式相比,需要多一根时钟线(UCK)。同步模式有主从设备之分。主从设备的区别在于主设备需要产生同步时钟(UCK),同步模式的串口非常类似SPI接口。同步模式的串口应用并不多见,因此我们暂不介绍。

下面将以LGTSDK Builder为例,介绍LGT8F690A的串口配置。 启动LGTSDK Builder, 创建一个新的工程,选择芯片类型,项目名称: lgt8f690a_uart


USART基本配置



USART模块的功能配置部分从3~8. 都是串□模块的基本功能,下面我们分别详细说明:

USART配置说明 3 USART工作模式,这里我们选择异步模式 4 串行通讯波特率,选择常用的19200bps。这个波特率的误差很小(<0.2%),我们选择这个波特率还有一个目的,就是校准芯片内部的16MHz RC 5 串行通讯数据的宽度,选择常用的8位,就是一个字节 6 使能USART的发送接□,使能发送接□后,RB5作为串□的UTX输出□ 7 使能USART的接收接□,使能接收接□后,RB6作为串□的URX输入□ 8 这里是配置使能串□的数据收发完成中断的。串□中断在写一些异步结构的通讯程序时比较有效。这里我们主要是示例串□的基本通讯功能,中断功能将在以后介绍。

串□模式的配置已经完成!但先不着急生成SDK。因为SDK是根据系统时钟和波特率设置来计算产生波特率发生器的配置信息。因此我们还需要让SDKBuilder清楚的知道我们的系统时钟是什么。因此,我们还需要使能 [System and Power]配置页,选择我们将要使用的系统时钟:



- 3: 主时钟源选择内部16MHz RC振荡器;
- 4: 主时钟预分频器选择2分频, 也就是我们的系统工作在16M/2 = 8MHz;
- 5: 指令周期模式选择1T模式;选择其他模式也没有问题;

重要说明: 4/5项配置具有最终决定权。 3的配置只是告诉SDKBuilder我们将要使用的主时钟源,时钟源的选择,需要我们通过配置位确定。 这个可以在使用LGTMix_ISP下载程序时将主时钟源选择为内部RC振荡器即可。

由于我们早期提供的LGT8F690A为工程样片,且芯片的16MHz RC可能没有校准。为了愉快的实现准确的串口通讯。 我们需要首先校准内部16MHz RC。 校准的方法非常的简单直接:

我们将在程序中逐次调整内部RC的校准寄存器,然后向PC发送校准信息。当RC的精度可以产生准确波特率后,我们可以在PC上准确的收到校准信息。这样我们就可以找到RC的校准值。

为了方便我们写程序,这里我们还需要SDKBuilder中的[Miscellany]提供的辅助函数,因此也在SDKBuilder中勾选上。

所有的配置都已完成,在[Device View]中点 [Build]产生SDK代码!

SDKBuilder来到SDK View项目管理界面, 打开main.c文件, 开始写代码。


首先是校准内部RC的代码:

需要一个变量记录当前的校准值,我们让这个变量在一个合适的范围内变化,然后每个校准值打印一次数据,这样我们就可以在**PC**观察校准的结果。


由于波特率错误时, 数据的接收可能不完整, 因此我们需要在每次发数据之间设定一个足够的间隔,避免相邻两次通讯之间的影响。

打印部分,我们使用了一个整形数据转字符串的辅助函数: axu_utoa(),这个函数本身是使用LGT8F690A内置的除法器优化的。

下面我们先例程本例程设计的一些**SDK**接□函数:




函数名称	功能说明	使用方法
usartPutChar()	串□发送一个字符	usartPutChar(0x55) usartPutChar('A')
usartGetChar()	等待并接收一个字符。注意这个函数将会等待, 直到从串□接收到一个字符	Byte = usartGetChar()
usartPutStr()	串□发送一个字符串	usartPutStr("Hello, the world")
axu_utoa()	将一个整形转换为一个字符串,支持各种进制的 数据。要注意字符指针对应数据的宽度	axu_utoa(pbuf, 0x1234, 16) 执行后, pbuf ="1234"



代码编译成功后, 可以下载到最小开发板上测试了。

将最小开发板上的串口与PC的串口或者USB转串口设备连接。在PC上打开串口助手,这里我用的是XCOM,配置好串口参数,就可以看到如下数据接收过程:



从串口打印的数据看, 校准值在0x87~0xA0都可以满足通讯。 我们选择最中间的0x92. 记录下这个值, 我们可以在初始化是加一句: OSCTUNE = 0x92; 完成RC的校准!

说明:

对于量产的LGT8F690A,或者内部已写入校准值的芯片,不需要以上校准过程。

串口已经校准完成,接下来可以重新编辑下main.c,实现一个常规的串口打印例程:

