基于IAR Workbench for AVR

LGT8F328P 开发流程指南




IAR Workbench for AVR (EWAVR)是一款适用于AVR架构的高效开发环境。编译器的优化算法业界领先,同时也是唯一第三方支持AVR调试的开发环境。非常值得学习使用!

LGT8F328P也完全适用于IAR Workbench for AVR的开发流程。配合SWDICE mkII Pro调试器,可以实现在线调试功能,对于复杂项目的开发调试,省时省力!

为了帮助大家快速的掌握EWAVR开发LGT8F328P的方法,下面我们就以一个简单的例程,介绍使用EWAVR搭建LGT8F328P开发环境的流程。

首先是到IAR的官方网站上下载最新版本的EWAVR软件,最新版本为7.10,下载使用版本即可!



下载后, 首先找到最新的科学安装方法, 然后根据热心网页的视频教程, 完成安装!

我们这里是用最新的版本来给大家示例, 其他版本的基本上也差不多可以使用。


首先,我们假定你手上已经有了SWDICE mkII Pro调试器。为了实现调试功能,请将调试器侧面的功能开关拨到SICE档位。然后为调试器安装驱动。

如果你已经安装好了IAR Workbench,我们可以在它的安装目录下找到调试器的驱动,这个驱动程序的路径通常为(以最新版本的IAR为例):


X:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\avr\drivers\


下面我们介绍使用IAR为LGT8F328P创建工程的详细流程

开始菜单启动IAR Embedded Workbench IDE,来到软件的默认界面,这个是最新版本的界面,比起以前的主界面,看上去更和谐一些!:)




下面开始创建项目, 我们可以直接从主菜单[Project]下面的[Create New Project...]创建项目:






这里是选择工程模板,我们用C语言,展开后有两项,我们不需要兼容AVRStudio4,因此选择下面的main即可。这样将会创建一个main.c的初始化文件。点[OK]完成选择!

随后,会弹出一个对话框,让你输入项目的名称和选择项目的目录。需要注意,IAR创建项目是不会为项目创建单独的目录,为了便于管理,建议手工为项目创建一个单独的目录。




设置好项目的目录和名称,IAR将会进入如上图的工程管理界面。模板创建了一个默认的main.c文件。 至此,项目创建完成!


下面我们需要设置工程属性, 让IAR知道我们目标芯片, 调试器类型以及需要编译器产生的文件。这些设置, 都在项目的属性中完成。 打开属性设置的方法很多, 我们可以直接在工程管理窗口中, 鼠标右击项目名称, 在弹出的菜单中选择[Option...]进入属性设置:




打开属性设置窗口, 我们首先要选择目标芯片, 我们需要选择兼容LGT8F328P的ATmega328P



接下来是配置我们需要生成的HEX文件。 EWAVR默认并不产生HEX文件, 而且产生用于C-SPY调试的中间文件。我们可以通过下面的设置,让EWAVR同时也产生HEX输出!




首先, 我们进入[Linker]属性设置页, 勾选[Allow C-SPY-specific extra output file],使能C-SPY 产生其他输出的设置。这样我们就可以在[Extra Ouput]栏下面设置输出文件:



设置如上图, 这样我们就可以得到intel标志格式的HEX文件。这个文件可用于LGTMix ISP烧写!

最后,是设置我们的调试器,EWAVR默认是使用软件仿真器。如果我们需要连接芯片实现在线调试,需要将调试器选择为硬件的调试器。



调试器驱动选择JTAGICE mkII. 这个也是兼容我们SWDICE mkII Pro的驱动!

设置完成, 点[OK]退出项目属性设置。

接下来,可以在更新的项目设置下编译项目。我们可以通过工具栏的快键按钮启动编译项目,下面结果按钮可能是我们会频繁使用的:



当我们第一次点击编译项目时, 因为我们是直接创建的项目, EWAVR还会要求我们创建一个工作区, 工作区用于管理项目。 一个工作区下可以创建多个项目! 但一般情况下, 我们都是一个工作区对应 一个项目。 在弹出的窗口中, 输入工作区的名称, 通常和我们项目的名称一致即可!

工作区保存后,EWAVR就开始编译工程,我们目前只有一个空的main函数,因此通常情况下,应该会编译成功,编译器输出窗口显示无警告无错误!如果在输出窗口看到出错提示,基本上因为没有科学的安装好EWAVR所致!

接下,我们以一个简单的例程,完整的完成本篇教程。例程代码非常简单,我们用一个I/O输出一个固定周期得分方波,可闪烁一个LED灯!例程的代码在本教程附带的压缩文件中,因为比较简单,建议自己完成。首先,我们将教程附带的LGT8F328P专用头文件Igt8f328p_iar.h (EWAVR专用)复制到项目目录中!头文件放到和main.c相同的目录,这样便于我们直接包含。如果这个头文件不在main.c所在的目录,我们也可以从工程管理窗口中,将它加入到工程中!

下面是例程的代码:

```
main 🗶
 2 // LGT8F328P的寄存器定义头文件
 3 #include "lgt8f328p_iar.h"
 4 // 编译器固有函数(比如延时函数)相关的头文件
 5
    #include <intrinsics.h>
    // 定义系统时钟, 用于计算延时
    #define F CPU 32000000UL
 9
    #define NUM CYCLES OF US
                           (F_CPU/1000000UL)
   #define NUM_CYCLES_OF_MS
                            (F_CPU/1000)
10
11
14
15 // ===
16 // 主程序开始
17
    int main ( void )
18 🗐 {
19
      unsigned char btmp;
20
      // 配置系统时钟预分额: 不使用分额
21
22
       // 直接使用内部32MHz作为系统时钟
      btmp = (CLKPR & 0xf0);
23
      CLKPR = 0x80;
24
25
      CLKPR = btmp;
26
      // 设置PBO的端口方向: 輸出
27
28
      DDRB DDRB0 = 1;
29
30 📋
       while(1) {
        // 翻转PBO的輸出状态
31
        PORTB PORTB0 = ~PORTB PORTB0;
32
33
        delay ms(100);
35 L }
```

下面是对代码中的几点说明:

- 1. 首先包含LGT8F328P的头文件,包含了LGT8F328P所有寄存器定义。EWAVR专用!
- 2. 代码中我们需要一个延时函数,我们使用了IAR编译器自带的实现。IAR没有直接实现延迟微秒或者毫秒的延时函数,而是一个以系统周期为参照的函数,我们可以利用它实现延时函数。代码中定义了当前系统频率F_CPU,有了这个就可以计算毫秒、微秒对应的系统周期数!
- 3. 例程定义的系统频率是32MHz, 因为我们在程序初始化时关闭系统时钟分频器, 直接使用32MHz作为系统工作时钟!
- 4. IAR支持直接位寻址, 我们提供的专用头文件中也将LGT8F328P扩展的寄存器定义了位寻址功能。 这里设置PBO的端口方向和端口输出值,都直接使用了位寻址,比较方便!

代码编写完成后,从工具栏的快键按钮驱动编译整个项目!这里要特别提醒,一定要使用编译整个项目的按钮,这样会重新生成项目的输出。也可以从主菜单[Project]下的[Make]启动项目编译!

下面编译完成后,可以直接将生成的HEX文件使用LGTMix_ISP下载到芯片中测试,产生的HEX文件所在的目录通常为: ...\项目名称\Debug\Exe\ 或则是: ...\项目名称\Release\Exe\

如果需要在线调试,也非常简单。将SWDICE mkII Pro调试器连接开发板和PC,在EWAVR工程中,可以使用工具栏的[下载并调试]按钮快速启动调试。调试启动后,首先编译项目,然后下载项目到芯片中,进入调试界面,并停留在main函数的入口上!

