第1章 PIC16F877 的外围功能模块

1.1.2 简单应用实例

该例用于令与 PORTD 口相连的 8 个发光二极管前 4 个点亮,后 4 个熄灭。在调试程序前,应使与 PORTD 口相连的 8 位拔码开关拔向相应的位置。

资料提供:上海齐济电子有限公司

```
例 1.1 PORTD 输出
```

1.2.1 MSSP 模块 SPI 方式功能简介

下面是一段简单的 SPI 初始化例程,用于利用 SPI 工作方式输出数据的场合。

```
例 1.2 SPI 初始化程序
```

1.2.3 程序清单

PORTA 5=0;

```
bit PORTA 5 @ PORTAIT(PORTA, 5);
/*spi 初始化子程序*/
void
     SPIINIT()
{
   PIR1=0;
   SSPCON=0x30;
                     /* SSPEN=1 ; CKP=0 , FOSC/4 */
   SSPSTAT=0xC0;
   TRISC=0x00;
                      /*SDO 引脚为输出, SCK 引脚为输出*/
/*系统各输入输出口初始化子程序*/
void initial()
{
   TRISA=0x00;
                      /*A 口设置为输出*/
                      /*关闭所有中断*/
   INTCON=0x00;
```

/*LACK 送低电平,为锁存做准备*/

```
/*SPI 发送子程序*/
void
        SPILED(int data)
{
   SSPBUF=data;
               /*启动发送*/
   do
   }while(SSPIF==0);
                      /*等待发送完毕*/
                      /*清除 SSPIF 标志*/
   SSPIF=0:
/*主程序*/
main()
{
   unsigned I;
                      /*系统初始化*/
   initial():
   SPIINIT()
                        /*SPI 初始化*/
   for(i=8; i>0; i--)
                     /*连续发送 8 个数据*/
      data=table[i];
                         /*通过数组的转换获得待显示的段码*/
                   /*发送显示段码显示*/
      SPILED(data);
                        /*最后给锁存信号,代表显示任务完成*/
   PORTA 5=1;
1.3.3 程序清单
      下面给出已经在实验板上调试通过的程序,可作为用户编制其它程序的参考。有关
显示部分的 SPI 初始化,请读者参考 1.2 节。
#include
         <pic.h>
/*该程序用于按下相应的键时,在第一个8段 LED 上显示相应的1~4的字符*/
#define PORTAIT(adr, bit) ((unsigned)(&adr)*8+(bit)) /*绝对寻址位操作指令*/
      bit PORTA_5 @ PORTAIT(PORTA, 5);
static
#define PORTBIT(adr, bit) ((unsigned)(&adr)*8+(bit)) /*绝对寻址位操作指令*/
static
      bit PORTB 5 @ PORTBIT(PORTB, 5);
      bit PORTB 4 @ PORTBIT(PORTB, 4);
static
      bit PORTB_1 @ PORTBIT(PORTB , 1) ;
static
      bit PORTB_2 @ PORTBIT(PORTB, 2);
static
unsigned
         int I;
unsigned
         char j;
int data;
/*spi 初始化子程序*/
void
     SPIINIT()
   PIR1=0;
   SSPCON=0x30;
   SSPSTAT=0xC0;
  TRISC=0xD7;
                    /*SDO 引脚为输出,SCK 引脚为输出*/
/*系统各输入输出口初始化子程序*/
void
   initial()
{
   TRISA=0xDF;
   TRISB=0XF0;
                    /*设置与键盘有关的各口的数据方向*/
   INTCON=0x00:
                     /*关闭所有中断*/
```

```
data=0X00;
                       /*待显示的寄存器赋初值*/
   PORTB=0X00;
                      /*RB1 RB2 先送低电平*/
   j=0;
}
/*软件延时子程序*/
void DELAY()
   for(i = 6553; --i;)
   continue;
/*键扫描子程序*/
int
   KEYSCAN()
{
while(1)
   if ((PORTB 5==0)||(PORTB 4==0))
   break;
                       /*等待有键按下*/
}
                       /*软件延时*/
   DELAY();
   if ((PORTB_5==0)||(PORTB_4==0))
      KEYSERVE(); /*如果仍有键按下,则调用键服务子程序*/
                     /*如果为干扰,则令返回值为0*/
   else j=0x00;
   return(j);
}
/*键服务子程序*/
   KEYSERVE()
int
{
   PORTB=0XFD
   if(PORTB 5==0) j=0X01;
   if(PORTB_4==0) j=0X03;
   PORTB=0XFB;
   if(PORTB_5==0) j=0X02;
   if(PORTB_4==0) j=0X04;/*以上根据按下的键确定相应的键值*/
   PORTB=0X00; /*恢复 PORTB 的值*/
while(1)
   {
      if((PORTB 5==1)&&(PORTB 4==1)) break; /*等待键盘松开*/
   return(j);
/*SPI 发送子程序*/
void
          SPILED(int data)
                /*启动发送*/
   SSPBUF=data;
   do
   {
   }while(SSPIF==0); /*等待发送完毕
   SSPIF=0;
/*主程序*/
main()
```

```
static int table[20]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0XD8, 0x80, 0x90,
0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e, 0x7f, 0xbf, 0x89, 0xff};
   initial(); /*系统初始化*/
   SPIINIT()
            ; /*SPI 初始化*/
while(1)
   KEYSCAN();
                      /*如果 i=0,证明先前的按键为干扰,则不予显示*/
   if(i!=0)
   {
      data=table[j];
                         /*LACK 信号清 0 , 为锁存做准备*/
      PORTA 5=0;
      SPILED(data);
                         /*最后给锁存信号,代表显示任务完成*/
      PORTA 5=1;
   }
 }
}
       PORTB 端口"电平变化中断"简介
例 1.3 PORTB 口"电平变化中断"初始化子程序
/*B 口"电平变化中断"初始化子程序*/
void
         PORTBINT()
{
   TRISB=0XF0;
                      /*设置相应口的输入输出方式*/
   OPTION=0x7F;
                      /*B 口弱上拉有效*/
   PORTB=0X00;
                      /*RB1, RB2 先送低电平*/
   RBIE=1;
                      /*B 口变位中断允许 */
   PORTB=PORTB;
                      /*读 B 口的值,以锁存旧值,为变位中断创造条件*/
1.4.3 程序清单
   下面给出一个调试通过的例程,以供读者参考。有关显示的部分请读者参考前面章节。
该程序中寄存器的位都用头文件中定义的位,如 RB5表示 PORTB的第5位,而不像前面几
节那样自己定义。
   #include <pic.h>
/*该程序用于通过 PORTB 的"电平变化中断"进行键盘的识别。*/
/*程序设置一个键值寄存器 i , 当按下 S9 键时 i=1 , 按下 S11 键时 */
/*j=2,按下 S10 键时, j=3,按下 S12 键时 j=4*/
unsigned
         char
                data;
                I:
unsigned
         int
unsigned
         char
               j;
const char table[20]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0XD8, 0x80, 0x90, 0x88,
0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e, 0x7f, 0xbf, 0x89, 0xff};
/*B 口"电平变化中断"初始化子程序*/
void
         PORTBINT()
{
   TRISB=0XF0;
                      /*设置相应口的输入输出方式*/
   OPTION=0x7F;
   PORTB=0X00;
                      /*RB1 , RB2 先送低电平*/
                      /*B 口变位中断允许 */
   RBIE=1;
                      /*读 B 口的值,为变位中断创造条件*/
   PORTB=PORTB;
/*spi 初始化子程序*/
void
         SPIINIT()
```

```
PIR1=0;
   SSPCON=0x30;
   SSPSTAT=0xC0;
                   /*SDO 引脚为输出, SCK 引脚为输出*/
  TRISC=0xD7;
/*系统各输入输出口初始化子程序*/
void initial()
{
  TRISA=0xDF;
                   /*关闭所有中断*/
  INTCON=0x00;
  data=0X00;
                     /*待显示的寄存器赋初值*/
/*键服务子程序*/
void KEYSERVE()
{
   PORTB=0XFD ;
  if(RB5==0) j=0X01;
  if(RB4==0) j=0X03;
   PORTB=0XFB
   if(RB5==0) j=0X02;
   if(RB4==0) j=0X04;
                       /*以上通过逐行逐列扫描,以确定是何键按下*/
                    /*恢复 PORTB 的值*/
  PORTB=0X00;
}
/*软件延时子程序*/
void DELAY()
{
  for(i = 6553; --i;)
  continue;
/*SPI 发送子程序*/
void SPILED(int data)
{
               /*启动发送*/
   SSPBUF=data;
   do
   {
   }while(SSPIF==0);
  SSPIF=0;
}
void
      IDEDIS()
                    /*进行键盘的识别*/
   KEYSERVE();
                         /*获得需要送出显示的段码*/
   data=table[j];
   RA5=0;
                     /*LACK 信号清 0 , 为锁存做准备*/
   SPILED(data);
  RA5=1;
                     /*最后给一个锁存信号,代表显示任务完成*/
/*中断服务程序*/
void interrupt keyint(void)
{
                     /*软件延时*/
   DELAY();
   if ((RB5==0)||(RB4==0))
                       /*该语句除了能够确认按键是否为干扰外,*/
                     /*还可以屏蔽一次键松开时引起的中断*/
```

```
IDEDIS();
                     /*键识别和显示模块*/
   PORTB=PORTB;
                     /*读 B 口的值, 改变中断发生的条件, 避免键*/
                     /*一直按下时,连续进行键识别*/
                     /*键扫描时可能会产生"电平变化"而使 RBIF*/
   RBIF=0;
                     /*置1,再清除一次 RBIF 以避免额外中断*/
}
main()
{
                     /*系统初始化*/
   initial();
   PORTBINT();
                     /*B 口变位中断初始化*/
   SPIINIT()
                        /*利用 SPI 显示初始化*/
                     /*总中断允许*/
   ei();
while(1)
   {
                     /*等待中断*/
   }
}
1.5.2 程序清单
   下面给出一个调试通过的例程,可作为读者的参考。调试该程序把模板 J7 上的短路跳
针拔下,以免产生冲突。
#include <pic1687x.h>
volatile unsigned
                     data;
/*spi 初始化子程序*/
void
    SPIINIT()
{
  PIR1=0;
                     /* SSPEN=1 ; CKP=0 , FOSC/4 */
   SSPCON=0x30;
   SSPSTAT=0xC0;
                     /*SDI 引脚为输入, SCK 引脚为输出*/
  TRISC=0x10;
/*系统各输入输出口初始化子程序*/
void
    initial()
{
   TRISA=0x00;
  TRISD=0x00;
                     /*D 口为输出方式*/
  INTCON=0x00;
                     /*关闭所有中断*/
/*SPI 接收子程序*/
int
     SPIIN()
{
                     /*74HC165 并行置数使能,将8位开关量置入器件*/
   RA4=0;
                     /* (LOAD 为低电平时 8 位并行数据置入 74HC165)*/
                     /*74HC165 移位置数使能(LOAD 为高电平时芯*/
   RA4=1;
                     /*片才能串行工作)*/
                     /*启动 SPI, 此操作只用于清除 SSPSTAT 的
   SSPBUF=0:
                     *BF 位,因此W中的实际数据无关紧要*/
   do{
                     /*查询数据接收完毕否?*/
   }while(SSPIF==0);
   SSPIF=0;
   data=SSPBUF;
                     /*返回接收到的数据*/
   return(data);
}
```

{

```
/*系统开始输出 PWM 波形。如果系统是
   }while(1);
                    *多任务的,则可以在此执行其它任务,而
                    *不会影响 PWM 波形的产生*/
}
1.3.3 应用程序
2. 程序清单
#include
        <pic.h>
/*此程序实现"看门狗"WDT 的功能*/
unsigned
       long I;
/*系统初始化子程序*/
void
       initial()
{
  OPTION = 0X0F;
                      /*把前分频器分配给 WDT , 且分频倍率为 1:128*/
                   /*D 口设为输出*/
  TRISD = 0X00;
/*延时子程序*/
void DELAY()
for (i=19999; --i;)
  continue;
/*主程序*/
main ()
{
  initial();
                    /*初始化,设定看门狗的相关寄存器*/
                    /*D 口送 00H, 发光二极管亮*/
  PORTD = 0X00;
                    /*给予一定时间的延时*/
  DELAY();
                    /*D 口送 FFH , 发光二极管灭*/
  PORTD = 0XFF;
while(1)
  {
                    /*死循环,等待看门狗溢出复位*/
  }
1.4.3 程序清单
  该例在 PIC16F877 休眠前使 8 个发光二极管的高 4 个发光, 然后进入休眠工作方式; 若
按键引起的中断将其激活,则低 4 个发光。用 C 语言编写程序时,语句 SLEEP() 相当于
汇编语言中的语句"sleep", 使单片机进入休眠状态。
      <pic.h>
#include
/*该程序实现 PIC16F877 的休眠工作方式,并由实验板上的按键产生"电平变化中断"将其*
从休眠状态中激活。休眠与激活的状态由与 D 口相连的 8 个 LED 显示。休眠时高 4 个
*LED 发光, 低 4 个 LED 熄灭; 激活以后高 4 个 LED 熄灭, 低 4 个 LED 发光*/
unsigned long
         i ;
/*系统初始化子程序*/
void initial()
{
                    /*全局中断禁止,"电平变化中断"只执行唤醒功能*/
       di();
                    /*PORTB 口电平变化中断允许*/
       RBIE=1;
                    /*清除 B 口电平变化中断标志*/
       RBIF=0;
       TRISB4=1;
       TRISB5=1;
       TRISB2=0;
```

```
/*设置与键盘有关的各 I/O 口的输入输出方式*/
       TRISB1=0;
       TRISD=0X00;
                   /*D 口为输出*/
       PORTB=0X00;
                   /*键盘的行线送低电平,为"电平变化中断" 作准备*/
       PORTB=PORTB; /*读 PORTB 的值,锁存旧值,也为"电平变化
                   *中断 " 作准备*/
/*主程序*/
main ()
{
                  /*初始化*/
       initial();
       PORTD=0X0F;
                      /*高 4 个 LED 灯亮*/
                  /*单片机开始进入休眠状态*/
       SLEEP();
       PORTD=0XF0;
                      /*激活后,低4个LED灯亮*/
while(1)
       }
}
```

NOTE:	

第2章 模拟量输入与输出

2.1 A/D 转换的应用

```
例 2.1 A/D 转换初始化程序
//A/D 转换初始化子程序
void
     adinitial()
{
                      //选择 A/D 通道为 RA2, 打开 A/D 转换器
   ADCON0 = 0x51;
                      //在工作状态,且使 AD 转换时钟为 8tosc
                      //转换结果右移,及 ADRESH 寄存器的高 6 位为"0"
   ADCON1 = 0X80:
                      //且把 RA2 口设置为模拟量输入方式
   PIE1 = 0X00;
   PIE2 = 0X00;
   ADIE = 1;
                      //A/D 转换中断允许
                      //外围中断允许
   PEIE = 1;
  TRISA2=1;
                      //设置 RA2 为输入方式
}
```

资料提供:上海齐济电子有限公司

2.1.2 程序清单

下面给出一个调试通过的例程,可作为读者编制程序的参考。该程序中用共用体的方式把 A/D 转换的 10 位结果组合在一起。有关共用体的详细资料请参考本书相关章节。

```
# include
         <pic.h>
         adres
union
{int
      y1;
unsigned char adre[2];
}adresult;
                      //定义一个共用体,用于存放 A/D 转换的结果
unsigned char i;
unsigned int j;
//系统各 I/O 口初始化子程序
void
    initial()
   TRISD=0X00;
               //D 口为输出
   i=0x00;
}
//A/D 转化初始化子程序
void
      adinitial()
{
                      //选择 A/D 通道为 RA2, 打开 A/D 转换器
   ADCON0=0x51:
                      //在工作状态,且使 A/D 转换时钟为 8tosc
                      //转换结果右移,及 ADRESH 寄存器的高 6 位为"0"
   ADCON1=0X80;
                      //且把 RA2 口设置为模拟量输入方式
   PIE1=0X00;
   PIE2=0X00;
   ADIE=1;
                      //A/D 转换中断允许
   PEIE=1;
                      //外围中断允许
   TRISA2=1:
                      //设置 RA2 为输入方式
//延时子程序
void
      delay()
{
```

//报警子程序

for(j=5535; --j;) continue;

```
资料提供:上海齐济电子有限公司
```

```
void alarm()
{
             //通过异或方式每次把 i 的各位值取反
  i=i^0xFF;
                    //D 口输出 i 的值
  PORTD=i;
//中断服务程序
void interrupt adint(void)
{
                    //清除中断标志
   ADIF=0;
   adresult.adre[0]=ADRESL;
   adresult.adre[1]=ADRESH;//读取并存储 A/D 转换结果,A/D 转换的结果通过共
                     //用体的形式放入了变量 v1 中
  if(adresult.y1>0x200)
                     //如果输入的模拟量大于 2.5V(对应数字量
   alarm();
                    //0X200h),则调用报警子程序
                     //调用延时子程序,使电压检测不要过于频繁
  delay();
  else PORTD=0XF0 ;
                       //如果输入的模拟量小于 2.5V,则与 D 口相连的
                     //8 个发光二极管的低 4 个发亮,表示系统正常
                    //启动下一次 A/D 转换
  ADGO=1;
//主程序
main()
{
                  //A/D 转换初始化
   adinitial();
                   //系统各 I/O 口初始化
  initial();
                   //总中断允许
  ei();
   ADGO=1;
                     //启动 A/D 转换
while(1)
   {
                     //等待中断,在中断中循环检测外部电压
   }
}
2.2.2 I<sup>2</sup>C 总线工作方式相关子程序
```

1.C 语言编写的 I²C 总线工作方式的初始化子程序

```
//I<sup>2</sup>C 初始化子程序
void
     i2cint()
   SSPCON = 0X08;
                         //初始化 SSPCON 寄存器
                     //设置 SCL 为输入口
   TRISC3 = 1;
                      //设置 SDA 为输入口
   TRISC4 = 1;
   TRISA4 = 0;
                     //初始化 SSPSTAT 寄存器
   SSPSTAT=0X80;
   SSPADD=0X02;
                       //设定 I<sup>2</sup>C 时钟频率
                          //初始化 SSPCON2 寄存器
   SSPCON2=0X00;
                      //关闭总中断
   di();
   SSPIF=0;
                      //清 SSP 中断标志
                      //关掉 74HC165 的移位时钟使能,以免 74HC165 移位
   RA4=0;
```

}

{

do

```
资料提供:上海齐济电子有限公司
                                                             //数据输出与 I<sup>2</sup>C 总线的数据线发生冲突(此操作与该
                                                             //实验板的特殊结构有关,不是通用的)
                                                            //SSP 模块使能
        SSPEN=1;
2.C 语言编写的 I<sup>2</sup>C 总线工作方式传输数据子程序
需要发送的数据在寄存器i中。
//I<sup>2</sup>C 总线输出数据子程序
i2cout()
                                                            //产生 I<sup>2</sup>C 启动信号
        SEN=1;
        for(n=0x02;--n;) continue;//给予一定的延时,保证启动
                 RSEN=1:
                                                            //产生 I<sup>2</sup>C 重启动信号
                                                           //如果没能启动,则反复启动,直到启动为止
         }while(SSPIF==0);
        SSPIF=0:
                                                            //SSPIF 标志清 0
        SSPBUF=0X58;
                                                            //I<sup>2</sup>C 总线发送地址字节
do {
         }while(SSPIF==0) ;
                                                            //等待地址发送完毕
                                                            //SSPIF 标志清 0
        SSPIF=0;
        SSPBUF=0X01;
                                                            //I<sup>2</sup>C 总线发送命令字节
do {
                                                           //等待命令发送完毕
         }while(SSPIF==0);
        SSPIF=0;
                                                            //SSPIF 标志清 0
        SSPBUF=i:
                                                            //I<sup>2</sup>C 总线发送数据字节
do {
         }while(SSPIF==0);
                                                           //等待数据发送完毕
        SSPIF=0;
                                                            //SSPIF 标志清 0
        PEN=1;
                                                            //产生停止条件
do {
         }while(SSPIF==0);
                                                            //等待停止条件产生
                                                            //SSPIF 标志清 0
        SSPIF=0;
2.2.4 程序清单
         下面给一个例程。该程序利用 MAX518 进行 D/A 转换, 且从 D/A0 引脚输出一个正弦
波形。可作为读者编制程序的参考。特别注意,在调试该程序时,把模板上的钮子开关 S8
拔向高电平,以免发生资源冲突。
        #include <pic.h>
//本程序将通过 PIC16F877 的 I<sup>2</sup>C 方式驱动 D/A 转换器 MAX518, 使其 D/A0 通道输出
//一个连续的正弦波形 (注:本程序并没对正弦波的频率进行控制)
const char table[] = \{0X80, 0X86, 0X8D, 0X93, 0X99, 0X9F, 0XA5, 0XAB, 
0XB1,0XB7,0XBC,0XC2,0XC7,0XCC,0XD1,0XD6,0XDA,0XDF,0XE3,0XE7,
OXEA, OXEE, OXF1, OXF4, OXF6, OXF8, OXFA, OXFC, OXFD, OXFF, OXFF, OXFF,
OXFF, OXFF, OXFF, OXFE, OXFD, OXFB, OXF9, OXF7, OXF5, OXF2, OXEF, OXEC,
```

0XE9 , 0XE5 , 0XE1 , 0XDD , 0XD8 , 0XD4 , 0XCF , 0XCA , 0XC5 , 0XBF , 0XBA , 0XB4 , 0XAE, 0XA8, 0XA2, 0X9C, 0X96, 0X90, 0X89, 0X83, 0X80, 0X79, 0X72, 0X6C, 0X66, 0X60, 0X5A, 0X55, 0X4E, 0X48, 0X43, 0X3D, 0X38, 0X33, 0X2E, 0X29, 0X25 ,0X20 ,0X1C ,0X18 ,0X15 ,0X11 ,0X0E ,0X0B ,0X09 ,0X07 ,0X05 ,0X03 ,0X02 ,

```
0X00 , 0X00 , 0X00 , 0X00 , 0X00 , 0X00 , 0X01 , 0X02 , 0X04 , 0X06 , 0X08 , 0X0A , 0X0D ,
0X10, 0X13, 0X16, 0X1A, 0X1E, 0X22, 0X27, 0X2B, 0X30, 0X35, 0X3A, 0X40,
0X45, 0X4C, 0X51, 0X57, 0X5D, 0X63, 0X69, 0X6F, 0X76, 0X7C};
//以上的数组用于存放正弦表,在定义数组时,前面应该加上 const,
//以使数组存放于 ROM 中,而不至于占用太多的 RAM
unsigned
        char i;
unsigned
             char
                    j;
unsigned
             char
                    n;
//I2C 初始化子程序
void
     i2cint()
   SSPCON = 0X08;
                          //初始化 SSPCON 寄存器
   TRISC3 = 1;
                       //设置 SCL 为输入口
   TRISC4 = 1;
                        //设置 SDA 为输入口
   TRISA4 = 0;
                        //初始化 SSPSTAT 寄存器
   SSPSTAT=0X80;
                        //设定 I<sup>2</sup>C 时钟频率
   SSPADD=0X02;
   SSPCON2=0X00;
                           //初始化 SSPCON2 寄存器
   di();
                        //关闭总中断
                        //清 SSP 中断标志
   SSPIF=0;
                        //关掉 74HC165 的移位时钟使能,以免 74HC165
   RA4=0;
                        //移位数据输出与 I<sup>2</sup>C 总线的数据线发生冲突
                        //SSP 模块使能
   SSPEN=1;
}
//I2C 总线输出数据子程序
void i2cout()
{
   SEN=1;
                       //产生 I<sup>2</sup>C 启动信号
   for(n=0x02; --n;) continue; //给予一定的延时, 保证启动
do {
                       //产生 I<sup>2</sup>C 启动信号
      RSEN=1;
                       //如果没能启动,则反复启动,直到启动为止
   }while(SSPIF==0);
   SSPIF=0;
                        //SSPIF 标志清 0
   SSPBUF=0X58;
                        //I<sup>2</sup>C 总线发送地址字节
do {
   }while(SSPIF==0);
                       //等待地址发送完毕
                        //SSPIF 标志清 0
   SSPIF=0;
   SSPBUF=0X01;
                        //I<sup>2</sup>C 总线发送命令字节
do {
                        //等待命令发送完毕
   }while(SSPIF==0);
   SSPIF=0;
                        //SSPIF 标志清 0
                        //I<sup>2</sup>C 总线发送数据字节
   SSPBUF=i;
do {
   }while(SSPIF==0); //等待数据发送完毕
   SSPIF=0;
                       //SSPIF 标志清 0
   PEN=1:
                        //产生停止条件
do {
   }while(SSPIF==0); //等待停止条件产生
```

NOTE:	

第3章 秒 表

3.2.2 程序清单

该源程序已在实验板上调试通过,读者可直接引用,并可利用软件编程的灵活性,加以拓展,实现更为复杂的功能。

```
#include <pic.h>
#include <math.h>
//此程序实现计时秒表功能,时钟显示范围 00.00~95.99 秒,分辨度:0.01 秒
unsigned char s0, s1, s2, s3;
//定义 0.01 秒、0.1 秒、1 秒、10 秒计时器
unsigned char s[4];
unsigned char
             k , data , sreg;
unsigned int
               i;
      table[10]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0XD8, 0x80, 0x90};
//不带小数点的显示段码表
const table0[10]={0X40,0X79,0X24,0X30,0X19,0X12,0X02,0X78,0X00,0X10};
//带小数点的显示段码表
//TMR0 初始化子程序
void
     tmint()
{
   T0CS=0;
                     //TMR0 工作于定时器方式
   PSA=1;
                      //TMR0 不用分频
                         //清除 TMR0 的中断标志
   T0IF=0;
                         //TMR0 中断允许
   TOIE=1:
//spi 显示初始化子程序
void SPIINIT()
{
   PIR1=0;
   SSPCON=0x30;
   SSPSTAT=0xC0:
//设置 SPI 的控制方式,允许 SSP 方式,并且时钟下降沿发送。与"74HC595,当其
//SCLK 从低到高跳变时,串行输入寄存器"的特点相对应
   TRISC=0xD7;
                     //SDO 引脚为输出, SCK 引脚为输出
                      //RA5 引脚置为输出,输出显示锁存信号
   TRISA5=0;
}
//系统其它部分初始化子程序
void initial()
{
   TRISB1=0:
   TRISB2=0;
   TRISB4=1;
   TRISB5=1;
                      //设置与键盘有关的各口的输入输出方式
   RB1=0;
   RB2=0;
                      //建立键盘扫描的初始条件
//SPI 传输数据子程序
void
      SPILED(data)
{
                     //启动发送
   SSPBUF=data;
```

```
do {
      }while(SSPIF==0);
   SSPIF=0;
//显示子程序,显示4位数
void dispaly()
                       //准备锁存
   RA5=0;
   for(k=4; k>0; k--)
      data=s[k-1];
      if(k==3) data=table0[data];//第二位需要显示小数点
      else data=table[data];
      SPILED(data);
                      //发送显示段码
   }
   for(k=0; k<4; k++)
      data=0xFF;
      SPILED(data); //连续发送4个DARK,使显示好看一些
   RA5=1;
                     //最后给锁存信号 , 代表显示任务完成
//软件延时子程序
void
      DELAY()
   for(i = 3553; --i;) continue;
//键扫描子程序
void KEYSCAN()
while(1){
while(1)
   {
                      //调用一次显示子程序
      dispaly();
      if ((RB5==0)||(RB4==0)) break;
                      //若有键按下,则软件延时
      DELAY();
      if ((RB5==0)||(RB4==0)) break; //若还有键按下,则终止循环扫描,返回
   }
//等键松开子程序
void
    keyrelax()
{
while(1){
                       //调用一次显示子程序
   dispaly();
   if ((RB5==1)\&\&(RB4==1)) break;
                      //为防止按键过于灵敏,每次等键松开才返回
//系统赋值初始化子程序
void
     inizhi()
   s0=0x00;
   s[0]=s0;
```

```
s1=0x00;
   s[1]=s1;
   s2=0x00;
   s[2]=s2;
   s3=0x00;
   s[3]=s3;
                            //s0=s1=s2=s3=0,并放入显示缓冲数组中
   sreg=0x00;
                        //tmr0 中断次数寄存器清 0
//中断服务程序
void
      interrupt clkint(void)
{
   TMR0=0X13;
                        //对 TMR0 写入一个调整值。因为写入 TMR0 后接着的
                        //两个周期不能增量,中断需要3个周期的响应时间,
                        //以及 C 语言自动进行现场保护要消耗周期
                            //清除中断标志
   T0IF=0;
   CLRWDT();
                        //中断计数器加1
   sreg=sreg+1;
                        //中断次数为 40 后, 才对 S0, S1, S2, S3 操作
   if(sreg==40)
   {
       sreg=0;
       s0=s0+1;
       if(s0==10){
          s0=0;
          s1=s1+1;
          if(s1==10){
              s1=0;
              s2=s2+1;
              if(s2==10){
                 s2=0;
                 s3=s3+1;
                 if(s3==10)
                            s3=0;
              }
          }
       }
   }
   s[0]=s0;
   s[1]=s1;
   s[2]=s2;
   s[3]=s3;
}
//主程序
main()
{
   OPTION=0XFF;
                        //TMR0 初始化
   tmint();
   SPIINIT();
                        //spi 显示初始化
                        //系统其它部分初始化
   initial();
   di();
                        //总中断禁止
   while(1) {
                        //系统赋值初始化
       inizhi();
                        //键扫描,直到开始键按下
       KEYSCAN();
       keyrelax();
                        //等键松开
```

NOTE:		

资料提供:上海齐济电子有限公司

第4章 通用同步/异步通信的应用

4.1 单片机双机异步通信

4.1.1 单片机 PIC1 编程(发送部分)

```
#include <pic.h>
/*该程序实现单片机双机异步通信功能,该程序是发送部分*/
unsigned char tran[8]; /*定义一个数组存储发送数据*/
unsigned char k, data;
                 /*定义通用寄存器*/
const char table[20]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0XD8, 0x80, 0x90,
0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e, 0x7f, 0xbf, 0x89, 0xff};
/*不带小数点的显示段码表*/
/*spi 显示初始化子程序*/
void
     SPIINIT()
{
   PIR1=0:
   SSPCON=0x30;
   SSPSTAT=0xC0;
/*设置 SPI 的控制方式,允许 SSP 方式,并且时钟下降沿发送,与"74HC595,当其
*SCLK 从低到高跳变时,串行输入寄存器"的特点相对应*/
   TRISC=0xD7;
                     /*SDO 引脚为输出, SCK 引脚为输出*/
                     /*RA5 引脚设置为输出,以输出显示锁存信号*/
   TRISA5=0;
/*给数组赋初值子程序 */
void
    fuzhi()
{
   for(k=0; k<8; k++)
      tran[k]=k+3;
/*SCI 部件初始化子程序*/
void sciint()
{
                    /*将传输的波特率设为约9600位/秒*/
   SPBRG=0X19;
   TXSTA=0X04;
                     /*选择异步高速方式传输 8 位数据*/
   RCSTA=0X80:
                    /*允许同步串行口工作*/
   TRISC6=1:
                    /*将 RC6、RC7 设置为输入方式,对外部呈高阻状态*/
  TRISC7=1;
}
/*SPI 传输数据子程序*/
void
     SPILED(data)
{
                 /*启动发送*/
   SSPBUF=data;
   do {
   }while(SSPIF==0);
  SSPIF=0;
/*显示子程序,显示8位数*/
void
    display()
{
                     /*准备锁存*/
   RA5=0;
```

```
for(k=0; k<8; k++)
                    data=tran[k];
                    data=table[data];
                                                                         /*查得显示的段码*/
                    SPILED(data);
                                                                         /*发送显示段码*/
                                                                        /*最后给一个锁存信号,代表显示任务完成*/
          RA5=1;
/*主程序*/
main()
          SPIINIT();
                                                                         /*给数组赋初值*/
          fuzhi();
          sciint();
                                                                         /*SCI 部件初始化*/
          di();
                                                                         /*中断禁止*/
                                                                         /*发送允许*/
          TXEN=1;
          CREN=1;
                                                                        /*接收数据允许*/
          for(k=0; k<8; k++)
                    TXREG=tran[k];
                                                                         /*发出一个字符*/
                    while(1){
                               if(TXIF==1) break;
                     }
                                                                         /*等待写入完成*/
                     while(1){
                               if(RCIF==1) break; /*若收到响应字节,则终止等待*/
                                                                        /*读响应字节 , 清 RCIF*/
                    RCREG=RCREG;
                                                                        /*显示发送的数据*/
          display();
          while(1){
}
4.1.2 单片机 PIC2 编程 (接收部分)
#include <pic.h>
/*该程序实现单片机双机异步通信功能,该程序是接收部分,并把接收的数据显示在8
*个 LED 上*/
unsigned
                                                   rece[8];/*定义一个数组存储接收数据*/
                         char
unsigned
                         char
                                                 k, data; /*定义通用寄存器*/
                         char
                                                  table[20] = \{0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0XD8, 0x80, 0x8
const
0x90, 0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e, 0x7f, 0xbf, 0x89, 0xff};
/*不带小数点的显示段码表*/
/*spi 显示初始化子程序*/
void
                    SPIINIT()
{
            ; 详细语句见发送程序
/*SCI 部件初始化子程序*/
void
                    sciint()
                                                                        /*波特率设置与 PIC1 相同, 为约 9 600 位/秒*/
          SPBRG=0X19:
                                                                        /*异步高速传输*/
          TXSTA=0X04;
          RCSTA=0X80;
                                                                        /*串行口工作使能*/
         TRISC6=1;
```

```
TRISC7=1;
                      /*将 RC6、RC7 设置为输入方式,对外部呈高阻状态*/
}
/*SPI 传送数据子程序*/
void
      SPILED(data)
{
   ; 详细语句与见发送程序
/*显示子程序,显示4位数*/
void display()
                      /*准备锁存*/
   RA5=0;
   for(k=0; k<8; k++){
      data=rece[k];
      data=table[data];
                      /*查得显示的段码*/
      SPILED(data);
                      /*发送显示段码*/
   RA5=1;
                      /*最后给一个锁存信号,代表显示任务完成*/
}
/*主程序*/
main()
{
                      /*spi 显示初始化*/
   SPIINIT();
                      /*SCI 部件初始化*/
   sciint();
                      /*中断禁止*/
   di();
   CREN=1;
                      /*接收允许*/
                      /*发送允许*/
   TXEN=1;
   for(k=0; k<8; k++)
      while(1){
         if(RCIF==1) break;
      }
                      /*等待接收数据*/
                      /*读取接收数据,同时清掉 RCIF*/
      rece[k]=RCREG;
                      /*发送接收到的数据*/
      TXREG=rece[k];
      while(1){
         if(TXIF==1) break;
                      /*等待写入完成*/
   }
                      /*显示接收的数据*/
   display();
   while(1){
       ;
   }
    单片机双机同步通信
4.2
4.2.1 单片机 PIC1 编程(主控发送)
#include <pic.h>
/*该程序实现单片机双机同步通信功能,是主控发送部分。程序上电后显示
*相应的字符,表示系统正常工作。发送完毕后显示发送的数据*/
                         /*定义一个数组存储发送数据*/
unsigned
         char
                tran[8];
unsigned
         char
                k, data;
                         /*定义通用寄存器*/
                table[20]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0XD8,0x80,
const
         char
0x90, 0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e, 0x7f, 0xbf, 0x89, 0xff};
/*不带小数点的的显示段码表*/
/*spi 显示初始化子程序*/
```

```
void SPIINIT()
{
    ;详细程序语句请参考本章 4.5 节
/*给发送数组赋初值子程序 */
void fuzhi()
   for(k=0; k<8; k++)
      tran[k]=k;
                     /*发送 0~7 八个数据*/
/*SCI 部件初始化子程序*/
void sciint()
{

      SPBRG=200 ;
      /*将传输的波特率设为约 9600 位/秒*/

      TXSTA=0X90 ;
      /*选择主控方式*/

      RCSTA=0X80 ;
      /*允许同步串行口工作*/

   TRISC6=1;
   TRISC7=1;
                 /*将 RC6、RC7 设置为输入方式,对外部呈高阻状态*/
/*SPI 传送数据子程序*/
void SPILED(data)
{
    ;详细程序语句请参考本章 4.5 节
/*显示子程序,显示8位数*/
void display()
                   /*准备锁存*/
   RA5=0;
   for(k=0; k<8; k++){}
      data=tran[k];
      data=table[data]; /*查得显示的段码*/
      SPILED(data); /*发送显示段码*/
   RA5=1; /*最后给一个锁存信号,代表显示任务完成*/
/*显示子程序,显示8位数*/
void display1()
{
                    /*准备锁存*/
   RA5=0;
   for(k=0; k<8; k++){}
      data=0xf9;
                   /*显示"1"表示系统正常工作*/
      SPILED(data); /*发送显示段码*/
   RA5=1;
                   /*最后给一个锁存信号,代表显示任务完成*/
/*主程序*/
main()
{
   SPIINIT();
                        /*spi 显示初始化*/
   fuzhi();
                        /*给发送数组赋发送初值*/
   sciint();
                        /*SCI 部件初始化*/
                        /*中断禁止*/
   di();
```

```
TXEN=1:
                       /*发送允许*/
                       /*显示相应的字符,表示系统正常*/
   display1();
   while(1){
      for(k=0; k<8; k++){
         TXREG=tran[k];/*发出一个字符*/
          while(1){
             if(TXIF==1) break;
                      /*等待上一个数据写入完成*/
          }
                       /*显示发送的数据*/
      display();
                       /*循环发送*/
  }
}
4.2.2 单片机 PIC2 编程 (从动接收)
#include
         <pic.h>
/*该程序实现单片机双机 同步通信功能,是从动接收部分,并把接收的数据显
*示在 8 个 LED 上*/
unsigned
         char
                rece[8];
                          /*定义一个数组存储接收数据*/
                k , data ;
unsigned
         char
                           /*定义通用寄存器*/
unsigned
         int
                i;
const char table[20]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0XD8, 0x80, 0x90,
0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e, 0x7f, 0xbf, 0x89, 0xff};
/*不带小数点的显示段码表*/
/*spi 显示初始化子程序*/
void
      SPIINIT()
{
   ;详细程序语句请参考本章 4.5 节
/*SCI 部件初始化子程序*/
void
      sciint()
{
                         /*选择同步从动方式*/
   TXSTA=0X10;
                          /*串行口工作使能*/
   RCSTA=0X90;
   TRISC6=1;
   TRISC7=1;
                          /*将 RC6、RC7 设置为输入方式对外部呈高阻状态*/
}
/*SPI 传送数据子程序*/
void
      SPILED(data)
{
   :/*详细程序语句请参考本章 4.5 节*/
/*显示子程序,显示4位数*/
void
      display()
{
   RA5=0;
                       /*准备锁存*/
   for(k=0; k<8; k++)
      data=rece[k];
                      /*查得显示的段码*/
      data=table[data];
      SPILED(data);
                      /*发送显示段码*/
   RA5=1;
                      /*最后给一个锁存信号,代表显示任务完成*/
/*主程序*/
```

```
main()
{
   SPIINIT();
                        /*spi 显示初始化*/
                        /*SCI 部件初始化*/
   sciint();
   di();
                        /*中断禁止*/
                        /*接收允许*/
   CREN=1;
   for(k=0; k<8; k++) rece[k]=0x03;
                        /*显示表示系统正常运行的数据*/
   display():
   while(1) {
       while(1){
                        /*允许连续接收*/
          CREN=1;
          while(1){
              if(RCIF==1) break;
                        /*等待接收数据*/
          }
          k=0;
          rece[k]=RCREG; /*读取接收数据*/
          if(OERR==1) {
                        /*如果有溢出错误,则处理*/
             CREN=0;
              CREN=1;
   if(rece[k]==0x00) break; /* "0" 为同步字符,只有接收到 "0" 时才进行下面的接收*/
       for(k=1; k<8; k++)
          while(1){
             if(RCIF==1) break;
                        /*等待接收数据*/
          rece[k]=RCREG;/*读取接收数据*/
          if(OERR==1) { /*如果有溢出错误,则处理*/
              CREN=0;
              CREN=1;
          rece[k]=rece[k]&0x0F;/*屏蔽掉高位,防止干扰*/
       CREN=0;
                            /*显示接收的数据*/
       display();
       for(i=65535; --i; )continue;
       for(i=65535; --i; )continue; /*给予一定时间的延时, 再进行下一轮接收*/
   }
}
4.3 单片机与 PC 机通信
4.3.1 PC 机编程
   PC 采用 Toubr C 进行编写。程序如下:
#include<stdio.h>
        port 0x3f8
#define
                           /*利用串口1进行通信*/
int ch[15];
main ()
 int a;
 int i , j;
 int b[6] = \{88, 15, 38, 26, 20, 0\};
 char c;
```

```
clrscr();
                              /*准备设置波特率*/
outportb(port+3, 0x80);
                              /*波特率设置为 9600bps*/
outportb(port, 0x0C);
outportb(port+1, 0x00);
outportb(port+3, 0x03);
                              /*8 位数据,无奇偶检验,1 位停止位*/
outportb(port+1, 0x00);
                              /*关中断*/
                              /*读一次线路状态寄存器,使其复位*/
inportb(port+5);
for(;;){
  printf("\t\tsend data or receive data: (s or r?)\n\n\n");
  c=getchar();
   switch(c) {
     case 's':
     case 'S': {
       while(!(inportb(port+5)&0x20));/*发送保持器满则等待*/
                                  /*否则发送数据 01 , 通知单片机准备接收*/
       outportb(port, 0x01);
                                  /*共发送6个数据*/
       for(i=0; i<6; i++)
        a=b[i];
        while(!(inportb(port+5)&0x20)) delay(100); /*发送保持器满,等待*/
                                  /*发送 a*/
        outportb(port, a);
        printf("%d\n", a);
                                  /*显示 a*/
        while(!(inport(port+5)&1)); /*接收单片机送回的数据*/
                                  /*保存*/
        ch[i]=inport(port);
     }
    delay(10);
    for(j=0; j<8; j++) printf("\n%d\n", ch[j]); /*显示接收的回送数据*/
    getch();
    break;
  case'r':
                                  /*接收数据*/
  case'R':{
      while(!(inportb(port+5)&0x20));
                                  /*发送数据 02,通知单片机发送数据*/
      outportb(port, 0x02);
                                  /*共接收9个数据*/
      for(j=0; j<9; j++){
       while(!(inportb(port+5)&1));
      ch[j]=inportb(port);
      for(j=0; j<9; j++) printf("\n %d\n", ch[j]);
      getch();
      break;
   }
 }
}
```

NOTE:

资料提供:上海齐济电子有限公司

第5章 PIC16F87X 在 CAN 通信中的应用

5.1 软件清单

```
// =====CAN 通信程序=====
#include
           <pi c. h>
#include
           <pi < pi c16f87x. h>
#include
         <mcp256. h>
                             // MCP2510 寄存器定义
// ======常数和变量定义=======
#define READ
               0x03
                                 // 读 MCP2510 指令代码
                             // 写 MCP2510 指令代码
#define WRITE
               0x02
                             // 复位 MCP2510 指令代码
#define RESET
               0xC0
#define RTS 0x80
                             // MCP2510 请求发送指令代码
#define STA2510 0xA0
                             // 读 MCP2510 状态指令代码
#define BITMOD 0x05
                             // MCP2510 位修改指令代码
                          // SPI 发送或接收数据寄存器
int a[12];
                          // 发送或接收的数据
int b[8];
int c[8];
                         // 发送或接收的数据
                          // 临时变量
int i;
                         // 发送接收计数器
int count;
int count1=0;
                          // for test
int RecID_H=0;
int RecID_L=0;
int DLC=8;
void SPIINT();
void TMR1INT();
void CCP1INT();
void SPIEXCHANGE(int count);
void WAIT_SPI();
void RESET2510();
int RD2510(int adress, int n);
void WR2510(int adress, int n);
void RTS2510(int RTSn);
int GETS2510();
void BM2510(int adress, int mask, int data);
void SETNORMAL();
void TXCOMPLETE(int adress);
void TXMSG(int DLC);
int RXMSG():
void INIT2510();
void INIT877();
void INITSPI();
void ACK();
void wait();
// ======主程序======
main(void)
{
   int I, detect=0;
   SSPIE=1;
   TMR1IE=1;
```

```
CCP1IE=1;
   CCP2IE=1;
   PEIE=1;
                        // 开中断
   ei ();
                        // 初始化 PIC16F877 芯片
   INIT877();
   INITSPI();
                       // 初始化 SPI 接口
   INIT2510();
                      // 初始化 MCP2510 芯片
   fl ag1=0;
   fl ag2=0;
   CCP1CON=0x05;
   CCP2CON=0x04;
   while(1)
      RXMSG();
      TXMSG(8);
   }
}
// =====中断服务程序======
// SPI 中断服务子程序
void SPIINT()
{
   SSPIF=0;
   a[i++]=SSPBUF; // 数据暂存a[]中
   count-=1;
   if(count>0) SSPBUF=a[i];// 未发送完,继续
   else RE2=1;
                           // 否则 , 片选信号置高电平
   return;
}
// TMR1 中断服务子程序
void TMR1INT()
{
   TMR1IF=0;
   T1CON=0;
   if(!flag1){
       TMR1H=0xfe;
                           // 512 µs 脉冲宽度
       TMR1L=0x00;
       T1C0N=0x01;
                           // 输出所有通道
       PORTD=0xff;
      fl ag1=1;
   }
   else {
       fl ag1=0;
       PORTD=0;
      T1CON=0;
   }
   return;
}
// CCP1 中断服务子程序
void CCP1INT()
{
   CCP1IF=0;
   T1C0N=0x01;
```

```
return;
}
// CCP2 中断服务子程序
void CCP2INT()
   CCP2IF=0;
   T1C0N=0x01;
   return;
}
// 中断入口,保护现场,判中断类型
void interrupt INTS()
{
   di ();
   if(TMR1IF) TMR1INT(); // 定时器 TMR1 中断
   else if(CCP1IF) CCP1INT(); // 电压过零捕捉中断 1
   else if(CCP2IF) CCP2INT(); // 电压过零捕捉中断 2
   else if(SSPIF) SPIINT(); // SPI 接口中断
   ei ();
}
// ======子程序======
// 启动 SPI 传送
void SPIEXCHANGE(count)
int count;
{
   if(count>0) {
                      // 有数据可送?
    i = 0;
                            // 片选位置低电平
    RE2=0;
                      ·
// 送数
    SSPBUF=a[i];
   }
   el se
                         // 否则,空操作,并返回
   return;
}
// 等待 SPI 传送完成
void WAIT_SPI()
   do{
   }while(count>0);
                           // 当 count!=0 时,等待 to add "CLRWDT"
   return;
// 对 MCP2510 芯片进行复位
void RESET2510()
   a[0]=RESET;
   count=1;
   SPI EXCHANGE (count); // 送复位指令
   WAIT_SPI();
   return:
// 读取从地址"adress"开始的寄存器中的数据,共n个,存放在数组 b[n]中
```

```
int RD2510(adress, n)
int adress;
int
          n;
{
   int j;
   a[0]=READ;
   a[1]=adress;
   for (j=0; j< n; j++) a[j+2]=0;
                            // 指令、地址和要得到的数据量 n
   count=n+2;
   SPI EXCHANGE(count);
   WAIT_SPI();
   for(j=0; j <n; j++) b[j]=a[j+2]; // 数据存到数组 b[]中
   return;
}
// 向从地址"adress"开始的寄存器写入数据,共n个,数据存放数组 b[n]中
void WR2510(adress, n)
          adress;
int
int
          n;
{
   int j;
   a[0]=WRITE;
   a[1]=adress;
   for (j=0; j< n; j++) a[j+2]=b[j];
                            // 指令、地址和要写入的数据量 n
   count=n+2;
   SPI EXCHANGE(count);
   WAIT_SPI();
   return;
}
// MCP2510 芯片请求发送程序
void RTS2510(RTSn)
int RTSn;
{
   a[0]=RTS^RTSn;
   count=1;
   SPIEXCHANGE(count); // 发送 MCP2510 芯片,请求发送指令
   WAIT_SPI();
   return;
}
// 读取 MCP2510 芯片的状态
int GETS2510()
{
   a[0]=STA2510;
   a[1]=0;
   count=2;
   SPI EXCHANGE(count);
                           // 读取 MCP2510 芯片状态
   WAIT_SPI();
   b[0]=a[1];
                            // 状态存到数组 b[]中
   return;
}
// 对 MCP2510 芯片进行位修改子程序
voi d BM2510(adress, mask, data)
```

```
int adress;
int mask;
int data;
{
                              // 位修改指令
   a[0]=BITMOD;
                          // 位修改指<sup>:</sup>
// 位修改寄<sup>;</sup>
// 位修改屏蔽位
   a[1]=adress;
                               // 位修改寄存器地址
   a[2]=mask;
                           // 位修改数据
   a[3]=data;
   count=4;
   SPI EXCHANGE(count);
   WAIT_SPI();
   return;
}
// 设置 MCP2510 芯片为正常操作模式
void SETNORMAL()
   int k=1;
   BM2510(CANCTRL, 0xe0, 0x00); // 设置为正常操作模式
     RD2510(CANSTAT, 1);
     k=b[0]\&0xe0;
                        // 确认已进入正常操作模式
   }while(k);
   return;
}
// 对 MCP2510 进行初始化
void INIT2510()
{
   RESET2510();
                             // 使芯片复位
   b[0]=0x02;
   b[1]=0x90;
   b[2]=0x07;
   WR2510(CNF3,3); // 波特率为 125 kbps
   b[0]=0x00;
   b[1]=0x00;
   WR2510(RXMOSIDH, 2);
   b[0]=0x00;
   b[1]=0x00;
                           // RXO 接收,屏蔽位为0,过滤器为0
   WR2510(RXF0SIDH, 2);
   b[0]=0x00;
   WR2510(CANINTE, 1); // CAN 中断不使能
                              // 设置为正常操作模式
   SETNORMAL();
   return;
}
// MCP2510 芯片发送完成与否判断,邮箱号为 adress
void TXCOMPLETE(adress)
int adress;
{
   int k=1;
   do {
     RD2510(adress, 1);
     k=b[0]&0x08;
```

```
}while(k);
                               // 确认是否已发送完毕 to add CLRWDT
    return;
}
// 初始化 PIC16F877 芯片
void INIT877()
{
    PORTA=0;
    PORTB=0;
    PORTC=0;
    PORTD=0;
    PORTE=0;
   TRISA=0xff;
   TRI SB=0xfd;
   TRI SC=0xd7;
                               // SCK, SDO: 输出, SDI: 输入
    TRISD=0;
                               // 片选 CS 信号输出
   TRI SE=0x03;
    PORTA=0xff;
                               // RST=1
   PORTB=0x03;
   PORTC=0;
   PORTD=0xff;
   PORTE=0x04;
   return;
}
// 初始化 SPI 接口
void INITSPI()
{
   SSPCON=0x11;
   SSPEN=1;
                                       // SSP 使能
   SSPSTAT=0;
   return;
// 发送数据子程序
void TXMSG(int DLC)
    for(i=0; i < DLC; i++) b[i]=c[i];
   WR2510(TXB0D0, DLC);
    b[0]=DLC;
   WR2510(TXB0DLC, 1);
   b[0]=0x03;
    b[1]=RecID_H;
    b[2]=RecID_L;
   WR2510(TXB0CTRL, 3);
                                   // 请求发送
    RTS2510(0x01);
   TXCOMPLETE (TXBOCTRL);
                                       //等待发送完毕
    return;
}
// 接收数据子程序
int RXMSG()
{
    int k;
    RD2510(CANINTF, 1);
```

单片机学习指南

```
k=b[0]&0x01;
if(k==1) {
    BM2510(CANINTF, 0x01, 0x00);
    RD2510(RXB0SIDH, 2);
    RecID_H=b[0];
    RecID_L=b[1]&0xe0;
    RD2510(RXB0DLC, 1);
    DLC=b[0]&0x0f;
    RD2510(RXB0D0, DLC);
    for(i=0;i<DLC;i++) c[i]=b[i];
    return 1;
}
return 0;
}</pre>
```

NOTE:		

第6章 利用 CCP 模块设计频率计

6.1 程序设计

6.1.1 程序清单

```
#include
                            <pic.h>
#include
                            <stdio.h>
#include
                            <math.h>
//本程序利用 CCP1 模块实现一个"简易数字频率计"的功能
const \quad char \quad table \cite{Label{eq:const} (11) = (0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0XD8, 0x80, 0x90, 0x90, 0x90, 0x82, 0x80, 0x80, 0x90, 0
//不带小数点的显示段码表
const char table0[11]={0X40, 0X79, 0X24, 0X30, 0X19, 0X12, 0X02, 0X78, 0X00,
0X10, 0xFF};
//带小数点的显示段码表
                                                                           //定义一个数组,用于存放各次的捕捉值
bank3
                  int cp1z[11];
union
                   cp1
                   y1;
{int
         unsigned char
                                               cp1e[2];
                                                                            //定义一个共用体
}cplu;
unsigned char COUNTW, COUNT;//测量脉冲个数寄存器
unsigned char COUNTER, data, k;
unsigned char FLAG @ 0XEF;
#define FLAGIT(adr, bit) ((unsigned)(&adr)*8+(bit)) //绝对寻址位操作指令
                  bit FLAG1 @ FLAGIT(FLAG, 0);
static
static
                  bit FLAG2 @ FLAGIT(FLAG, 1);
static
                  bit FLAG3 @ FLAGIT(FLAG, 2);
                                                                            //定义一个显示缓冲数组
unsigned char s[4];
                   T5 , uo;
int
double RE5;
double puad5;
//spi 方式显示初始化子程序
void SPIINIT()
         PIR1=0;
         SSPCON=0x30;
         SSPSTAT=0xC0;
//设置 SPI 的控制方式,允许 SSP 方式,并且时钟下降沿发送,与"74HC595,当其
//SCLk 从低到高跳变时,串行输入寄存器"的特点相对应
                                                                           //SDO 引脚为输出, SCK 引脚为输出
         TRISC=0xD7:
                                                                           //RA5 引脚设置为输出,以输出显示锁存信号
         TRISA5=0;
         FLAG1=0
         FLAG2=0
         FLAG3=0
         COUNTER=0X01;
//CCP 模块工作于捕捉方式初始化子程序
void ccpint( )
                                                                                     //首先设置 CCP1 捕捉每个脉冲的上升沿
         CCP1CON=0X05;
                                                                          //关闭 TMR1 震荡器
         T1CON=0X00;
```

```
PEIE=1;
                            //外围中断允许(此时总中断关闭)
                         //允许 CCP1 中断
   CCP1IE=1;
                         //设置 RC2 为输入
   TRISC2=1;
//系统其它部分初始化子程序
void initial( )
   COUNT=0X0B;
                         //为保证测试精度,测试5个脉冲的参数后
                         //求平均值,每个脉冲都要捕捉其上升、下降沿,
                         //故需要有 11 次中断
   TRISB1=0;
   TRISB2=0;
   TRISB4=1;
   TRISB5=1;
                         //设置与键盘有关的各口的输入、输出方式
   RB1=0;
   RB2=0;
                         //建立键盘扫描的初始条件
//SPI 传送数据子程序
void
          SPILED(data)
   SSPBUF=data;
                        //启动发送
   do {
   }while(SSPIF==0);
   SSPIF=0;
//显示子程序,显示4位数
void display( )
                         //准备锁存
   RA5=0;
   for(COUNTW=0; COUNTW<4; COUNTW++){
      data=s[COUNTW];
      data=data&0x0F;
      if(COUNTW==k) data=table0[data];//第二位需要显示小数点
      else data=table[data];
      SPILED(data);
                         //发送显示段码
   for(COUNTW=0; COUNTW<4; COUNTW++){</pre>
      data=0xFF;
      SPILED(data);
                        //连续发送 4 个 DARK, 使显示好看一些
                         //最后给一个锁存信号,代表显示任务完成
   RA5=1;
//键盘扫描子程序
void keyscan( )
   if((RB4==0)||(RB5==0))FLAG1=1 ; //若有键按下,则建立标志 FLAG1
                            //若无键按下,则清除标志 FLAG1
   else FLAG1=0 ;
//键服务子程序
void
    keyserve()
{
   PORTB=0XFD
```

```
if(RB5==0) data=0X01;
   if(RB4==0) data=0X03;
   PORTB=0XFB;
   if(RB5==0) data=0X02;
   if(RB4==0) data=0X04;
                          //以上确定是哪个键按下
   PORTB=0X00;
                           //恢复 PORTB 的值
   if(data==0x01)
      COUNTER=COUNTER+1; //若按下 S9 键,则 COUNTER 加 1
      if(COUNTER>4) COUNTER=0x01; //若 COUNTER 超过 4,则又从 1 计起
   if(data==0x02)
      COUNTER=COUNTER-1; //若按下 S11 键,则 COUNTER 减1
   if(COUNTER<1) COUNTER=0x04; //若 COUNTER 小于 1,则又循环从 4 计起
                                 //若按下 S10 键,则建立标志 FLAG2
   if(data==0x03)
                FLAG2=1
                                 //若按下 S12 键,则清除标志 FLAG2
   if(data==0x04)
                FLAG2=0
//中断服务程序
void interruptcplint(void)
                           //清除中断标志
   CCP1IF=0;
   cp1u.cp1e[0]=CCPR1L;
   cplu.cple[1]=CCPR1H;
                           //存储1次捕捉值
   cp1z[data]=cp1u.y1;
   CCP1CON=CCP1CON^0X01; //把 CCP1 模块改变成捕捉相反的脉冲沿
   data++;
   COUNT--;
}
//周期处理子程序
void PERIOD()
{
   T5=cp1z[10]-cp1z[0];
                          //求得 5 个周期的值
                           //强制转换成双精度数
   RE5=(double)T5;
                           //求得平均周期,单位为 µ s
   RE5=RE5/5;
}
//频率处理子程序
void FREQUENCY()
{
   PERIOD();
                           //先求周期
   RE5=1000000/RE5;
                           //周期值求倒数,再乘以1000000,得频率,
                           //单位为 HZ
//脉宽处理子程序
void
      PULSE()
{
   for(data=0, puad5=0; data<=9; data++) {
      pu=cp1z[data+1]-cp1z[data];
      puad5=(double)pu+puad5 ;
      data=data+2;
                           //求得 5 个脉宽的和值
                           //求得平均脉宽
   RE5=puad5/5;
}
```

```
//占空比处理子程序
    OCCUPATIONAL()
void
{
   PULSE();
                        //先求脉宽
                        //暂存脉宽值
   puad5=RE5;
                        //再求周期
   PERIOD();
   RE5=puad5/RE5;
                        //求得占空比
//主程序
main()
{
   SPIINIT();
                        //SPI 方式显示初始化
   while(1) {
                           //CCP 模块工作于捕捉方式初始化
      ccpint();
                        //系统其它部分初始化
      initial();
      if(FLAG2==0) {
         s[0]=COUNTER;
                        //第一个存储 COUNTER 的值
         s[1]=0X0A;
         s[2]=0X0A;
         s[3]=0X0A;
                        //后面的 LED 将显示"DARK"
                        //调用显示子程序
      display();
                        //键盘扫描
      keyscan();
      data=0x00;
                        //存储数组指针赋初值
      TMR1H=0;
                        //定时器 1 清 0
      TMR1L=0;
                        //清除 CCP1 的中断标志,以免中断一打开就进入
      CCP1IF=0;
                        //中断
                        //中断允许
      ei();
      TMR1ON=1;
                           //定时器1开
      while(1){
         if(COUNT==0)break;
                        //等待中断次数结束
      }
                        //禁止中断
      di();
      TMR1ON=0;
                           //关闭定时器
                        //键盘扫描
      keyscan();
      if(FLAG1==1) keyserve() ; //若确实有键按下,则调用键服务程序
      if(FLAG2==0)
                  continue;
                          //如果没有按下确定键,则终止此次循环,
                         //继续进行测量
   //如果按下了确定键,则进行下面的数值转换和显示工作
   if(COUNTER==0x01) FREQUENCY(); //COUNTER=1,则需要进行频率处理
   if(COUNTER==0x02) PERIOD();
                                  //COUNTER=2,则需要进行周期处理
   if(COUNTER==0x03) OCCUPATIONAL(); //COUNTER=3,则需要进行占空比处理
                                 //COUNTER=4,则需要进行脉宽处理
   if(COUNTER==0x04) PULSE();
      k=5;
      if(RE5<1){
      RE5=RE5*1000; //若 RE5<1,则乘以 1 000,保证小数点的精度
      k=0x00;
   else if(RE5<10){
                      //若 RE5<10,则乘以 1 000,保证小数点的精度
      RE5=RE5*1000;
```

```
k=0x00;
  else if(RE5<100){
      RE5=RE5*100; //若 RE5<100,则乘以 100,保证小数点的精度
      k=0x01;
   }
  else if(RE5<1000){
                 //若 RE5<1000,则乘以 10,保证小数点的精度
      RE5=RE5*10;
      k=0x02;
   }
  else RE5=RE5 ;
      uo=(int)RE5;
      sprintf(s, "%4d", uo); //把需要显示的数据转换成 4 位 ASII 码 ,且放入数
                        //组S中
      display();
   }
}
```

NOTE:		

第7章 交流电压测量

7.1.1 程序清单

该程序已在模板上调试通过,可作读者的参考。有关显示部分请读者参考本书相关章节,有关 A/D 转换的详细设置请参考前面章节。

资料提供:上海齐济电子有限公司

```
#include
                                             <pic.h>
#include
                                             <math.h>
#include
                                              <stdio.h>
//该程序用于测电网的交流电压有效值,最后的结果将在4个LED上显示,保留
//为了保证调试时数据运算的精确性,需要将 PICC 的 double 型数据选成 32 位
union
                             adres
               int y1;
               unsigned
                                                            char adre[2];
                                                                                                         //定义一个共用体
}adresult;
                                                                                                         //定义存放 A/D 转换结果的数组,在 bank3 中
bank3
                             int re[40];
unsigned
                                             char k, data;
                                                                                                                      //定义几个通用寄存器
                                                                                                                        //平方寄存器和平方和寄存器 , squ 又通用为存储其
double squ, squad;
                                                                                                         //它数值
int uo;
                                                                                                                    //此数组用于存储需要显示的字符的 ASII 码
bank1
                              unsigned char
                                                                                          s[4];
const
                                     char table [10] = \{0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0XD8, 0x80, 0x8
0x90};
//不带小数点的显示段码表
                                   char table 0[10] = \{0x40, 0x79, 0x24, 0x30, 0x19, 0x12, 0x02, 0x78, 0x00, 0x19, 0x12, 0x
0x10};//带小数点的显示段码表
//A/D 转换初始化子程序
void
                             adinitial()
{
                                                                                                         //选择 A/D 通道为 RAO, 且打开 A/D 转换器
               ADCON0=0x41:
                                                                                                          //在工作状态,使 A/D 转换时钟为 8Tosc
              ADCON1=0X8E;
                                                                                                         //转换结果右移,及 ADRESH 寄存器的高 6 位为"0"
                                                                                                         //把 RA0 口设置为模拟量输入方式
                                                                                                         //A/D 转换中断允许
               ADIE=1;
                                                                                                                        //外围中断允许
              PEIE=1;
              TRISA0=1;
                                                                                                         //设置 RA0 为输入方式
//spi 方式显示初始化子程序
void
                                                            SPIINIT()
{
               PIR1=0;
               SSPCON=0x30;
               SSPSTAT=0xC0;
//设置 SPI 的控制方式,允许 SSP 方式,并且时钟下降沿发送,与"74HC595,当其
//SCLK 从低到高跳变时,串行输入寄存器"的特点相对应
                                                                                                        //SDO 引脚为输出, SCK 引脚为输出
               TRISC=0xD7;
                                                                                                         //RA5 引脚设置为输出,以输出显示锁存信号
               TRISA5=0;
//系统其它初始化子程序
```

```
void initial()
   CCP2IE=0;
                       //禁止 CCP 中断
   SSPIE=0;
                       //禁止 SSP 中断
   CCP2CON=0X0B;
                       //初始化 CCP2CON, CCP2 为特别事件触发方式
   CCPR2H=0X01;
   CCPR2L=0XF4;
                       //初始化 CCPR2 寄存器,设置采样间隔 500 µs,
                       //一个周期内电压采 40 个点
//中断服务程序
void
                adint(void)
      interrupt
{
   CCP2IF=0;
   ADIF=0;
                       //清除中断标志
   adresult.adre[0]=ADRESL;
   adresult.adre[1]=ADRESH;//读取并存储 A/D 转换结果,A/D 转换的结果
                       //通过共用体的形式放入了变量 y1 中
   re[k]=adresult.v1;
                       //1 次 A/D 转换的结果存入数组
                       //数组访问指针加1
   k++;
//SPI 传送数据子程序
void
      SPILED(data)
{
   SSPBUF=data;
                     //启动发送
   do{
   }while(SSPIF==0);
   SSPIF=0;
//主程序
main()
                       //A/D 转换初始化
   adinitial();
                       //spi 方式显示初始化
   SPIINIT();
                       //系统其它初始化
   initial();
   while(1){
                       //数组访问指针赋初值
      k=0;
      TMR1H=0X00
                       //定时器 1 清 0
      TMR1L=0X00;
                       //中断允许
      ei();
      T1CON=0X01;
                       //打开定时器 1
      while(1){
         if(k==40)break; //A/D 转换次数达到 40,则终止
       }
      di();
                       //禁止中断
   for(k=0; k<40; k++)re[k]=re[k]-0X199; //假设提升电压为2V,对应十六进制数199H,
                       //则需在采样值的基础上减去该值
   for(k=0, squad=0; k<40; k++)  {
      uo=re[k];
                     //强制把采得的数据量转换成双精度数,以便运算
      squ=(double)uo;
      squ=squ*5/1023;
                      //把每点的数据转换成实际数据
      squ=squ*squ;
                          //求一点电压的平方
```

```
squad=squad+squ;
                     //以上求得 40 点电压的平方和, 存于寄存器 squad 中
  }
  squ=squad/40;
                     //求得平均值
                     //开平方,求得最后的电压值
  squ=sqrt(squ);
  squ=squ*154.054;
                        //通过变压器的变比和分压电阻分配确定该系数
                     //以上得到了实际电网的电压值
  squ=squ*10;
                     //为了保证显示的小数点的精度, 先对电压值乘以 10
                     //强制把 U 转换成有符号整型量
  uo=(int)squ;
  sprintf(s, "%4d", uo);
                        //通过 sprintf 函数把需要显示的电压数据转换成
                     //ASII 码,并存于数组S中
                     //准备锁存
  RA5=0;
  for(k=0; k<4; k++)
     data=s[k];
                     //通过按位相与的形式把 ASII 码转换成 BCD 码
      data=data&0X0F;
      if(k==2) data=table0[data];//因为 squ 已乘以 10,则需在第2位打小数点
      else data=table[data]; // table0 存储带小数点的显示段码,
                     //table 存储不带小数点的显示段码
                     //发送显示段码
      SPILED(data);
  for(k=0; k<4; k++)
     data=0xFF;
      SPILED(data);
                //连续发送 4 个 DARK,使显示看起来好看一些,这点与
                  //该实验板的 LED 分布结构有关
  }
  RA5=1;
                  //最后给一个锁存信号,代表显示任务完成
}
```

NOTE:		

资料提供:上海齐济电子有限公司

8.1 数显表头软件设计思路

第8章 与 PLC 接口的 4位 LED 数字显示表

8.2 程序清单

```
#include
          <pi < 16F87x. h>
#include
          "mydefine.h"
#include
          <pi c. h>
static int flag, flag0, flag1, flag3, led_d;
static int data1[5], data2[5];
static int data, data0, data_1, data_2, sdata;
//端口初始化子程序
void initport( )
{
   PORTA=0;
   PORTB=0:
   PORTC=0;
   PORTD=0;
   ADCON1=0x07;
                         //设 RAO, RA1 为输入
   TRI SA=0x03;
   TRI SB=0xE8;
                         //设 RB0, RB1, RB2, RB4 为输出
   TRISC=0xFF;
                         //设 C 口为输入
                             //设 D 口为输出
   TRI SD=0;
//判断地址是否相同子程序
int adr_jud(int x)
   int adress, y;
   adress=P0RTA&0x03;
   x&=0x60;
   adress=adress<<5;
   if (adress==x) y=1;
   el se
          y=0;
   CLRWDT();
   return(y);
}
//显示初始化子程序
void initdis( )
{
   PORTB=0xFE;
                         //选通数码管1
   PORTD=0xC0;
   PORTB=0xFD;
                         //选通数码管 2
   PORTD=0xC0;
                         //选通数码管 3
   PORTB=0xFB:
                             //选通小数位
   PORTD&=0x7F;
   PORTD=0xC0;
                         //选通数码管 4
   PORTB=0xEF;
   PORTD=0xC0;
```

```
}
//读5次数据判是否有4次相等
int judge(arry)
int arry[5];
{
    int i,j,k;
    for(i=0; i<=4; i++){
        k=0;
        for (j = 0; j <= 4; j ++)
          { if(arry[i] == arry[j]) k++;
            if(k>=4) {
              fl ag1=1;
              data0=arry[i];
              return(flag1);
           else flag1=0;
    return(flag1);
}
//数据转换子程序
int convert(int d1,int d2)
{
    auto int dd1, dd2;
    int i1, j1, k1, i2, j2, m;
    dd1=d1;
    dd2=d2;
    j 1=0x10;
    k1=2048;
    d1=0;
    for(i1=1;i1<=5;i1++) {
        if(j1==(dd1&j1)) m=1;
        else m=0;
        d1=d1+m*k1;
        j 1=j 1/2;
        k1=k1/2;
      }
    j 2=0x40;
    d2=0;
    for(i2=1;i2<=7;i2++) {
        if(j2==(dd2\&j2)) m=1;
        else m=0;
        d2=d2+m*k1;
        j 2=j 2/2;
        k1=k1/2;
     }
    data=d1+d2;
    return(data);
}
//显示子程序
int display(int x)
```

```
{ int I1, I2, I3, I4;
   11=x/1000;
   PORTB=0xFE;
                          //选通数码管 1
   PORTD=I ed[I1];
   12=(x-11*1000)/100;
   PORTB=0xFD;
                          //选通数码管 2
   PORTD=Ied[12];
   13=(x-11*1000-12*100)/10;
                          //选通数码管 3
   PORTB=0xFB;
   PORTD=0x7F;
   PORTD=Ied[13];
   14=x-11*1000-12*100-13*10;
   PORTB=0xEF;
                          //选通数码管 4
   PORTD=I ed[I4];
}
//中断服务子程序
void interrupt int_serve( )
{
   PIR1=0;
   TMR1L=0xE5;
   TMR1H=0xBE;
   di ( );
   sdata=PORTC&0x80;
   ei();
}
//开中断子程序
void int_open( )
{
   inportc=PORTC&0x80;
   if(inportc==1) return;
   else data1[0]=~PORTC;
   flag=adr_j ud(data1[0]);
                          //地址不同返回
   if(flag==0) return;
   else data1[1]=~PORTC;
   data1[2]=~PORTC;
   if(data1[0]==data1[1])
      if(data1[0]==data1[2]) {
       fl ag3=1;
                          //开通总中断前,清所有中断标志位
       PIR1=0;
                          //TMR1 溢出中断使能
       TMR1IE=1;
       PEIE=1;
       ei();
       TMR1L=0xE5;
                          //20ms 中断 1 次
       TMR1H=0xBE;
       T1C0N=0x01;
                          //设 TMR1 为 1 分频, 计数器方式工作
       }
   else return;
}
//读第1帧子程序
voi dread_1( )
{ int j0;
```

```
for(j0=1; j0<=4; j0++)
                             data1[j0]=~PORTC;
    flag1=judge(data1);
    if (flag1==1) {
        data_1=data0;
        fl ag0=1;
        count1++;
    }
    flag=adr_jud(data1[0]);
    if(flag==1) {
        for (j 0=1; j 0<=4; j 0++) data1[j 0]=\sim PORTC;
        flag1=judge(data1);
        if (flag1==1){
            data_1=data0;
            fl ag0=1;
            count1++;
        }
    }
}
// 主程序
main()
   int iO, ii, i;
{
                                //帧标志位
    fl ag0=0;
                                //读5次数据判有4次相等标志位
    fl ag1=0;
                                //开中断标志位
    flag3=1;
    count1=0;
                            //读第1帧计数单元
                            //读第2帧计数单元
    count2=0;
    data_1=0;
    data_2=0;
    I ed_d=0;
                                //0
    Ied[0]=0xc0;
    Ied[1]=0xf9;
    led[2]=0xa4;
    Ied[3]=0xb0;
    Ied[4]=0x99;
    Ied[5]=0x92;
    Ied[6]=0x82;
    Ied[7]=0xf8;
    Ied[8]=0x80;
                                //9
    Ied[9]=0x90;
    initport();
    OPTION=0xFE;
                                //开看门狗
    initdis();
    while(1)
     if(flag3==0) int_open();
     el se{
        if(sdata==0x80){
                                //第二帧数据到
            if(flag0==1){
                for(i0=0; i0<=4; i0++) data2[i0]=\sim PORTC;
                fl ag1=j udge(data2);
                if (flag1==1)
                    data_2=data0;
```

```
fl ag0=0;
                    count2++;
                }
            }
        }
        else if(sdata==0) {
                                   //第一帧数据到
            if(flag0==0)
                data1[0]=~PORTC;
                flag=adr_j ud(data1[0]);
                if(flag==1) {
                    for(j0=1; j0<=4; j0++)
                                              data1[j 0] = ~PORTC;
                        fl ag1=j udge(data1);
                        if (flag1==1) {
                        data_1=data0;
                        fl ag0=1;
                        count1++;
                     }
                  }
            }
        }
        CLRWDT();
        if(count1==count2) led_d=convert(data_1, data_2);
   display(led_d);
  }
}
```

NOTE:		

资料提供:上海齐济电子有限公司

第9章 单片机控制的电动自行车驱动系统

9.1 C语言程序

```
#include
         <pi c. h>
//电动车双闭环程序,采用双闭环方式控制电机,以得到最好的 zh 转速性能,并且可以
//限制电机的最大电流。本应用程序用到两个 CCP 部件,其中 CCP1 用于 PWM 输出,以控
//制电机电压:CCP2 用干触发 AD,定时器 TMR2、TMR1,INT 中断,RB 口电平变化中断,
//看门狗以及6个通用1/0口
#define AND 0xe0
                   //状态采集 5,6,7位
#define CURA OXOa
                   //电流环比例和积分系数之和
#define CURB 0X09
                   //电流环比例系数
#define THI 0X6400
                   //电流环最大输出
#define FULLDUTY OXOFF //占空比为 1 时的高电平时间
#define SPEA OX1d
                   //转速环比例和积分系数之和
#define SPEB 0X1c
                   //转速环比例系数
#define GCURHILO 0X0330 //转速环最大输出
#define GCURH 0X33
                   //最大给定电流
#define GSPEH 0X67
                   //最大转速给定
#define TSON 0X38
                   //手柄开启电压 1.1 V, TSON*2 为刹车后手柄开启电压,即
                    //2.2 V
#define VOLON 0X4c
                   //低电压保护重开电压 3.0 V 即 33 V
#define VOLOFF 0X49
                   //低电压保护关断电压 2.86 V 即 31.5 V
volatile unsigned char DELAYH, DELAYL, oldstate, speed,
   speedcount, tsh, count_ts, count_vol, gcur, currenth,
   vol tage:
                          //寄存器定义
static bit sp1, spe, ts, volflag, spepid, lowpower,
   off, shutdown, curpid;
                          //标志位定义
static volatile unsigned char new[10]={0xaf, 0xbe, 0xff, 0x7e, 0xcf,
   0xff, 0xd7, 0x77, 0xff, 0xff}; //状态寄存器表
//-----PIC16F877 初始化子程序------
void INIT877()
{
   PORTC=0X0FF:
                       //关断所有 MOSFET
   TRISC=0X02;
                   //设置 C 口输出
                   //中断寄存器初始化,关断所有中断
   PIE1=0X00;
   TRISA=OXCF:
                   //设置 RA4, RA5 输出
                   //RB 口高三位输入,采集电机三相的霍尔信号
   TRISB=0XEF:
   PORTC=new[(PORTB&AND)>>5]; //采集第一次霍尔信号,并输出相应的信号,导通
                   //两个 MOS 管
   T2C0N=0X01:
                   //TMR2 4 分频
                   //初始时 PWM 输出全高
   CCPR1L=0X0FF;
                   //CCP1 设置为 PWM 方式
   CCP1CON=0X0FF;
   CCP2CON=0X0B;
                   //CCP2 设置为特殊方式,以触发 AD
   ADCON0=0X81:
                       //AD 时钟为 32 分频, 且 AD 使能, 选择 ANO 通道采集手
                   //柄电压
                   //TMR2 寄存器初始化
   TMR2=0X00;
   TMR1H=0X00;
                   //TMR1 寄存器初始化
   TMR1L=0X00;
   T1C0N=0X00;
                   //TMR1 为 1 分频
```

CCPR2H=0X08:

```
CCPR2L=0X00;
   PR2=0XC7;
   ADCON1=0X02;
   OPTI ON=OXFB;
                   //PWM 开始工作
   TMR20N=1;
                      //中断设置 GIE=1, PEIE=1, RBIE=1
   INTCON=OXD8;
   ADIE=1:
                   //AD 中断使能
                      //转速计数寄存器
   speedcount=0x00;
   speed=0x7f;
                   //转速保持寄存器
                   //低速标志位
   spe=1;
   sp1=1;
                   //低速标志位
                   //初始状态设置,区别于其他状态
   oldstate=0x0ff;
   count_ts=0x08;
                   //电流采样8次,采集1次手柄
   count_vol =0x00;
                   //采样 256 次手柄, 采集 1 次电池电压
                   //可以采集手柄值的标志位
   ts=1;
                   //AD 采样使能
   ADG0=1;
  TMR10N=1;
                  //CCP2 部件开始工作
}
//-----延时子程序------
#pragma interrupt_level 1
void DELAY1(x)
char x;
                 //延时参数设置
   DELAYH=x;
#asm
DELAY2 MOVLW 0X06
  MOVWF DELAYL
DELAY1 DECFSZ _DELAYL
  GOTO DELAY1
   DECFSZ _DELAYH
   GOTO DELAY2
#endasm
//-----状态采集子程序------
void sample()
{
   char state1, state2, state3, x;
   do {
      x=1;
      state1=(PORTB&AND); //霍尔信号采集
      DELAY1(x);
      state2=(PORTB&AND);
                         //当三次采样结果不相同时继续采集状态
   }while(state1-state2);
                         //看本次采样结果是否与上次相同,不同
   if(state1-oldstate!=0)
                         //则执行
    {oldstate=state1;
                         //将本次状态设置为旧状态
    state1=(oldstate>>5);
    PORTC=new[state1];
                            //C 口输出相应的信号触发两个 MOS 管
    if(sp1==1){spe=1; sp1=0;}
    else {
                         //如果转速很低,则 spe 置 1
```

```
spe=0; sp1=0;
      speedcount<<=1;
      state3=(TMR1H>>2); //否则, spe=0, 计转速
      speed=speedcount+state3; //speed 寄存器为每 256 µs 加 1
    }
    speedcount=0;
}
//-----AD 采样子程序-----
void AD()
{
   char x;
                      //清 AD 中断标志位
   ADIF=0:
   if(ts==1){
                      //如果为手柄采样 , 则采样手柄值
   CHS0=1:
                         //选择电流采样通道
   count_vol =count_vol +1; //电池采样计数寄存器
   spepi d=1;
ts=0; tsh=ADRESH;
                      //置转速闭环运算标志
                      //存手柄值
   if(count_vol ==0) { //如果电池采样时间到,则选择 AN2 通道,采集电池电压
      CHS0=0; CHS1=1; vol fl ag=1; x=1; DELAY1(x); ADG0=1;
    }
   }
   else if(volflag==1) {
                            //电池采样完毕,进行相应的处理
     CHS1=0; CHS0=1; vol fl ag=0; vol tage=ADRESH; l owpower=1;
   }
                            //否则,中断为采样电流中断
   el se
    speedcount=speedcount+1; //speedcount 寄存器加 1, 作为测量转速用
    if(speedcount>0x3d) sp1=1; //如果转速低于 1 000 000 μs/(512 μs*3eh*3)
                           // 则认为为低速状态
    currenth=ADRESH;
    curpi d=1;
    count_ts=count_ts-1;
    if(count_ts==0) {
                        //如果手柄时间到,则转入手柄采样通道
       CHS0=0; count_ts=0x08; ts=1; x=1; DELAY1(x); ADG0=1;
      }
}
void BREAKON()
{
   char x;
   off=0;
                     //off 清零,如果是干扰则不复位
   shutdown=0;
                    //如果刹车信号为真,则停止输出电压
   if(RB0==1) {
                     //关 AD 中断
      ADI E=0;
                      //关刹车中断
      INTE=0;
      CCPR1L=FULLDUTY;
                         //输出电压0
                     //关 CCP2, 不再触发 AD
      TMR10N=0;
      for(; ADG0==1;) continue; //如正在采样,则等待采样结束
                   //ADIF 位清零
      ADIF=0;
                    //选择通道0采样手柄
      CHS0=0;
```

```
CHS1=0;
      x=1;
      DELAY1(x);
      do {
          ADG0=1;
          for(; ADIF==0; )conti nue;
          ADIF=0:
          CCPR1L=FULLDUTY;
      asm("CLRWDT");
          tsh=(ADRESH>>1);
      }while(tsh>TSON||RB0==1); //当手柄值大于 2.2 V 或刹车仍旧继续时, 执行以
                            //上语句
                           //置复位标志
      off=1;
 }
}
//------欠保护子程序------
void POWER()
{
   char x;
   I owpower=0;
                              //电压值换为7位,以利于单字节运算
   vol tage>>=1;
   if(voltage<VOLOFF) {
                             //电池电压小于 3*k(V)时保护
      ADIE=0;
      INTE=0;
      TMR10N=0;
      CCPR1L=FULLDUTY;
      for(; ADG0==1; )conti nue;
      ADIF=0;
      CHS0=0; CHS1=1;
      x=1;
      DELAY1(x);
      do{ADG0=1};
          for(; ADIF==0; )conti nue;
          ADIF=0;
          vol tage=(ADRESH>>1);
          CCPR1L=FULLDUTY;
      asm("CLRWDT");
      }while(voltage<V0L0N); //电池电压小于 35 V 时继续保护
      off=1;
                           //置复位标志
   }
}
//-----电流环运算子程序-----电流环运算子程序-----
void CURPI()
   static int curep=0x00, curek=0x00, curuk=0x00;
   union data{int pwm;
      char a[2]; }b;
                           //定义电流环运算寄存器
   curpi d=0;
                           //清电流运算标志
   curep=curek*CURB; //计算上一次偏差与比例系数的积
                               //如果采样电流为零 ,则认为有一个小电流以利于
   if(currenth<2)currenth=2;</pre>
                           //使转速下降
   currenth>>=1;
```

}

{

for(;;){

INIT877(); off=0:

//清复位标志 for(; off==0;) { //复位标志为零,则执行下面程序,否则复位

if(curpid==1) CURPI(); //电流 PI 运算

//单片机复位后, 先对其进行初始化

```
//转速 PI 运算
       else if(spepid==1) SPEPI();
       else if(lowpower==1)
                            POWER();
       else if(shutdown==1)
                            BREAKON();
       asm("CLRWDT");
   }
 }
}
//-----中断服务子程序-----
#pragma interrupt_level 1
void interrupt INTS(void)
   if(RBIF==1) {RBIF=0; sample(); }
   else if(ADIF==1)
                    AD();
   else if(INTF==1)
                     {shutdown=1; INTF=0; } //刹车中断来,置刹车标志
}
```

NOTE:	

第 10章 液晶显示模块编程

10.1 MG-12232 模块的编程

下面以图 7.1 的接口电路为例。液晶显示区域分成 E1 边和 E2 边,下面只含 E1 边的程序(表 7.1 中 E1=1, E2=0), E2 边(表 7.1 中 E1=0, E2=1) 类推。

资料提供:上海齐济电子有限公司

在系统程序的初始化部分,应对程序中用到的寄存器和临时变量作说明,如:

```
unsigned char TRANS:
unsigned char PAGEADD; //存放页地址寄存器
unsigned char PAGENUM; //存放总页数寄存器
unsigned char CLMSUM; //存放总列数寄存器
unsigned char CLMADD; //存放列地址寄存器
unsigned char WRITE; //存放显示数据寄存器
                   //存放显示起始行寄存器
unsigned char row;
unsigned char i, k;
                    //通用寄存器
//系统各口的输入输出状态初始化子程序
void INITIAL()
{
   ADCON1=0X87; //设置 PORTA 口和 PORTE 口为数字 I/O 口
   TRISA3=0;
   TRISB0=0;
                      //设置液晶的 4 个控制脚为输出
   TRISE=0X00;
//读液晶显示器状态子程序
void LCDSTA1()
   while(1) {
                       //设置 D 口为输入
      TRISD=0XFF;
      RB0=1;
                       //E1=1
                       //E2=0
      RA3=0;
      RE0=1;
                       //R/W=1
      RE1=0;
                       //A0=0
      if(RD7==0) break:
                       //为忙状态,则继续等待其为空闲
 }
//对液晶显示器发指令子程序(指令保存在 TRANS 寄存器中)
void TRANS1()
                    //判断液晶是否为忙
   LCDSTA1();
                   //置 D 口为输出
   TRISD=0X00;
   RB0=1;
                    //E1=1
   RA3=0:
                    //E2=0
                   //R/W=0
   RE0=0;
                    //A0=0
   RE1=0;
   PORTD=TRANS;
                       //需要写入的命令字送入数据线
                    //E1=0 写入指令
   RB0=0;
   RE0=1;
                    //R/W=1
//对液晶显示器写数据子程序(数据保存在 WRITE 寄存器中)
void WRITE1()
   TRANS=CLMADD; //设置列地址
```

```
TRANS1();
                      //查询液晶是否为空闲
   LCDSTA1();
                      //D 口为输出
   TRISD=0X00;
   RB0=1 ; //E1=1
   RA3=0; //E2=0
   RE0=0; //R/W=0
   RE1=1; //A0=1
                      //需要写入的数据放入 D 口
   PORTD=WRITE;
                     //E1=0 , 写入数据
   RB0=0;
                      //列地址加1
   CLMADD++;
                      //R/W=1
   RE0=1;
//开 E1 显示子程序
void DISP1()
while(1)
 {
   TRANS=0XAF;
                      //送出控制命令
   TRANS1();
   LCDSTA1();
                      //判断液晶是否为空闲
  TRISD=0XFF;
                      //设置 D 口为输入
   RB0=1;
                     //E1=1
                     //E2=0
   RA3=0;
   RE0=1;
                    //R/W=1
   RE1=0;
                      //A0=0
   if(RD5==0) break; //如果液晶没被关闭,则继续关
//E1 边清屏子程序
void CLEAR1()
{
   PAGEADD=0xB8; //设置页地址代码
   for(PAGENUM=0X04; PAGENUM>0; PAGENUM--){
      TRANS=PAGEADD;
      TRANS1();
      CLMADD=0x00;
                        //设置起始列
      for(CLMSUM=0X50; CLMSUM>0; CLMSUM--){
                        //判断液晶是否为空闲
         LCDSTA1();
         WRITE=0X00;
         WRITE1();
                        //写入 00H 以清屏
      PAGEADD++;
                        //页号增 1
   }
}
//关 E1 显示子程序
void
    DISOFF1()
 while(1)
  TRANS=0XAE;
                      //发出控制命令
   TRANS1();
                     //判断液晶是否为空闲
   LCDSTA1();
                     //D 口设置为输入
   TRISD=0XFF;
```

```
资料提供:上海齐济电子有限公司
   RB0=1:
                      //E1=1
                      //E2=0
   RA3=0;
   RE0=1;
                      //R/W=1
   RE1=0;
                     //A0=0
                     //如果液晶没被关闭,则继续关
   if(RD5==1) break;
 }
}
    有了以上的通用子程序,就可以构造出各种显示程序,如字符、汉字、曲线等。执行
这些程序前,必须对液晶进行初始化。初始化的顺序为:关显示 正常显示驱动设置 占空
比设置 复位 ADC选择 清屏 开显示,程序如下:
//E1 边初始化
void
      lcd1()
{
                         //关显示 E1
   DISOFF1();
   TRANS=0XA4;
                     //静态显示驱动
   TRANS1();
                     //发出控制命令
                     //占空比为 1/32
   TRANS=0XA9;
                     //发出控制命令
   TRANS1();
   TRANS=0XE2;
                     //复位
   TRANS1();
                     //发出控制命令
                         //ADC 选择正常输出
       TRANS=0XA0;
       TRANS1();
                            //发出控制命令
                     //清屏
   CLEAR1();
                     //判断液晶是否为空闲
   LCDSTA1();
                     //开显示
   DISP1();
}
      程序清单
10.2
   下面给出一个已经在模板上调试通过的程序。 注意在调试该程序时 ,需把模板上的
J9 跳针短接。
         <pic.h>
#include
//该程序用于液晶显示功能的演示
//运行程序后,液晶上显示"电流有效值 "和"电压有效值 "字样
//系统总的初始化子程序
unsigned
         char
               TRANS;
unsigned
         char
               PAGEADD; //存放页地址寄存器
unsigned
         char
               PAGENUM;//存放总页数寄存器
               CLMSUM; //存放总列数寄存器
unsigned
         char
               CLMADD; //存放列地址寄存器
unsigned
         char
               WRITE;
                        //存放显示数据寄存器
unsigned
         char
unsigned
               row;
                        //存放显示起始行寄存器
         char
unsigned
         char
               i, k;
                        //通用寄存器
const char table [192] = {0X00, 0XF8, 0X48, 0X48, 0X48, 0X48, 0XFF, 0X48,
   0X48 . 0X48 . 0X48 . 0XFC . 0X08 . 0X00 . 0X00 . 0X00 .
   0X00 , 0X07 , 0X02 , 0X02 , 0X02 , 0X02 , 0X3F , 0X42 ,
   0X42,0X42,0X42,0X47,0X40,0X70,0X00,0X00,//"电"
   0X00,0X00,0XFE,0X02,0X82,0X82,0X82,0X82,
   OXFE , 0X82 , 0X82 , 0X82 , 0XC3 , 0X82 , 0X00 , 0X00 ,
```

0X40 , 0X30 , 0X0F , 0X40 , 0X40 , 0X40 , 0X40 , 0X40 ,

0X7F, 0X40, 0X42, 0X44, 0X4C, 0X60, 0X40, 0X00, //"压"

```
0X04, 0X04, 0X04, 0X84, 0XE4, 0X3C, 0X27, 0X24,
   0X24, 0X24, 0X24, 0XF4, 0X24, 0X06, 0X04, 0X00,
   0X4 , 0X2 , 0X1 , 0X0 , 0XFF , 0X9 , 0X9 , 0X9 ,
   0X9 , 0X49 , 0X89 , 0X7F , 0X0 , 0X0 , 0X0 , 0X0 ,
   0X88, 0X48, 0XB8, 0X9, 0XA, 0X98, 0X2C, 0X48,
   0X20, 0XD0, 0X1F, 0X10, 0X10, 0XF8, 0X10, 0X0,
   0X40 , 0X20 , 0X18 , 0X5 , 0X2 , 0XD , 0X30 , 0X80 ,
   0X80,0X41,0X36,0X8,0X37,0XC0,0X40,0X0,//"效"
   0X80 , 0X40 , 0X20 , 0XF8 , 0X7 , 0X4 , 0XE4 , 0XA4 ,
   0XA4, 0XBF, 0XA4, 0XA4, 0XF6, 0X24, 0X0, 0X0,
   0X0 , 0X0 , 0X0 , 0XFF , 0X40 , 0X40 , 0X7F , 0X4A ,
   0X4A,0X4A,0X4A,0X4A,0X7F,0X40,0X40,0X40,//"值"
   0X10, 0X22, 0X64, 0XC, 0X80, 0X44, 0X44, 0X64,
   0X55, 0X4E, 0X44, 0X54, 0X66, 0XC4, 0X0, 0X0,
   0X4 , 0X4 , 0XFE , 0X1 , 0X0 , 0X80 , 0X40 , 0X3F ,
   0X0 , 0XFF , 0X0 , 0X3F , 0X40 , 0X40 , 0X70 , 0X0
                                                //"流"
//系统各口的输入输出状态初始化子程序
void
     INITIAL()
   ADCON1=0X87;
                 //设置 PORTA 口和 PORTE 口为数字 I/O 口
   TRISA3=0;
   TRISB0=0;
                     //设置液晶的 4 个控制脚为输出
   TRISE=0X00;
//读液晶显示器状态子程序
void
      LCDSTA1()
while(1){
                           //设置 D 口为输入
      TRISD=0XFF;
                           //E1=1
      RB0=1;
   RA3=0;
                        //E2=0
   RE0=1;
                        //R/W=1
   RE1=0;
                        //A0=0
   if(RD7==0) break;
                        //为忙状态,则继续等待其为空闲
 }
//对液晶显示器发指令子程序(指令保存在 TRANS 寄存器中)
void
      TRANS1()
                    //判断液晶是否为忙
   LCDSTA1():
   TRISD=0X00;
                    //D 口为输出
                    //E1=1
   RB0=1;
   RA3=0;
                    //E2=0
                    //R/W=0
   RE0=0;
                    //A0=0
   RE1=0;
   PORTD=TRANS;
                        //需要写入的命令字送入数据线
   RB0=0;
                    //E1=0 写入指令
                    //R/W=1
   RE0=1;
//对液晶显示器写数据子程序(数据保存在 WRITE 寄存器中)
void
      WRITE1()
```

```
{
   TRANS=CLMADD; //设置列地址
   TRANS1();
   LCDSTA1();
                 //查询液晶是否为空闲
                 //D 口为输出
   TRISD=0X00;
   RB0=1;
                  //E1=1
                  //E2=0
   RA3=0;
   RE0=0;
                  //R/W=0
                  //A0=1
   RE1=1;
   PORTD=WRITE;
                  //需要写入的数据放入 D 口
                  //E1=0,写入数据
   RB0=0;
                 //列地址加 1
   CLMADD++:
                  //R/W=1
   RE0=1;
}
//开 E1 显示子程序
void
     DISP1()
   while(1) {
   TRANS=0XAF;
   TRANS1();
                      //送出控制命令
   LCDSTA1();
                     //判断液晶是否为空闲
   TRISD=0XFF;
                     //设置 D 口为输入
                     //E1=1
   RB0=1;
   RA3=0;
                     //E2=0
   RE0=1;
                     //R/W=1
   RE1=0;
                     //A0=0
   if(RD5==0) break; //如果液晶没被关闭,则继续关
}
//E1 边清屏子程序
void
     CLEAR1()
   PAGEADD=0xB8;
                     //设置页地址代码
   for(PAGENUM=0X04; PAGENUM>0; PAGENUM--){
   TRANS=PAGEADD;
   TRANS1();
   CLMADD=0x00;
                     //设置起始列
   for(CLMSUM=0X50; CLMSUM>0; CLMSUM--) {
                    //判断液晶是否为空闲
      LCDSTA1();
      WRITE=0X00;
      WRITE1();
                    //写入 00H 以清屏
              //页号增 1
   PAGEADD++;
 }
}
//关 E1 显示子程序
void DISOFF1()
 while(1) {
   TRANS=0XAE;
                 //发出控制命令
   TRANS1();
   LCDSTA1();
                 //判断液晶是否为空闲
```

```
TRISD=0XFF; //D 口设置为输入
  RB0=1;
                //E1=1
               //E2=0
  RA3=0;
  RE0=1;
               //R/W=1
               //A0=0
  RE1=0;
  if(RD5==1) break; //如果液晶没被关闭,则继续关
  }
//E1 边初始化
void lcd1()
{
                 //关显示 E1
   DISOFF1();
   TRANS=0XA4; //静态显示驱动
               //发出控制命令
   TRANS1();
   TRANS=0XA9; //占空比为 1/32
               //发出控制命令
   TRANS1();
   TRANS=0XE2; //复位
   TRANS1(); //发出控制命令
TRANS=0XA0; //ADC 选择正常输出
   TRANS1(); //发出控制命令
   CLEAR1();
               //清屏
   LCDSTA1();
               //判断液晶是否为空闲
               //开显示
   DISP1();
//E2 边的处理部分
//读液晶显示器状态子程序
void LCDSTA2()
  while(1) {
  TRISD=0XFF;
             //设置 D 口为输入
  RB0=0;
               //E1=0
               //E2=1
  RA3=1;
  RE0=1:
               //R/W=1
               //A0=0
  RE1=0;
  if(RD7==0) break; //为忙状态,则继续等待其为空闲
 }
//对液晶显示器发指令子程序指令保存在 TRANS 寄存器中
void TRANS2()
{
              //判断液晶是否为忙
  LCDSTA2();
              //D 口为输出
  TRISD=0X00;
  RB0=0;
               //E1=0
               //E2=1
  RA3=1;
  RE0=0;
               //R/W=0
}
//对液晶显示器写数据子程序(数据保存在 WRITE 寄存器中)
void WRITE2()
```

```
{
   TRANS=CLMADD; //设置列地址
   TRANS2();
                //查询液晶是否为空闲
   LCDSTA2();
                //D 口为输出
   TRISD=0X00;
   RB0=0;
                  //E1=0
                 //E2=1
   RA3=1;
   RE0=0;
                 //R/W=0
                 //A0=1
   RE1=1;
   PORTD=WRITE; //需要写入的数据放入 D 口
                  //E2=0,写入数据
   RA3=0;
                //列地址加 1
   CLMADD++:
                 //R/W=1
   RE0=1;
}
//开 E2 显示子程序
void
    DISP2()
   while(1) {
   TRANS=0XAF;
   TRANS2();
                 //送出控制命令
   LCDSTA2();
                //判断液晶是否为空闲
   TRISD=0XFF;
                //设置 D 口为输入
   RB0=0;
                 //E1=0
   RA3=1;
                //E2=1
   RE0=1;
                 //R/W=1
                 //A0=0
   RE1=0;
   if(RD5==0) break; //如果液晶没被关闭,则继续关
 }
}
//E2 边清屏子程序
void
     CLEAR2()
   PAGEADD=0xB8; //设置页地址代码
   for(PAGENUM=0X04; PAGENUM>0; PAGENUM--) {
      TRANS=PAGEADD;
      TRANS2();
      CLMADD=0x00;
                    //设置起始列
      for(CLMSUM=0X50; CLMSUM>0; CLMSUM--) {
         LCDSTA2(); //判断液晶是否为空闲
         WRITE=0X00;
         WRITE2(); //写入 00H 以清屏
      PAGEADD++; //页号增 1
 }
}
//关 E2 显示子程序
void DISOFF2()
{
   while(1) {
   TRANS=0XAE;
                 //发出控制命令
   TRANS2();
   LCDSTA2();
                 //判断液晶是否为空闲
```

```
//D 口设置为输入
   TRISD=0XFF;
   RB0=0;
                 //E1=0
   RA3=1;
                 //E2=1
   RE0=1;
                //R/W=1
                //A0=0
  RE1=0;
  if(RD5==1) break; //如果液晶没被关闭,则继续关
  }
//E2 边初始化
void lcd2()
{
               //关显示 E1
   DISOFF2();
  TRANS=0XA4;
                //静态显示驱动
  TRANS2();
                //发出控制命令
                //占空比为 1/32
  TRANS=0XA9;
                //发出控制命令
  TRANS2();
                //复位
  TRANS=0XE2;
                //发出控制命令
  TRANS2();
  TRANS=0XA0; //ADC 选择正常输出
                //发出控制命令
  TRANS2();
  CLEAR2();
                //清屏
  LCDSTA2();
                //判断液晶是否为空闲
                //开显示
  DISP2();
//LCD 的 E1 边显示函数,调用一次该函数,则在相应的位置显示相应的字
void
     dis1()
   TRANS=row;
   TRANS1();
   TRANS=PAGEADD;
   TRANS1();
                       //i 变成数组指示指针
   i=i*32;
   for(k=0; k<16; k++) {
      WRITE=table[i+k]; //查得需要显示的字节
                   //在 WRITE1 子程序里面,列地址加1
      WRITE1();
   CLMADD=CLMADD-16;//恢复列地址
   PAGEADD=PAGEADD+1;//页地址加1
   TRANS=PAGEADD;
   TRANS1():
   for(; k < 32; k++) {
     WRITE=table[i+k]; //查得需要显示的字节
      WRITE1();
                   //在 WRITE1 子程序里面,列地址已经加1
   }
}
//LCD 的 E2 边显示函数,调用一次该函数,则在相应的位置显示相应的字
void
     dis2()
{
   TRANS=row;
   TRANS2();
   TRANS=PAGEADD;
   TRANS2();
```

PAGEADD=0XBA;

PAGEADD=0XBA:

CLMADD=16;

i=5; dis1(); //显示数组中对应的第六个字

//显示起始页为第2页

//显示起始页为第2页

//起始列为第 16 列

//调用显示函数

```
//起始列为第 32 列
  CLMADD=32;
                    //显示数组中对应的第三个字
  i=2;
                    //调用显示函数
  dis1();
                    //显示起始页为第2页
  PAGEADD=0XBA;
                    //起始列为第 48 列
  CLMADD=48;
  i=3;
                    //显示数组中对应的第四个字
                    //调用显示函数
  dis1();
  PAGEADD=0XBA;
                    //显示起始页为第2页
  CLMADD=0;
                    //起始列为第0列
                    //显示数组中对应的第五个字
  i=4;
  dis2();
                    //调用 E2 边显示函数
  while(1) {
  }
}
```

NOTE:		