

### 1087 SMA

### MPLAB® 软件模拟器 高级激励



# 课程目标

### 当结束本课程之后,您将学会:

- 使用SCL生成器来产生复杂的,并用的时钟激励
- 产生并激励多通道A/D 波形输入
- 使用SCL生成器来纪录数据以验证程 序功能



# 期望

- 本课程将不涵括下列的基本操作
  - 软件模拟器
  - SCL 生成器/控制器
- 细节将在动手实验中涉及
- 教学方法
  - 实践"如何"实现该功能
  - 试验




### 日程

- 运用 SCL 生成器于复杂信号中
  - 重复的,周期性的时钟(键消抖) 实验1
  - 条件激励注入(编码器) 实验2
  - 产生并使用多通道A/D信号注入 实验3
- 纪录数据并验证运算代码 实验3b
- 发掘更多...



### 键消抖

• 瞬时脉冲




• 需要时重复






# 激励控制器选择






# 定义异步按键

- 选择引脚
  - Rx?
  - TxCLK
- 选择动作
  - Pulse
  - High
  - Low
  - Toggle
- 选择宽度
  - 十进制数值
- 单位
  - cyc, nsus, mssec






# SCL 生成器选择





# 同步时钟




- 每行提供一个独立时钟
- 标号(label)可选
- 选择要注入时钟的引脚
- 指定初始状态
- 低电平时间
- 高电平时间
- 注释(comments)可选



# 同步时钟

- 在"Begin" 列的编辑框指定时钟何时开始
- "At Start"表示在指令开始执行时开始, 缺省
- "PC" 表示到某一PC值或在某一指 定的标号处开始

F <sup>i</sup>	ister Clock Stimulus Register Injection					
i	High Cyc	Begin	End	Comi		
i	5	RD2 is High	50 cyc+	10 o:		



- "Cycle"表示从程序开始执行后到了某个绝对指令周期数时开始,或是到从上个时钟作用后的相对指令周期数时开始
- "Pin" 表示选中的引脚状态变为 所选的状态时开始。RD2:-Port D bit 2




# 同步时钟

Ī	ister Clock Stimulus Register Injection						
	High Cyc	Begin	End	Comi			
i	5	RD2 is High	50 cyc+	10 o:			

- "End"列编辑框指定时钟何时结束
- ▶ "Never"表示此时钟永不停止,缺省
  - "PC"表示到达某PC值或者指定的标号处停止

- "Cycle"表示从程序开始执行到 了某个绝对指令周期数时结束 ,或是到时钟开始作用后的相 对指令周期数时结束
- "Pin"表示选中的引脚状态变为 所选的状态时结束






# 测试...

• 是否需要代码?

不一定...

- 建一个simple.asm文件
- 第一行: goto 0
- 第二行: end 伪指令
- 使用Quick Build (*Project>Quickbuild*)
- 确保使能了"Trace"
- "连续单步"(Animate)来跑程序
- 点击"Fire"按钮
- 暂停"Halt" 连续单步并察看 逻辑分析仪。选择 RD2






# 实验演示

- ●打开Stimulus Controller
  - -定义一个异步高脉冲于RD2
- 打开SCL Generator
  - -定义时钟脉冲
  - -生成SCL
- 用Stimulus Controller粘附
  SCL文件
- 开始测试




### 结果







### • 两个脉冲序列






- 第一个脉冲序列
  - 与键消抖的方法相同
  - 使用"时钟"激励 (产生6个高脉冲,即 6低6高)
  - 依引脚状态来触发
  - 按预设时间来运行



RD0




- 第二个脉冲序列
  - 使用 "Advanced Pin / Register" 选项卡
  - 根据第一个脉冲序列,产生一个脉冲序列,需要设置条件





# 高级引脚/寄存器






# 实验演示

- 打开 Stimulus Controller
  - -定义一个异步置高事件于RD0
- 打开 SCL Generator
  - -定义一个持续12cycle的时钟脉冲
  - -根据第一个时钟脉冲定义第二个
  - 生成SCL
- 使用Stimulus Controller,粘附SCL文件
- 开始测试



### 结果





# 多通道A/D输入的 过零检测




# 过零检测应用

- 运用于
  - 交流电表
  - 断路器
  - UPS 系统
  - 交流电机
  - 电器的速度控制
- 用来同步A/D转换和计算与电流线的周期
  - 电流线的频率,相位与A/D采样的时间点都来源于过零点
- 断路器:- 用来同时采样两个A/D通道的电压和电流
  - 检测到过流时切断输出



# 电源

#### ● 两个波形: 电压 & 电流





# 断路器过零(ZC) 实验

- 使用一个 MPLAB® IDE 项目:- 应用代已写好,来完成下列功能:
  - 每个线周期(美国是60Hz), 电流电压各采 32个点
  - 计算电压有效值,实际功率,从而检测过流过压状况
  - 根据过零点的间隔来确定和调整采样率。 并反馈给输入捕捉(调整TIMER3)
  - TMR3 触发ADC




# 断路器软件模拟要求

- 2组A/D数值(按比例)注入到2个通道的A/D 外设
- 过零(ZC)时钟加到输入捕捉外设
- 输出真正的功率数据来验证运算
- 多组的数据来测试不同的场合
  - 正常运行
  - 过流
  - 过压



# A/D 数据:- EXCEL 表格


- 制作2列数据,结果图表化
- 拷贝两列 数据,并 数据到 个数据 个件 \*\*\*\*\*\*






# 数据文件

- 数值之间有空格 隔开
- 一行代表一组A/D 结果数值
- N通道的A/D采样 值就有N列的数据






### A/D 数值注入






### A/D 寄存器注入



- 每一行提供一个独立的寄存器注入
- 要注入数据的寄存器或变量
- 出发类型要求(读时)或者 PC= '标号'
- 数据宽度
- 数据文件名
- 循环 (一直继续直到用户停止)
- 格式
- 注释可选



# 过零时钟



- 产生一个时钟来模仿过零检测
- 使用一个从头开始永无终止时钟激励




# 实验演示

- A/D数据文件使用:- VoltageCurrent.xls
- 使用项目工作区文件: CircuitBreaker.mcw
- 产生一个60hz ZC(过零) 时钟激励,在SCL 产生器中粘附 A/D 数据文件
- 生成 SCL, 粘附激励
- 编译, 执行代码
- 察看watch窗口,显示 "Power"
- 察看 file registers, 在DMA ram中显示数据




# 寄存器跟踪



- 每一行提供一个独立的寄存器跟踪
- 标号可选
- "跟踪"数据来源的寄存器或变量
- 出发类型要求(写时) 或 PC= '标号'时
- 数据宽度
- 数据文件名
- 格式
- 注释可选



# 在EXCEL表中验证



- 打开Excel文件 VoltageCurrent.xls
- 导入或剪贴或粘贴刚刚"跟踪"产生的数据
- 与计算的数值进行比较




# 实验演示

- 使用刚用到的SCL Generator 工作簿
- 在标号"TracePower"处添加对变量 "Power"的跟踪
- 生成SCL. 文件,已粘附激励
- 执行代码。等到watch 窗口中 "RealPower"已经更新到期望的数值
- ●解附激励,关掉"跟踪"文件
- 验证"跟踪"数据与Excel表里的实际数据




# 发掘更多... 7.41 ->

7.40与7.41的不同 > One Step Stimulus



发掘更多... **7.41 ->** 7.40与7.41的不同 > One Step Stimulus




OCHIP TECHNOLO



# 发掘更多... 7.41 ->


7.40与7.41的不同 > One Step Stimulus





# 去哪里发掘更多的东西

- MPLAB® IDE Help
- 附录 实用链接 & 动手实验
- 论坛/网上研讨会
  - http://forum.microchip.com
  - http://techtrain.microchip.com/webseminars





### 总结

- 复杂信号
  - 键消抖
  - 译码器
- 多通道的A/D激励
- 纪录数据并校验
- 更多...