

SIM7070_SIM7080_SIM7090 系列_低功耗模式_应用文档

LPWA 模组

芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区金钟路633号晨讯科技大楼B座6楼

电话: 86-21-31575100

技术支持邮箱: support@simcom.com

官网: www.simcom.com



名称:	SIM7070_SIM7080_SIM7090系列_低功耗模式_应用文档
版本:	1.02
日期:	2020.07.08
状态:	已发布

版权声明

本手册包含芯讯通无线科技(上海)有限公司(简称:芯讯通)的技术信息。除非经芯讯通书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播,违反者将被追究法律责任。对技术信息涉及的专利、实用新型或者外观设计等知识产权,芯讯通保留一切权利。芯讯通有权在不通知的情况下随时更新本手册的具体内容。

本手册版权属于芯讯通,任何人未经我公司书面同意进行复制、引用或者修改本手册都将承担法律责任。

芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区金钟路 633 号晨讯科技大楼 B 座 6 楼

电话: 86-21-31575100

邮箱: simcom@simcom.com 官网: www.simcom.com

了解更多资料,请点击以下链接:

http://cn.simcom.com/download/list-230-cn.html

技术支持, 请点击以下链接:

http://cn.simcom.com/ask/index-cn.html 或发送邮件至 support@simcom.com

版权所有 © 芯讯通无线科技(上海)有限公司 2020, 保留一切权利。

www.simcom.com 2 / 22



关于文档

版本历史

版本	日期	作者	备注
1.00	2019-09-02	何万川	第一版
1.01	2020-02-26	来文洁	增加产品型号
1.02	2020-07-08	来文洁	修改文档结构和风格

适用范围

本文档适用于以下产品型号:

型号	类别	尺寸 (mm)	备注
SIM7080G	CAT-M/NB	17.6*15.7*2.3	N/A
SIM7070G/SIM7070E	CAT-M/NB/GPRS	24*24*2.4	N/A
SIM7070G-NG	NB/GPRS	24*24*2.4	N/A
SIM7090G	CAT-M/NB	14.8*12.8*2.0	N/A

www.simcom.com 3 / 22



目录

版	权声明	2
关	于文档	3
	版本历史	3
	适用范围	3
目	录	4
1	介绍	6
•	1.1 本文目的	
	1.2 参考文档	
	1.3 术语和缩写	
2	低功耗模式功能描述	7
	2.1 关于 PSM	
	2.2 关于 DRX	7
	2.3 关于 eDRX	7
	2.4 三种模式的区别	
3	PSM 简介	9
	3.1 PSM 唤醒	9
	3.2 PSM 相关 ATC	9
	3.3 特性	10
	3.4 说明	10
4	eDRX 简介	12
	4.1 eDRX 介绍	12
	4.1.1 eDRX 模式	12
	4.1.2 PTW	12
	4.1.3 eDRX 周期设置指令	
	4.2 eDRX 相关 ATC	14
	4.3 说明	14
5	Sleep 模式	15
6	网络承载设置	16
	6.1 PDN 自激活	16
	6.2 手动改变 APN 配置	17
7	PSM 应用实例	19
	7.1 PSM 模式	19
	7.1.1 开启/关闭 PSM 模式	19
	7.2 eDRX 模式	
	7.2.1 打开 eDRX 模式	20



	7.2.2	设置 eDRX cycle length 20.48s	21
	7.2.3	设置 eDRX cycle length 20.48s 和 PTW 10.24s	21
	7.2.4	关闭 eDRX 模式	. 22
7.3	Sleen	模式	22



www.simcom.com 5 / 22



■ 1 介绍

1.1 本文目的

基于 AT 指令手册扩展,本文主要介绍 PSM, eDRX 和 sleep 三种低功耗模式业务流程。 参考此应用文档,开发者可以很快理解并快速开发相关业务。

1.2 参考文档

[1] SIM7070_SIM7080_SIM7090 Series_AT Command Manual

1.3 术语和缩写

www.simcom.com 6 / 22



■ 2 低功耗模式功能描述

Cat-M/NB-IoT 支持三种省电模式: PSM (Power Saving Mode,省电模式)、DRX (Discontinuous Reception,不连续接收模式),eDRX (Extended DRX,扩展不连续接收模式)。

Cat-M/NB 中采用了 PSM(power saving mode)和 eDRX(extended Discontinuous Reception)来节省功耗。在 PSM 模式下,终端无需接收 paging 以检测是否有下行服务,而 eDRX 模式相对于 DRX,具有更长的寻呼检测周期,因此可能导致更长的时间延时,对于数据的实时性有影响。PSM 和 eDRX 是否使用取决于终端和网络的能力及配置,在能力方面,终端不支持的能力网络必不会配置,而终端支持的能力在网络不同情况下,配置亦可以不同。

2.1 关于 PSM

PSM 模式下,终端不去检测下行是否有寻呼数据。只要在 TAU 和上行需要发送数据时刻,才会退出 PSM 状态。T3412 为 TAU(Tracking Area Update)的时间,而 T3324 为在 IDLE 模式下进入 PSM 的定时器。

2.2 关于 DRX

DRX 可以认为下行业务随时可达终端设备,在每个 DRX 周期(1.28s, 2.56s, 5.12s 或者 10.24s), 终端都会检测一次是否有下行业务到达,适用于对时延有高要求的业务。终端设备一般采取供电的方式,如路灯业务。

- 由于 DRX 周期短 (1.28s, 2.56s, 5.12s 或者 10.24s, 由运营商网络侧设置决定), 可认为下行业 务随时可达, 时延小。
- 适用于对时延有高要求的业务,但功耗相对较高,终端设备一般采用供电方式。

2.3 关于 eDRX

eDRX 比 DRX 拥有更长的寻呼周期,使得终端能够更好的节省功率,同时也会导致更长的下行数据延时 (如 drx 取值 1.28s\2.56s 等,而 eDRX 取值可以为 20.48s,甚至 2.9h),所以适合用在时间紧迫性不是很高

www.simcom.com 7 / 22



的场景中。

2.4 三种模式的区别

序号	方法	描述
1	PSM	可能需要一两天才能找到设备
2	DRX	能够随时随地找到设备
3	eDRX	需要花几分钟至一两个小时才能找到设备





3 PSM 简介

本章节主要介绍 SIM7070_SIM7080_SIM7090 系列模块的 PSM 应用特性。

PSM 在数据连接终止或周期性 TAU 完成后启动。数据连接终止后,终端首先进入 idle 模式,并进入不连续接收(DRX)状态,当定时器 T3324 超时后,终端进入 PSM 模式。

PSM 模式下,终端处于休眠状态,近似于关机,耗流 3.5 微安,可大幅度省电。在定时器 T3412 超时后,终端唤醒。此外也可通过按 power key 的方式唤醒终端。




图1 PSM 模式

3.1 PSM 唤醒

PSM 唤醒的条件:

- 1) T3412 定时器超时。
- 2) PWRKEY 拉低。

3.2 PSM 相关 ATC

命令	描述
AT+CPSMS	Power Saving Mode Setting
AT+CPSMRDP	Read PSM Dynamic Parameters

www.simcom.com 9 / 22



AT+CPSMSTATUS	Enable Deep Sleep Wakeup Indication	
AT+CPSMCFG	Configure PSM version and Minimum Threshold Value	
AT+CPSMCFGEXT	Configure Modem Optimization of PSM	

更多详情,请参考 "SIM7070_SIM7080_SIM7090 Series_AT Command Manual" 文档。

3.3 特性

AT+CPSMS , 可 以 用 来 设 置 PSM 的 相 关 参 数 ,其 中 参 数 <Requested_Periodic-RAU> 和 <Requested_GPRS-READY-timer> 不 需 要 配 置 。 <Requested_Periodic-TAU> 代 表 T3412_ext , <Requested_Active-Timer>代表 T3324。参数值都是以八位二进制数表示,高三位为 unit,低五位为 value,换算方法如下。

<Requested Periodic-TAU>

Unit	基数	能够表示的最小秒数	能够表示的最大秒数
0	10min	2400	18600
1	1h	21600	111600
2	10h	144000	1116000
3	2sec	0	62
4	30sec	90	930
5	1min	960	1860
6	320h	1152000	35712000

表 1 AT+CPSMS 命令的参数<Requested_Periodic-TAU>

所以 01000111 表示的值就是 unit=2(010), value=7(00111), 时间就是 70h(10h * 7)。

<Requested_Active-Time>

Unit	基数	能够表示的最小秒数	能够表示的最大秒数
0	2sec	0	62
1	1min	120	1860
2	6min	2160	11160

3.4 说明

1、 关于进入 PSM 过程中+CPSMSTATUS: "ENTER PSM"的上报, 代表模块准备进入到 PSM 睡眠



模式。当模块从 PSM 退出时会上报+CPSMSTATUS:"EXIT PSM"。AT+CPSMSTATUS 可以控制是否上报这些 URC。

- 2、 模块通过 AT+CPSMS 命令来使能和关闭 PSM 功能,该命令也可以配置终端的 T3324 和 T3412 的值。模块只有从 CPSMS 为 0 切换到 CPSMS 为 1 时会做网络请求,获取运营商下发的参数,当 CPSMS 的值已经为 1 时,再次配置 AT+CPSMS=1 将不会做网络请求的动作。
- 3、 目前 T3324 和 T3412 最终起作用的值应该是运营商网络下发的值,使 AT+CPSMS 配置的值在某些情况下可能会与网络分配的值不一致。AT+CPSMRDP 命令可以用来查询终端配置和网络下发的 T3324 和 T3412 的值。
- 4、 AT+CPSMCFG 的使用说明,如果在某些情况下终端无法进入到 PSM 中可以检查下 T3412 与 T3324 的差值是否小于默认最小的门限值。如果是小于的情况,可以通过 AT+CPSMCFG 来调整这个门限值。
- 5、 AT+CPSMCFGEXT 主要用来配置 PSM 扩展参数,这些参数主要包括网络搜索等相关内容。如果在实际应用中有需要,可以参考该命令的文档进行设置。
- 6、 如果 SIM 卡开起 PIN 码等相关功能,可能导致无法进入到 PSM 中。如果要使用 PSM 功能,请首先确认关闭 SIM 卡 PIN 码等相关功能。
- 7、 如果模组不是在 T3412 的时间到的情况下被唤醒,在这种情况下需要和网络进行交互才能再次 进入 PSM 模式。交互方式可为发送一包数据。

www.simcom.com 11 / 22



■ 4 eDRX 简介

该章节主要介绍 SIM7070_SIM7080_SIM7090 系列模块的 eDRX 应用特性。

4.1 eDRX 介绍

4.1.1 eDRX 模式

eDRX 模式作为 Rel-13 中新增的功能,主要目的是支持更长周期的寻呼监听,从而达到省电的目的。传统的 2.56 秒寻呼间隔对 UE 的电量消耗较大,而下行数据发送频率小时,通过核心网和用户终端的协商配合,用户终端跳过大部分的寻呼监听,从而达到省电的目的。

eDRX 模式的节电效果比 PSM 模式要差一些,但是相对于 PSM 模式,大幅度提升了下行通信链路的可到达性。

eDRX 周期如图 3 所示,用户可通过查阅相关 AT 指令(AT+CEDRXS)进行 eDRX 周期设置。

4.1.2 PTW

在每个 eDRX 周期内,有一个寻呼时间窗口 PTW (Paging Time Window, PTW), UE 只能在 PTW 内接 DRX 周期监听寻呼信道,以便接收下行业务,PTW 外的时间处于睡眠态,不监听寻呼信道,不能接收下行业务。

用户可通过查阅相关 AT 指令(AT+CEDRX)进行 PTW 周期设置。

※ 特别注意

用户终端和核心网通过附着和 TAU 过程来协商 eDRX 的长度。

www.simcom.com 12 / 22






图 2 eDRX 示意图

4.1.3 eDRX 周期设置指令

eDRX 值,八位位组 3 (位 4 到 1)包含了 eDRX 值。该值如表 6 中所列。

4	3	2	1	eDRX cycle length duration
0	0	0	0	5.12 seconds
0	0	0	1	10.24 seconds
0	0	1	0	20.48 seconds
0	0	1	1	40.96 seconds
0	1	0	0	61.44 seconds
0	1	0	1	81.92 seconds
0	1	1	0	102.4 seconds
0	1	1	1	122.88 seconds
1	0	0	0	143.36 seconds
1	0	0	1	163.84 seconds
1	0	1	0	327.68 seconds
1	0	1	1	655.36 seconds
1	1	0	0	1310.72 seconds
1	1	0	1	2621.44 seconds
1	1	1	0	5242.88 seconds
1	1	1	1	10485.76 seconds

表 3 eDRX 周期



4.2 eDRX 相关 ATC

命令	描述
AT+CEDRXS	Extended-DRX Setting
AT+CEDRXRDP	eDRX Read Dynamic Parameters
AT+CEDRX	Configure EDRX parameters
AT+CEDRXS	Extended-DRX Setting

AT 命令的详细解释请参考"SIM7070_SIM7080_SIM7090 Series AT Command Manual".

4.3 说明

- 1、AT+CEDRXS 可以用来使能和关闭模组的 EDRX 功能,如果已经注册到网络上,执行该命令将会发起一个 TAU 更新过程,如果被网络所接受,这些参数会立即生效。
- 2、AT+CEDRXRDP 命令可以用来查询模组向网路发送的请求是否被网络接受。如果应答 "+CEDRXRDP: 0",表示 EDRX 的请求没有被运营商的网络所接受。
- 3、 AT+CEDRX 命令可以配置 EDRX 的寻呼周期和 PTW 参数,但该配置参数需要重启生效。对于有修改 PTW 参数的需求,可以使用该命令。



■ 5 Sleep 模式

本章节主要介绍 SIM7070_SIM7080_SIM7090 系列模块的 sleep 模式应用特性。

在休眠模式下,模块的电流消耗会降到最低,但模块仍能接收寻呼信息和 SMS。





■ 6 网络承载设置

模块开机会自动激活 PDN 并获取 PS 业务地址。前提是数据卡和天线正常。

6.1 PDN 自激活

//PDN 自动激活示例.

AT+CPIN? //检查 SIM 卡状态

+CPIN: READY

OK

AT+CSQ //检查射频信号

+CSQ: 13,99

OK

AT+CGATT? //检查是否成功注册 PS 服务. 1 表示已经注册成功。

+CGATT: 1

OK

AT+CGACT? //PDN 激活成功

+CGACT: 1,1 +CGACT: 2,0

OK

AT+COPS? //查询网络信息,运营商及网络制式

+COPS: 0,0," CHN-CT",9 //9 即 NB-IOT 网络

OK

AT+CGNAPN //在 CAT-M 或 NB-IOT 网络注册成功后查询网络下

发的 APN。

+CGNAPN: 1,"ctnb" //"ctnb" 是 CAT-M 或 NB-IOT 网络下发的 APN。

GSM 网络下 APN 为空。

OK

AT+CNCFG=0,1,"ctnb" //如果需要的话激活之前请使用 AT+CNCFG 设置

APN\用户名\密码等。

OK



AT+CNACT=0,1

//激活网络承载.

OK

+APP PDP: 0,ACTIVE

AT+CNACT?

//查询注册网络成功后分配的 IP 地址。

+CNACT: 0,1,"10.94.36.44" +CNACT: 1,0,"0.0.0.0" +CNACT: 2,0,"0.0.0.0"

+CNACT: 3,0,"0.0.0.0"

OK

6.2 手动改变 APN 配置

若有需要改变 APN 配置的情景,请参照如下步骤。

//APN 配置示例.

AT+CFUN=0 //关闭RF

+CPIN: NOT READY

OK

AT+CGDCONT=1,"IP","ctnb" //配置APN。有些运营商网络注册需要先设置APN。

OK

AT+CFUN=1 //打开RF

OK

+CPIN: READY

AT+CGATT? //检查是否成功注册 PS 服务. 1 表示已经注册成功。

+CGATT: 1

OK

AT+CGNAPN //在 CAT-M 或 NB-IOT 网络注册成功后查询网络下

发的 APN。GSM 网络下 APN 为空。

+CGNAPN: 1,"ctnb"

OK

AT+CNCFG=0,1,"ctnb" //如果需要的话激活之前请使用 AT+CNCFG 设置

APN\用户名\密码等。

OK

AT+CNACT=0,1 //激活网络承载.

www.simcom.com 17 / 22



OK

+APP PDP: 0,ACTIVE

AT+CNACT?

+CNACT: 0,1,"10.94.36.44"

+CNACT: 1,0,"0.0.0.0"

+CNACT: 2,0,"0.0.0.0"

+CNACT: 3,0,"0.0.0.0"

ОК

//查询注册网络成功后分配的 IP 地址。





7 PSM 应用实例

7.1 PSM 模式

7.1.1 开启/关闭 PSM 模式

//开启/关闭 PSM 模式示例. AT+CPSMSTATUS=1 //开启 PSM 事件上报 OK AT+IPR=115200 //固定波特率 OK AT+CEREG=4 OK AT+CEREG? +CEREG: 4,1,"5B57","195071B",9,,,"00000000","0110000 0" OK AT+CPSMS=1,,,"010111111","000000001" //开启 PSM 模式,并且设置 T3412_ext 和 T3324 OK +CEREG: 1,"5B57","195071B",9,,,"00000001","01011111" +CEREG: 1,"5B57","195071B",9,,,"00000001","01011111" +CPSMSTATUS: "ENTER PSM" //查询网络配置的定时器 AT+CEREG? +CEREG: 4,1,"5B57","195071B",9,,,"00000001","0101111 1"



OK

AT+CEREG=0 //禁用网络注册 URC

OK

AT+CPSMS=0 //关闭 PSM

OK

7.2 eDRX 模式

※ 特别注意

1) 打开 eDRX 后,需要进入 sleep mode, 要关闭 eDRX,需要先退出 sleep mode.这样才能达到真正省电目的。

2) 打开 eDRX 后,不进入 sleep mode,这是待机状态下进入 eDRX。

7.2.1 打开 eDRX 模式

//打开 eDRX 示例.

AT+COPS? //查询网络信息,运营商及网络制式

//9 即 NB-IOT 网络

+COPS:

0,0,"CHINA MOBILE CMCC",9

OK

AT+CEDRXS=1,5,"0000" //打开 eDRX 功能.

OK

AT+CEDRXS? //查询 edrx 设置状态

+CEDRXS: 4,"0001" +CEDRXS: 5,"0000"

OK

AT+CEDRXRDP //如果 eDRX 支持,

//第一个"0000" 请求的 cycle length //第二个"0010" 网络下发的 Cycle length

//第三个"0100" 网络下发的 PTW

www.simcom.com 20 / 22



+CEDRXRDP:

5,"0000","0010","0100"

OK

AT+CEDRXRDP //如果 eDRX 不支持, 返回 0.

+CEDRXRDP: 0

OK

7.2.2 设置 eDRX cycle length 20.48s

//打开 eDRX 示例.

AT+CEDRXS? //查询 eDRX 目前状态

+CEDRXS: 4,"0001" +CEDRXS: 5,"0000"

OK

AT+CEDRXS=1,5, "0010" //设置 eDRX 的 cycle length 为"0010",即 20.48 s.

OK

AT+CEDRXRDP //第一个"0010" 请求的 cycle length

//第二个"0010" 网络下发的 Cycle length

//第三个"0100" PTW

+CEDRXRDP: 5,"0010","0010","0100"

OK

7.2.3 设置 eDRX cycle length 20.48s 和 PTW 10.24s

//设置 eDRX cycle length 20.48s 和 PTW 10.24s 示例.

AT+CEDRXS? //查询 eDRX 目前状态

+CEDRXS: 5,"0000"

OK

AT+CEDRX=2,1,3,2 //设置 PTW 为 3(10.24s).

//重启生效.

OK

www.simcom.com 21 / 22



AT+CEDRXRDP

//第一个"0010" 请求的 cycle length

//第二个"0010" 网络下发的 Cycle length

//第三个"0011" 网络下发的 PTW

+CEDRXRDP: 5,"0010","0010","0011"

OK

7.2.4 关闭 eDRX 模式

//关闭 eDRX 模式.

AT+CEDRXS=0

//关闭 eDRX 功能

OK

AT+CEDRXRDP +CEDRXRDP: 0

OK

7.3 Sleep 模式

//Sleep 模式.

AT+CSCLK=1 //进入慢时钟模式,然后拉高 DTR,模块就会进入休

眠模式

OK

//拉低 DTR,模块会退出休眠模式

www.simcom.com 22 / 22