

MDK5.14 安装手册

Keil RealView MDK 5.14

安装手册

1. MDK5. 14 安装

打开开发板光盘: 6,软件资料\软件\MDK5,双击 mdk514.exe,进行安装。这里我们将 其安装到 D 盘, MDK5.14 文件夹下,需要设置安装路径,如图 1.1 所示:




图 1.1 设置安装路径到 D:\MDK5.14 文件夹下

当然这里你也可以安装在其他地方,自行修改路径即可,不过要注意:安装路径一定不要包含中文名字!然后在设置一些简单的信息(名字、公司、邮箱等)就开始安装了,如图 1.2 所示:




图 1.2 MDK5.14 安装中

等待安装完成后, MDK 会显示如图 1.3 所示的界面:




图 1.3 MDK Core 安装完成

最后点击 Finish 即可完成安装,随后,MDK 会自动弹出 Pack Installer 界面,如图 1.4 所示:




图 1.4 包安装器界面

从上图可以看出,安装 MDK5.14 后,CMSIS 和 MDK 中间软件包已经安装了。另外,程序会自动去 KEIL 的官网下载各种支持包,不过这个过程有可能失败,如图 1.5 所示:




图 1.5 下载失败

遇到这种情况,我们直接确定,然后**关闭这个包安装器**即可。支持包,我们可以自行去官网下载,下载地址: http://www.keil.com/dd2/pack。这里我们以: STM32F103 开发为例,则至少需要安装: CMSIS 和 STM32F103 的器件支持包,CMSIS 包 MDK5.14 自带了,所以不需要单独再安装。我们只需要再安装 STM32F103 的器件支持包即可,这个包我们已经帮大家下载到了光盘 MDK 的安装目录下,名字是: Keil.STM32F1xx_DFP.1.0.5.pack,我们双击光盘的这个安装包,即可完成 MDK5.14 的安装(此时仅支持 STM32F103 的开发,其他MCU 请自行在 KEIL 官网下载对应的器件支持包)。

2. MDK5. 14 破解

双击左面的 Keil uVision5 图标(注意,如果直接双击无法注册,请右键→以管理员身份运行 MDK5,之后再注册),如图 2.1 所示:



图 2.1 MDK5 图标

然后,点击: File→License Management,调出注册管理界面,如图 2.2 所示:




图 2.2 MDK5 注册界面

从上图可以看出, MDK 此时是评估版, 使用上面是有限制的, 不能编译超过 32K 的代码, 需要输入注册码以后才可以正常使用。

接下来,我们看看如何注册。首先,运行光盘 MDK5 目录下的 keygen.exe(要先解压,如果杀毒软件误报误杀,那就先关了杀毒软件,再解压),在 keygen.exe 里面,设置 Target 为 ARM,然后拷贝 MDK License Management 界面里面的 CID 号,到 keygen.exe 里面 CID

栏,点击:Generate,即可获得注册码,如图 2.3 所示:




图 2.3 获取注册码

之后,拷贝注册码到 License Management 里面,点击 Add LIC 即可完成注册,如图 2.4 所示:




图 2.4 MDK5.14 完成注册

从图中可以看到,我们破解后 MDK 可以用到 2020 年了。