优盘文件系统 (FOR C)

优盘上的数据按照其不同的特点和作用大致可分为 5 部分: MBR 区、DBR 区、FAT 区、FDT 区和 DATA 区。

主引导记录(MBR)

绝对扇区号为: MBR_LBA=0x000000000 处是主引导记录,等同位于硬盘的 0 磁道 0 柱面 1 扇区。在总共 512 字节的主引导扇区中,MBR 只占用了其中的 446 个字节(ofs:0 - ofs:1BDH),另外的 64 个字节(ofs:1BEH - ofs:1FDH)交给了 $DPT(Disk\ Partition\ Table\ about{about}$ 人最后两个字节 "55 AA"(ofs:1FEH - ofs:1FFH)是分区的结束标志。

```
■ MBR 定义如下:
typedef struct {
   uchar bootcode[446];
                       //ofs:0. 启动代码。"FA 33 CO 8E DO BC···".
   PartitionTable PT[4];
                       //ofs:446. 分区表 length=4*16.
                       //ofs:510. 结束标识:0xAA55.
   uint EndingFlag;
}MBR tag;
■ Bootcode [446] 启动代码一般是固定的,用于引导 x86,不用管。
  分区表项的定义如下:
typedef struct {
   uchar BootFlag; //启动标志
   CHS StartCHS: //分区开始的柱面、磁头、扇区
   uchar SystemID; //分区类型
   CHS EndCHS; //分区结束的柱面、磁头、扇区
   ulong RelativeSectors; //分区起始扇区数,指分区相对于记录该分区的分区表的扇
                         区位置之差(该分区表: LBA=0x0)。
   ulong TotalSectors://分区总扇区数
}PartitionTable;
  其中 CHS 为一个柱面、磁头、扇区的结构、定义如下:
struct CHS {
   uchar Head; //磁头。
   unsigned Sector: 6; //扇区。
   unsigned CyH2 : 2; //柱面(高两位)。
   uchar CyL8; //柱面(低八位)。
   ulong Cylinder() {return (uint(CyH2)*256+CyL8);} //返回柱面值
   void SetCylinder(uint Cylinder) //设置柱面值 {
      CvH2=(Cvlinder>>8)\&0x3; CvL8=(Cvlinder\&0xff);
   }
};
```

1

例: 80 01 01 00 0B FE BF FC 3F 00 00 00 7E 86 BB 00

在这里我们可以看到:

- "80"是一个分区的激活标志,表示系统可引导:
- "01 01 00"表示分区开始的磁头号为 01, 开始的扇区号为 01, 开始的柱面号为 00;
- "0B"表示分区的系统类型是 FAT32, 其他比较常用的有 04 (FAT16)、06 (bigFAT16)、01 (FAT12)、07 (NTFS);
- "FE BF FC"表示分区结束的磁头号为 254,分区结束的扇区号为 63、分区结束的柱面 号为 764:
- "3F 00 00 00"表示首扇区的相对扇区号为63;
- "7E 86 BB 00"表示总扇区数为 12289622。

系统引导记录(DBR)

绝对扇区号为: DBR_LBA=MBR. PT[0]. RelativeSectors 处是 DBR, 等同位于硬盘的 0 磁道 1 柱面 1 扇区(512 字节), 是操作系统可以直接访问的第一个扇区, 它包括一个引导程序和一个被称为 BPB (Bios Parameter Block) 的本分区参数记录表。引导程序的主要任务是当 MBR 将系统控制权交给它时,判断本分区跟目录前两个文件是不是操作系统的引导文件(以 DOS 为例, 即是 Io. sys 和 Msdos. sys)。如果确定存在,就把其读入内存,并把控制权交给该文件。BPB 参数块记录着本分区的起始扇区、结束扇区、文件存储格式、硬盘介质描述符、根目录大小、FAT 个数,分配单元的大小等重要参数。

■ DBR 定义如下:

```
typedef struct {
   uchar bJmpBoot[3];
                             //ofs:0. 典型的如: 0xEB, 0x3E, 0x90。
   char bOEMName[8]:
                             //ofs:3. 典型的如: "MSWIN4.1"。
                             //ofs:11. 每扇区字节数。
   uint BPB wBytesPerSec;
                             //ofs:13. 每簇扇区数。
   uchar BPB bSecPerClus;
   uint BPB wReservedSec;
                             //ofs:14. 保留扇区数,从 DBR 到 FAT 的扇区数。
   uchar BPB bNumFATs;
                             //ofs:16. FAT 的个数。
                             //ofs:17. 根目录项数。
   uint BPB wRootEntry;
                             //ofs:19. 分区总扇区数(<32M 时用)。
   uint BPB wTotalSec;
   uchar BPB bMedia;
                             //ofs:21. 分区介质标识, 优盘一般用 0xF8。
   uint BPB wSecPerFAT;
                             //ofs:22. 每个 FAT 占的扇区数。
   uint BPB_wSecPerTrk;
                             //ofs:24. 每道扇区数。
                             //ofs:26. 磁头数。
   uint BPB wHeads:
   ulong BPB dHiddSec;
                             //ofs:28. 隐藏扇区数,从 MBR 到 DBR 的扇区数。
   ulong BPB dBigTotalSec;
                             //ofs:32. 分区总扇区数(>=32M 时用)。
                             //ofs:36. 软盘使用 0x00, 硬盘使用 0x80。
   uchar bDrvNum;
   uchar bReserved1;
                             //ofs:37. 保留。
   uchar bBootSig;
                             //ofs:38. 扩展引导标记: 0x29。
   uchar bVolID[4];
                             //ofs:39. 盘序列号。
                             //ofs:43. "Msdos
   char bVolLab[11];
   char FileSysType[8];
                             //ofs:54. "FAT16
   uchar ExecutableCode[448]; //ofs:62. 引导代码。
                             //ofs:510. 结束标识:0xAA55。
   uint EndingFlag;
}DBR tag;
```

2 wenxinglu

DOS 引导记录公式:

- 文件分配表=保留扇区数
- 根目录=保留扇区数+FAT 的个数×每个 FAT 的扇区数
- 数据区≡根目录逻辑扇区号+(32×根目录中目录项数)/每扇区字节数
- 绝对扇区号=逻辑扇区号+隐含扇区数
- 扇区号=(绝对扇区号%每磁道扇区数)+1
- 磁头号=(绝对扇区号/每磁道扇区数)%磁头数
- 磁道号=(绝对扇区号/每磁道扇区数)/磁头数

要点:

- 1) DBR 位于柱面 0, 磁头 1, 扇区 1, 其逻辑扇区号为 0
- 2) DBR 包含 DOS 引导程序和 BPB。
- 3) BPB 十分重要,由此可算出逻辑地址与物理地址。

文件分配表(FAT)

绝对扇区号为: FAT_LBA = DBR_LBA + BPB_wReservedSec 处是文件分配表,是 DOS 文件组织结构的主要组成部分。我们知道 DOS 进行分配的最基本单位是簇。文件分配表是反映硬盘上所有簇的使用情况,通过查文件分配表可以得知任一簇的使用情况。DOS 在给一个文件分配空间时总先扫描 FAT,找到第一个可用簇,将该空间分配给文件,并将该簇的簇号填到目录的相应段内。即形成了"簇号链"。FAT 就是记录文件簇号的一张表。FAT 的头两个域为保留域,对 FAT12 来说是 3 个字节,FAT16 来说是 4 个字节。其中头一个字节是用来描述介质的,其余字节为 FFH。介质格式与 BPB 相同。

FAT 结构含义: 一般 FAT 表的第一项为 FF8H 或 FFF8H。

FAT12	FAT16	意义
000Н	0000Н	可用
FF0H—FF6H	FFF0H—FFF6H	保留
FF7H	FFF7H	坏
FF8H—FFFH	FFF8H—FFFFH	文件最后一个簇
$\times \times \times H$	$\times \times \times \times H$	文件下一个簇

对于 FAT16, 簇号×2 作偏移地址, 从 FAT 中取出一字即为 FAT 中的域。

逻辑扇区号 = 数据区起始逻辑扇区号+(簇号-2)×每簇扇区数 簇号 = (逻辑扇区号-数据区起始逻辑扇区号)/每簇扇区数+2

要点:

- 1) FAT 反映硬盘上所有簇的使用情况,它记录了文件在硬盘中具体位置(簇)。
- 2) 文件第一个簇号(在目录表中)和 FAT 的该文件的簇号串起来形成文件的"簇号链", 修复被破坏的文件就是根据这条链。
- 3) 由簇号可算逻辑扇区号,反之,由逻辑扇区号也可以算出簇号,公式如上。
- 4) FAT 位于 DBR 之后, 其 DOS 扇区号从 1 开始。

文件目录表(FDT)

绝对扇区号为: FDT_LBA = FAT_LBA + BPB_bNumFATs * BPB_wSecPerFAT 处是文件目录表, DOS 文件组织结构的又一重要组成部分。文件目录分为两类: 根目录, 子目录。根目录有

3

一个,子目录可以有多个。子目录下还可以有子目录,从而形成"树状"的文件目录结构。 子目录其实是一种特殊的文件,DOS 为目录项分配 32 字节。

目录项定义如下:

typedef struct{

char FileName[8]; //ofs:0. 文件名char ExtName[3]; //ofs:8.扩展名

uchar attribute; //ofs:11. 文件属性。典型值: 存档(0x20)、卷标(0x08)。

char reserved[10]; //ofs:21. 保留
uint time; //ofs:22. 时间
uint data; //ofs:24. 日期
uint StartClus; //ofs:26. 开始簇号
ulong FileLength; //ofs:28. 文件长度

}DIR tag;

- 1) 目录项文件名区域中第一个字节还有特殊的意义:
 - 00H 代表未使用。
 - 05H 代表实际名为 E5H。
 - E5H 代表此文件已被删除。
- 2) 目录项属性区域的这个字节各个位的意义如下:

7 6 5 4 3 2 1 0 未 修 修 子 卷 系 隐 只 用 改 改 目 标 统 藏 读 标 标 录 属 属 属 志 志 性性性

- 3) WINDOWS 的长文件名使用了上表中所说的"保留"这片区域。
- 4) 时间: time = Hr * 2048 + Min * 32 + Sec + 2。
- 5) \exists 期: time = (Yr-1980) * 512 + Mon * 32 + Day。
- 6) 簇号与逻辑扇区号的关系为: 逻辑扇区号 = (簇号 - 2) × 每簇扇区数 + 数据区起始逻辑扇区号。
- 7) 要点:
 - 文件目录是记录所有文件,子目录名,扩展名属性,建立或删除最后修改日期。文件开始簇号及文件长度的一张登记表.
 - DOS 中 DIR 列出的内容是根据文件目录表得到的。
 - 文件起始簇号填在文件目录中,其余簇都填在 FAT 中上一簇的位置上。

数据区(DATA)

● 数据区绝对扇区号≡根目录绝对扇区号+(32×根目录中目录项数)/每扇区字节数表达式: DATA_LBA = FDT_LBA + (32 * BPB_wRootEntry)/BPB_wBytesPerSec。