AX2226_AX2227+CW6639 方案 PCB 设计指南 V1.0



建荣集成电路科技 (珠海) 有限公司

版本:V1.0 日期:2014.03.25



版本变更说明

版本号	变更日期	变更内容简述	更新人	备注
V1.0	2014.03	初稿	旭毅	



整个方案应该遵守以下几个原则:

1、 地系统注意事项:

- (1) PCB 一层主要为地,另一层布线和放元件,如须在铺地那层布线和摆放元件,也必须保证地的完整性;
- (2) 电池地为所有地汇集点,应尽量宽地连接,不要有其他布线分割,以减少源端地线感抗;
- (3) 模拟地和数字地要区分, 在电池地或功放地处连接在一起;
- 2、 布局上应该遵守干扰与被干扰远离的原则;
- 3、 电源滤波电容应该遵守就近相应引脚摆放原则,地回路也应该以最短路径回到芯片地引脚。

一、AX2226 和 AX2227 模拟部分电容布局布线

所有芯片电源滤波电容正确布局布线方法:电容应该就近相应引脚放置,布线应该尽量粗和短,同时电容的 地线也要尽量粗和短地回到芯片相应的地引脚。目的是减少电容的环路面积和环路电感,达到电容最佳滤波效果。

为了提高 AX2226 和 AX2227 方案 DAC 输出信噪比,主控模拟部分电源滤波电容布局布线需要特别注意。

1、AX2226 方案模拟部分电源电容布局布线注意事项

AX2226 DACVDD(第 8PIN)和 VCM(第 9PIN)两个引脚的电容应该就近引脚放置,布线应该尽量粗和短,同时电容的地线也要尽量粗和短地回到 AVSS(第 11PIN),如图 1。按照这样的布局布线能有效抑制干扰声和提高 DAC 信噪比。




图 1 AX2226 DACVDD 和 VCM 电容布局布线

如图 2, DACVDD 和 VCM 电容摆放较远,布线宽度较小(8mi1),同时电容回到 AVSS 距离也较远,电容达不到滤波效果。




图 2 AX2226 DACVDD 和 VCM 电容错误布局布线



2、AX2227 方案模拟部分电源电容布线布线注意事项

AX2227 VDDHP(第7PIN)、VDDDAC(第8PIN)和 VCM(第10PIN)三个引脚的电容应该就近引脚放置,布线应该尽量粗和短,同时电容的地线也要尽量粗和短地回到 VSSDAC(第12PIN),如图 3。按照这样的布局布线能有效抑制干扰声和提高 DAC 信噪比。



图 3 AX2227 VDDHP、DACVDD 和 VCM 电容布局布线

二、CW6639 模块及全板 PCB Layout 注意事项

- 1、IC 滤波电容应尽量靠近主控放置,且经过滤波电容的 GND 能以最短的路径回到 IC GND;
- 2、蓝牙 IC 的底部保证地完整性,底层的地,连同天线传输线底层的地必须保证不能有走线切割,并且要尽量宽的地线回到电池接地点和主控 IC 的地引脚,如图 4;





图 4 AX2227 VDDHP、DACVDD 和 VCM 电容布局布线

3、天线应该放置于 PCB 板边,远离功放、MIC 电路及其他 DAC 系统位置,以免引起 RF 透过无线,干扰音频;同时也要考虑外壳对天线的影响,不要太靠近板边;



- 4、蓝牙的电源走线加粗(至少 15mi1,建议 20mi1),用 VDDIO 为蓝牙供电则由 VDDIO 输出滤波电容处,单独引一路电源到蓝牙,避免与其他系统共用电源走线(特别是音频),避免引起电源串扰;
- 5、天线走线顶层和底层都不能走线和铺地,铺地也要适当加大间距,如图 5;



6、传输线 layout 示意图,如图 6;




图 6 传输线 layout 示意图

- 7、晶振走线要短并且远离一些干扰信号线,模块引出的测试焊盘,不要在底板做焊盘,避免产生频偏;
- 8、模块应用时天线下的 PCB 板应做开槽处理。

三、FM 收音 PCB Layout 注意事项

- 1、FM 不能与 SPI Flash 共用数字地, FM 需要放置在模拟地, SPI Flash 放置在数字地, 隔离地线传导干扰;
- 2、FM 底部一定要铺地,不能穿插任何的信号线,而且地的面积越大越好;
- 3、FM 电源部分,可以在电源上串联磁珠,隔离电源干扰,电源从 VDDIO 单独引一路电源到 FM,避免与其他系统共用电源走线,避免引起电源串扰;
- 4、FM 的整体布局要合理,远离 MCU、SPI_FLASH、蓝牙、PA 等强干扰源,另外 SPI_Flash 靠近主控放置,数据线尽量短;
- 5、天线的位置最好靠近板子边缘,铺 GND 做隔离,注意:天线走线要与 GND 保持 3mm 的距离。尽量靠近天线接口,如耳机座,远离干扰源。



四、功放 PCB Layout 注意事项

- 1、AGND 和 GND 连接的 OR 电阻应尽量摆放在靠近功放地脚的位置,否则 AGND 易受到其他电路的干扰且功放地脚和 AGND 会有一定的电势差,噪声往往由此产生;
- 2、功放电源和地线要一点接到电池处,不要和其他模块电源和地线有公共路径;
- 3、功放电源滤波电容应尽量靠近供电引脚;
- 4、功放 GND 应能快速有效地回到电池 GND;
- 5、功放输出引脚不要在 PCB 有过长的走线,特别是 D 类功放,避免干扰其他音频系统。

五、其他一些问题

- 1、AX2227 第 4 脚 (P36/VPG33) VPG33 为一个可控制关闭的 3.3V, 但电流比较小 (100mA 时有 0.3V 压降), 不能为蓝牙和 ADKEY 供电。上电默认打开 VPG33, 不要接高亮的 LED 灯;
- 2、MIC 注意事项: MIC 头避免靠近蓝牙数据线和 SPI_Flash 数据线以及蓝牙天线等干扰源。