针对 32 位的系统,如 XP/WIN7/WIN8 /WIN10 32 位


在安装下面软件前请退出 360 或 QQ 管家等软件

找到此软件:




点击 setup.exe











Cancel

Previous

Next





安装完成后,插入逻辑仪硬件

正在插入后,可以自动识别并安装



在设备管理器中-→通用串行总线控制器中可以看到 看到上图的均为完全安装成功. 到此完成了驱动的安装