

Nokia Lumia 530 Logic Board Replacement

Escrito Por: ZFix Comentarios: 1 ☆ Favoritos: 3 ✓ Terminaciones: 6 (Dificultad Fácil ∃ Pasos 2 Tiempo Requerido 10 - 15 minutos Secciones Banderas Introducción How to disassemble Nokia Lumia 530 and remove the Logic board (Main board). __ Video tutorial: ______ Herramientas **Partes** T5 Torx Screwdriver Tweezers No se especificaron partes. T6 Torx Screwdriver Resumen del Video

Paso 1 Loudspeaker and Earpiece





- Turn off the phone.
- Remove the battery and any installed SIM and memory cards. There are two tapes screws:
 - 4x Torx T6
 - 5x Torx T5
- Remove the middle bezel.
- Earpiece
- Earpiece Flex Cable
- Loudspeaker / Ringer

Agregar un comentario

Reparación para todos

Paquetes creados para tus necesidades, a un precio excepcional.

Adquirir las ofertas del Black Friday

Paso 2 Logic Board





- Disconnect the touch screen & display flex cable.
- Remove the main board.

Agregar un comentario

⋈ CONCLUSIÓN

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.

✓ Otorgar al autor +30 puntos!

6 personas más completaron esta guía.

Autor



Insignias: 35



Equipo



UN COMENTARIO

Agregar un comentario

alles ging goed,had alleen geen geluid met bellen, telefoonspeaker verkeerd om.

Agregar Comentario

B I 4> @ 99	5 C			
				Publicar comentario
<u>IIII</u> Ver Estadísticas:	Ultimas 24 horas: 1	Ultimos 7 días: 1	Ultimos 30 días: 3	Todo El Tiempo: 3,127