Manual paso a paso: de Amazon Fire Pulsador de encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line <u>Impextrom.com</u> Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar deberemos desenganchar la carcasa trasera, para ello utilizaremos una herramienta plana con la que iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 5







Paso 2 - Cámara trasera

Desconectamos y retiramos la cámara trasera para evitar posibles daños.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 2 de 5

Despegamos los pulsadores del chasis, desconectamos el flex del digitalizador y el de la pantalla LCD.














WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM






Paso 4 - Placa base

Extraemos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base al chasis.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 4 de 5

Por último, tan sólo nos queda desoldar el pulsador averiado, para ello nos ayudaremos de una herramienta de sujeción, un soldador y unas pinzas.





5 de 5

WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM