

ENGENHARIA ELETRÔNICA

EEN241 – MICROCONTROLADORES E SISTEMAS EMBARCADOS

NOTURNO
PROF. RAFAEL CORSI

HENRIQUE PEREIRA ROSA 11.02741-0
EDUARDO GALINSKAS KARWOSKI 13.01129-4

31/Março/2016

<u>1.1 RTC – Real Time</u> Clock

O RTC é um periférico responsável por fornecer um CLOCK (oscilação) confiável, ou seja, que varie pouco com a temperatura ou outros fatores que comprometem a conduções de semicondutores. Por possuir uma relativa baixa variação no período de oscilação, pode ser aplicado em como fonte para aplicações que necessitam de precisão como relógios que ao utilizá-lo terão contagens confiáveis de tempo e levarão mais tempo até terem que ser reconfigurados ou sincronizados.

1.2 TC – Timer/Counter

O TC é um periférico responsável por fornecer um desvio no firmware (interrupção) quanto este atinge o valor configurado. Basicamente, há um incremento a cada ciclo de clock, porém este incremento pode ser configurado por outros registradores fazendo com que o tempo para o TC atingir o valor configurado varie conforme nossa necessidade.

1.3 Endereços de PIOA, PIOB, ACC, UART1 e 2

PIOA: 0x400E0E00 PIOB: 0x400E1000 ACC: 0x40040000 UART1: 0x400E0800 USART0: 0x4002400

2 PIO

2.1 Multiplexação de alguns pinos uC

PA1: PWMH1, TIOBO, A18 e WKUP1.

PB3: UTXD1, PCK2 e AD7. PB12: PWML1 e ERASE. PC12: NCS3 e AD12. PC20: A2 e PWMH2.

2.2.0 Debouncing

Button
Pressed
Logic 'High'

Logic 'Threshold'
Logic 'Low'

Button "Bounce"

Bouncing são sinais indesejáveis nos circuitos normalmente causados pela natureza mecânica das chaves. Esses sinais nada mais são que oscilações durante a transição pressionamento e soltura do dispositivo mecânico.

2.2.1 Algoritmo de Debouncing

Uma técnica simples para evitar o boucing é verificar o pino de leitura do uC durante algum tempo e validar o pressionamento somente quando o sinal for o mesmo em todo o intervalo de tempo.

2.3.0 Race Conditions

É uma condição que ocorre quando 2 ou mais "agentes" podem usar o mesmo "bit". Então somente o último a alterar esse bit saberá estado real dele.

2.3.1 Como a arquitetura do Hardware evita Race Conditions

Para efetuar a modificação é necessário manipular registadores diferentes, além do que tanto para habilitar quanto para limpar o pino é necessário escrever 1 no registrador.

2.4 Síntese do Funcionamento do PIO

Quando a linha de I/O é atribuída a uma função de periférico o bit correspondente no PIO_PSR vale zero e o drive que controla a linha de I/O é controlado pelo periférico. Os periféricos A, B, C ou D dependendo do valor encontrado em PIO_ABCDSR1 e em PIO_ABCDSR2 determinam se o pino é ou não controlado.

Quando a linha de I/O é controlada pelo controlador do PIO, o pino pode ser configurado para ser controlado. Isto é feito escrevendo o Output Enable Register (PIO_OER) e Output Disable Register (PIO_ODR). O resultado dessas operações são detectadas no Output Status Register (PIO_OSR). Quando um bit no registrador está em zero, a correspondente linha de I/O é usada como apenas um input. Quando o bit está em um, a correspondente linha de I/O é dirigida pelo controlador do PIO.

O nível do controlador em uma linha de I/O pode ser determinado pelo writing no Set Output Data Register (PIO_SODR) e no Clear Output Data Register (PIO_CODR). Essas operações de escrita, respectivamente, "seta" e limpa o Output Data Status Register (PIO_ODSR), o qual representa THE DATA DRIVEN nas linhas de I /O. Escrevendo no PIO_OER e no PIO_ODR administra o PIO_OSR se o pino é configurado para ser controlado pelo controlador do PIO ou atribuído para uma função de periférico. Isto permite a configuração das linhas dos I /O antes de configurá-lo para ser administrado pelo controlador do PIO.

Similarmente, escrevendo PIO_SODR e PIO_CODR afeta o PIO_ODSR. Isto é importante como define a primeiro nível do controlador nas linhas dos I /O.