Guia de uso do Simulador Avançado TTN

1. Introdução

O Simulador Avançado TTN é uma poderosa aplicação de linha de comando em Python, desenhada para envolver e expandir a funcionalidade da Interface de Linha de Comando (CLI) oficial do The Things Stack (ttn-lw-cli). Ele fornece uma shell interativa para simplificar o processo de simulação de uplinks de dispositivos LoRaWAN® e outros eventos, tornando-se uma ferramenta inestimável para programadores que testam a lógica da aplicação, payload formatters e integrações sem a necessidade de hardware físico.

Principais Funcionalidades:

- **Shell Interativa:** Proporciona um ambiente amigável para configurar e executar simulações sem ter de correr o *script* novamente para cada comando.
- Orientado por Ficheiros de Configuração: Use ficheiros JSON para definir cenários de simulação complexos, incluindo o tipo de simulação, o alvo (target), flags e regras de geração de payload.
- Geração Avançada de Payload:
 - Gere payloads aleatórios simples ou fixos.
 - Use um template JSON estruturado para definir formatos de payload binários complexos com dados aleatórios para cada campo, incluindo o empacotamento de bytes (byte packing) e endianness corretos.
- Múltiplos Modos de Simulação:
 - Modo Manual: Execute simulações únicas (one-shot) para testar cenários específicos.
 - Modo Periódico: Execute simulações em background a um intervalo configurável para imitar um dispositivo real a enviar dados ao longo do tempo.
- Flexível e Extensível: Embora focado em application-uplink, a estrutura foi desenhada para executar qualquer subcomando ttn-lw-cli simulate, bastando defini-lo num ficheiro de configuração.

2. Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de que tem o seguinte instalado e configurado no seu sistema (ex: Ubuntu, macOS, WSL no Windows):

1. **Python 3:** O *script* foi escrito em Python 3.

- 2. **The Things Stack CLI (**ttn-lw-cli): O simulador depende totalmente desta ferramenta. Deve estar instalada e acessível através do PATH do seu sistema.
 - Guia Oficial de Instalação
- 3. **Conta TTN com Login Ativo:** Deve ter sessão iniciada na sua conta The Things Stack através da CLI. Se não estiver, execute the login e siga as instruções antes de usar este simulador.

3. Estrutura de Arquivos Explicada

Irá trabalhar com três arquivos principais:

Nome do Ficheiro	Propósito
ttn_simulator.py	O Núcleo da Aplicação. Este é o <i>script</i> Python que irá executar para lançar a <i>shell</i> interativa. Contém toda a lógica para processar comandos, interagir com o ttn-lw-cli e gerir o estado da simulação.
simulation_config.json	O Arquivo de Definição da Simulação. Este é um arquivo de configuração de alto nível que cria. Define que tipo de simulação executar, o seu alvo, as suas flags e como o seu payload deve ser gerado. Pode ter múltiplos ficheiros de configuração para diferentes cenários.
payload_template.json	O Arquivo de Estrutura do Payload. Este ficheiro opcional é referenciado pelo seu simulation_config.json . Fornece um projeto detalhado e de baixo nível para criar um payload binário estruturado com múltiplos campos, tipos de dados e regras de aleatorização.

4. Como Começar: Um Tutorial Passo a Passo

Este tutorial irá guiá-lo através da sua primeira simulação periódica.

Passo 1: Criar o Template do Payload (payload_template.json)

Este ficheiro define a estrutura do pacote de dados do seu sensor. Crie um ficheiro chamado payload_template.json com o seguinte conteúdo.

```
{
"_comment": "Define a estrutura dos dados do nosso sensor.",
"_field_order": ["temperature", "humidity", "status", "battery_voltage"],
"fields": {
    "temperature": {
        "type": "float",
        "min": -10.0,
```

```
"max": 40.0,
    "precision": 1,
    "packer": "f",
    "byte_order": "big"
  },
  "humidity": {
    "type": "uint",
    "min": 0,
    "max": 100,
    "packer": "B"
  },
  "status": {
    "type": "choice",
    "values": {"active": 0, "sleep": 1, "error": 2},
    "packer": "B"
  },
  "battery_voltage": {
    "type": "uint",
    "min": 2800,
    "max": 4200,
    "packer": "H",
    "byte_order": "big"
  }
 }
}
```

Passo 2: Criar a Configuração da Simulação (my_periodic_sim.json)

Este ficheiro orquestra a simulação. Crie um ficheiro chamado my_periodic_sim.json.

```
{
  "simulation_type": "application-uplink",
  "description": "Uma simulação periódica a enviar dados de sensor a cada 15 segu
ndos.",
  "periodic_settings": {
    "interval": 15,
    "enabled_on_load": false
},
  "common_args": ["your-app-id", "your-device-id"],
  "flags": {
    "f-port": 15,
    "confirmed": false,
```

```
"settings.data-rate-index": 3,
   "settings.frequency": "868300000"
},
   "payload_source": {
     "type": "json_template",
     "file": "payload_template.json"
}
```

IMPORTANTE: Substitua "your-app-id" e "your-device-id" pelo seu Application ID e Device ID reais do The Things Stack.

Passo 3: Executar o Simulador e Carregar a Configuração

- 1. Abra o seu terminal no diretório onde os seus ficheiros estão localizados.
- 2. Execute o script Python:

```
python ttn_simulator.py
```

- 3. Verá a mensagem de boas-vindas e o prompt: (adv-ttn-sim) .
- 4. Carregue a sua configuração de simulação:

```
(adv-ttn-sim) load_sim_config my_periodic_sim.json
```

A aplicação irá confirmar que o ficheiro foi carregado e que o intervalo periódico foi definido para 15 segundos.

Passo 4: Iniciar e Parar a Simulação Periódica

1. Para começar a enviar dados a cada 15 segundos, escreva:

```
(adv-ttn-sim) start_periodic_sim
```

O simulador irá agora correr em *background*, imprimindo os detalhes de cada *uplink* simulado à medida que acontece. Pode continuar a escrever outros comandos enquanto ele corre.

2. Para parar a simulação, escreva:

(adv-ttn-sim) stop_periodic_sim

5. Detalhes de Configuração Aprofundados

Os detalhes de configuração dos arquivos JSON estão disponíveis no outro pdf chamado "Guia: Como Criar JSONs de Configuração do Simulador"

6. Referência de Comandos

Comando	Descrição
load_sim_config <file></file>	Carrega um cenário de simulação a partir do ficheiro JSON especificado.
simulate	Executa uma única simulação com base na configuração atual.
start_periodic_sim	Começa a enviar <i>uplinks</i> em <i>background</i> no intervalo configurado.
stop_periodic_sim	Para a simulação periódica em execução.
config_periodic	Configura interativamente o intervalo periódico (ex: config_periodic interval=10).
config_payload	Configura interativamente o método de geração de payload.
config_sim_flags	Configura interativamente as <i>flags</i> de simulação (usado principalmente se nenhum ficheiro de configuração for carregado).
view_config	Exibe todas as configurações atuais (simulação carregada, <i>flags</i> interativas, <i>payload</i> e configurações periódicas).
list_apps	Lista todas as aplicações a que o seu utilizador tem acesso.
list_devices [app_id]	Lista todos os dispositivos numa aplicação específica.
quick_setup	Um assistente interativo para selecionar a primeira aplicação e dispositivo disponíveis.
set_target <app> <dev></dev></app>	Um assistente interativo para definir manualmente a aplicação e o dispositivo alvo.
set_cli_path <path></path>	Define o caminho para o executável ttn-lw-cli se não estiver no PATH do seu sistema.
exit / Ctrl+D	Sai da <i>shell</i> do simulador.

7. Informações Adicionais

Esta ferramenta fornece uma estrutura robusta para testes. Para simulações avançadas (ex: gateway-forward, lorawan-uplink), precisará de compreender as *flags* específicas exigidas pelo ttn-lw-cli, que podem ser encontradas na documentação oficial. A secção de *flags*

do seu ficheiro de configuração é poderosa o suficiente para lidar com qualquer *flag* que o ttn-lw-cli aceite.

Links Úteis:

- Documentação da CLI do The Things Stack: https://www.thethingsindustries.com/docs/concepts/features/cli/
- Referência do Comando ttn-lw-cli simulate : https://www.thethingsindustries.com/docs/ttn-lw-cli/ttn-lw-cli_simulate/
- Módulo struct do Python (para formatos de *packer*): https://docs.python.org/3/library/struct.html