Arduino IDEでのファームウェアの書き込み

Mac（15.4）の場合

Arduino IDEは1.8.19を使います。EduSpectro4X.inoを開きます。

Waveshare RP2350-Zeroのボードを使うので、ボードマネージャーでRP2350マイコン用をインストールします。検索窓でRP2350で見つかりました。
Waveshare RP2350 Zeroボードを選択してUSBケーブルを接続するとUF2 Boardが選択されました。



その状態で左上の矢印アイコンを押すと、コンパイル後に書き込みが始まり、書き込み終了の表示が出ます。