## Práctica 4 Parte 2:

## Código:

```
#include <Arduino.h>
#define LED 16
unsigned long myTime;
#define interruptPin 0
void Task1(void * parameter);
void anotherTask(void * parameter);
void setup(){
 Serial.begin(115200);
  xTaskCreate(
  anotherTask, /* Task function. */
  "another Task", /* name of task. */
  10000, /* Stack size of task */
  NULL, /* parameter of the task */
  1, /* priority of the task */
  NULL); /* Task handle to keep track of created task */
  xTaskCreate(
  Task1, /* Task function. */
  "Task 1", /* name of task. */
  10000, /* Stack size of task */
  NULL, /* parameter of the task */
 1, /* priority of the task */
  NULL);
}
void loop(){
 Serial.println("this is ESP32 Task");
  delay(1000);
}
void Task1(void * parameter){
  pinMode(LED,OUTPUT);
  for(;;){
    Serial.println(myTime); // prints time since program started
    delay(500);
    digitalWrite(LED,HIGH);
    Serial.println("ON");
    delay(500);
    digitalWrite(LED,HIGH);
    Serial.println("OFF");
    digitalWrite(LED,LOW);
    delay(500);
  }
void anotherTask( void * parameter ){
  /* loop forever */
 for(;;){
    Serial.println("this is another Task");
    delay(1000);
  vTaskDelete( NULL );
}
}
```

## **Funcionamiento:**

En el caso de esta práctica queremos que se nos encienda y apague un led usando las tascas que hemos visto ya en el apartado 1, para ello vemos como el setup de nuestro codigo va a ser el mismo pero pondremos una tasca mas como vemos aqui:

```
void setup(){
 Serial.begin(115200);
 /st we create a new task here st/
 xTaskCreate(
 anotherTask, /* Task function. */
 "another Task", /* name of task. */
 10000, /* Stack size of task */
 NULL, /* parameter of the task */
 1, /* priority of the task */
 NULL); /* Task handle to keep track of created task */
 xTaskCreate(
 Task1, /* Task function. */
 "Task 1", /* name of task. */
 10000, /* Stack size of task */
 NULL, /* parameter of the task */
 1, /* priority of the task */
 NULL);
```

Con esto hecho nos faltara definir el loop y declarar la funcion y exactamente que queremos que esta haga, dicho esto vemos como el loop va a ser sencillo ya que solo queremos que nos escriba por pantalla un mensaje.

```
void loop(){
  Serial.println("this is ESP32 Task");
  delay(1000);
}
```

Finalmente, declararemos las dos tascas que hemos creado anteriormente, primero la "Task1", la qual sera la encargada del LED:

```
void Task1(void * parameter){
pinMode(LED,OUTPUT);
for(;;){
    Serial.println(myTime); // prints time since program started
    delay(500);
    digitalWrite(LED,HIGH);
    Serial.println("ON");
    delay(500);
    digitalWrite(LED,HIGH);
    Serial.println("OFF");
    digitalWrite(LED,LOW);
    delay(500);
}
```

Y seguidamente la tasca "anothertask" la qual pondra por pantalla el siguiente mensaje:

```
void anotherTask( void * parameter ){
   /* loop forever */
   for(;;){
      Serial.println("this is another Task");
      delay(1000);
   }
   vTaskDelete( NULL );
}
```