

"Vocês se mudam para um lugar e se multiplicam, e se multiplicam até que todos os recursos naturais se esgotem ... [agem como] um vírus" (Agente Smith).

# Multiplicação em Binário

Paulo Ricardo Lisboa de Almeida





Um exemplo na base 10 para relembrar:

123 <u>x321</u>

Um exemplo na base 10 para relembrar:

```
123 ← Multiplicando x321 ← Multiplicador
```

Um exemplo na base 10 para relembrar:

123 <u>x321</u> 123

Um exemplo na base 10 para relembrar:

```
123

<u>x321</u>

123

2460 ← Desloca uma casa para a esquerda e adiciona um zero.
```

Um exemplo na base 10 para relembrar:

```
123
<u>x321</u>
123
+2460
<u>36900</u> Desloca duas casas para a esquerda e adiciona um zero.
39483
```

Um exemplo na base 10 para relembrar:

Um exemplo na base 10 para relembrar:

123 <u>x321</u> 123 +2460 <u>36900</u> 39483

Ao se multiplicar um valor que possui m casas por um de n casas, teremos potencialmente um resultado que ocupa m+n casas.

Esse raciocínio se estende para as demais bases.

Overflows são mais prováveis!

## Multiplicações

Precisamos compreender todas as intuições no algoritmo de multiplicação na base 10 para transferir o raciocínio para outras bases.

Por que deslocamos cada resultado intermediário para a esquerda?

$$\begin{array}{c} 22 \\ \times 23 \end{array} \longrightarrow (22)*(23)$$

$$\begin{array}{c}
22 \\
\times 23 \\
\hline
66
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(22)*(23) \\
(22)*(3+20) \\
(22)*(3+(2*10)) \\
22*3 + 22*2*10
\end{array}$$

#### Em Binário

O raciocínio em binário (ou em qualquer outra base) é o mesmo.

Realizar as multiplicações, deslocar os bits, e depois somar os resultados intermediários.

Esse algoritmo é usado em nossas máquinas.

O hardware **que geralmente** implementa esse algoritmo.

Em hardwares mais sofisticados.

As multiplicações dos bits individuais é feita em paralelo para economizar tempo.

Mas o algoritmo continua sendo o mesmo.

# Exemplo

Considere os valores na base 2 (base ocultada para facilitar a visualização).

11101 x 11110

# Exemplo

Considere os valores na base 2 (base ocultada para facilitar a visualização).

```
11101

<u>x 11110</u>

00000

11101

11101

+ 11101
```

# Exemplo

Considere os valores na base 2 (base ocultada para facilitar a visualização).

```
11101

<u>x 11110</u>

00000


11101

11101

+ 11101

1101100110
```

#### Em Paralelo



Hennessy, Patterson (2014)

### Observações

Alguns processadores, principalmente para sistemas embarcados (ex.: PIC 16F628a), não possuem instruções de multiplicação via hardware.

Se você precisar multiplicar, precisa criar um programa (ex.: função) que executa o algoritmo discutido.



## Observações

Realizar divisões em binário seguem raciocínios semelhantes.

Implementamos os mesmos métodos utilizados na base 10.

#### Exercícios


- 1. Realize as seguintes multiplicações:
  - a. 11111<sub>2</sub> \* 1100<sub>2</sub>
  - b. 1111100<sub>2</sub> \* 1111110<sub>2</sub>
  - c. 100000<sub>2</sub> \* 11<sub>2</sub>
  - d. 1111111<sub>2</sub> \* 1000<sub>2</sub>

## Referências

Hennessy, J. L., Patterson, D. A. Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface. 2014.



Ronald J. Tocci, Gregory L. Moss, Neal S. Widmer. Sistemas digitais. 10a ed. 2017.



Thomas Floyd. Widmer. Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações. 2009.



# Licença

Esta obra está licenciada com uma Licença <u>Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.</u>

