



Universidade de Brasília

Departamento de Ciência da Computação

Aula 19 Hierarquia de Memória






A Arquitetura Harvard Modificada

É atualmente utilizada em praticamente todos os sistemas computacionais.



Une os benefícios da maior largura de banda (acesso a instruções e dados simultaneamente) com o conceito de programa armazenado.





Memória Ideal

■ Tamanho: Infinito

■ Tempo de Acesso: Zero

Custo: Zero

Impossível de ser realizada!

Logo, necessitamos de técnicas que criem a ilusão de termos esses requisitos.



Analogia do Patterson: (mais uma! aff...)

- Biblioteca
- Mesa
- Livro
- Seu foco de leitura

O tempo de acesso à informação está em ordem decrescente.

A quantidade de informação disponível está em ordem decrescente.

Se vc leu algo em um livro, muito provavelmente vai usá-lo novamente em pouco tempo.

Na biblioteca os livros com assuntos semelhantes estão localizados próximos.



Princípio da Localidade Temporal:

Se um item é referenciado, ele tenderá a ser referenciado novamente em breve.

- -um livro lido, provavelmente será em breve reconsultado
- -se uma instrução foi executada, provavelmente ela será reexecutada (loops).
- -se um dado foi acessado, provavelmente o será novamente (leitura ou escrita)

Princípio da Localidade Espacial:

Se um item é referenciado, os itens próximos tenderão a ser referenciados em breve.

- -os livros estão geralmente organizados por assunto nas prateleiras.
- -os programas são geralmente sequenciais
- -os dados são geralmente armazenados em estruturas (vetores, matrizes)



Considerando que:

☐ Memórias mais rápidas são mais caras (\$\$\$) por bit

☐ Memórias mais lentas são mais baratas(\$/2) por bit

Tecnologias mais populares atualmente


SRAM : Memória RAM estática


SDRAM : Memória RAM dinâmica

☐ FLASH: Memória Flash

☐ HD: Disco Rígido Magnético

Tecnologia	Tempo de acesso típico	\$ por GB em 2019
SRAM (L1 32KB)	0,2 ~ 2,0 ns	\$2.000 ~ \$5.000
DRAM (DDR4 8GB)	10 ~20 ns	\$25 ~ \$40
FLASH (SSD 500GB)	20.000 ~ 50.000 ns	\$0.6~ \$1
HD (4TB)	3.000.000 ~ 5.000.000 ns	\$0.1 ~ \$0.2








SPEED VS. LATENCY AS MEMORY TECHNOLOGY HAS MATURED (INDUSTRY STANDARDS)											
TECHNOLOGY	MODULE SPEED (MT/s)	CLOCK CYCLE TIME (ns)	CAS LATENCY (CL)	TRUE LATENCY (ns)							
SDR	100	8.00	3	24.00							
SDR	133	7.50	3	22.50							
DDR	335	6.00	2.5	15.00							
DDR	400	5.00	3	15.00							
DDR2	667	3.00	5	15.00							
DDR2	800	2.50	6	15.00							
DDR3	1333	1.50	9	13.50							
DDR3	1600	1.25	11	13.75							
DDR4	1866	1.07	13	13.93							
DDR4	2133	0.94	15	14.06							
DDR4	2400	0.83	17	14.17							
DDR4	2666	0.75	18	13.50							

Fonte: http://www.crucial.com/usa/en/memory-performance-speed-latency

Speed vs Latency




Hierarquia de Memória





Princípios Básicos

- Criada nos anos 60. Hoje em todos os processadores.
- Considerando apenas a relação entre 2 níveis da hierarquia.
 - ☐ **Acerto:** O dado solicitado está no nível superior
 - □ Taxa acerto: é a fração dos acessos à memória encontrados no nível superior.
 - ☐ **Erro:** O dado solicitado não está no nível superior
 - □ Taxa de Erro = (1-Taxa de acerto)
 - □ Tempo de acerto: é o tempo necessário para acessar o nível superior, incluindo o tempo para decidir se é falha ou acerto.
 - □ Penalidade de falha: é o tempo para substituir um bloco no nível superior pelo bloco correspondente do nível inferior, mais o tempo para acessar este bloco.





Princípios Básicos


- Dois Problemas:
 - □ Como sabemos se um item de dados está na cache?
 - □ Se estiver, como encontrá-lo?
- Primeiro exemplo simples:
 - Processador requisita 1 word : Bloco da cache de 1 word

Cache Completamente Associativa: Localização arbitrária Processador requisita o dado do endereço X_n

	-	
Antes X _n		Depois X _n
Dado[X ₄]		Dado[X ₄]
Dado[X ₁]		Dado[X₁]
Dado[X _{n-1}]		Dado[X _{n-1}]
Dado[X ₂]		Dado[X ₂]
		Dado[X _n]
Dado[X ₃]		Dado[X ₃]



- Cache com 8 entradas e memória de 32 posições.
- Mapeamento Direto: Localização determinada pelo endereço



Como saber se uma determinada word está na cache?

Exemplo de acesso à cache com TAGs - Leitura

Acessos:

- 1. 10110
- 2. 11010
- **3**. 10110
- 4. 11010
- 5. 10000
- 6. 00011
- 7. 10000
- 8. 10010

Colisão/Conflito

Índice	V	Tag	Dados
000	N		
001	N		
010	N		
011	N		
100	N		
101	N		
110	Ν		
111	N		

a. Estado inicial da cache após a inicialização

Índice	V	Tag	Dados
000	N		
001	Ν		
010	Ν		
011	Ν		
100	Ν		
101	N		
110	S	10 _{bin}	Memória (10110 _{bin})
111	N		

b. Após tratar uma falha no endereço (10110_{bin})

Índice	V	Tag	Dados
000	N		
001	N		
010	S	11 _{bin}	Memória (11010 _{bin})
011	N		
100	Ν		
101	N		
110	S	10 _{bin}	Memória (10110 _{bin})
111	N		

c. Após tratar uma falha no endereço (11010_{bin})

Índice	V	Tag	Dados
000	S	10 _{bin}	Memória (10000 _{bin})
001	N		
010	S	11 _{bin}	Memória (11010 _{bin})
011	N		
100	N		
101	N		
110	S	10 _{bin}	Memória (10110 _{bin})
111	Ν		

d. Após tratar uma falha no endereço (10000_{bin})

Índice	V	Tag	Dados
000	S	10 _{bin}	Memória (10000 _{bin})
001	Ν		
010	S	11 _{bin}	Memória (11010 _{bin})
011	S	00 _{bin}	Memória (00011 _{bin})
100	Ν		
101	Ν		
110	S	10 _{bin}	Memória (10110 _{bin})
111	Ν		

e. Após tratar uma falha no endereço (00011_{bin})

Índice	V	Tag	Dados
000	S	10 _{bin}	Memória (10000 _{bin})
001	N		
010	S	10 _{bin}	Memória (10010 _{bin})
011	S	00 _{bin}	Memória (00011 _{bin})
100	Ν		
101	N		
110	S	10 _{bin}	Memória (10110 _{bin})
111	N		

f. Após tratar uma falha no endereço (10010_{bin})

Ex.:

■ No caso RV32: Endereço 32 bits e cache de 1k posições

Endereço (mostrando as posições dos bits) 31 30 --- 13 12 11 --- 2 1 0 Offset Tamanho real do byte Tamanho convencional 10 20 Acerto Tag **Dados** Índiœ Índiœ Validade Tag Dados 1021 1022 1023 20 32 Que tipo de localidade é explorada ??



Quantos bits no total são necessários para uma cache diretamente mapeada com 16kiB de dados e blocos de 4 words, considerando endereçamento de 32 bits?



Ex.:

Quantos bits no total são necessários para uma cache diretamente mapeada com 16kiB de dados e blocos de 4 words, considerando endereçamento de 32 bits?

Solução:
$$2^{10} \times (4 \times 32 + (32 - 10 - 2 - 2) + 1) = 2^{10} \times 147 = 147 \text{ kibits}$$

Ou 1,1484 vezes o necessário que apenas para o armazenamento dos dados.



Considere uma cache diretamente mapeada com 64 blocos e um tamanho de bloco de 16 bytes. Para qual número de bloco o endereço em bytes 1200 é mapeado?



Ex.:

Considere uma cache diretamente mapeada com 64 blocos e um tamanho de bloco de 16 bytes. Para qual número de bloco o endereço em bytes 1200 é mapeado?


Solução: O endereço 1200 corresponde ao bloco 1200/16 = 75 da memória.

Como a cache possui 64 blocos, 75 mod 64 = 11


Logo os endereços 1200 a 1215 serão mapeados no bloco de endereço 11 da cache.

Ex.: Processador FastMATH

■ Cache 16kiB, 256 blocos de 16 words



- м
 - Localidade espacial: explorada pelo tamanho do bloco
 - Aumentar o tamanho do bloco geralmente diminui a taxa de falhas
 - Porém: se tamanho do bloco for significativo perto do tamanho da cache...





Tratando Leitura da Cache

- Em caso de acerto:
 - □ É isso que queremos!!!
- Em caso de falha:
 - Controlador da cache deve detectar a falha de leitura e requisitar os dados da memória (ou cache de nível inferior).
 - □ A demanda de tempo para acessar a memória cresce quanto maior for o tamanho do bloco.
 - □ No Processador, uma falha causa stall, espera até os dados corretos serem enviados pelo controlador à cache e ao processador.
 - Os processos são idênticos para falhas na cache de instruções ou dados.




Tratando Escritas na cache

- Apenas na cache de dados.
- Se escrevemos apenas na cache → Inconsistência da cache. (Cache e memória com dados diferentes)
- Acertos na Escrita:
 - □ Write-through : Sempre escrever na cache E na memória. Simples, mas ineficiente.
 - □ Write-buffers: Uso de buffers para a escrita
 - Write-Back: escreve apenas na cache e escreve o bloco na memória quando o mesmo for substituído.
- Falhas na Escrita:
 - □ Ler o bloco inteiro para a cache e depois escrever a word



One-way set associative (direct mapped)



Two-way set associative

Set	Tag	Data	Tag	Data
0				
1				
2				
3				

Four-way set associative


Set	Tag	Data	Tag	Data	Tag	Data	Tag	Data
0								
1								

Eight-way set associative (fully associative)


Tag	Data														

Caches associativas - implementação

Mapeamento Direto



Associativa 4-Way



Possibilita maior flexibilidade e, portanto, desempenho, permitindo ao controlador da memória escolher qual das células o novo dado deve ser alocado na cache. Controlador mais complexo.



Políticas de Descarte (Replacement)

- Optimum: Descarta o bloco que não será necessário no futuro próximo. Não implementável.
- Random: Descarta um bloco aleatório.
- NRU (Not Recently Used): Descarta um bloco aleatório que não foi usado recentemente.
- FIFO (First In First Out): Descarta o último bloco de uma fila.
 Pode descartar blocos importantes.
- Second Chance: Descarta o último bloco não usado de uma fila.
- LRU (Least Recently Used): Descarta o bloco menos usado.
 Difícil implementação.



Desempenho

Modelo Simplificado:

Tempo Execução = (Ciclos de Execução + Ciclos Stall) × T Ciclos de Stall = N.Acessos × Taxas de Falhas × Penalidade da Falha

Pode-se detalhar em stall de leitura e stall de escrita.

Melhorar o desempenho:

- -Reduzir Taxa de Falhas (como?)
- -Reduzir a Penalidade da Falha (como?) (L1,L2,L3..)



Exemplo: Falhas de Instruções e Dados

Suponha que uma taxa de falhas de cache de instruções para um programa seja de 2% e que uma taxa de falhas de cache de dados seja de 4%. Se um processador possui uma CPI de 2 sem qualquer stall de memória e a penalidade de falha é de 100 ciclos para todas as falhas, determine o quanto mais rápido um processador executaria com uma cache perfeita que nunca falhasse.

Considere o programa com 36% acesso à memória de dados.



Exemplo: Falhas de Instruções e Dados

Suponha que uma taxa de falhas de cache de instruções para um programa seja de 2% e que uma taxa de falhas de cache de dados seja de 4%. Se um processador possui uma CPI de 2 sem qualquer stall de memória e a penalidade de falha é de 100 ciclos para todas as falhas, determine o quanto mais rápido um processador executaria com uma cache perfeita que nunca falhasse.

Considere o programa com 36% acesso à memória de dados.

Solução:

Ciclos de falha de instrução = I x 0,02 x 100 = 2xI Ciclos de falha de dados = I x 0,36x 0,04 x 100 = 1,44xI Logo: ciclos de stall = 2xI + 1,44xI= 3,44xI

$$\frac{Tempo\ com\ Stall}{Tempo\ perfeito} = \frac{I(3,44+2)T}{I2T} = 2,72$$



Ex.2: Alterando a frequência de clock

Suponha que aumentemos o desempenho do processador do exemplo anterior dobrando a frequência do clock. Como a frequência da memória principal é improvável de ser alterada, considere que o tempo absoluto para manipular uma falha de cache não mude. O quanto mais rápido será o computador com maior frequência de clock, considerando a mesma taxa de falhas do exemplo anterior?



Ex.2: Alterando a frequência de clock

Suponha que aumentemos o desempenho do processador do exemplo anterior dobrando a frequência do clock. Como a frequência da memória principal é improvável de ser alterada, considere que o tempo absoluto para manipular uma falha de cache não mude. O quanto mais rápido será o computador com maior frequência de clock, considerando a mesma taxa de falhas do exemplo anterior?

Solução: Com os ciclos mais rápidos a nova penalidade de falha será o dobro de ciclos de clock, 200 ciclos por falha.

Tempo de ciclos de falha por instrução = $(0,02 \times 200) + 0,36 \times (0,04 \times 200) = 6,88$ Logo o computador mais rápido com falhas de cache terá um CPI médio de 2 + 6,88 = 8,88 (anterior era 5,44), logo

$$\frac{Tempo_{clock \ lento}}{Tempo_{clock \ r\'apido}} = \frac{I \times 5,44 \times T}{I \times 8,88 \times \frac{T}{2}} = 1,23 \qquad \text{E n\~ao 2!!!!}$$



Ex.3: Caches multinível

Suponha que tenhamos um processador com CPI básico de 1.0, considerando que todas as referências a dados acertem na cache primária e uma frequência de clock de 5GHz. Considere um tempo de acesso à memória principal de 100ns, incluindo todo tratamento de falhas. Suponha que a taxa de falhas por instrução da cache primária seja de 2%. O quanto mais rápido será o processador se acrescentarmos uma cache secundária que tenha um tempo de acesso de 5ns para um acerto ou uma falha e que seja grande o suficiente para reduzir a taxa de falhas para a memória principal para 0,5%?



Ex.3: Caches multinível

Suponha que tenhamos um processador com CPI básico de 1,0, considerando que todas as referências a dados acertem na cache primária e uma frequência de clock de 5GHz. Considere um tempo de acesso à memória principal de 100ns, incluindo todo tratamento de falhas. Suponha que a taxa de falhas por instrução da cache primária seja de 2%. O quanto mais rápido será o processador se acrescentarmos uma cache secundária que tenha um tempo de acesso de 5ns para um acerto ou uma falha e que seja grande o suficiente para reduzir a taxa de falhas para a memória principal para 0,5%?

Solução: Penalidade de falhas da memória principal: 100ns/0,2ns = 500 ciclos

CPI efetivo com um nível de cache: CPI total= CPI básico+Ciclos Stall por instr

CPI total= $1,0 + 0,02 \times 500 = 11,00$

Penalidade de falhas no 2º nível: 5ns/0,2ns = 25 ciclos


CPI efetivo com 2 níveis CPI total = CPI básico + Stall primário + Stall secundário

CPI total = $1.0 + 0.02 \times 25 + 0.005 \times 500 = 1 + 0.5 + 2.5 = 4.0$

Logo: 11,0/4,0=2,8 vezes mais rápida!

Caches multinível


Ex.: Intel i7 primeira geração




Cache L1 dividida: 32KiB I-cache, 32KiB D-cache, Cache L2 unificada: 512KiB

Cache L3 compartilhada: 8MiB


Obs.: Quicksort x Radix Sort



Observado



Porque a diferença?



Conclusões

- A análise algorítmica padrão ignora o impacto da hierarquia da memória (Falhas) e do Pipeline (Hazards).
- Entender o comportamento da hierarquia da memória, ILP (Pipeline) e multiprocessamento é fundamental para compreender o desempenho dos programas nos computadores atuais.
- Chegamos no limite da frequência dos processadores, a forma de continuarmos aumentando a capacidade de processamento segue inexoravelmente o caminho do Paralelismo!



John Hennessy



David Patterson



Andrew Waterman



Universidade de Brasília

Departamento de Ciência da Computação

FIM!

