Disciplina: CIC 116394 – Organização e Arquitetura de Computadores – Turma A Prof. Marcus Vinicius Lamar

2016/1


d0 d1 /d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8

Nome: GABARITO

Prova 2

1)(4.0) Nos dispositivos móveis, tais como *smartphones* e *tablets*, o consumo de energia de um dispositivo de armazenamento em massa é um fator primordial. A memória *flash* veio de encontro a esta necessidade, permitindo o armazenamento de grande quantidade de dados de modo não-volátil e com baixo consumo.

Considere que o cartão SD (Secure Digital) de 2GiB seja composto de 4194304 setores de 512 bytes, linearmente endereçados (0 a 4194303). O controlador de acesso ao cartão SD utiliza uma interface SPI, capaz de ler e gravar um bloco de dados (setor), disponibilizado através de 128 registradores de 32 bits (SD_BUFFER) contidos



na interface. A interface SD possui ainda um registrador de 32 bits que armazena o endereço do setor (SD_ADDRESS) a ser acessado no cartão SD e um byte de controle contendo os sinais SD_READ, SD_READ_DONE, SD_WRITE, e SD_WRITE_DONE. A interface SD comanda o controlador do cartão SD da seguinte forma:

- Quando SD_READ é setado o controlador realiza o processo de armazenamento de um bloco de dados presente no cartão no
 endereço SD_ADDRESS nos registradores do SD_BUFFER. Ao fim do processo de leitura, o sinal SD_READ_DONE é
 setado pela interface e permanece setado até SD_READ ser resetado.
- Quando SD_WRITE é setado o controlador realiza o processo de gravação de um bloco de dados presente nos registradores SD_BUFFER para o cartão no endereço SD_ADDRESS. Ao fim do processo de escrita, o sinal SD_WRITE_DONE é setado pela interface e permanece setado até SD_WRITE ser resetado.

Os endereços MMIO da interface SD são definidos na tabela ao lado, e os bits de SD_CONTROL são definidos abaixo:

SD_CONTROL[0]=SD_READ

SD_CONTROL[1]=SD READ DONE

SD_CONTROL[2]=SD_WRITE

SD CONTROL[3]=SD READ DONE

Endereço	Tamanho	Função
0xFFFF0250	1 word	SD_BUFFER[0]
0xFFFF044C	1 word	SD_BUFFER[127]
0xFFFF0450	1 word	SD ADDRESS
0xFFFF0454	1 byte	SD CONTROL

- a) (2.0) Escreva um procedimento SDRead que leia \$a2 words a partir do endereço \$a0 (endereço virtual em bytes alinhado) do cartão SD, e escreva a partir do endereço \$a1(alinhado) da memória de dados.
- b) (2.0) Escreva um procedimento SDWrite que leia \$a2 words a partir do endereço \$a0 (alinhado) da memória de dados, e escreva a partir do endereço \$a1 (endereço virtual em bytes alinhado) do cartão SD. Lembre-se que apenas os endereços solicitados é que devem ser modificados no cartão!
- 2) (6.0) Implemente as instruções abaixo nos processadores UNICICLO, MULTICICLO e PIPELINE (incluindo flushes) nas folhas em anexo, definindo as modificações necessárias nos caminhos de dados e nos sinais dos blocos de controle:

a) (3.0) bgt rs, rt, LABEL


rs>rt? PC=LABEL: PC=PC+4 Tipo-I Opcode:0x18


b) (3.0) bal LABEL

\$ra=PC+4 e PC=LABEL rs=00000 rt=00000 Tipo-I Opcode:0x19

3) (2.0) Suponha que a implementação de um processador Uniciclo demande 900ps para a execução da instrução mais longa. A criação de um processador em Pipeline pode ser feita a partir da divisão deste tempo em N etapas perfeitamente balanceadas. Sabendo que: i) A inclusão de um registrador de pipeline em um estágio incrementa o tempo do estágio em 50ps. ii) Para um dado workload, o processador de 5 estágios possui uma CPI média de 1.15 e iii) que a adição de um estágio a mais é penalizado pelo incremento de 0.1 na CPI média, devido ao aumento da probabilidade de ocorrência de hazards. Encontre o número de etapas (N) ótimo que minimiza o tempo médio de execução de uma instrução no processador em pipeline.

Muita hora nessa calma!!!






Instrução	RegDst	OrigALU	Mempara Reg	Escreve Reg	Le Mem	Escreve Mem	Branch
formato R	01	0	00	1	0	0	0
1w	00	1	01	1	1	0	. 0
SW	× X	1	κX	0	0	1	0
beq	¥ X	0	XX	0	0	0	1
Nex.	XX	O	XX	0	0	0	0
gal	10	X	10	1	0	9	0

Instrução	ALUOpl	ALUOp0	bgt	bal	JUNP=0		
formato R	1	0	0	0			
1w	0	0	0	0			
SW	0	0	O	0			
beq	0	1	0	Q			
bot	Ø	1	1	0			
baz	×	X	0	1			
				A STATE OF THE STA		1 .	

0,5



	Linhas de controle do estágio de cálculo de endereço/execução							
Instrução	RegDst	OpALU1	OpALU0	OrigALU	BLUSH BLUSH	bol	byT	
Formato R	01	1	0	0	0	D	0	
1w	00	0	0	1	0	O	0	
SW	€X.	0	0	1	0	0	0	
beq	* X	0	1	0	1	0	0	
hal	10	X	X	X	1	0	9	
har	KV	X	X	X	1	0	1	

Instrução	Linhas de controle do estágio de acesso à memória					
	Branch	LeMem	Escreve Mem			
Formato R	0	0	0			
1w	0	1	0			
SW	0	0	1			
beq	1	0	0			
bal	0	0	9			
491	0	0	0			

-	Cent Cent	40	67
1	PCM	-dra	Th
5	- 1-77	A	-1

	Linhas de controle do estágio de escrita do resultado					
Instrução	Escreve Reg	Mem para Reg				
Formato R	1	0 0				
1w	1	01				
SW	0	XX				
beq	0	XX				
bal	1	10				
bgl	0	XX				

DAC-A Prova 2 GaBarito

	1) As Lizragens estate em Arexo
	Pontos gvaliados
	a) 67-Read
	- converta end. VIRTUAL YEND. do Bloco JZ
	Nº 8778 7N3 810CDS 0,2
A STATE OF THE PARTY IN	- ESCRETE END NO SPAPORESS 2,2
Company of the last	- ACNUAR BY Spineard 9,2
The state of the s	- Policing po Bit Sp- Read-Pare 4 0,2
Section 1	& LOOP Trans Fellis DO PUTTER PLMEMONIN 05
	3 Se cuipou juicio e Grace 0,5
	b) 5p-WN:TE
	- converter ton vintues represented 22
	Nº BY YES - FE BY SCOS
	7 LER 81000 F/90 BUSFER 05
	HER GLOCD FIGD GUSTER OF HEORD PI Gravan Envalue & Plan NO SO WIFIE 0,5
	HER SLOCD PLOD SUFFER 05 **LOOP PL Grange Percelois Polin rosparting 0,5
	# LER 9 1000 P/ 90 90888 0 05 # LORD P/ GREEN PROPERT NO SOLUFTED 0,5 - ESTANDER 90 AND ORGES - ACTOMAN SOLWARD SOLUTION 0 7 - POULS PREST SOLUTION 0 7
	# LER 9 1000 P/ 90 90888 0 05 # LORD P/ GREEN PROPERT NO SOLUFTED 0,5 - ESTANDER 90 AND ORGES - ACTOMAN SOLWARD SOLUTION 0 7 - POULS PREST SOLUTION 0 7
	Nº BY YES S FOR GOODS ** LEA BLOCD RIGO BUFFER OF OF HERE EMPRINED PORT NO SOLUTION OF THE CONTROL OF THE CONT
	# LER 9 1000 P/ 90 90888 0 05 # LORD P/ GREEN PROPERT NO SOLUFTED 0,5 - ESTANDER 90 AND ORGES - ACTOMAN SOLWARD SOLUTION 0 7 - POULS PREST SOLUTION 0 7

	2)
	a) but yo, IT, LABEL YOUT?
	Vg -n 7 197Yt
	Vy > V9-Y+20
KIN	Lygurstval e verifica 8.5
	prois gignifical go resultado
	pespe que Resultanos #0
	GUBNACKS
	15
	(POS 1) M
	1x 1 200 1 131 20- 1 00 +1
	7/10-11-11
	\$40-T-7
	PRINT-
	3) texec = Ix CPIXT
	t = CPIXT Yours MEYED
	T
	tn= (1.15+0,1(N-5)) x (200, +50)
	tm= (0,1N+0,68) x (3000 +50)
	= 90+5N+585N1+325
	= 5N+585N"+122,5
	PONTO Orge tre minimo
	dtn=0 =-985N2=0
	NN N-5- 2
	585
	N=10,8 - Wgo N=11 Estagos

```
.eqv SD_BUFFER 0xFF000250
.eqv SD_ADDRESS 0xFF00044C
.eqv SD_CONTROL 0xFF000454
.data
END_DATA: .space 1024
                        #Espaco para colocar os dados lidos do cartão SD e também serve de
dados para serem gravados no SD
.text
MAIN:
        la $a0,0x00000100
                            # endereco virtual de origem no cartão (256, meio do 1o bloco só
para complicar)
                        # endereco de destino
    la $a1,END DATA
                  # numero de bytes (1/2 bloco + 1 bloco + 1/2 bloco)
    li $a2,1024
    jal SDRead
    la $a0,0x00000100
                        # endereco de origem
    la $a1,END_DATA
                        # endereco virtual de destino no cartão (256, meio do 1o bloco só
    para complicar)
    li $a2,1024
                    # numero de bytes (1/2 bloco + 1 bloco + 1/2 bloco)
    jal SDWrite
    li $v0,10
    syscall
SDWrite: beq $a2,$zero,FIM_SDWRITE # se quantidade de bytes é zero então FIM
                        # calcula o número de blocos de 512 bytes a serem gravados dada a
    srl $t7,$a2,9
    quantidade de bytes solicitada
    addi $t7,$t7,1
    srl $t6,$a0,9
                        # converte o endereço virtual (em bytes) a ser gravado em endereço
    real (em blocos) do Cartão
    andi $t5,$a0,0x000001FF # extrai o endereço inicial em bytes dentro do primeiro bloco
                        # calcula qual deve ser o último endereço a ser lido da memoria de
    add $a3,$a1,$a2
    dados
    # para cada bloco (setor)
    # le setor de destino do cartão para o SD_BUFFER
WLOOP1: la $t2,SD_ADDRESS # escreve o endereço real a ser lido na interface SD
    sw $t6,0($t2)
    li $t0,SD_CONTROL
                        # aciona o bit 0 do SD_READ indicando para a interface realizar a
    leitura (e zera o bit 1)
    li $t1,0x01
    sb $t1,0($t0)
:TIAWW
        j SIMULA_READW
                            # esta chamada não existe na prática, só para simulação no Mars
ww1:
                            # le o bit 1 do SD_CONTROL. SD_READ_DONE
        lw $t1,0($t0)
    andi $t1,$t1,0x02
    beq $t1,$zero,WWAIT # espera o SD_READ_DONE ser setado
    # grava os dados da origem no SD_BUFFER no lugar correto
    li $t2,512
                    # numero de bytes nos registradore SD_BUFFER words
    li $t0,0
    li $t3,SD_BUFFER
WLOOP2: beq $t2,$t0,WFORA2 # transfere até 128 words da memoria $a1 para SD_BUFFER
```

```
blt $t0,$t5,PULA2  # para pular até o endereço no primeiro bloco
   lw $t4,0($a1)
   sw $t4,0($t3)
   addi $t3,$t3,4
                      # incrementa posição do SD_BUFFER $t3
PULA2: addi $a1,$a1,4
                          # incrementa endereço $a1
                      # contador de bytes.
   addi $t0,$t0,4
   bge $a1,$a3,WFORA2 # Se chegou ao último endereço antes de terminar um bloco então FIM
    j WLOOP2
    # grava SD_BUFFER no cartão
WFORA2: li $t0,SD_CONTROL  # aciona o bit 2 do SD_WRITE indicando para a interface realizar
a gravação (e zera o bit 3)
   li $t1,0x04
   sb $t1,0($t0)
WWAIT2: j SIMULA_WRITE
                          # esta chamada não existe na prática, só para simulação no Mars
WW2: lw $t1,0($t0)
                          # le o bit 3 do SD_CONTROL. SD_WRITE_DONE
   andi $t1,$t1,0x08
   beq $t1,$zero,WWAIT2
                          # espera o SD_READ_DONE ser setado
   #próximo bloco
    addi $t7,$t7,-1
                      # contador de blocos
   add $t6,$t6,1
                      # endereço real do bloco no cartão
   li $t5,0  # não será mais o primeiro bloco
   bne $t7,$zero, WLOOP1
FIM_SDWRITE: li $t0,SD_CONTROL # reseta o bit 2 do SD_WRITE
   li $t1,0x00
    sb $t1,0($t0)
    jr $ra
   mod $1,$t2,$t4
SIMULA WRITE: li $k1,0x08
                            # liga o bit 3 de SD WRITE DONE (é zerado junto com o
set do bit 2)
       la $k0,SD_CONTROL
       sw $k1,0($k0)
       j WW2
SDRead: beq $a2, $zero, FIM_SDREAD # se quantidade de bytes é zero então FIM
   srl $t7,$a2,9  # calcula o número de blocos de 512 bytes a serem lidos dada a
    quantidade de bytes solicitada
   addi $t7,$t7,1
   srl $t6,$a0,9
                       # converte o endereço virtual (em bytes) a ser lido em endereço real
    (em blocos) do Cartão
    andi $t5,$a0,0x000001FF # extrai o endereço inicial em bytes dentro do primeiro bloco
    add $a3,$a1,$a2
                     # calcula qual deve ser o último endereço a ser preenchido na
   memoria de dados
RLOOP1: la $t2,SD_ADDRESS # escreve o endereço real a ser lido na interface SD
   sw $t6,0($t2)
```

```
li $t0,SD_CONTROL
                     # aciona o bit 0 do SD_READ indicando para a interface realizar a
   leitura (e zera o bit 1)
    li $t1,0x01
   sb $t1,0($t0)
RWAIT: j SIMULA_READ
                          # esta chamada não existe na prática, só para simulação no Mars
RW1: lw $t1,0($t0)
                          # le o bit 1 do SD_CONTROL. SD_READ_DONE
   andi $t1,$t1,0x02
   beq $t1,$zero,RWAIT # espera o SD_READ_DONE ser setado
   li $t2,512
                 # numero de bytes nos registradore SD BUFFER words
   li $t0,0
   li $t3,SD_BUFFER
RLOOP2: beq $t2,$t0,RFORA2 # transfere até 128 words do SD_BUFFER para a memória em $a1
   blt $t0,$t5,PULA # para pular até o endereço no primeiro bloco
   lw $t4,0($t3)
   sw $t4,0($a1)
                     # incrementa endereco de destino $a1
   addi $a1,$a1,4
                          # incrementa posição no SD_BUFFER
PULA:
       addi $t3,$t3,4
   addi $t0,$t0,4 # contador de bytes.
   bge $a1,$a3,FIM_SDREAD # Se chegou ao último endereço antes de terminar um bloco então
   FIM
    j RLOOP2
RFORA2: addi $t7,$t7,-1 # contador de blocos
   add $t6,$t6,1  # endereço real do bloco no cartão
                  # não será mais o primeiro bloco
   bne $t7,$zero, RLOOP1
FIM_SDREAD: li $t0,SD_CONTROL  # reseta o bit 0 do SD_READ
   li $t1,0x00
   sb $t1,0($t0)
    jr $ra
SIMULA_READ: la $k0,SD_BUFFER # simula a leitura do cartão para o SD_BUFFERs
           li $k1,128
LOOP_SIMREAD: beq $k1, $zero, FIM_SIMREAD
       sw $k0,0($k0)
                              #Preenche o SD_BUFFER com o próprio endereco só para teste!
       addi $k1,$k1,-1
                              # umero de word
       addi $k0,$k0,4
                             # endereço do SD_BUFFER[]
       j LOOP_SIMREAD
FIM_SIMREAD:
              li $k1,0x02
                                 # liga o bit 1 de SD_READ_DONE (é zerado junto com o
set do bit 0)
       la $k0,SD CONTROL
       sw $k1,0($k0)
       j RW1
```

```
SIMULA_READW:
              la $k0,SD_BUFFER  # simula a leitura do cartão para o SD_BUFFERs
           li $k1,128
LOOP_SIMREADW: beq $k1, $zero, FIM_SIMREADW
       sw $k0,0($k0)
                              #Preenche o SD_BUFFER com o próprio endereco só para teste!
       addi $k1,$k1,-1
                              # umero de word
       addi $k0,$k0,4
                              # endereço do SD_BUFFER[]
        j LOOP_SIMREADW
FIM_SIMREADW:
               li $k1,0x02
                                  # liga o bit 1 de SD_READ_DONE (é zerado junto com o
set do bit 0)
       la $k0,SD_CONTROL
       sw $k1,0($k0)
       j WW1
```