# GOREXOES EREDES Eduardo Pereira

**AULA-Dev** 

# Camada Física-Tipos de Sinais

Podemos ver dois tipo de sinais, entre eles o sinal analógico com infinitos valores num intervalo de tempo, e o digital com uma quantidade limitada.

# Camada Física-Sinais Digitais

Os sinais Digitais são representados por níveis, estes nas quais possuem uma quantidade finita dos valores.

#### Camada Física-Perda de transmissão

Ruído: Ocasionados devido aos sinais enviados que possuem imperfeições então ocorre a perda de transmissões.

- -Atenuação: geralmente os três principais fatores causadores da atenuação são o material do cabo utilizado, a frequência do sinal e a distância percorrida. Como resolução para evitar a perda é utilizado amplificadores;
- -Distorção: é a deformação dos sinais por ruídos durante a sua propagação, levando a chegada não-linear.

# Camada Física-Conversão Digital-Digital

A conversão de dados digitais para sinais digitais é necessário a codificação de dados, que é enviada ao receptor que a decodifica, então pode ser utilizado diversos tipos:

- -Unipolar : Simples e os níveis se encontram em um dos lados do tempo;
- -Polar: Os níveis se encontram em ambos os eixos do tempo;
- -Manchester: Utiliza-se a mudança de transmissão no meio do nível, indicando o sincronismo da informação.

#### Camada Física-Conversão Analógica-Digital

Na conversão Analógica para digital, utiliza-se o teorema de Nyquist em que a taxa de amostragem deve ser duas vezes maior que a maior frequência do sinal.


#### Modos de Transmissão


Alguns dos modos de transmissão são:


- -Transmissão Paralela (Grupos de bits);
- -Transmissão Serial (Um bit segue outro);
- -Transmissão Serial Assíncrona (envio de frames sem sincronismo);
- -Transmissão Serial Síncrona (utiliza um relógio de sincronismo);

Na conversão digital para a analógica, é necessário a modulação de dados, em que é modificado o seu formato. Pode se ocorrer quatro tipos de mudanças, entre eles estão:

- -Mudança da amplitude (ASK);
- -Mudança da frequência (FSK);
- -Mudança de fase (PSK);
- -QAM (Combinação ASK e PSK).







#### Conversão analógica - analógica

Para a conversão é utilizado três processos:

- -AM (modulação de amplitude);
- -FM (modulação de frequência);
- -PM (modulação de fases).

#### Multiplexação

Multiplexação possui três meio de estarem sendo utilizadas:

- -TDM (Tempo compartilhado);
- -FDM (Frequência compartilhada);
- -WDM (Divisão do comprimento da onda).

#### Meios de Transmissão - Guiados

#### Entre eles estão:

- -Par-Trançado, Se baseia em pares de Cabos de cobre na qual previnem a interferência eletromagnética, e é revestido por um papel alumínio, ou outros materiais, prevenindo a obstrução do cabo;
- -Cabo coaxial, é um cabo condutor utilizado para a transmissão de sinais, embora possua uma velocidade inferior aos outros dois meios, possui uma grande vantagem em relação a distância, sendo geralmente utilizado em redes e TV;
- -Cabo de fibra-óptica, A fibra óptica é um meio de propagação feita de vidro, é o meio mais rápido para transmissões e não sofre interferência por campos eletromagnéticos, por haver fótons. Entretanto pode justamente ser feita de vidro possui uma fragilidade maior do que os outros meios.

#### Meios de Transmissão – Não Guiados

#### Entre eles estão:

- -Rádio terrestre;
- -Rádio por satélite (utiliza uma antena transmissora para se enviar aos satélites que enviará para as TV,AM, etc);
- -Infravermelho (laser).