### DESENHO TÉCNICO

AULA 04 - REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA

• Curso: Engenharia Civil

• Matéria: Desenho Técnico

Prof.: Philipe do Prado Santos

Email Institucional: ppsantos.vic@ftc.edu.br



Devem conter todas as informações necessárias para que possam ser completamente entendidos e executados e é composto por

- Informações gráficas, representadas pelos desenhos técnicos através de plantas, cortes, elevações, perspectivas
  - Informações escritas, memorial descritivo e especificações técnicas de materiais e sistemas construtivos.



Os desenhos básicos que compõem um projeto de arquitetura, a partir de projeções ortogonais, são:

- I Planta de localização;
- I Planta de situação;
- I Planta de cobertura;
- I Plantas baixas;
- | Cortes;
- I Fachadas;



### DESENHO TÉCNICO

#### AULA 04 – PLANTA BAIXA

• Curso: Engenharia Civil

• Matéria: Desenho Técnico

• Período: 2019.1


Prof.: Philipe do Prado Santos

Email Institucional: ppsantos.vic@ftc.edu.br




Representação gráfica do que acontece nos planos horizontais, de uma vista ortográfica seccional, obtida quando imaginamos uma visão de cima da casa, de altura média de 1,20 a 1,50m em relação ao piso do pavimento em questão) e considerando o sentido de visualização do observador de cima para baixo, acrescido de informações técnicas.






# PLANTAS BAIXAS



# PLANTAS BAIXAS



Em planta, os componentes mais comuns e normalmente frequentes são os seguintes:

- a) Desenho dos elementos construtivos: paredes e elementos estruturais; aberturas (portas, janelas, portões); pisos e seus componentes (degraus, rampas, escadas); equipamentos de construção (aparelhos sanitários, roupeiros, lareiras); aparelhos elétricos de porte (fogões, geladeiras, máquinas de lavar) e elementos de importância não visíveis.
- b) Representação das informações: nome das dependências; áreas úteis dos ambientes; níveis; posições dos planos de corte verticais; cotas das aberturas; cotas gerais; outras informações.

### Normalmente desenha-se a parede de **15cm**, ela pode variar conforme a intenção e necessidade arquitetônica.


parede de tijolos:

a) parede de concreto:

PAREDE A MEIA AUTURA:
INDICADA COM TRAÇO MÉDIO,
METADE DA ESPESSURA
DO TRAÇO GROSSO

PAREDE AUTA: INDICADA COM TRAÇO GROSSO


A DETRA H MINUSCUDA E USADA
PARA INDICAR AUTURA







São desenhados representando-se sempre as folhas da esquadria, especificando o movimento destas folhas e o espaço ocupado.

## PORTAS E PORTÕES









pivotante

eixo central




sanfonada

São representadas através de uma convenção genérica, sem dar margem a uma maior interpretação quanto ao número de caixilhos ou funcionamento da esquadria.


para escala 1/50 (mais adotada):




convenção alternativa:




convenção com detalhamento:






Em nível de representação gráfica em Planta, os pisos são apenas distintos em dois tipos: comuns ou impermeáveis.





### PISOS PISOS

b) pisos impermeáveis:




<u>que são representados</u>


geralmente em Area frias:

### Dependendo de suas alturas, podem ser seccionados ou não pelo plano que define a planta baixa.

## EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO




Vaso sanitário




Lavatório em bancada






Chuveiro




Lavatório

## EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO

Dependendo de suas alturas, podem ser seccionados ou não pelo plano que define a planta baixa.




Balcão com pia





## PEÇAS SANITÁRIAS



BACIA



ou:

Costuma-se desenhar a bacia e o bide com medidas de 0.40×0.60 Afastamentos mínimos: da parede à peça - 5 cm entre duas peças - 15 cm




CORTE OU VISTA EM BACIA E EM BI


PLANTA

BIDÉ OU BIDÊ




## PEÇAS SANITÁRIAS








## MÓVEIS




#### NA COZINHA

BALCÃO COM PIA Os simbolos
apresentados
NÃO SÃO NORMAS
e estão sujeitos a
pequenas variações,
SIMPLIFICANDO
ou SOFISTICANDO
o desenho.







## MÓVEIS



### NA AREA DE SERVIÇO







MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS



No desenho da Planta Baixa deve-se indicar elementos julgados de importância pelo projetista, mas situados acima do plano de corte, ou abaixo, mas escondidos por algum outro elemento arquitetônico. Neste caso, deve-se sempre representar o contorno do elemento considerado, através do emprego de linhas tracejadas curtas, de espessura fina, conforme exemplificações a seguir.









Escadas Nomenclaturas


> Num projeto de escada deve-se levar em consideração os seguintes elementos:


- Degrau
- · Piso
- Espelho
- Bocel
- Corrimão
- Montante
- Guarda-corpo
- Lanço
- Patamar
- Largura

## **ESCADAS**












Representação de escada no andar térreo.




Representação de escada no pavimento superior.





### RAMPA DE LANCE RETO



### RAMPA HELICOIDAL







## AREAS DOS AMBIENTES

São igualmente indispensáveis a indicação das áreas úteis de todas as peças, de acordo com o seguinte:

- Colocação do nome do ambiente;
- Indicação sempre na unidade "m²";
- Precisão de duas casas após a vírgula.
- Preferencialmente ao centro do ambiente.

Exemplo:





## NÍVEIS DAS DEPENDÊNCIAS

Os níveis são cotas altimétricas dos pisos, sempre em relação a uma determinada Referência de Nível pré-fixada pelo projetista e igual a 0 (zero). A colocação os níveis deve atender ao seguinte:

- Colocados dos dois lados de uma diferença de nível;
- Evitar repetição de níveis próximos em planta;
- Escrita horizontal;
- Colocação do sinal + ou antes da cota de nível;
- Indicação sempre em metros;

Simbologia convencional:








## COTAS NAS ABERTURAS

**PORTAS:** Todas as portas e portões devem ser cotados, identificando-se sua largura e altura, de acordo com o seguinte:


- Sempre na ordem "I x h" (largura por altura);
- Algarismos padronizados;
- Posicionamento dentro da soleira;



## COTAS NAS ABERTURAS

JANELAS: todas as janelas devem ser cotadas em Planta Baixa, identificandose sua largura, altura e peitoril, de acordo com o seguinte:


- a) Sempre na ordem "l x h / p" (largura por altura sobre peitoril);
- b) Algarismos padronizados;
- c) Posicionamento interno ou externo à construção (apenas uma opção em um projeto).



## ROTEIRO DE DESENHO

### 1ª ETAPA: PAREDES (com traço bem fino 0,3mm)


- 1. Marcar o contorno externo do projeto;
- 2. Desenhar a espessura das paredes externas;
- 3. Desenhar as principais divisões internas.



### ROTEIRO DE DESENHO

#### 2ª ETAPA:

- Marcar e desenhar as aberturas portas e janelas;
- Desenhar o layout (equipamentos sanitários e equipamentos elétricos de porte);
- 3. Desenhar a projeção da cobertura em linha fina contínua;



### ROTEIRO DE DESENHO

### 3ª ETAPA:

- Desenhar as linhas tracejadas ou traço dois pontos projeção da cobertura, reservatórios;
- Denominar os ambientes;
- 3. Indicar a área de cada ambiente e a especificação do tipo de piso;
- Cotar aberturas, códigos e quadro de esquadrias portas, janelas, portões;
- Colocar a indicação de níveis;
- 6. Cotar o projeto;
- Desenhar hachura no piso das "áreas molhadas" com equipamentos hidráulicos;
- 8. Indicar a posição dos cortes; a entrada principal; o norte;
- Acentuar a espessura dos traços da parede;
- 10. Denominar o tipo de desenho (planta baixa, planta de cobertura, implantação...), bem como colocar a escala (1/50; 1/100...).





### DESENHO TÉCNICO

### AULA 04 - COTAGEM

• Curso: Engenharia Civil

• Matéria: Desenho Técnico

Prof.: Philipe do Prado Santos


Email Institucional: ppsantos.vic@ftc.edu.br




- I A indicação de medidas no desenho técnico recebe o nome de cotagem (normalizada pela norma ABNT/NBR 10126/1987).
- I As medidas indicadas no desenho técnico referem-se à grandeza real que o objeto deve ter depois de produzido.
- I Para interpretar desenhos cotados você deve conhecer três elementos básicos: cota ou valor numérico, linha de cota e linha auxiliar.




I Cotas: São os números que indicam as medidas da peça.




I Linhas de cota: São linhas contínuas estreitas com setas ou traços oblíquos nas extremidades.



I Linhas de chamadas (ou auxiliares): são linhas contínuas estreitas que limitam a linha de cota fora da vista ortográfica. Ela deve ser prolongada ligeiramente além da respectiva linha de cota. Um pequeno espaço deve ser deixado entre a linha auxiliar e a linha de contorno do desenho.







O desenho da Planta Baixa só será considerado completo se, além da representação gráfica dos elementos, contiver todos os indicadores necessários, dentre os quais as cotas (dimensões) são dos mais importantes. A cotagem deve seguir as seguintes indicações gerais:

- As cotas devem ser preferencialmente externas e no mesmo alinhamento;
- Todas as peças e espessuras de paredes devem ser cotadas;
- Todas as dimensões totais devem ser identificadas;
- As linhas de cota nunca devem se cruzar;
- Cotas das peças e paredes, e cotas totais externas.



