Érzékelők és mérőhálózatok Érzékelők általános jellemzése

- Fogalom: Az érzékelő (szenzor) olyan eszköz, amely egy fizikai mennyiséget (pl. hőmérséklet, nyomás, fény, mozgás, kémiai összetétel) valamilyen könnyen feldolgozható jellé, tipikusan elektromos jellé alakít. Ez a jel aztán mérhető, feldolgozható, vagy vezérlésre használható. Az érzékelő az ipari automatizálás, méréstechnika, orvosi diagnosztika, környezetvédelem és a modern technológia alapvető építőköve.
- Alapvető működési elv:
 - Bemenet: A mérendő fizikai mennyiség (pl. hőmérséklet, nyomás, elmozdulás).
 - Érzékelő elem: Az a rész, amely közvetlenül érintkezik a mért mennyiséggel és valamilyen fizikai változást (pl. ellenállás, kapacitás, feszültség) hoz létre.
 - Jelátalakító (transducer): Átalakítja a fizikai változást elektromos jellé. Gyakran az érzékelő elem maga a jelátalakító.
 - **Jelfeldolgozó áramkör (kondicionáló áramkör):** A nyers érzékelő jelet erősíti, szűri, linearizálja, esetleg digitálisra alakítja, hogy felhasználható legyen.
 - Kimenet: A feldolgozott elektromos jel (analóg feszültség/áram, digitális adat).
- Jelentőség: Az érzékelők kulcsszerepet játszanak:
 - Adatgyűjtésben és monitorozásban: Folyamatosan gyűjtenek adatokat a környezetről és a rendszerekről.
 - Automatizálásban és vezérlésben: Visszacsatoló rendszerekben a mért adatok alapján hoznak döntéseket a vezérlők.
 - Diagnosztikában és hibafeltárásban: Segítenek azonosítani a problémákat és előre jelezni a meghibásodásokat.
 - Környezetvédelemben és biztonságban: Monitorozzák a levegő- és vízszennyezést, figyelmeztetnek veszélyes körülményekre.
 - Innovációban: Lehetővé teszik az okos eszközök, loT (Internet of Things) rendszerek, robotika és mesterséges intelligencia fejlődését.
- Főbb jellemzők és paraméterek (ezek részletesebben az 1.3 pontban is szerepeltek, de itt újra összefoglaljuk az általános jellemzés keretében):
 - **Mérési tartomány (Range):** Az a bemeneti fizikai mennyiség tartomány, amelyen belül az érzékelő a specifikációknak megfelelően működik.
 - Érzékenység (Sensitivity): A kimeneti jel változása a bemeneti fizikai mennyiség egységnyi változására (pl. mV/°C, V/bar). Meghatározza, hogy milyen kis változásokra képes reagálni az érzékelő.
 - **Pontosság (Accuracy):** A mért érték és a valós érték közötti maximális eltérés. Gyakran hibaszázalékban vagy abszolút értékben adják meg.
 - **Felbontás (Resolution):** A legkisebb érzékelhető és megkülönböztethető változás a bemeneti mennyiségben.
 - Linearitás (Linearity): A kimeneti jel és a bemeneti mennyiség közötti kapcsolat mennyire közelít egy egyeneshez. Ideális esetben lineáris. A nemlinearitást gyakran korrekciós algoritmusokkal vagy áramkörökkel kezelik.
 - **Ismételhetőség (Repeatability):** Azt fejezi ki, hogy az érzékelő egymás utáni, azonos körülmények között végzett mérések során mennyire adja ugyanazt az eredményt.
 - **Hiszterézis (Hysteresis):** Az a jelenség, amikor a kimeneti jel értéke eltér, attól függően, hogy a bemeneti érték növekszik vagy csökken.
 - **Válaszidő (Response Time):** Az az idő, ami alatt az érzékelő kimenete eléri a bemeneti változás utáni új stabil érték egy bizonyos százalékát (pl. 63,2% vagy 90%).
 - **Zaj (Noise):** A kimeneti jel nem kívánt, véletlenszerű ingadozása, amely elfedheti a hasznos jelet.
 - Szennyezettség és stabilitás: Az érzékelők hajlamosak az elöregedésre, driftre, és a környezeti hatások (pl. hőmérséklet, páratartalom, vegyi anyagok) befolyásolhatják stabilitásukat és pontosságukat hosszú távon.

 Elv: Az ellenállás fémhőérzékelők működése azon alapul, hogy a fémek elektromos ellenállása hőmérsékletfüggő. A hőmérséklet emelkedésével a fémek ellenállása növekszik (pozitív hőmérsékleti együttható). A hőmérséklet-érzékelésre használt fémek ellenállás-hőmérséklet jelleggörbéje ismert és viszonylag lineáris.

Szerkezet:

- Érzékelő anyag: Leggyakrabban platina (Pt), de használatos nikkel (Ni) és réz (Cu) is.
- Felépítés: A platinahuzalt tekercsbe (spirálba) rendezik, kerámia vagy üvegtestre tekercselve, majd védőtokba (pl. rozsdamentes acél) zárják a mechanikai védelem és a környezeti hatások elleni szigetelés érdekében. Léteznek vékonyrétegű RTD-k is, ahol a platina filmet hordozzák egy szubsztrátra.

Anyagok és jellemzőik:

- Platina (Pt):
 - **Előnyök:** Nagyon stabil, nagy pontosságú, széles hőmérséklet-tartományban (-200 °C és +850 °C között) használható, jó linearitású. Kémiailag inert.
 - Típusok: Pt100 (0 °C-on 100 Ω ellenállás), Pt1000 (0 °C-on 1000 Ω ellenállás). A nagyobb ellenállású típusok előnyösek alacsonyabb mérőáramok esetén.
 - **Jelleggörbe**: Az ellenállás (RT) és a hőmérséklet (T) közötti összefüggés: RT =R0 (1+AT+BT2) ahol R0 az ellenállás 0 °C-on, A és B pedig anyagi konstansok (Pt100 esetén A≈3.9×10−3 ∘C−1, B≈−5.8×10−7 ∘C−2 pozitív hőmérsékleteknél).
- Nikkel (Ni): Olcsóbb, mint a platina, de kevésbé stabil, kevésbé lineáris és szűkebb a hőmérséklet-tartománya (kb. -60 °C és +180 °C között).
- **Réz (Cu):** Jó linearitású egy viszonylag szűk tartományban (kb. -50 °C és +150 °C között), de hajlamos az oxidációra magasabb hőmérsékleten.
- Mérés: Az RTD ellenállását mérik. Ez történhet:
 - Wheatstone-híddal: A híd kiegyenlítésével (nulla indikálással) vagy feszültségméréssel (kiegyenlítetlen híddal) határozzák meg az ellenállás-változást.
 - Áramforrással és feszültségméréssel: Egy ismert, stabil áramot vezetnek át az RTD-n, és a rajta eső feszültséget mérik. Az Ohm-törvény alapján az ellenállás kiszámítható.
- Vezeték-ellenállás kompenzáció: Az érzékelőt a mérőeszközzel összekötő vezetékek ellenállása hozzáadódik az érzékelő ellenállásához, és hibát okoz. Ennek kompenzálására többféle bekötést alkalmaznak:
 - **2 vezetékes:** Egyszerű, de a vezetékek ellenállása teljes mértékben beleszámít a mérésbe. Csak rövid vezetékek vagy alacsony pontosságú mérések esetén alkalmazható.
 - 3 vezetékes: Egyik leggyakoribb. A mérőhíd két oldalán egy-egy azonos vezetékpár van, így a vezetékellenállás hatása nagyrészt kiküszöbölhető. Feltételezi, hogy a három vezeték ellenállása közel azonos.
 - 4 vezetékes (Kelvin bekötés): A legpontosabb. Két vezeték a mérőáramot vezeti, két másik vezeték pedig közvetlenül az érzékelőn eső feszültséget méri, elkerülve a vezetékek ellenállását. Nagy pontosságú és/vagy hosszú vezetékek esetén ideális.

Előnyök:

- Nagy pontosság és kiváló stabilitás hosszú távon.
- Széles mérési tartomány.
- Jó linearitás.
- Viszonylag immunis az elektromos zajra.

Hátrányok:

- Viszonylag magas költség (főleg platina esetén).
- · Lassabb válaszidő, mint a hőelemeknél.
- Külső áramforrásra és ellenállásmérésre van szükség, ami bonyolíthatja a mérőáramkört.
- A mérőáram okozta önhőmérséklet-emelkedés (self-heating) hibát okozhat, különösen kis méretű érzékelőknél vagy alacsony hővezetésű környezetben.
- Alkalmazások: Ipari folyamatvezérlés, laboratóriumi mérések, precíziós hőmérséklet-szabályozás, gyógyszeripar, élelmiszeripar.

2.1.1.2. Termisztorok (Thermistor)

- **Elv:** A termisztorok kerámia vagy polimer alapú félvezető anyagokból készülnek, amelyek ellenállása rendkívül érzékenyen, de jellemzően erősen nemlineárisan függ a hőmérséklettől. Az ellenállás változása általában nagyságrendekkel nagyobb, mint a fémhőérzékelők esetén.
- **Szerkezet:** Kis méretű gyöngy, tárcsa vagy rúd formájú, gyakran epoxigyantába vagy üvegbe ágyazva a mechanikai védelem és a nedvesség elleni szigetelés érdekében.
- Típusok:
 - NTC (Negative Temperature Coefficient) termisztorok:
 - **Működés:** Ellenállásuk a hőmérséklet emelkedésével exponenciálisan csökken. Ez a legelterjedtebb típus.
 - Anyagok: Fém-oxidok (pl. mangán, nikkel, kobalt, réz oxidjai).
 - Jelleggörbe: Az ellenállás (RT) és a hőmérséklet (T) közötti összefüggést gyakran a Steinhart-Hart egyenlet írja le a legpontosabban: 1/T=A+Bln(R)+C(ln(R))3 ahol A,B,C konstansok. Egy egyszerűbb, de kevésbé pontos közelítés az exponenciális összefüggés: RT =R0eβ(1/T-1/T0) ahol R0 az ellenállás T0 referenciahőmérsékleten, és β az anvagra jellemző konstans.
 - **Előnyök:** Nagyon nagy érzékenység (akár 10x-100x nagyobb, mint az RTD-ké), gyors válaszidő (főleg kis méretűek esetén), alacsony költség.
 - Hátrányok: Erős nemlinearitás, korlátozott hőmérséklet-tartomány (általában -50 °C és +250 °C között), kevésbé stabil, mint az RTD-k.
 - Alkalmazások: Orvosi hőmérők, háztartási gépek, autóipari hőmérséklet-ellenőrzés, elektronikai áramkörök hőmérséklet-kompenzációja.

PTC (Positive Temperature Coefficient) termisztorok:

- Működés: Ellenállásuk a hőmérséklet emelkedésével növekszik. Jellemzően egy kritikus hőmérséklet (Curie-pont) felett az ellenállás drasztikusan, exponenciálisan megnő.
- Anyagok: Bárium-titanát (BaTiO3) kerámiák.
- Alkalmazások: Túláram- és túlmelegedés-védelem (biztosítékként működnek, ha a hőmérséklet eléri a kritikus szintet, ellenállásuk hirtelen megnő, korlátozva az áramot), motorok és transzformátorok hőmérséklet-figyelése.
- Mérés: Hasonlóan az RTD-khez, az ellenállás változását mérik Wheatstone-híddal vagy áramfeszültség átalakítással. A nemlinearitás miatt gyakran szükség van linearizáló áramkörökre vagy szoftveres korrekcióra.
- Előnyök:
 - Magas érzékenység (kisebb hőmérséklet-változások is nagy ellenállás-változást okoznak).
 - Kisméretűek, gyors válaszidő.
 - Alacsony költség.
 - Pontszerű mérésekhez ideális.

Hátrányok:

- Erős nemlinearitás, ami bonyolítja a jelfeldolgozást.
- Korlátozott hőmérséklet-tartomány.
- Hosszútávú stabilitás problémái lehetnek.
- Önhőmérséklet-emelkedésre érzékeny.

2.1.1.3. Félvezető p-n átmeneten alapuló hőérzékelő (Dióda és tranzisztor alapú érzékelők)

- Elv: A félvezető diódák és tranzisztorok (különösen a bipoláris tranzisztorok) p-n átmenetének nyitóirányú feszültségesése szisztematikusan és viszonylag lineárisan függ a hőmérséklettől. A feszültségesés csökken, ahogy a hőmérséklet növekszik (negatív hőmérsékleti együttható, jellemzően kb. -2 mV/°C).
- Működés (Dióda):
 - Egy előfeszített (nyitóirányú árammal átjárt) dióda feszültségesése, VF, függ a hőmérséklettől.
 - A kapcsolat leírható: VF =VGO-qkT ln(T0 T)-qkm(IS (T0)IF) Ahol VG@szilícium sávhézag feszültsége 0 Kelvin fokon, k a Boltzmann-állandó, T az abszolút hőmérséklet, q az elektron

töltése, IF az átfolyó áram, IS a telítési áram.

 Egy adott konstans áramot átvezetve a diódán, a rajta eső feszültség arányos lesz a hőmérséklettel (vagy annak közelítőleg lineáris függvénye).

Működés (Tranzisztor):

- A bipoláris tranzisztorok bázis-emitter átmenetének (VBE) feszültségesése hőmérsékletfüggő, hasonlóan a diódához.
- Két tranzisztorral (vagy egy tranzisztor két különböző árammal hajtva) létrehozható olyan áramkör, amelynek kimenete arányos az abszolút hőmérséklettel (PTAT - Proportional To Absolute Temperature). Erről a következő pontban lesz szó részletesebben.

Előnyök:

- Jó linearitás (különösen az IC-kben).
- Kisméretűek, könnyen integrálhatók más áramkörökbe.
- Olcsó gyártás (tömeggyártásban).
- Egyszerűbb mérőáramkörök.
- Beépített kalibráció (IC-knél).

Hátrányok:

- Korlátozott hőmérséklet-tartomány (általában -55 °C és +150 °C között). Magasabb hőmérsékleten a félvezető jellemzői romlanak.
- · Önhőmérséklet-emelkedésre érzékeny.
- Környezeti zajra érzékenyebbek lehetnek, mint az RTD-k.
- Alkalmazások: Elektronikus berendezések hőmérséklet-figyelése (pl. processzorok, akkumulátorok), háztartási elektronika, orvosi eszközök (pl. digitális lázmérő), HVAC (fűtés, szellőzés, légkondicionálás) rendszerek.

2.1.1.4. PTAT hőérzékelő (Proportional To Absolute Temperature)

Elv: A PTAT (Proportional To Absolute Temperature) hőérzékelők olyan áramkörök, amelyek kimeneti feszültsége vagy árama közvetlenül arányos az abszolút hőmérséklettel (Kelvinben). Ezek tipikusan félvezető technológiával, integrált áramkörként valósulnak meg. Alapvetően a tranzisztorok bázisemitter feszültségének hőmérsékletfüggését használják ki, de az áramkör úgy van kialakítva, hogy a kimenet lineárisan arányos legyen az abszolút hőmérséklettel, nem pedig a nemlineáris feszültségcsökkenéssel.

Működés alapja:

- Két azonos típusú, de eltérő méretű (vagy eltérő kollektorárammal hajtott) bipoláris tranzisztor bázis-emitter feszültségei (VBE1 és VBE2) közötti különbség.
- A VBE feszültség a következőképpen függ a kollektoráramtól (IC) és a telítési áramtól (IS):
 VBE =qkT ln(IS IC) Ahol k a Boltzmann-állandó, T az abszolút hőmérséklet, q az elektron töltése.
- Ha van két tranzisztor, azonos hőmérsékleten, de eltérő IC áramokkal (vagy eltérő IS telítési áramokkal, ami eltérő emitterfelületet jelent), akkor a VBE feszültségek különbsége: ΔVBE =VBE1 -VBE2 =qkT ln(IS1 IC1)-qkT ln(IS2 IC2) ΔVBEn+tφΔT/IS2 IC1 /IS)+qkT ln(IC2 IC1|S1 IS2)
- Ha az IS arányt (az emitterfelület arányát) például N-szeresre állítják be, és az áramokat azonosra (vagy valamilyen fix arányra), akkor a ΔVBE arányos lesz a hőmérséklettel: ΔVBE =qkT ln(N) Mivel k, q és N konstansok, a ΔVBE arányos az abszolút hőmérséklettel (T).

Jellemzők:

- **Kimenet:** A kimeneti jel általában feszültség vagy áram, amely közvetlenül arányos az abszolút hőmérséklettel (pl. 10 mV/K vagy 1 µA/K).
- Linearitás: Kiváló linearitás a működési tartományban.
- Pontosság és kalibráció: Gyárilag kalibráltak, gyakran magas pontosságúak.
- Beépített kiegészítő áramkörök: Sok PTAT érzékelő tartalmaz feszültségreferenciát, erősítőt, és digitális interfészt (pl. I2C, SPI, One-Wire), mint például az LM35, TMP36, DS18B20 típusok.
- Hőmérséklet-tartomány: Általában a diódás/tranzisztoros érzékelőkre jellemző tartományban (kb. -55 °C és +150 °C).

Előnyök:

- Közvetlen abszolút hőmérséklet kimenet.
- Kiváló linearitás.
- Kisméretűek és olcsók (tömeggyártásban).
- Egyszerűen illeszthetők mikrokontrollerekhez (különösen a digitális kimenetűek).
- Nincs szükség referenciapontra, mint a hőelemeknél.

Hátrányok:

- Korlátozott hőmérséklet-tartomány.
- Önhőmérséklet-emelkedésre érzékeny.
- A külső környezeti zajok befolyásolhatják, ha nincs megfelelő árnyékolás és szűrés.
- Alkalmazások: Széleskörűen használják elektronikai eszközökben, számítógépekben, mobiltelefonokban, háztartási gépekben, autóipari rendszerekben, orvosi műszerekben, környezeti hőmérséklet-mérésre, adatgyűjtő rendszerekben.

2.1.2. Nyúlásmérő ellenállás-érzékelők (Strain Gauges)

- Elv: A nyúlásmérő ellenállás-érzékelők a mérendő anyag felületére ragasztott vékony, fémhuzalból vagy fóliából készült ellenállás elvén működnek. Ha a testet mechanikai terhelés éri, deformálódik (nyúlik vagy zsugorodik). Ez a deformáció megváltoztatja az érzékelő ellenállását, mivel változik a vezető hossza és keresztmetszete.
- Fizikai alap: Az ellenállás (R) egy vezető esetén: R=ρAL ahol ρ az anyag fajlagos ellenállása, L a vezető hossza, A a keresztmetszete. Amikor a vezető nyúlik (hosszabbodik), L növekszik, és A csökken, ami az ellenállás növekedését eredményezi. Zsugorodás esetén fordítva.
- Érzékenységi tényező (Gauge Factor, GF): Az érzékelő érzékenységét jellemzi, dimenzió nélküli mennyiség. Meghatározza, hogy az ellenállás relatív változása milyen a nyúlás relatív változásához képest: GF=ΔL/LΔR/R =ΔR/R Ahol ΔR az ellenállás változása, R az eredeti ellenállás, ΔL a hosszváltozás, L az eredeti hossz, és ∈ a relatív nyúlás (mértékegysége m/m vagy mikronyúlás, μ ∈). A fém nyúlásmérő bélyegek GF értéke általában 2 és 5 között van (pl. nikkel-réz ötvözet, konstantán, karma).

Szerkezet:

- Vékony, gyakran cikkcakk alakú, huzalból vagy fóliából készült ellenálláshálózat.
- Rugalmas hordozóanyagra (pl. poliimid) laminálva.
- Védőréteggel borítva.
- Kivezetések forrasztási pontokkal.
- Mérés: A nyúlásmérő bélyeg ellenállás-változása nagyon kicsi (tipikusan ezreléknyi, ezrelék ezreléke), ezért speciális mérőáramkörökre van szükség.
 - Wheatstone-híd: Ez a legáltalánosabb módszer. A nyúlásmérő bélyeget egy Wheatstonehídba kötik, gyakran egy vagy több, kompenzációs célra használt bélyeggel együtt.
 - **Egynegyedes híd:** Egy aktív nyúlásmérő bélyeg, a másik három ellenállás fix. Egyszerű, de érzékeny a hőmérsékletre és a kimenet nemlinearitása nagyobb.
 - Félhíd: Két aktív bélyeg (egy nyúló, egy zsugorodó) vagy egy aktív és egy hőmérséklet-kompenzációs (dummy) bélyeg. Jobb linearitás, hőmérsékletkompenzáció.
 - Teljes híd: Négy aktív bélyeg, párokba rendezve (kettő nyúlik, kettő zsugorodik, pl. nyomaték mérésekor). Legnagyobb érzékenység és kiváló hőmérséklet-kompenzáció.
 - A híd kimeneti feszültsége arányos a nyúlással (és így a mechanikai feszültséggel vagy erővel). Ezt a kis feszültséget nagy pontosságú, alacsony zajszintű műszererősítővel erősítik.
- Hőmérséklet-kompenzáció: A fémek ellenállása hőmérsékletfüggő, ezért a nyúlásmérő bélyeg is hőmérséklet-érzékeny. A hőmérséklet okozta ellenállás-változás sokszor nagyobb lehet, mint a mechanikai nyúlás okozta. Ennek kiküszöbölésére:
 - Dummy gauge: Egy passzív (nem terhelt) bélyeget is elhelyeznek a mérendő tárgy közelében, azonos hőmérsékleten, és ezt is bekötik a Wheatstone-hídba, kompenzálva a hőmérsékleti hatást.

• **Fél- és teljes híd elrendezések:** Ezek már eleve tartalmazzák a hőmérséklet-kompenzációt, mivel az egymással szemben lévő bélyegek hőmérsékleti hatása kioltja egymást.

Alkalmazások:

- **Erőmérés:** Terheléscellák (load cells) súly, nyomás, húzóerő mérésére.
- Nyomatékmérés: Nyomatékérzékelőkben.
- Nyomásmérés: Nyomásérzékelőkben, ahol a nyomás deformálja a membránt, és a membránra ragasztott nyúlásmérő bélyegek érzékelik a nyúlást.
- Deformáció (nyúlás) mérés: Szerkezeti anyagok és komponensek vizsgálata, stresszanalízis.
- Gyorsulásmérés: Bizonyos típusú gyorsulásmérőkben.

Előnyök:

- Nagy pontosság és megbízhatóság.
- Kis méretűek, könnyen rögzíthetők a mérendő felületre.
- Széles alkalmazási terület.
- Dinamikus és statikus mérésekre is alkalmasak.

Hátrányok:

- · Nagyon kis kimeneti jel, ami erősítést igényel.
- · Hőmérséklet-kompenzáció szükséges.
- Ragályozási technikára van szükség, ami tapasztalatot és precizitást igényel.
- Hosszú távú stabilitás a ragasztás minőségétől is függ.

2.3.1. Geometriai változáson alapuló kapacitív érzékelők

• Elv: A kapacitív érzékelők egy kondenzátor kapacitásának változását használják fel a fizikai mennyiségek mérésére. Egy síkkondenzátor kapacitása (C) a következőképpen számítható: C=d є0єr A ahol є0 a vákuum permittivitása, єr a dielektrikum relatív permittivitása (dielektromos állandó), A az elektródák fedési felülete, és d az elektródák közötti távolság. A geometriai változáson alapuló érzékelők esetén A vagy d változik a mért fizikai mennyiség hatására.

Működési elv:

- Távolság (d) változása: Ha az elektródák közötti távolság változik, a kapacitás fordítottan arányosan változik.
 - **Párhuzamos lemezek:** Egy mozgatható lemez elmozdulása változtatja a távolságot. Ezt használják érintésmentes elmozdulás-, távolság- és rezgésmérésre.
 - Nyomásérzékelők: A nyomás hatására egy rugalmas membrán deformálódik, és megváltoztatja az egyik elektróda távolságát a másiktól.
- Felület (A) változása (fedési felület): Ha az elektródák egymáshoz képesti fedési felülete változik.
 - Lineáris elmozdulás: Két párhuzamos lemez egymáshoz képest elcsúszik, megváltoztatva az átfedő felületet.
 - Szögelfordulás: Két koncentrikus lemez (vagy lamella) elfordul egymáshoz képest, megváltoztatva az átfedő felületet. Ezt használják szöghelyzet-érzékelésre.
 - Szintmérés: A folyadékszint változása megváltoztatja a folyadékba merülő elektródák fedési felületét.
- Szerkezet: Két vagy több vezetőképes elektróda, közöttük dielektromos anyaggal (általában levegő, vagy szigetelő film). Az egyik elektróda általában rögzített, a másik pedig a mért fizikai mennyiség hatására mozog.
- Mérés: A kapacitás változását mérik. Mivel a kapacitás változások általában kicsik, nagy felbontású áramkörökre van szükség.
 - Kapacitás-frekvencia átalakítás: Az érzékelő kapacitását egy oszcillátor frekvenciameghatározó elemeként használják. A frekvencia változása arányos a kapacitás változásával.
 - Kapacitás-feszültség átalakítás: Hídáramkörök (pl. AC Wheatstone-híd) vagy kapcsolóüzemű (switched-capacitor) áramkörök segítségével a kapacitás változását feszültségváltozássá alakítják.

 Rezonáns körök: A kapacitás változása befolyásolja egy rezonáns kör rezonanciafrekvenciáját.

Előnyök:

- Érintésmentes mérésre alkalmasak (különösen távolságmérésnél).
- Nagy érzékenység és felbontás.
- Nincs mechanikai kopás (ha érintésmentes).
- Alacsony energiafogyasztás.
- · Relatíve gyors válaszidő.

Hátrányok:

- Érzékeny a hőmérsékletre (a dielektrikum permittivitása és a mechanikai méretek is változhatnak).
- Érzékeny a szennyeződésre és a páratartalomra (különösen levegő dielektrikum esetén).
- · A kimenet gyakran nemlineáris.
- Speciális mérőelektronikát igényel a kis kapacitásváltozások pontos méréséhez.
- Parazita kapacitások befolyásolhatják a mérést.
- Alkalmazások: Elmozdulás- és távolságmérés (mikrométeres pontossággal), nyomásérzékelők (MEMS technológiával), folyadékszintmérés, nedvességérzékelők, érintésérzékelők (érintőképernyők), gyorsulásmérők (MEMS gyorsulásmérők).

2.3.2. Szigetelő dielektrikumváltozáson alapuló kapacitív érzékelők

• **Elv:** Ezek a kapacitív érzékelők a dielektrikum relatív permittivitásának (er) változásán alapulnak. Ha a kondenzátor elektródái közötti anyag dielektromos állandója változik, akkor a kapacitás is változik.

Működési elv:

- Folyadékszintmérés: Két párhuzamos elektróda van a folyadéktartályban. A levegő és a
 folyadék dielektromos állandója eltérő (∈r ≈1 levegő esetén,∈r >1 folyadékok esetén). Ahogy a
 folyadékszint emelkedik, a kondenzátor elektródái közötti teret egyre nagyobb arányban tölti ki
 a folyadék, megváltoztatva az effektív dielektromos állandót, és így a kapacitást. Ez lineárisan
 arányos lehet a szinttel.
- Nedvességmérés: A talaj, gabona, papír, levegő vagy más anyag nedvességtartalmának mérésére használják. A víz dielektromos állandója (∈r≈80) sokkal nagyobb, mint a száraz levegőé vagy más anyagoké. A nedvességtartalom növekedésével az anyag effektív dielektromos állandója megnő, ezzel növelve a kapacitást.
- Anyagösszetétel elemzés: Két vagy több komponensből álló keverékek esetén, ha a komponensek dielektromos állandója eltérő, a keverék összetétele a dielektromos állandó, és így a kapacitás mérésével meghatározható.
- **Szerkezet:** Általában két vezető lemez (vagy koncentrikus henger) alkotja a kondenzátort, és a mérendő anyag tölti ki az elektródák közötti teret.
- Mérés: Hasonlóan a geometriai kapacitív érzékelőkhöz, a kapacitás változását mérik kapacitásfrekvencia vagy kapacitás-feszültség átalakítással.

Előnyök:

- Érintésmentes mérésre is alkalmasak (ha a dielektrikum a cső falán keresztül érzékelhető).
- Nincs mozgó alkatrész (mechanikai kopásmentes).
- Relatíve robusztusak.
- Alkalmasak folyadékok, porok és szilárd anyagok jellemzésére.

Hátrányok:

- Érzékeny a hőmérsékletre (a dielektromos állandó hőmérsékletfüggő).
- Érzékeny a szennyeződésekre, lerakódásokra az elektródákon.
- A kimenet nemlineáris lehet, különösen összetett dielektrikumoknál.
- Az anyagvezetőképessége (konduktivitása) is befolyásolhatja a mérést, különösen folyadékoknál.
- Alkalmazások: Folyadékszintmérés tartályokban, nedvességmérés (talaj, gabona, papírgyártás), tejtermékek zsírtartalmának mérése, cementpor nedvességtartalmának ellenőrzése, olajminőség-

3.1. Termoelektromos érzékelők. Hőelemek (Termoelemek – Thermocouple)

- Elv: A termoelektromos érzékelők, más néven hőelemek, a Seebeck-effektuson alapulnak. Ha két különböző fémet (vagy ötvözetet) összehegesztenek egy ponton (mérőpont), és a két csatlakozási pont (a mérőpont és egy referenciapont, vagy "hidegpont") között hőmérsékletkülönbség van, akkor a körben elektromotoros erő (EMF), azaz feszültség keletkezik. Ennek a feszültségnek a nagysága arányos a két csatlakozási pont közötti hőmérsékletkülönbséggel.
- Seebeck-effektus: Amikor két különböző fém vezetőt összehegesztenek, és a csatlakozási pontok hőmérséklete eltérő, a szabad elektronok mozgása a melegebb oldalon aktívabbá válik, és átáramlanak a hidegebb oldalra. Ez az elektronok mozgása potenciálkülönbséget generál. Minden fémnek van egy úgynevezett Seebeck-együtthatója, amely jellemzi, hogy milyen mértékben generál feszültséget hőmérsékletkülönbség hatására. A hőelemben a két fém Seebeck-együtthatóinak különbsége adja a teljes termoelektromos erőt.
- Szerkezet: Két különböző fémhuzal, amelyek egyik vége össze van hegesztve (forrasztva, csavarozva) ez a mérőpont (melegpont). A másik két, szabad vég ez a referenciapont (hidegpont) általában egy csatlakozóblokkhoz vagy mérőműszerhez csatlakozik. A mérőpontot gyakran védőhüvelybe zárják a környezeti hatások ellen.
- Típusok (leggyakoribbak): A hőelemeket az anyagpárok alapján azonosítják, és betűkóddal jelölik (IEC szabvány szerint).
 - K-típus (Chromel-Alumel): Legelterjedtebb. Széles hőmérséklet-tartomány (-200 °C és +1250 °C között), viszonylag lineáris, jó ellenállás az oxidációnak.
 - **J-típus (Iron-Constantan):** Második leggyakoribb. Szűkebb tartományban (-40 °C és +750 °C között) használatos, de magasabb Seebeck-együtthatóval rendelkezik, mint a K-típus.
 - T-típus (Copper-Constantan): Alacsony hőmérsékletekre (-200 °C és +350 °C között) és nedves környezetbe.
 - E-típus (Chromel-Constantan): Magasabb kimeneti feszültség, mint a K-típus, -200 °C és +900 °C között.
 - N-típus (Nicrosil-Nisil): Hasonló tartomány, mint a K-típus, de jobb stabilitás és oxidációállóság.
 - R, S, B típusok (nemesfémek, pl. Platina-Rhódium ötvözetek): Nagyon magas hőmérsékletekre (akár +1700 °C), de drágábbak és alacsonyabb érzékenységűek.

Hidegpont-kompenzáció (Cold Junction Compensation, CJC):

- A hőelem kimeneti feszültsége a mérőpont és a referenciapont közötti hőmérsékletkülönbségtől függ.
- Ahhoz, hogy a mérőpont abszolút hőmérsékletét meghatározzuk, ismernünk kell a referenciapont (hidegpont) hőmérsékletét.
- A hidegpont hőmérsékletét egy másik hőmérséklet-érzékelővel (pl. termisztor, RTD, félvezető IC) mérik, amely a hidegponton helyezkedik el.
- A hőelem kimeneti feszültségét korrigálják a mért hidegpont hőmérséklet alapján, hogy megkapják a mérőpont abszolút hőmérsékletét. A mai mérőeszközök ezt automatikusan elvégzik.

Előnyök:

- Rendkívül széles hőmérséklet-tartomány.
- Robusztus felépítés, ellenáll a mechanikai sokkoknak és rezgéseknek.
- Gyors válaszidő (főleg a kisebb átmérőjű, védőhüvely nélküli hőelemek).
- Nincs szükség külső tápellátásra (passzív érzékelő).
- Viszonylag alacsony költség (az anyagtól függően).

Hátrányok:

- Alacsonyabb pontosság, mint az RTD-knél vagy termisztoroknál.
- Nemlinearitás, különösen széles tartományban, ami linearizálást igényel.
- Nagyon kis kimeneti feszültség (néhány mikrovolttól millivoltokig), ami erősítést igényel, és érzékeny a zajra.

- Hidegpont-kompenzáció szükséges.
- Referencia-átmeneti problémák (pl. termo-EMF keletkezhet a különböző fémekből készült csatlakozásoknál).
- Alkalmazások: Ipari kemencék, kohók, gáz- és olajipar, vegyipar, repülés és űrtechnológia, motorok és turbinák hőmérséklet-figyelése, laboratóriumi mérések extrém hőmérsékleteken.

3.3. Fotovoltaikus érzékelők (Napelemek, napelem cellák)

Elv: A fotovoltaikus érzékelők (fotovoltaikus cellák, napelemek) a fotovoltaikus effektuson alapulnak, amelynek során a fényenergia közvetlenül elektromos energiává alakul. Félvezető anyagok (leggyakrabban szilícium) p-n átmenetében a beeső fotonok elektron-lyuk párokat keltenek. A p-n átmenet által létrehozott belső elektromos tér szétválasztja ezeket a töltéshordozókat, létrehozva feszültséget az átmenet két oldala között (nyitott áramköri feszültség, VOC) és áramot, ha külső terheléshez csatlakozik (rövidzárási áram, ISC).

Működés:

- A beeső fény energiája (fotonok) elnyelődik a félvezetőben.
- Ez elektronokat "üt ki" a vegyértéksávból a vezetési sávba, lyukakat hagyva maguk után.
- Az így keletkezett elektron-lyuk párok a p-n átmenet elektromos terének hatására szétválnak:
 az elektronok a n-típusú oldal felé, a lyukak a p-típusú oldal felé vándorolnak.
- Ez töltésfelhalmozódást okoz, ami feszültséget eredményez az elektródák között, és áramot egy zárt áramkörben.
- Az érzékelő kimeneti árama (rövidzárási áram) gyakorlatilag lineárisan arányos a beeső fény intenzitásával. A nyitott áramköri feszültség logaritmikusan függ a fényintenzitástól.
- Szerkezet: Jellemzően egy nagyméretű p-n átmenet, vékony réteggel borítva, amely a fényt maximálisan elnyeli. Az elektródák felül vékony ujj-szerű, alul pedig teljes felületű érintkezők.

Alkalmazások érzékelőként:

- Fényintenzitás mérés (luxmérők): A rövidzárási áram mérésével megbízhatóan mérhető a környezeti fényerő.
- **Optikai detektorok:** Fénykapukban, optikai számlálókban, vonalkód-olvasókban, mozgásérzékelőkben (megszakított fénysugár detektálása).
- Pozícióérzékelők: Különböző szegmensekre osztott fotovoltaikus cellák segítségével a fényfolt pozíciója meghatározható.
- Távvezérlők vevője: Infravörös (IR) távvezérlők jelének detektálása.
- Napkövető rendszerek: A napsugárzás irányának meghatározása.

Jellemzők:

- Passzív működés: Nem igényel külső tápellátást, maga generálja a jelet (feszültséget vagy áramot).
- Spektrális érzékenység: A szilícium alapú fotovoltaikus cellák legérzékenyebbek az látható fényre és a közeli infravörös tartományra.
- Gyors válaszidő: Jellemzően gyorsabban reagálnak a fényváltozásokra, mint a fotorezisztorok.
- Jó linearitás (rövidzárási áram esetén).
- Hőmérsékletfüggés: A kimeneti feszültség és áram is hőmérsékletfüggő, ami befolyásolhatja a mérés pontosságát.
- Károsodás: Túl erős fénnyel történő sugárzás, vagy magas hőmérséklet károsíthatja.

Előnyök érzékelőként:

- Nincs szükség külső tápra a jel előállításához.
- Relatíve stabil.
- Kis méretű és robusztus.

Hátrányok érzékelőként:

- Hőmérsékletfüggés.
- Alacsony feszültség kimenet (erősítést igényelhet).
- Spektrális érzékenysége korlátozott.

6.1. Inkrementális érzékelők (Elmozdulás/pozíció érzékelők)

- **Elv:** Az inkrementális érzékelők a relatív elmozdulást mérik, azaz a mozgás irányát és nagyságát egy referencia ponthoz képest, de nem adják meg közvetlenül az abszolút pozíciót bekapcsoláskor. A pozíciót egy számláló segítségével határozzák meg, amely növekszik vagy csökken az elmozdulás függvényében. Bekapcsolás után szükség van egy referenciapont (nullpont) felvételére.
- Működési elv (példák):
 - Optikai inkrementális jeladók (kódolók):
 - Szerkezet: Egy átlátszó vagy átlátszatlan szakaszokkal (résekkel) ellátott forgó tárcsa (kódkorong) vagy lineáris rács, valamint egy fényforrás (LED) és egy fotodetektor (fotodióda/fototranzisztor).
 - Működés: A tárcsa forgásakor a fény megszakad és átenged, pulzáló jelet generálva a detektorban. Két, fáziseltolású (pl. 90°-os) jelet (A és B csatorna) használnak a mozgás irányának és a sebességnek a meghatározására.
 - **Nullpont jel (Z csatorna):** Egy harmadik csatorna (index jel) ad egyetlen impulzust fordulatonként, ami a nullpontot jelöli, és a számláló nullázására használható.
 - **Mágneses inkrementális érzékelők:** Hasonló elven működnek, de a jelet egy mágnesezett rács és egy Hall-effektus érzékelő vagy magnetoreszisztív érzékelő generálja.
 - Induktív inkrementális érzékelők: A mozgás egy tekercs induktivitását változtatja meg.
- Kimeneti jelek: Általában digitális négyszögjelek (TTL vagy HTL szintű). Az A és B csatorna közötti fáziseltolás alapján lehet eldönteni a mozgás irányát (pl. ha A megelőzi B-t, akkor az egyik irány, ha B megelőzi A-t, akkor a másik irány).
- Jellemzők:
 - Relatív mérés: A pozíciót egy kezdeti nullponthoz képest mérik.
 - Nullpont felvétel: Bekapcsolás után szükség van egy referenciapontra történő mozgásra a pontos pozíció meghatározásához.
 - Felbontás: A tárcsán lévő rések számától vagy a rács finomságától függ.
 - Sebességmérés: A kimeneti impulzusok frekvenciája arányos a sebességgel.
 - Hibaakkumuláció: A számláló hibát halmozhat fel zaj, vibráció vagy impulzusvesztés miatt.

Előnyök:

- Egyszerűbb felépítés és olcsóbb, mint az abszolút kódolású érzékelők.
- Nagy sebességű mozgások mérésére is alkalmasak.
- · Nagy felbontás érhető el.

Hátrányok:

- Bekapcsolás után mindig szükség van egy referenciapont felvételére.
- Teljesítménykimaradás vagy zaj esetén a pozíció elveszhet.
- Hibaakkumuláció veszélye.
- Alkalmazások: Szerszámgépek, robotok, CNC gépek, nyomtatók, léptetőmotorok pozíció- és sebességszabályozása, görgősorok.

6.2. Abszolút kódolású helyzetmérő érzékelők (Abszolút kódolók)

- **Elv:** Az abszolút kódolású helyzetmérő érzékelők minden egyes pozícióhoz egy egyedi digitális kódot rendelnek hozzá. Ez azt jelenti, hogy bekapcsoláskor azonnal megadják a pontos pozíciót, nincs szükség referenciapont felvételére, és a pozíció nem veszik el áramkimaradás esetén.
- Működési elv (példák):
 - Optikai abszolút jeladók (kódolók):
 - Szerkezet: Egy átlátszó/átlátszatlan szektorokból álló tárcsa (kódkorong) vagy lineáris rács, mely több, koncentrikus pályán elhelyezkedő kódmintázatot tartalmaz. Minden pályához egy fényforrás és egy fotodetektor tartozik.
 - Működés: Ahogy a tárcsa forog, az egyes pályákon lévő detektorok bináris jeleket (fény/nincs fény) adnak, amelyek együtt egy egyedi digitális kódot alkotnak minden szögpozícióhoz.

- Kódolás: Gyakran Gray-kódot használnak a kódkorongon, mert az biztosítja, hogy két szomszédos pozíció között csak egy bit változzon, elkerülve a leolvasási hibákat a határátmeneteknél. A Gray-kódot aztán binárissá alakítják a feldolgozáshoz.
- Mágneses abszolút érzékelők: Mágnesesen kódolt tárcsákat vagy sávokat használnak, Halleffektus vagy magnetoreszisztív szenzorokkal leolvasva.
- Kapacitív abszolút érzékelők: Különböző kapacitív mintázatokat használnak.
- **Kimeneti jelek:** Digitális kódok (bináris, Gray, BCD), általában párhuzamos vagy soros interfészen (pl. SPI, I2C, SSI, Profibus, Ethernet/IP) keresztül.
- Jellemzők:
 - Abszolút mérés: Minden pozícióhoz egyedi kód tartozik.
 - Nincs nullpont felvétel: Azonnal elérhető a pozíció a bekapcsoláskor.
 - Pozíció memóriája: Nem veszíti el a pozícióját áramkimaradás esetén.
 - Felbontás: A kódolás bitjeinek számától függ. Pl. egy 10 bites kódoló 1024 (2^10) különböző pozíciót tud megkülönböztetni egy fordulat alatt.
- Típusok (egyszeres/többszörös fordulat):
 - Egyszeres fordulatú (Single-turn): Egy fordulaton belüli pozíciót mér.
 - Többszörös fordulatú (Multi-turn): Több fordulaton keresztül is képes az abszolút pozíciót mérni, általában mechanikus áttétellel vagy több kódkoronggal.

Előnyök:

- Azonnali pozícióinformáció bekapcsoláskor.
- Nincs hibaakkumuláció.
- Megbízhatóbb kritikus alkalmazásokban.

Hátrányok:

- Bonyolultabb felépítés és magasabb költség, mint az inkrementális érzékelők.
- A digitális kimenet feldolgozása több I/O vonalat vagy soros kommunikációt igényel.
- Alkalmazások: Robotika (csuklópozíciók), CNC gépek, liftvezérlés, szelepek és csapok pozíciójának figyelése, ipari automatizálás, ahol a pozíció elvesztése katasztrofális következményekkel járhat.

11.1. Nyomás mérése

- **Elv:** A nyomásmérés az egyik leggyakoribb ipari mérés. A nyomás az egységnyi felületre ható erő. A nyomásérzékelők ezt az erőt vagy az általa kiváltott deformációt alakítják át elektromos jellé.
- Nyomás típusai:
 - Abszolút nyomás: Nyomás a vákuumhoz (abszolút nullához) képest.
 - Relatív (manometrikus) nyomás: Nyomás a légköri nyomáshoz képest (pozitív vagy negatív).
 - Differenciálnyomás: Két pont közötti nyomáskülönbség.
- Főbb nyomásérzékelő elvek:
 - 1. Nyúlásmérő bélyeg alapú nyomásérzékelők:
 - Elv: A nyomás egy vékony, rugalmas membránt (diafragmát) deformál. A membránra nyúlásmérő bélyegeket ragasztanak vagy integrálnak (pl. szilícium membránra diffundált ellenállások). A membrán deformációja megváltoztatja a bélyegek ellenállását, amit Wheatstone-hídba kötve mérnek.
 - **Előnyök:** Robusztus, széles tartomány, jó linearitás.
 - Hátrányok: Hőmérsékletfüggés (kompenzáció szükséges).
 - Alkalmazás: Ipari nyomásmérés, hidraulikus rendszerek.

2. Piezorezisztív nyomásérzékelők (MEMS alapú):

- Elv: Szilícium membránra mikrogyártási technológiával (MEMS Micro-Electro-Mechanical Systems) integrált ellenállások, amelyek ellenállása megváltozik a mechanikai feszültség hatására (piezorezisztív effektus).
- Szerkezet: Egy szilícium lapkára mart membrán, amelynek felületén diffúzióval vagy ionimplantációval létrehozott piezorezisztív elemek (ellenállások) találhatók. Ezek általában Wheatstone-hídba vannak kapcsolva.

- **Előnyök:** Nagyon kis méret (chip alapú), olcsó tömeggyártás, nagy érzékenység, jó linearitás, gyors válaszidő.
- Hátrányok: Hőmérséklet-érzékenység, gyengébb stabilitás szélsőséges körülmények között.
- **Alkalmazás:** Orvosi műszerek (vérnyomásmérő), autóipar (motorvezérlés, abroncsnyomás-ellenőrzés), fogyasztói elektronika (barométer okostelefonokban).

3. Kapacitív nyomásérzékelők:

- **Elv:** Két elektróda közül az egyik egy rugalmas membrán, amely nyomás hatására deformálódik, megváltoztatva az elektródák közötti távolságot, ezáltal a kapacitást.
- **Szerkezet:** Két lemez, általában az egyik mozgatható membrán. Közöttük dielektrikum (általában levegő).
- **Előnyök:** Jó linearitás, nagy érzékenység, alacsony hiszterézis, jó stabilitás, alacsony hőmérséklet-érzékenység a nyúlásmérő bélyegekhez képest (ha a dielektrikum stabil).
- Hátrányok: Érzékenyebb lehet a szennyeződésre, komplexebb mérőelektronika.
- Alkalmazás: Vákuummérés, alacsony nyomású rendszerek, precíziós műszerek.

4. Piezoelektromos nyomásérzékelők:

- Elv: Bizonyos kristályos anyagok (pl. kvarc, kerámiák) nyomás hatására elektromos töltést generálnak (piezoelektromos effektus). Ez a töltés arányos a nyomásra ható erővel.
- **Előnyök:** Nagyon gyors válaszidő (dinamikus mérésekre ideális), nincs szükség külső tápellátásra (passzív).
- **Hátrányok:** Csak dinamikus vagy gyorsan változó nyomást mérnek (statikus nyomást nem, mert a töltés lassan elszivárog), érzékenyek a hőmérsékletre.
- Alkalmazás: Dinamikus nyomásmérés (pl. robbanómotorok égési nyomása), ütésérzékelők.

5. Rezonáns nyomásérzékelők:

- Elv: A nyomás egy rezgő elemet (pl. kvarc kristály, szilícium rezonátor) feszít vagy nyom, megváltoztatva annak rezonanciafrekvenciáját. A frekvenciaváltozás rendkívül pontosan mérhető.
- Előnyök: Nagyon nagy pontosság és stabilitás, digitális kimenet.
- Hátrányok: Bonyolultabb felépítés, magasabb költség.
- Alkalmazás: Precíziós barométerek, repülőgépek magasságmérői.

Nyomásméréshez kapcsolódó tényezők:

- Túlterhelhetőség: Mennyi nyomást visel el az érzékelő károsodás nélkül.
- Kompatibilitás a közeggel: Az érzékelő anyaga ne reagáljon a mért közeggel (korrózió).
- Hőmérséklet-tartomány: A hőmérséklet befolyásolja az érzékelő jellemzőit.
- · Hiszterézis és linearitás.

11.2.2. Termikus áramlásmérők

• **Elv:** A termikus áramlásmérők a folyadékok vagy gázok hőátadási tulajdonságainak változásán alapulnak. A mozgó közeg elvezeti a hőt egy fűtött felületről, és az elvezetett hő mennyisége arányos az áramlási sebességgel.

Működési elv:

- 1. **Fűtött elem:** Az érzékelő tartalmaz egy fűtőelemet, amely állandó hőmérsékletre van szabályozva, vagy állandó árammal van fűtve.
- 2. **Hőmérséklet-érzékelők:** A fűtőelem előtt és/vagy után hőmérséklet-érzékelők mérik a közeg hőmérsékletét vagy a fűtőelem hőmérséklet-változását.
- 3. **Hőelvezetés:** Áramló közeg hiányában a fűtőelem stabil hőmérsékleten van. Amikor a közeg áramlani kezd, hőt von el a fűtőelemről. Minél gyorsabban áramlik a közeg, annál több hőt von el.

4. Mérés:

Állandó hőmérsékletű (CTA - Constant Temperature Anemometer) módszer:
 Fenntartják a fűtőelem állandó hőmérsékletét, és mérik a fenntartásához szükséges

- teljesítményt. A szükséges teljesítmény arányos az áramlási sebességgel.
- Állandó áramú módszer: Állandó áramot vezetnek a fűtőelemen, és mérik a fűtőelem hőmérsékletének (ellenállásának) csökkenését. A hőmérsékletcsökkenés mértéke arányos az áramlási sebességgel.

Típusok:

- Huzalos (Hot Wire) és filmszenzoros (Hot Film) anemométerek: Nagyon vékony, fűtött vezeték (huzal) vagy fémfilm (platina) a mért közegbe helyezve. Jellemzően gázok és alacsony viszkozitású folyadékok áramlási sebességének mérésére. Nagyon gyors válaszidővel rendelkeznek.
- Membrános termikus áramlásmérők (MEMS alapú): Mikrogyártási technológiával készült, kisméretű érzékelők, amelyek egy fűtőelemet és két hőmérséklet-érzékelőt (termisztort) tartalmaznak egy szilícium membránon. A gáz áramlása az egyik termisztor felé viszi a hőt, hőmérsékletkülönbséget okozva. A hőmérsékletkülönbség nagysága és iránya az áramlási sebességgel és iránnyal arányos.

Előnyök:

- Nincs mozgó alkatrész (mechanikai kopásmentes).
- Nagyon pontosak alacsony áramlási sebességeknél.
- Gyors válaszidő (huzalos és filmszenzoros típusok).
- Térfogatáramot vagy tömegáramot mérhetnek.
- Kisméretű és könnyen integrálható (MEMS típusok).

Hátrányok:

- Érzékeny a közeg hőmérsékletére, nyomására és összetételére (kompenzáció szükséges).
- Érzékeny a szennyeződésekre, amelyek lerakódhatnak a fűtőelemen.
- Nagyobb áramlási sebességeknél a hőelvezetés nemlineáris.
- Tápellátást igényel a fűtéshez.
- Alkalmazások: Gázáramlás mérés (légkondicionálás, szellőzés, ipari gázok), orvosi légzésfigyelők, autóipar (légtömegmérő), laboratóriumi kísérletek.

11.2.4. Ultrahangos áramlásmérők

 Elv: Az ultrahangos áramlásmérők az ultrahanghullámok terjedési sebességének változását használják fel a folyadékok vagy gázok áramlási sebességének mérésére. Két fő elv létezik: a futásidő-különbség elv és a Doppler-elv.

Főbb működési elvek:

1. Futásidő-különbség elv (Transit Time):

- Működés: Két ultrahangos jeladó/vevő (transzducer) van elhelyezve a cső falán, egymással szemben, vagy egymástól bizonyos távolságra, az áramlási irányhoz képest ferdén.
- Az egyik transzducer kibocsát egy ultrahangimpulzust az áramlás irányába, a másik pedig fogadja azt (idő tflow).
- Ezután a másik transzducer bocsát ki impulzust az áramlással szemben, és az első fogadja azt (idő tagainst).
- A két futásidő közötti különbség (Δt=tagainst -tflow) egyenesen arányos a közeg áramlási sebességével. Ha a közeg áramlik, az áramlás irányába haladó hullám gyorsabban ér célba, mint az áramlással szemben haladó.
- **Előnyök:** Nagyon pontos, kétirányú áramlás mérésére is alkalmas, kevésbé érzékeny a közeg szennyezettségére, mint a Doppler-mérők, kinyúlásmentes (non-intrusive) kivitelben is létezik (csőre kívülről rögzíthető).
- **Hátrányok:** A közegnek buborékmentesnek vagy nagyon alacsony buboréktartalmúnak kell lennie, a falvastagság és az anyag ismerete szükséges a pontos működéshez (kinyúlásmentes esetén).
- Alkalmazás: Tiszta folyadékok (víz, olaj), gázok áramlási sebességének mérése, ivóvíz hálózatok, fűtési rendszerek.

2. Doppler-elv:

- Működés: Egy ultrahangos jeladó kibocsát egy frekvenciájú ultrahanghullámot a folyadékba. Ha a folyadékban lebegő részecskék (buborékok, szennyeződések) vannak, ezekről visszaverődik az ultrahang. A visszavert hullám frekvenciája megváltozik (Doppler-eltolás) a részecskék mozgása miatt.
- Az eltolódott frekvenciájú visszavert hullámot egy vevő detektálja. A frekvenciaeltolódás nagysága arányos a részecskék (és így a közeg) áramlási sebességével.
- **Előnyök:** Alkalmas szennyezett folyadékok, iszapos vizek, szennyvíz áramlásának mérésére, kinyúlásmentes kivitelben is elérhető.
- Hátrányok: Szükségesek lebegő részecskék a közegben, a pontosság függ a részecskék sűrűségétől és méretétől, egyirányú áramlás mérése általában.
- Alkalmazás: Szennyvíztelepek, folyók és csatornák áramlási sebességének mérése, pép-, cement- és vegyipari alkalmazások.

Általános jellemzők:

- Nincs mozgó alkatrész: Minimális karbantartás, nincs kopás, hosszú élettartam.
- **Kinyúlásmentes mérés lehetősége:** A szenzorok a cső külső felületére is rögzíthetők, ami egyszerűsíti a telepítést, nem befolyásolja az áramlást, és nem igényel csőmegszakítást.
- Kétirányú áramlás mérése (futásidő-elven).
- Nyomásesés nélkül: Nem okoz nyomásesést a rendszerben.
- Alkalmasak nagy csőátmérőkhöz.

Hátrányok:

- A közeg hőmérséklete, sűrűsége, hangsebessége befolyásolja a mérést.
- · Létezhetnek akusztikus zajok, amelyek zavarhatják a mérést.
- Relatíve magasabb kezdeti költség.
- Alkalmazások: Vízkezelés és elosztás, energiaipar, vegyipar, élelmiszeripar, gyógyszeripar, HVAC rendszerek.

12. Környezeti paraméterek mérése

A környezeti paraméterek mérése alapvető fontosságú számos területen: otthoni automatizálás, ipari folyamatvezérlés, mezőgazdaság, meteorológia, klímatechnika, egészségügy és biztonság. A főbb környezeti paraméterek és az azok mérésére használt érzékelők:

1. Hőmérséklet:

- Érzékelők: RTD-k, termisztorok, hőelemek, félvezető IC-érzékelők (PTAT típusok, pl. LM35, DS18B20), infravörös érzékelők (érintésmentes mérésre).
- Alkalmazás: Beltéri/kültéri hőmérséklet, HVAC rendszerek vezérlése, hűtőkamrák, szerverparkok felügyelete, mezőgazdasági meteorológia.

2. Páratartalom (relatív páratartalom - RH):

• **Elv:** A levegőben lévő vízgőz mennyiségének mérése. A relatív páratartalom (RH) a levegőben lévő vízgőz mennyiségének aránya az adott hőmérsékleten maximálisan tárolható vízgőz mennyiségéhez képest.

Érzékelők:

- Kapacitív páratartalom-érzékelők: Egy dielektromos anyaggal (pl. polimer) borított kondenzátor kapacitása változik, ahogy az anyag nedvességet vesz fel vagy ad le. A kapacitás változása arányos a páratartalommal. Leggyakoribb típus.
- **Ellenállásos páratartalom-érzékelők:** Elektromos ellenállásuk változik a páratartalom hatására (pl. lítium-klorid alapúak).
- Termisztoros vagy higrométer alapú kombinált érzékelők: A nedves és száraz hőmérő elve, a párolgás okozta lehűlést méri.
- Alkalmazás: HVAC rendszerek, inkubátorok, raktárak, múzeumok, élelmiszeripari tárolás, lakások komfortérzete.

3. Légnyomás:

 Érzékelők: Piezorezisztív vagy kapacitív nyomásérzékelők (MEMS alapúak). Ezek mérik az abszolút légnyomást. • **Alkalmazás:** Meteorológiai állomások, tengerszint feletti magasság meghatározása (pl. okostelefonokban, drónokban), ipari folyamatok légnyomásának ellenőrzése.

4. Fényintenzitás (megvilágítás):

- Érzékelők:
 - **Fotodiódák, fototranzisztorok**: A beeső fény hatására áramot generálnak (fotodióda) vagy ellenállásuk változik (fotorezisztor).
 - Fényérzékelő IC-k: Gyakran tartalmaznak erősítőt, A/D átalakítót, kalibrációt és digitális interfészt (pl. BH1750, TSL2561).
- **Alkalmazás:** Automatikus világításvezérlés, kültéri/beltéri fényviszonyok mérése, kijelző háttérvilágításának szabályozása (okostelefonok), napelemek hatékonyságának monitorozása.

5. Levegőminőség (Gázkoncentrációk):

- Érzékelők:
 - Félvezető gázérzékelők (MOS Metal Oxide Semiconductor): Fűtött fém-oxid réteg (pl. SnO2), amelynek ellenállása megváltozik, ha certain gázok (pl. CO, földgáz, alkohol gőz) adszorbeálódnak a felületén. Olcsók, de nem specifikusak.
 - **Elektrokémiai gázérzékelők:** Elektrokémiai reakciót használnak a gázkoncentráció mérésére (pl. CO, O2, H2S). Specifikusabbak és pontosabbak.
 - Infravörös (NDIR Non-Dispersive Infrared) gázérzékelők: Meghatározott hullámhosszon abszorbeálódó gázok (pl. CO2, metán) koncentrációját mérik az abszorpció mértéke alapján. Nagyon pontosak és stabilak.
- **Alkalmazás:** Szén-monoxid riasztók, éghető gázszivárgás-érzékelők, ipari gázmonitorozás, beltéri levegőminőség-monitorozás (CO2 szint), járművek kipufogógáz-elemzése.

6. Mozgás és rezgés:

- Érzékelők:
 - **Gyorsulásmérők (accelerometers):** MEMS alapúak, tehetetlenségi erőt mérnek, ami a gyorsulással arányos. (3 tengelyes).
 - Giroszkópok: MEMS alapúak, szögsebességet mérnek.
 - **PIR (Passive Infrared) érzékelők:** Mozgásérzékelésre, az emberi test által kibocsátott infravörös sugárzás változását érzékelik.
- Alkalmazás: Okostelefonok (képernyő elforgatása, lépésszámláló), robotika (pozíció és orientáció), drónok, járművek stabilizálása, biztonsági rendszerek.
- Általános megfontolások a környezeti paraméterek mérésénél:
 - Kalibráció: A szenzorok pontosságának fenntartásához rendszeres kalibráció szükséges.
 - Környezeti hatások: A szenzorok kimenetét befolyásolhatják más paraméterek (pl. a páratartalom-érzékelő hőmérsékletfüggése). Kompenzációra lehet szükség.
 - Élettartam és stabilitás: Különösen a gázszenzorok élettartama lehet korlátozott.
 - Hálózatba kapcsolás: Gyakran több szenzort összekapcsolnak (szenzorhálózatok) egy adott terület monitorozására.

15.2. Intelligens érzékelők (Smart Sensors)

- **Elv:** Az intelligens érzékelő (smart sensor) nem csupán egy fizikai mennyiséget alakít át elektromos jellé, hanem integráltan tartalmazza azokat az elektronikákat és funkciókat, amelyek lehetővé teszik a helyi jelfeldolgozást, öndiagnosztikát, kalibrációt és digitális kommunikációt. A cél az, hogy az érzékelő "gondolkodjon" és "kommunikáljon" anélkül, hogy minden nyers jelet egy központi vezérlőhöz kellene küldeni
- Felépítés: Az intelligens érzékelők tipikusan a következő modulokat integrálják egy egységbe:
 - 1. **Érzékelő elem (Sensing Element):** Maga a fizikai jelátalakító (pl. piezorezisztív membrán, Pt100 ellenállás).
 - 2. **Jelkondicionáló áramkör (Signal Conditioning Unit):** Erősíti, szűri, linearizálja a nyers érzékelő jelet.
 - 3. Analóg-digitális átalakító (ADC): Az analóg érzékelő jelet digitális formátumba konvertálja.
 - 4. **Mikrokontroller/Mikroprocesszor (Microcontroller/Microprocessor):** Az "intelligenciát" biztosító központi egység. Feladatai:

- Adatgyűjtés és feldolgozás.
- Kalibrációs adatok tárolása és alkalmazása.
- Linearizáció (szoftveres úton).
- Öndiagnosztika és hibafelismerés.
- Döntéshozatal (egyszerűbb esetekben, pl. riasztás küldése küszöb túllépésekor).
- Kommunikációs protokollok kezelése.
- 5. **Memória:** Kalibrációs adatok, konfiguráció, firmware tárolására.
- Kommunikációs interfész: Digitális kommunikációt tesz lehetővé más rendszerekkel (pl. I2C, SPI, UART, Modbus, Profibus, CAN, Ethernet, vezeték nélküli protokollok mint Zigbee, Bluetooth Low Energy).

Jellemzők és funkciók (az "intelligencia" szintjei):

- Jelfeldolgozás: A nyers adatok helyi feldolgozása, pl. átlagolás, szűrés, trendanalízis, mértékegységre konvertálás.
- Linearizáció: A szenzor nemlineáris karakterisztikájának korrekciója szoftveresen.
- Kalibráció: Gyári kalibrációs adatok tárolása és felhasználása, vagy helyi újra kalibrálás lehetősége. Csökkenti a gyártási szórás hatását.
- Öndiagnosztika: Az érzékelő saját állapotának ellenőrzése (pl. szenzorhiba, vezetékszakadás, túlmelegedés), és hibaüzenetek küldése.
- Kommunikáció: Digitális formátumú adatátvitel, amely ellenáll a zajnak és lehetővé teszi a hálózati működést. Vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolatok.
- Adattárolás: Rövidtávú pufferelés vagy hosszútávú adatrögzítés.
- **Decentralizált intelligencia:** Csökkenti a központi vezérlőrendszer terhelését, gyorsabb reakcióidőt tesz lehetővé.
- Plug-and-play képesség: Egyes intelligens érzékelők automatikusan felismerik és konfigurálják magukat a hálózaton.
- Tápellátás-menedzsment: Energiahatékony működés, alacsony fogyasztású módok.

Előnyök:

- Nagyobb pontosság és megbízhatóság: Helyi kalibráció és jelfeldolgozás révén.
- Egyszerűbb rendszerintegráció: Digitális kimenet, szabványos kommunikációs protokollok.
- Csökkentett zaj: A jel már digitális formában kerül továbbításra, kevésbé érzékeny az elektromágneses zavarokra.
- Kábelköltségek csökkenése: Gyakran csak egy digitális buszra van szükség a sok analóg vezeték helyett.
- Proaktív karbantartás: Öndiagnosztika révén előre jelezheti a hibákat.
- Skálázhatóság: Könnyebben bővíthetőek a szenzorhálózatok.

Hátrányok:

- Magasabb kezdeti költség (bár a teljes rendszerköltség csökkenhet).
- Bonyolultabb tervezés és gyártás.
- Tápellátást igényelnek az elektronikához.

Alkalmazások:

- Ipar 4.0 és IoT (Internet of Things): Gyártósorok, okosgyárak, intelligens épületek, okos városok.
- Ipari automatizálás: Prediktív karbantartás, folyamatvezérlés.
- Autóipar: Motorvezérlés, ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems).
- Orvosi eszközök: Hordozható diagnosztikai eszközök.
- Környezeti monitoring: Időjárás állomások, levegőminőség-monitorozás.
- Robotika: Szenzorfúzió, intelligens navigáció.