# Cadence使用指北(一)

2019年3月16日 15:16

简单直接的打开、画原理图、仿真流程见课程文件: how\_to\_use\_ic51 详细的教程,以及具体使用方法的介绍见课程文件: IC\_design\_based\_on Cadence

## 0. 如何打开使用Cadence

- a. 使用MobaXterm or XShell 等工具登陆服务器
- b. cd至目录~/usrtmp
- c. 键入 ic617 & (教程中的5.141是旧版,使用6.17版本即可,除界面外无大区别)
- d. Linux使用方法见课程文件:服务器登陆教程 and 服务器登陆-MobaXterm使用参考
- 1. 如何建立原理图,画出电路
  - a. 按照how to use ic51中的1、2两步
  - b. 其中,在建立library时,无需attach techfile,选择don't need a techfile即可
  - c. library是cellview的集合,每个cellview里可画一张原理图并进行仿真
- 2. 如何找到需要的元件
  - a. 在IC design based on Cadence中基本有全部可能会用到的元器件
  - b. 可能会用到的:
    - 1.4.3 常用标准器件

在 Cadence IC 软件中自带有一些标准的器件。这些器件在电路设计中经常用到,这些器件都存放在"analogLib"中。如果找不到这个"Libaray",则应该按前面 1.1.5 节最后介绍的方法加入这个库。

gnd



在电路中表示 0 电位,和它相连的线线名为 gnd,没有设置参数。

vdd



和它相连的线线名为 vdd。这个器件只用来标示等电位,而不是电源。

vdc/idc






直流电压/电流源,用于为电路提供直流电压/电流。同时还可以提供交流电流,在 AC 分析中使用。

• vpulse



时变电流源,在 DC 分析中可以输出固定的 DC 电压,AC 分析中可以输出固定的 AC 电压,在瞬态分析中可以生成不同占空比的方波、三角波、梯形波、锯齿波。


#### res / cap / ind




这三个器件分别是电阻、电容、电感。如果进行简单仿真,这些器件参数设置中不需要 指定模型名称,这是这些器件将表现为理想器件。如果需要根据工艺详细仿真,则可以 在器件参数设置中,根据工艺模型库中的电阻、电容、电感的模型定义这些器件。

#### c. 其他可能会用到的

- i. vccs(voltage controlled current source)
  - 1)添加元件vccs,可以得到一个压控流源,可设置跨导 Transconductance。将左侧两个端子连接到控制电压两端,上下两个端子连到它所在的电路位置
  - 2) 示例:





- 3) 类似的, 根据英文名称可以找到其他受控源
- ii. 之后如遇到需要其他元件, 再进行补充说明

### 3. 如何开始仿真

- a. 阅读how\_to\_use\_ic51剩余部分
- b. 阅读IC\_design\_based\_on\_Cadence中第一章第五节,包含了一个完整的仿真流程,包括设置变量、分析类型、输出等
- c. 阅读IC\_design\_based\_on\_Cadence中第三章、第二章、第四章、第八章、第五章、第九章(按照此顺序阅读可能有利于进行作业里的仿真)
- d. 注意
  - i. 灵活设置仿真类型
  - ii. 注意正确添加gnd
  - iii. 注意给好激励源(vdc、idc、vsin、vpulse等),具体使用说明可在 IC design based on Cadence中第二三四等章看到(Ctrl+F)
  - iv. 仿真结果输出

### 4. 如何提交仿真作业

a. 以单个word/pdf文件的形式提交至网络学堂对应窗口

- b. 需要提交你的仿真电路原理图、仿真设置、仿真结果等。可以通过截图的形式。
- c. 也需要包含你对仿真过程和结果的分析。
- d. (第一次作业可能主要是dc仿真为主)

## 5. 其他

- a. 如果有仿真的问题,可以在服务器问题讨论区、仿真问题讨论区提出,便于问题的解答和分享。
- b. 为了共同使用服务器的顺畅,请不进行仿真时,关闭所有连接。