

金型履歴入力

[金型] - [金型履歴入力]

MRP

概要

- 金型の保管場所を移動した記録や、メンテナンス依頼中／完了などのステータスを登録します。

関連機能 ※ 詳細は個別のマニュアルをご参照ください。

● オプション初期設定 登録順

1. [金型マスター保守] → 2. [金型構成マスター保守] → 3. [金型履歴入力]
- ※ 3. [金型履歴入力] は 日常業務でも使用します。

基本操作

[共通画面]

変更 前ページ 金型履歴照会 終了(F1)

KEY 金型SEQ 1 OK(F8) 採番SEQ 3

DATA

保守区分 3 移動

発生日 2025/09/25

金型区分 6 専用工具

金型コード 1050-01A

金型名1 射出成型用金型1型

金型名2

在庫場所 標準在庫場所

入庫場所 DEP8003 製造1課 成型係

仕入先

備考1

備考2

備考3

備考4

ステータス

1. (メンテナンス)依頼
2. (メンテナンス)完了
3. (保管場所)移動

状況

金型種別 B型

得意先

所有者 製造1課

科目

金型経費 60,000

耐久ショット数 2,400,000

通算ショット数 50,126

差引ショット数 2,349,874

保守ショット数 50,000

現在ショット数 84

差引ショット数 49,916

保守回数 1

最終更新者コード 100011

新規登録日 2025/07/18

最終更新日 2025/07/25

キャンセル(F2) OK継続(F9) OK(F10)

● 初期設定

- ・ 新しい金型を [金型マスター保守] へ登録した後、はじめに【保守区分】 = 「移動」で、保管場所への入庫（移動）を登録してください。

● 日常業務

(1) ステータスを選択

- ・ 対象項目：【保守区分】
1. (メンテナンス) 依頼 / 2. (メンテナンス) 完了 / 3. (保管場所) 移動

(2) 発生日と対象金型を指定

- ・ 対象項目：【発生日】【金型区分】【金型コード】

(3) 【入庫場所】を指定

- ・ 【保守区分】により、意味合いが異なります。
「依頼」…メンテナンス依頼先を選択します。(※)
「完了」…メンテナンス完了後の入庫場所を選択します。
「移動」…保管場所の移動先を選択します。

※ メンテナンスを他社へ依頼する場合は、事前に [取引先マスター保守] で依頼先企業の「取引情報：場所」チェックを ON にします。

※ 最新の保管場所として、[金型マスター保守] の【場所】へ反映されます。

(4) 【仕入先】を選択

- ・ 【保守区分】 = 「完了」の場合は、必須項目です。
- ・ 金型メンテナンス作業の依頼先を選択します。(仕入先または加工先)

(5) 必要に応じて【金型経費】を入力

- ・ メンテナンスに掛かる費用を入力します。
※ 本項目は金型管理用の記録であり、仕入データは作成されません。
[支払締更新] や [買掛締更新] の対象とする場合は、別途 [仕入入力] を行ってください。

(6) 必要に応じて 備考欄を入力

- ・ 【備考 1】～【備考 4】

(7) 【OK(f・10)】 ボタンをクリック

- ・ 保管場所の移動や、メンテナンス状況の登録完了となります。
- ・ 登録したデータをもとに、[金型履歴関連帳票] から履歴一覧表の出力が可能です。
過去の履歴ではなく、最終履歴（最新の金型状況）のみ一覧にすることも可能です。

<補足>

■ 【通算ショット数】 と 【現在ショット数】 の違い

・ 通算ショット数

過去から現在までにショットした回数の累計です。

メンテナンスを実施したあとも、カウントを継続します。

・ 現在ショット数

新規登録 または 前回のメンテナンスから、現在までにショットした回数です。

メンテナンス完了時にゼロに戻し、再度ショット数を数え始めます。

※ [金型履歴関連帳票] では、現在ショットと保守ショットを基準に
「保守予定表」を作成します。

<改訂履歴>

日付	対象バージョン	改訂内容
2023/03/31	R3.0.00 R4.0.00	初版を発行。
2023/06/30 (第2版)	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	R3.0/R4.0/R5.0 のオペレーションマニュアルを統合。
2026/03/31 (第3版)	R6.0.00	R6.0 のオペレーションマニュアルを統合。