



6-1 I/O事件的處理






● 一般而言處理器在執行程式時如果需要與I/O或其他周邊設備進行溝通,通常有二種方法可以使用,分別為輪詢 (polling)與中斷 (interrupt),這二種方法各有其優缺點,依據應用程式的特性可適用在不同的狀況需求。






6-1 輪詢 (Polling)





CPU 正在 執行的程式




- 1. 處理器會不斷的詢問(正確的說法應該是檢查)I/O的狀態,可以是連續不斷也可以是間隔一段時間的檢查,直到I/O已完成工作或是滿足某特定的條件。。
- 2. 一旦I/O的狀態或條件符合, CPU就會立刻 暫停現在正在執行的程式或工作,優先執 行預先寫好的處理程式。
- 執行對應的處理程式,一般而言沒有固定的格式,可以是程式片段也可以是副程式,以完成I/O事件的服務。
- 4. 返回並且繼續執行原來的程式或工作。

6-1 中斷 (Interrupt)







- 1. I/O已完成工作或是滿足某特定的條件就會 引發中斷,通知處理器有中斷事件的發生 ,這時候處理器是處於被動告知的角色。
- 2. 處理器在收到中斷訊號後,會先暫停現在 正在執行的程式或工作,根據中斷的來源 查詢中斷向量表,執行預設的中斷服務程 式。
- 3. 執行對應的中斷服務程式,以完成I/O事件的服務。
- 4. 返回並且繼續執行原來的程式或工作。

6-2 Arduino UNO的中斷





Arduino UNO 開發板(ATmega328P)中總共有 26 個中斷,範圍涵蓋了下列功能:。

- I/O 接腳訊號變化的偵測。
- 看門狗定時器(watchdog timer)。
- 一般定時器的中斷。
- SPI (Serial Peripheral Interface) 串列週邊介面資料傳輸。
- I2C (Inter IC) IC 間資料傳輸。
- USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) 通用同步/非同步收發傳輸器資料傳輸。
- ADC(Analog-to-Digital Converter)類比數位訊號轉換。
- EEPROM 記憶體存取。
- Flash 記憶體存取。

6-2 Arduino UNO的中斷 1/4





表 6.1 Arduino UNO (ATmega328P) 的中断

		7 oil mumo en	O (Almegaszol) hy T bo
中斷向量編號	程式位址	中斷 ISR(中斷服務程序名稱)	功能描述
1	0x0000	RESET	Power-on Reset and Watchdog System Reset 電源重置與看門狗系統重置
2	0x0002	INTO (INTO_vect)	External Interrupt Request 0 (pin D2) 使用在 D2 接腳的外部中斷要求 0
3	0x0004	INT1 (INT1_vect)	External Interrupt Request 1 (pin D3) 使用在 D3 接腳的外部中斷要求 1
4	0x0006	PCINT0 (PCINT0_vect)	Pin Change Interrupt Request 0 (pins D8 to D13) 接腳 D8 到 D13 的電壓準位改變中斷要求 0
5	0x0008	PCINT1 (PCINT1_vect)	Pin Change Interrupt Request 1 (pins A0 to A5) 接腳 A0 到 A5 的電壓準位改變中斷要求 1
6	0x000A	PCINT2 (PCINT2_vect)	Pin Change Interrupt Request 2 (pins D0 to D7) 接腳 D0 到 D7 的電壓準位改變中斷要求 2
7	0x000C	WDT (WDT_vect)	Watchdog Time-out Interrupt 看門狗 timeout 中斷

6-2 Arduino UNO的中斷 2/4





6-2 Arduino UNO的中斷 3/4







6-2 Arduino UNO的中斷 4/4





23	0x002C	EE READY	EEPROM Ready
		(EE_READY_vect)	EEPROM 記憶體準備就緒
24	0x002E	ANALOG COMP	Analog Comparator
		(ANALOG_COMP_vect)	類比比較器
25	0x0030	TWI	2-wire Serial Interface (I2C)
		(TWI_vect)	I2C 串列傳輸介面
26	0x0032	SPM READY	Store Program Memory Ready
		(SPM_READY_vect)	儲存程式記憶體準備就緒

註:(1)中斷向量編號同時也代表著優先權(priority),編號越小優先權越高。

(2)中斷服務程序名稱是系統內定用來呼叫該中斷專用的,包含大小寫都要完全一模一樣。

6-3 中斷服務程序





在 Arduino 的程式中,要撰寫中斷服務程序(Interrupt Service Routine, ISR)是一件非常簡單的事。你不需要自己設定中斷向量表,只要使用 ISR(中斷服務程序名稱)這個巨集指令,就可以將中斷與其中斷服務程序之間的連結自動建立好,例如:。

```
ISR (USART_TX_vect)
{
    //使用者自己寫的中斷處理程式
}
```

6-3 中斷服務程序



- 有別於一般副程式的撰寫,因為中斷的處理是屬於例外的狀況,會暫停一般程式碼的執行,優先執行中斷服務程序,所以在撰寫ISR時要掌握下列幾個重點:
 - (1) ISR 程式碼要越短越好,以免中斷時間過長產生非預期的錯誤。。
 - (2) 切記 ISR 無法使用參數也不會有傳回值。。
 - (3) 因為 ISR 無法使用參數,所以與一般函式之間必須共用相同的全域變數才能達成資料的傳遞,如果 ISR 執行期間會改變共用全域變數的值,那這些共用的全域變數一定要使用 volatile 修飾子宣告,以避免資料一致性(Data Consistency)的問題,也就是編譯器最佳化所造成資料不一致的狀況。
 - (4) 因為在進入 ISR 之後,所有的中斷都會禁止發生(預設),所以在 ISR 內不要使用 Arduino 內建的時間函式 millis(), micro(), delay(),因為這些函式必須依賴定時器中斷才能正常動作。。
 - (5) 同理,也不要使用串列埠函式 Serial.print(), Serial.read(), Serial.write()...等,因為這些函數必須依賴 USART 中斷才能正常動作。。
 - (6) 在ISR 中不要嘗試去啟用/關閉中斷,除非你很有把握不會造成錯誤。

6-4 外部中斷範例





```
【範例 6.4】Polling
     #define LedPin
                     13 //Uno 開發板上內建 LED 的接腳固定為 D13
     #define ButtonPin 2 //指定按鈕開關的接腳為 D2
     int flag=1;
     void setup() {
       pinMode(LedPin, OUTPUT);
       pinMode (ButtonPin, INPUT_PULLUP); //啟用內建的上拉電阻
       digitalWrite(LedPin, LOW);
                                     //初始 LED 為熄滅的狀態
  8
 10
     void loop() {
 11
       if(digitalRead(ButtonPin) ==HIGH) flag=1;
 12
       //D2 的電壓為 LOW, 代表按鈕被按下
 13
       if(digitalRead(ButtonPin) == LOW && flag==1) {
 14
 15
         digitalWrite(LedPin, !digitalRead(LedPin)); //反轉 LED 燈現在的狀態
         flag=0;
 16
 17
 18
```

6-4 外部中斷範例





```
【範例 6.5】attachInterrupt
     #define ButtonPin=2;
                           //設定按鈕的接腳
     #define LedPin=13;
                           //Uno 開發板上內建 LED 的接腳固定為 D13
  3
     void setup() {
       pinMode(LedPin, OUTPUT);
       pinMode (ButtonPin, INPUT_PULLUP); //enable pull-up resistor
       digitalWrite(LedPin, LOW);
                                      //初始 LED 為關閉的狀態
       attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ButtonPin), my_ISR, LOW);
 10
     void loop() {
 11
 12
 13
     Void my_ISR()
 14
 15
       digitalWrite(LedPin,!digitalRead(LedPin)); //反轉 LED 燈現在的狀態
 16
```