

使用的 I/O 裝置







伺服馬達



直流馬達

9-1 PWM?





 脈波寬度調變 Pulse Width Modulation (PWM),簡單的說,是一種利用數位 訊號模擬類比訊號的方式。通常我們可以用來調整燈光的亮度、馬達的轉速 、RGB LED 的配色、螢幕亮度控制、喇叭的大小聲/聲音頻率等...。




- ●切換週期 T,通常我們會用頻率 f (Hz) 來表達,在 Arduino pin 上基本的切換頻率大約是 490Hz,部分的 pin 是 980 Hz (Arduino Uno pin 5&6)。
- ●Duty Cycle = Ton/T (%),為 ON 的時間與 周期時間T相除的百分比
- ●模擬出的電壓 V = Von x duty cycle (%),可以知道 duty cycle 越高模擬出的電壓越高,當完全沒有 OFF 的時候,duty cycle = 100%, V = Von 為最大可輸出的電壓,這時候電燈會最亮

9-1 PWM?





脈波寬度調變 Pulse Width Modulation (PWM),簡單的說,是一種利用數位 訊號模擬類比訊號的方式。通常我們可以用來調整燈光的亮度、馬達的轉速 、RGB LED 的配色、螢幕亮度控制、喇叭的大小聲/聲音頻率等...。



analogWrite()



【描述】使用duty cycle的值,將PWM的訊號波形輸出到指定的接腳

【語法】analogWrite(pin, value)

【參數】 pin:接腳的編號,以UNO而言,有3、5、6、9、10、11。

value: 0~255的整數值,可表示PWM的duty cycle。

【傳回值】無

【範例】

```
//LED 燈的亮度控制
   const int ledPin=3;
                           //LED 輸出接腳
    void setup() {
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
     Serial.begin(9600);
    void loop() {
    int val;
                                                             GND
     for (val=0; val<256; val=val+15)
       analogWrite(ledPin, val);
11
       delay(100); //間隔 0.2 秒
12
13
     for (val=255; val>=0; val=val-15) { //漸暗
14
15
       analogWrite(ledPin, val);
       delay(100); //間隔 0.2 秒
16
17
18
```

analogWrite()





【說明】


- (1) digitalWrite()只可輸出0V或5V二種電壓值,相較之下analogWrite()可以輸出0~5V中的任一電壓值,達到類比輸出的效果。
- (2) Duty cycle (佔空比)表示在一個周期內,工作時間佔整個週期時間的比值,假設 value=128,則duty cycle=128/255約為50%,輸出電壓=5Vx50%=2.5V。
- (3) 在大部分的Arduino開發板,只要微控晶片是ATmega168或是ATmega328P系列的, 包含UNO(請參考圖2.7), analogWrite()都可以使用在接腳3、5、6、9、10、11 正常工作。
- (4) 執行analogWrite()之後,指定的接腳就會持續輸出一個穩定的方波,其值由第二個 參數value來決定,直到在相同的接腳執行到下一個analogWrite(),digitalRead()或 是digitalWrite()時才會停止。





```
以下是官網上的模擬範例:
int pin = 13;
void setup() {
 pinMode(pin, OUTPUT);
void loop(){
 digitalWrite(pin, HIGH);
 delayMicroseconds(100); // Approximately 10% duty cycle @ 1KHz
 digitalWrite(pin, LOW);
 delayMicroseconds(1000 - 100);
這個範例中, 一個循環是 1000 us = 1ms, 所以一秒循環 1000次, 因此 Frequency 是 1 KHz,
每個循環中, 有電的比率是 100/1000 * 100% = 10%, 所以 duty cycle (佔空比)為 10%;
這樣就可以模擬出 5Volt x 10% = 0.5 Volt 的電壓!
 如果真的這樣做,有好處也有壞處,官網上已經說了:
好處是任一支 pin 都可這樣用,包括 Pint 0 到 Pin 13,以及 Pin A0 到 A5 共 20支 pin 都可以!
壞處卻更多,首先就是頻率(Frequency)和佔空比(duty cycle)可能受中斷(Interrup)的影響變成不是很準確!!
最大的壞處是, 在某支 pin 做 PWM 輸出期間都沒辦法做別的事情!!
```






既然說這只是示範可以這樣做,在 Arduino 當然不可能是這麼做,

那 Arduino 是怎麼做的呢?

就是透過 Timer 計時器直接控制 pin 做 PWM 輸出, Arduino UNO 的 MCU 有三個 timer, 其中 timer0 控制 pin 5, pin 6; timer1 控制 pin 9, pin 10; timer 2 控制 pin 11, pin 3; 所以, 我們可以對這些 pin 用 analogWrite(pin, val); 輸出 0 到 255 的 val 值到 pin; 如果輸出 val 是 0, 它會偷偷直接改用 digitalWrite(pin, 0); 輸出, 如果 val 是 255, 也是會偷偷直接改用 digitalWrite(pin, 1); 輸出! 如果 val 是 1 到 254, 則會下命令請 pin 腳對應的 timer 計時器(定時器)幫忙!!

- ◆ Timer0: pin 5, 6, PWM 頻率 976.5625Hz, duty cycle可以 2/256~255/256 (對應 1 到254);
- ◆ Timer1: pin 9, 10, PWM 頻率 490.196Hz, duty cycle 可以 1/255 ~ 254/255(對應 1 到254);
- ◆ Timer2: pin 11, 3, 同Timer1
- ◆ Timer0: pin 5, 6, Fast PWM mode, 16MHz/64/256=976.5625Hz;
- ◆ Timer1: pin 9, 10, 8-bit phase correct PWM mode, 16MHz/64/255/2=490.196Hz;
- ◆ Timer2: pin 11, 3, 8-bit phase correct PWM mode, 16MHz/64/255/2=490.196Hz;






- 那 PWM 的 Frequency 可不可以更改?
- 可以, 偷改 timer 的 Prescaler 就可以達到更改 Frequency 的目的! 但是, 千萬不要更改 timer0 的 Prescaler, 否則 millis()和 micros()以及 delay()都會受到影響!!!

Timer1


TCCR1B = TCCR1B & 0xF8 | ?; 其中?與對應頻率如下: ? Prescaler Frequency 1 1 31372.549 Hz 2 8 3921.569 3 64 490.196 4 256 122.549 5 1024 30.637 Hz

Timer2 TCCR2B = TCCR2B & 0xF8 | ?;其中?與對應頻率如下: Prescaler Frequency 31372.549 Hz 8 3921.569 3 32 980.392 64 490,196 5 128 245.098 6 256 122.549 7 1024 30.637 Hz





舵机的转动的角度是通过调节PWM(脉冲宽度调制)信号的占空比来实现的,标准PWM(脉冲宽度调制)信号的周期固定为20ms (50Hz),理论上脉宽分布应在1ms到2ms 之间,但是,事实上脉宽可由0.5ms 到2.5ms 之间,脉宽和舵机的转角0°~180°相对应。有一点值得注意的地方,由于舵机牌子不同,对于同一信号,不同牌子的舵机旋转的角度也会有所不同。





500-2500us的PWM高电平部分对应控制180度舵机的0-180度

以180度角度伺服为例,那么对应的控制关系是这样的:


0.5ms-----0度;

1.0ms-----45度;

1.5ms-----90度;


2.0ms-----135度;

2.5ms-----180度;











void servopulse(int servopin,int myangle)//定义一个脉冲函数
{

pulsewidth=(myangle*11)+500;//将角度转化为500-2480 的脉宽值
digitalWrite(servopin,HIGH);//将舵机接口电平至高
delayMicroseconds(pulsewidth);//延时脉宽值的微秒数
digitalWrite(servopin,LOW);//将舵机接口电平至低
delay(20-pulsewidth/1000);
}









● 程式碼