

SPI (串列週邊介面)

8-3 SPI 串列通訊






串列週邊介面(Serial Peripheral Interface),縮寫為 SPI,是由 Motorola 公司所研發的另一種串列通訊技術,1985 年首次應用在 Motorola 自己的 8 位元微控器上,有別於 1982 年由 Philips 公司所提出的 I2C 只能進行半雙工的資料傳輸,SPI 是一種同步而且全雙工的串列通訊技術,所以嚴格來說,SPI 是 I2C 的進化版,除了繼承 I2C 的優點外,更針對 I2C 低速傳輸的缺點,改用全雙工大幅的提升資料傳輸的效率。

	同步	非同步
半雙工	I2C	
全雙工	SPI	UART


8-3-1 SPI 匯流排



SPI 匯流排架構如圖 9.5.1 所示,與 I2C 一樣,SPI 也是屬於主從式的通訊架構,圖 9.5.1(a) 是一對一最簡單的連接,而 9.5.1(b)則為一對多的連接方式,從圖中我們可以觀察到,SPI 需要利用四條傳輸線才能達成 master 與 slave 之間的資料傳輸,這四條傳輸線分別是 SCLK,MOSI,MISO 與 /SS,其意義與作用分別敘述在表 9.5.1 中。



(a) 一對一,一個 master 連結一個 slave




(b) 一對多,一個 master 連結多個 slave

圖 9.5.1 SPI 匯流排架構


8-3-1 SPI 匯流排







(a) 一對一,一個 master 連結一個 slave



(b) 一對多,一個 master 連結多個 slave _


表 9.5.1 SPI 串列傳輸的訊號線

傳輸線	全名	描述
SCLK	Serial Clock	由 master 所產生的時脈訊號,其目的是為了要正確的控
	Serial Clock	制資料同步傳輸的動作。
MOSI	Master Out Slave In	主出從入,表示 master 是輸出端, slave 是輸入端,所以
		在此傳輸線上的資料流向是從 master 輸出到 slave。
MISO	Master In Slave Out	主入從出,表示 master 是輸入端,而 slave 是輸出端,此
		傳輸線上的資料流向是從 slave 輸出到 master。
/SS	Slave Select	由 master 所產生的 slave 選擇訊號,slave 只有在其專屬
		的/SS 訊號線為 LOW 時才表示被致能,可以與 master 進
		行資料的傳輸。

8-3-1 SPI匯流排的特色



- (1) 除/SS 外, SCLK, MOSI 與 MISO 均為共用的訊號線, slave 數量的增減不會影響這 三條訊號線的數量。
- (2) /SS 是專屬的致能訊號線,每個 slave 與 master 之間都有獨立的/SS,不能共用而且是訊號為 LOW 的時候才表示致能,與 I2C 比較起來, SPI 選擇 slave 致能的動作較為簡單直接,但是卻增加了 master 晶片接腳與連接導線的數量。
- (3) 因為/SS 是專屬訊號線的原因,SPI 匯流排只允許一個 master 裝置的存在,而且也無法像 I2C 一樣可以熱插拔的特性,必須停止系統才能增減 slave 裝置。




(b) 一對多,一個 master 連結多個 slave

8-3-1 SPI匯流排的特色



- (4) MOSI 與 MISO 為二條傳輸方向不同的資料線,在 SCLK 的觸發下同時會進行資料的傳輸, MOSI 是從 master 輸出到 slave,而 MISO 則是從 slave 輸出到 master,如此實現了 SPI 同步全雙工的資料傳輸,傳輸速率一般可達 5M/10M/20Mbps 或是更快,這也是 SPI 最吸引人的效能優勢。
- (5) SPI 匯流排在閒置狀態時,也就是沒有任何裝置在進行資料傳輸,MOSI,MISO 與/SS 都會維持在高電位的狀態,而 SCLK 的電壓準位則要看模式而定。
- (6) 與 I2C 一樣, SPI 的資料傳輸順序也是從 MSB 開始先傳, 依序往低位元的方向, LSB 是最後傳輸的位元。
- (7) SPI 的傳輸協定沒有包含交握機制(handshaking),所以無法確認資料是否已正確的傳輸。



8-3-1 SPI的接腳





表 9.5.2 不同 Arduino 開發版中 SPI 的接腳對應

開發版	MOSI	MISO	SCLK	SS (Slave)	SS (Master)	level
Uno	11	12	13	10		5V
Duemilanove	ICSP-4	ICSP-1	ICSP-3	10	-	3 V
Mega1280	51	50	52	53		5V
Mega2560	ICSP-4	ICSP-1	ICSP-3	33	-	3 v
Leonardo	ICSP-4	ICSP-1	ICSP-3	-	-	5V
Due	ICSP-4	ICSP-1	ICSP-3	-	4,10,52	3.3V
Zero	ICSP-4	ICSP-1	ICSP-3	-	-	3.3V
101	11	12	13	10	10	3.3V
	ICSP-4	ICSP-1	ICSP-3			
MKR1000	8	10	9	-	-	3.3V

8-3-2 SPI的資料傳輸





在 SPI 匯流排中,slave 裝置一旦被選擇致能之後,就會與 master 之間形成一個資料傳輸的 迴路,如圖 9.5.2 所示,master 內部的資料移位暫存器(shift register),會與 slave 內部的資料移位暫存器透過 MOSI 與 MISO 二條傳輸線頭尾相接,形成一個環狀佇列。這裡要特別注意資料的流向,SPI 也是最高位元 MSB 先傳,所以 master 暫存器的 MSB 移出後,會經由 MOSI 傳輸線,輸入成為 slave 暫存器的 LSB;同理,slave 暫存器的 MSB 移出後,也會經由 MISO 傳輸線成為 master 暫存器的 LSB。




圖 9.5.2 SPI master 與 slave 之間的資料傳輸

8-3-2 SPI的資料傳輸





而另一個控制的重點,就是 master 所產生的時脈訊號,不僅會連接到 master 內部的移位暫存器,也會經由 SCLK 傳輸線傳送到 slave 的移位暫存器使用,其目的是為了要同步觸發二個暫存器的移位動作,達到資料接收與傳送可同時進行的全雙工。在 SPI 的傳輸協定下,每一次 SCLK 時脈的觸發,都會造成 master 與 slave 之間一個位元資料的交換,所以在 8 個時脈觸發之後,就可完成一個 byte 的資料傳輸,其速度可快可慢,也可暫停不動,換句話說 SPI 的傳輸速率完全取決於 master 所產生的 SCLK 時脈頻率。




圖 9.5.2 SPI master 與 slave 之間的資料傳輸




與 I2C 比較起來,SPI 的傳輸算是一個比較鬆散,沒有標準化的通訊協定,所以在使用 SPI 裝置之前必須仔細閱讀裝置的資料手冊與規格,唯有正確的設定才能完成 SPI 的資料傳輸。不同於 I2C 有明確而且一致的傳輸方式,SPI 有四種不同的傳輸模式,取決於二個重要的參數,時脈極性 CPOL 與時脈相位 CPHA。

時脈極性(clock polarity),縮寫為 CPOL,此參數是用來表示時脈閒置時的電壓準位究竟是 HIGH 還是 LOW?如表 9.5.2 所示, CPOL=0表示時脈閒置時的電壓準位為 LOW;反之 CPOL=1 則表示時脈閒置時的電壓準位為 HIGH。


時脈相位(clock phase),縮寫為 CPHA,此參數是用來表示資料取樣(sample)的動作是發生在時脈的前邊緣(leading edge)還是後邊緣(trailing edge)?也有人說是第一邊緣跟第二邊緣,如表 9.5.2 所示,CPHA=0表示資料的取樣是發生在時脈的前邊緣,而 CPHA=1則表示資料的取樣是發生在時脈的後邊緣。

參數	值	描述
CPOL 時脈極性	=0	時脈閒置時的電壓準位為 LOW
	=1	時脈閒置時的電壓準位為 HIGH
CPHA 時脈相位	=0	資料的取樣發生在時脈的前邊緣或第一邊緣(leading edge),
	=1	資料的取樣發生在時脈的後邊緣或第二邊緣(trailing edge),







設定 CPOL=0 且 CPHA=0,如圖 9.5.3 的圖示說明,CPHA=0 表示資料的取樣發生在時脈的第一邊緣(leading edge),因為 CPOL=0 代表時脈閒置時的電壓準位為 LOW,所以第一邊緣必為 L 到 H 的轉換,也就是說資料取樣是發生在時脈的上升邊緣,MISO 與 MOSI 上的資料在 SCLK=H 時必須保持穩定不變,在 SCLK=L 時才允許改變。









設定 CPOL=0 且 CPHA=1,與模式 0 相比, CPHA=1表示資料的取樣發生在時脈的第二邊緣(trailing edge),所以在模式 1下,資料取樣是發生在時脈的下降邊緣,MISO與 MOSI上的資料在 SCLK=L 時必須保持穩定不變,在 SCLK=H 時才允許改變。







設定 CPOL=1 且 CPHA=0,如圖 9.5.3 的圖示說明,CPHA=0表示資料的取樣發生在時脈的第一邊緣 (leading edge),因為在模式 2 下 CPOL=1 代表時脈閒置時的電壓準位為 HIGH,所以第一邊緣為 H 到 L 的轉換,也就是說資料取樣會發生在時脈的下升邊緣,MISO 與 MOSI 上的資料在 SCLK=L 時必須保持穩定不變,在 SCLK=H 時才允許改變。








(4) 模式 3:

設定 CPOL=1 且 CPHA=1,與模式 2 相比, CPHA=1 表示資料的取樣發生在時脈的第二邊緣(trailing edge),所以在模式 3 下,資料取樣是發生在時脈的上升邊緣,MISO與 MOSI上的資料在 SCLK=H 時必須保持穩定不變,在 SCLK=L 時才允許改變。







為簡化 SPI 串列傳輸的使用,Arduino 提供了 SPI 函式庫,讓使用者可以很容易的利用 SPI 介面達到資料傳輸的目的,這裡要特別注意,由於 SPI 的傳輸協定較為寬鬆,造成每個設備的通訊方式都有不同的差異,所以在撰寫 SPI 程式碼之前必須要仔細查閱通訊設備的資料手冊,確定下列重要的傳輸參數:(1) 資料傳輸的速率?(2)資料傳輸的順序是先送高位元還是低位元?(3)使用哪一種傳輸模式?也就是時脈閒置時為高或低電位?資料取樣是在時脈的前緣或後緣?

1. SPI.begin()

【描述】初始化 SPI 的硬體設定並設成 master 模式,其動作是先將 SCLK, MOSI, SS 接腳模式設定成 OUTPUT, 然後將 SCLK 與 MOSI 的訊號拉降為 LOW, SS 拉升到 HIGH。

【語法】SPI.begin()

【參數】無

【傳回值】無





1. **SPI.end()**

【描述】停止使用 SPI 並取消硬體設定,但其接腳模式維持不變。

【語法】SPI.end()

【參數】無

【傳回值】無

1. <u>SPI.endTransaction()</u>

【描述】結束使用 SPI 匯流排,可改用其他的傳輸參數重新設定繼續使用。

【語法】SPI.endTransaction()

【參數】無

【傳回值】無





1. <u>SPI.beginTransaction()</u>

【描述】使用定義的參數來初始化 SPI 匯流排。

【語法】SPI.beginTransaction(SPISettings(speedMaximum, dataOrder, dataMode))

【參數】SPISettings 物件的宣告是用來設定 SPI 在資料傳輸時的相關參數,其中包含了 speedMaximum, dataOrder,和 dataMode 三個重要參數,分別說明如下:

speedMaximum:表示 SPI 最大傳輸速度。例如裝置上的 SPI 晶片,若其時脈頻率最高可達 20MHz,此參數就可設為 200000000。

dataOrder:資料傳輸順序,有 MSBFIRST 與 LSBFIRST 二種, MSBFIRST 表示 MSB 先傳,而 LSBFIRST 則表示 LSB 先傳。一般而言 SPI 都是採用 MSBFIRST 的傳輸方式,但為求正確的設定,還是要以裝置的資料手冊為準。

dataMode: 即為 9.5.3 所介紹的 SPI 傳輸模式,共有四種,分別為 SPI_MODE0, SPI_MODE1 SPI_MODE2, SPI_MODE3。

在早期的版本,speedMaximum,dataOrder,和 dataMode 這三個參數都可以個別的使用 setClockDivider(),setBitOrder(),和 setDataMode()來設定,但是現在已經一律改成 SPISettings 搭配 SPI.beginTransaction() 函式的設定方式。

【傳回值】無





1. <u>SPI.transfer()/SPI.transfer16()</u>

【描述】執行 SPI 的資料傳輸,要特別注意 SPI 的資料傳輸是傳送與接收雙向的動作同時執行,所以不管是傳送或接收的動作都是使用此函式。

【語法】RxVal = SPI.transfer(TxVal)

RxVal16 = SPI.transfer16(TxVal16)

SPI.transfer(buffer, size)

【參數】

TxVal:要傳送的數值,資料型別為 byte (8-bit)。

TxVal16:要傳送的 16-bit 的數值。

buffer:要傳送的資料陣列,其單元的資料型別為 byte。

size:要傳送的 byte 數。

【傳回值】傳回接收到的數值,長度為 8-bit 或 16-bit。

範例 8-5






【範例】使用 SPI 完成二塊 UNO 開發板之間的通訊

【說明】

如圖 9.5.4 將二塊 UNO 開發板的 10 (SS),11 (MOSI),12 (MISO)與 13 (SCLK) 各自對接,即可建立 SPI 匯流排的連線,其中要特別注意二塊板子的 GND 一定要接在一起共用,如此 SPI 才能正常的動作。在此範例中,我們設定 UNO_A 為 master,而 UNO_B 規劃成 slave,二個微控器的程式碼完全不同,要各自上傳執行。



範例 8-5





Master

Slave

```
#include <SPI.h>

Evoid setup (void) {
    Serial.begin(115200); //set baud rate to 115200 for usart digitalWrite(SS, HIGH); // disable Slave Select SPI.begin ();
    SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV8);//divide the clock by 8
}

Evoid loop (void) {
    char c;
    digitalWrite(SS, LOW); // enable Slave Select // send test string
    for (const char * p = "Hello, world!\r" ; c = *p; p++) {
        SPI.transfer (c);
        Serial.print(c);
    }
    digitalWrite(SS, HIGH); // disable Slave Select delay(2000);
}
```

```
#include <SPI.h>
 char buff [50];
 volatile byte indx;
 volatile boolean process;
□void setup (void) {
    Serial.begin (115200);
    pinMode (MISO, OUTPUT); // have to send on master in so it set as output
    SPCR (= BV(SPE); // turn on SPI in slave mode
    indx = 0; // buffer empty
    process = false;
   SPI.attachInterrupt(); // turn on interrupt
 ISR (SPI STC vect) // SPI interrupt routine {
   byte \overline{c} = \overline{SPDR}; // read byte from SPI Data Register
   if (indx < sizeof buff) {</pre>
       buff [indx++] = c; // save data in the next index in the array buff
       if (c == '\r') //check for the end of the word
       process = true;
devoid loop (void) {
    if (process) {
       process = false; //reset the process
       Serial.println (buff); //print the array on serial monitor
       indx= 0; //reset button to zero
```