## دستور کار 4: کار با تایمر صفر میکروکنترلر

در این آزمایش هدف راهاندازی تایمر میکروکنترلر AVR میباشد. با استفاده از تایمرهای AVR میتوان تأخیرهای دقیق را تولید نمود. یکی از مزیتهای استفاده از تایمر در میکروکنترلرها این است که با استفاده از تایمرها یک سری عملیات در زمانهای مشخص میتواند بدون اینکه میکرو در گیر انجام آن شود، صورت پذیرد.

تایمر صفر در میروکنترلرهای AVR یک شمارنده ۸ بیتی میباشد که قابلیت بالاشمار و پایین شمار داشته و در ۴ مود کاری مختلف میتواند عمل نماید. این تایمر دارای دو پرچم وقفه بوده که درصورت فعال بودن وقفهها، با ۱ شدن پرچم وقفه زیربرنامه وقفه به طور خودکار اجرا خواهد شد. در این آزمایش هدف استفاده از این تایمر در مودهای کاری مختلف میباشد.

تایمر صفر دارای سه رجیستر ۸ بیتی OCRO، TCNT0 و TCCRO میباشد. برای تنظیمات مودهای کاری تایمر از رجیستر TCCR0 استفاده میشود. رجیستر TCNT0 مقدار لحظهای تایمر را دارا بوده و با هر بار شمارش عدد داخل این رجیستر تغییر می کند. رجیستر OCRO برای مقایسه با مقدار TCNT0 استفاده شده و در زمانیکه مقدار این دو رجیستر برابر باشد یا به عبارتی نتیجه مقایسه صحیح باشد در این صورت پرچم مربوط به وقفه مقایسه ۱ خواهد شد. در صورتیکه مقدار شمارش تایمر نیز به مقدار نهایی رسیده باشد، پرچم مربوط به وقفه سرریز برابر ۱ خواهد شد.

## ۱-۲-۱ تايمر صفر در مود Fast PWM

همانگونه که از نام این مود مشخص است، تایمر صفر در این مود برای تولید پالس PWM مورد استاده قرار می گیرد. پالسهای PWM یکی از موارد بسیار پرکاربرد در صنعت به ویژه صنایع الکترونیک قدرت میباشند که کنترل دور موتورهای مختلف نمونه بارزی از آن میباشد. در این مود تایمر صفر برروی پایه OC0 که همان پین

شماره ۳ پورت B میباشد یک موج PWM تولید خواهد کرد. فرکانس خروجی تایمر براساس رابطه زیر مشخص می شود:

$$F_{\text{out}} = \frac{F_{\text{Clk}}}{N \times 256}$$

در رابطه فوق  $F_{Clk}$  فر کانس میکروکنترلر بوده و N ضریب Prescaler تایمر صفر میباشد. برای تعیین مقدار عرض پالس نیز از رجیستر OCR0 استفاده می شود.

یک پروژه جدید در نرمافزار ایجاد نموده و برنامه زیر را به آن اضافه نمایید. در برنامه زیر تایمر صفر در مود Past PWM و حالت Non-Inverting استفاده شده است. با تنظیم رجیسترهای مربوطه، یک پالس مربعی با عرض پالس 50% و فرکانس 500Hz درخروجی OC0 تولید خواهد شد. برنامه را اجرا نموده و پس از پیاده سازی برروی بردبورد پروگرام نمایید.

```
#include <mega32.h>
void main(){
    TCCR0=0x6A;//Timer0 in Non-Inverting FAST PWM mode, Prescaler 8
    OCR0=0x7F;
    DDRB.3=1;// PORTB.3 as Output
    while(1){
        }}
```

## 1-۲-۱ تايمر صفر در مود Phase Correct PWM

در این مود نیز همانند مود Fast PWM، تایمر صفر برای تولید پالس PWM مورد استفاده قرار می گیرد. در این مود تایمر هم به صورت بالاشمار و هم به صورت پایینشمار عمل کرده و عرض پالس موج خروجی قابلیت تنظیم بیشتری خواهد داشت. فرکانس خروجی تایمر براساس رابطه زیر مشخص می شود:

$$F_{out} = \frac{F_{Clk}}{N \times 510}$$
 (۲-۰) معادله

در رابطه فوق  $F_{Clk}$  فرکانس میکروکنترلر بوده و N ضریب Prescaler تایمر صفر میباشد. برای تعیین مقدار عرض پالس نیز از رجیستر OCR0 استفاده می شود.

یک پروژه جدید در نرمافزار ایجاد نموده و برنامه زیر را به آن اضافه نمایید. در برنامه زیر تایمر صفر در مود Phase Correct PWM و حالت Non-Inverting استفاده شده است. با تنظیم رجیسترهای مربوطه، یک پالس مربعی با عرض پالس %50 درخروجی OC0 تولید خواهد شد. برنامه را اجرا نموده و بر روی برد آزمایشگاه پروگرام نمایید. سپس پالس خروجی را بر روی اسیلوسکوپ مشاهده نموده و فرکانس خروجی را از روی پالس خروجی تعیین نمایید.

```
#include <mega32.h>
void main(){
    TCCR0=0x62;//Timer0 in Non-Inverting Phase Correct PWM mode, Prescaler 8
    OCR0=0x7F;
    DDRB.3=1;// PORTB.3 as Output
    while(1){
        }}
```

## ۱–۲–۳ فرکانس متر با استفاده از تایمر صفر

در مود نرمال، تایمر صفر می تواند به عنوان شمارنده کلاک استفاده شود. شمارش تعداد کلاک در زمان مشخص، یکی از روشهای اندازه گیری فرکانس می باشد. یک پروژه جدید ایجاد نموده و برنامه زیر را به پروژه اضافه نمایید.

```
#include < mega32.h >
#include <alcd.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
char Buf[16];
unsigned char Counter=0;
unsigned int Data;
interrupt [TIM0 OVF] void timer0 ovf isr(void) {
  Counter++;}
void main(){
  TCCR0=0x07;//Timer0 in Normal mode, External Clock
  TIMSK=0x01;
  DDRB.3=1;// PORTB.3 as Output
  lcd init(16);
  lcd clear();
  lcd puts("Start");
  #asm("sei")
  while(1){
      TCCR0=0x00;
      TCNT0=0x00;
      Counter = 0;
      TIFR = 0x01;
      TCCR0=0x07;
      delay ms(1000);
      TCCR0=0x00;
      Data = (Counter * 256) + TCNT0;
      sprintf(Buf,"Freq = %d",Data);
```

```
lcd_clear();
lcd_puts(Buf);
}}
```

در برنامه فوق تایمر صفر در مود نرمال قرار داده شده و کلاک تایمر از پایه T0 دریافت می شود. وقفه تایمر صفر فعال شده و با سرریز شدن تایمر به تعداد شمارش یک واحد افزوده می شود. تایمر صفر به مدت یک ثانیه فعال بوده و در انتهای یک ثانیه، تایمر صفر خاموش شده و با استفاده از مقدار تایمر صفر و تعداد دفعات سرریز تایمر، فرکانس پالس ورودی محاسبه می شود.

تمرین ۱- با استفاده از تایمر صفر یک LED که به یکی از پین های میکرو متصل است را با فاصله زمانی ۱ ثانیه روشن و خاموش کنید.