
آزمایش ۱: نمایشگر LCD

1-1 مقدمه

هدف از این آزمایش راهاندازی نمایشگر متنی میباشد. نمایشگر استفاده شده یک 16×2 LCD بوده که پیکربندی اتصال آن به میکرو در شکل ۱-۱ نشان داده شده است. در شکل ۱-۱ از پایههای پورت A میکرو برای راهاندازی نمایشگر استفاده شده است که میتواند در برنامه نوشته شده توسط هر گروه تغییر داده شود. نمایشگرهای 2*16 دارای ۱۶ پایه میباشند...



شکل ۱-۱: شماتیک مدار راهانداز نمایشگر متنی.



پایه شماره ۱ و ۲ به ترتیب پایه های منفی و مثبت تغذیه داخلی نمایشگر است که باید به زمین و ۵ ولت تغذیه وصل گردند. پایه شماره ۳ پایه کنترل درخشندگی نمایشگر می باشد که بین و ولت (حداکثر درخشندگی) و Δ ولت (حداقل درخشندگی) متغیر می باشد. این پایه باید با استفاده از یک پتانسیومتر به ولتاژ مورد نظر وصل گردد. پایه های ۱۵ و ۱۶ به ترتیب پایه های مثبت و منفی تغذیه LED پس زمینه نمایشگر می باشند که اگر بخواهیم نمایشگر به صورت دیددرشب کار کند باید آن را روشن نماییم.

پایه های ۷ تا ۱۴ (DB0) تا (DB0 پایه های داده نمایشگر می باشد. کنترلر داخلی نمایشگر از طریق این ۷ پایه با میکروکنترلر تبادل داده می کند. به عبارتی تمامی تبادل داده ای که بین نمایشگر و میکروکنترلر انجام می شود با استفاده از این پایه ها قرار می گیرند ممکن است به دوگونه تعبیر شوند: ۱- به صورت دستورالعمل؛ مانند پاک کردن صفحه نمایشگر، روشن کردن نمایشگر، انتقال مکان نما به مکان خاص و غیره، ۲- داده؛ یعنی همان کاراکترهایی که قرار است نمایش داده شوند. تمایز بین این دو حالت هم توسط پایه شماره ۴ تشخیص داده می شود. پایه شماره ۴ پایه انتخاب رجیستر (RS)می باشد. توضیح اینکه کنترلر داخلی این نوع نمایشگرها دارای دو رجیستر داخلی می باشد: رجیستر دستورالعمل (IR)یا Instruction کنترلر داخلی این نوع نمایشگرها دارای دو رجیستر داخلی می باشد و رجیستر داده (DR)یا کتر کنتر کردن موقت دستورالعمل هایی که به نمایشگر وارد می شوند و رجیستر داده (RS)یا که برای نمایش به نمایشگر وارد می شوند. حال اگر پایه Register رای ذخیره کردن موقت داده هایی که برای نمایش به نمایشگر وارد می شوند. حال اگر پایه که برای نمایش به نمایشگر وارد می شوند. حال اگر پایه به زمین وصل شده باشد پایه های ۷ تا ۱۴ به عنوان دستورالعمل تلقی شده و دستورالعمل ورودی به صورت موقت

برای اجراشدن داخل رجیستر IR ذخیره می شود اما اگر RS به یک منطقی وصل شده باشد این پایه ها به عنوان داده تلقی شده و داده ورودی به صورت موقت در داخل رجیستر DR ذخیره می شود.

پایه ۵ پایه انتخاب خواندن/نوشتن (R/W) می باشد. کنترل داخلی نمایشگر دارای انواع مختلف از حافظه های داخلی می باشد که در بخش های بعد با آنها آشنا می شویم. کارکرد پایه ۵ این می باشد که ما با استفاده از آن داخلی می باشد که می خواهیم روی حافظه داخلی نمایشگر بنو یسیم (R/W=1) و یا از روی آن بخوانیم. (R/W=1)

وقتی داده روی پایه های ۷ تا ۱۴ قرار گرفت و با پایه RS رجیستر مورد نظر را انتخاب کردیم نمایشگر از این وضعیت با خبر شده و بداند که چه زمانی اطلاعات قابل برداشتن از این پایه های می باشد. این کار توسط شماره (E) انجام می شود. نمایشگر در لحظه ای که یک لبه پایین رونده روی این پایه ایجاد می شود داده روی پایه های ۷ تا ۱۴ را می خواند و روی رجیستر IR یا DR ذخیره می کند. در اکثر کارکردهای معمولی هدف نوشتن اطلاعات روی حافظه نمایشگر جهت نمایش روی آن می باشد کارکردهای خاصی وجود دارند که لازم باشد از روی حافظه نمایشگر داده ای بخوانیم. بنابراین در کارکردهای معمولی می توان این پایه را مستقیم به زمین وصل کرده و به میکرو متصل نکرد.

برای کار با LCD نیاز به فراخوانی کتابخانه مربوطه و استفاده از دستورات موجود میباشد. دستورات کار با LCD در ادامه در چند آزمایش مختلف بررسی خواهند شد.


۱-۲ مراحل اجرای آزمایش

در ادامه متداولترین دستورات کار با LCD بررسی خواهند شد.

۱-۲-۱ چاپ تک کارکتر

این دستور یک کاراکتر را برروی LCd چاپ مینماید. دقت شود که داده ورودی به این دستور باید از نوع کارکتر بوده و موقع چاپ کد اسکی آن چاپ خواهد شد. یک پروژه جدید بدون استفاده از CodeWizard در کارکتر بوده و موقع چاپ کد اسکی آن چاپ خواهد شد. یک پروژه جدید بدون استفاده از Configure نرمافزار ایجاد نموده و برنامه نوشته شده در زیر را به آن اضافه نمایید. سپس در منوی project به بخش Configure رفته و مطابق با شکل ۲-۲ تنظیمات مربوط به اتصالات LCD به میکرو انجام دهید.

```
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#include <alcd.h>
char Data;
void main(){
    lcd_init(16);
    lcd_clear();
    while(1){
        lcd_gotoxy(0,0);
        lcd_putchar(Data+48);
        if (Data == 9) Data = 0;
        else Data++;
        delay_ms(1000); }}
```



شكل ۱-۲: تنظيمات LCD

پس از اجرای برنامه، فایل Hex نهایی را برروی برد آزمایشگاه پروگرام نمایید. دیده خواهد شد که اعداد ۰ تا ۹ برروی نمایشگر چاپ میشوند.

۱-۲-۲ چاپ داده با استفاده از دستورات تبدیل

مطابق مرحله قبل یک پروژه جدید ایجاد نموده و برنامه زیر را به آن اضافه نمایید. در این برنامه از دستور sprintf برای تبدیل رشته، و از دستور lcd_puts برای چاپ رشته تولید شده استفاده شده است. دستور sprintf

داده ورودی را بر اساس فرمت انتخابی تبدیل به یک رشته نموده و در آرایه کارکتری ذخیره مینماید. این آرایه در SRAM میکرو ذخیره شده و توسط دستور lcd_puts میتواند برروی CD چاپ شود.

```
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#include <alcd.h>
#include <stdio.h>
char Data;
char Buf[32];
void main(){
  lcd init(16);
  lcd clear();
  lcd puts("Start");
  delay ms(5000);
  lcd clear();
  while(1){
    sprintf(Buf,"%d",Data);
    lcd puts("Counting");
    lcd gotoxy(0,1);
    lcd puts(Buf);
    Data++;
    delay ms(1000);
    lcd clear();}}
```

فایل Hex نهایی را برروی برد آزمایشگاه پروگرام نموده و نتایج را مشاهده نمایید. دیده خواهد شد که در خط دوم LCD، داده به فرم دسیمال چاپ می شود.

علاوه بر دستور lcd_putsf دستور lcd_putsf نیز وجود دارد که رشته ذخیره شده در حافظه FLASH میکرو را برروی LCD چاپ مینماید.

تمرین ۱: با استفاده از کدهای بخش های قبل یک counter صعودی /نزولی با دقت یک صدم ثانیه بسازید که توسط یک ورودی نوع آن تعیین می شود.

تمرین ۲: برنامه ای نویسید که عدد counter صعودی از سمت چپ LCD شروع و در هر ثانیه یه واحد به راست جابجا شود و پس ار رسیدن به انتها به صورت معکوس (نزولی و از راست به چپ) عمل کند.