آزمایش ۱: ارتباط با پورتها

1-1 مقدمه

در این آزمایش هدف، آشنایی با پورتهای میکروکنترلر ATMEGA32 و راهاندازی LED و نمایشگرهای -Seven در این آزمایش هدف، آشنایی با پورتهای میکروکنترلر Segment می باشد.


تمامی میکروکنترلرها برای ارتباط با محیط بیرون و سیستمهای جانبی، از بلوکهای ورودی و خروجی که با نام یورت(Port) شناخته میشوند، استفاده مینمایند.

MicroLearn.ir

تعداد پورت های برخی از تراشه های AVR


۱۰۰ پایه	۶۴ پایه	۴۰ پایه	۲۸ پایه	۸ پایه	پایه ها
ATmega1280	ATmega64/128	ATmega16/32	ATmega8/48/88	Tiny25/45/85	تراشه
1	✓	1	×	X	PORT A
1	1	1	1	۶ بیت	PORT B
1	1	1	۷ بیت	X	PORT C
1	1	1	1	X	PORT D
1	✓	X	×	×	PORT E
1	1	X	×	x	PORT F
۶بیت	۵ بیت	X	×	x	PORT G
1	X	X	×	×	PORT H
1	X	X	×	×	PORT J
1	X	X	X	×	PORT K
1	X	×	×	×	PORT L

همانظور که در شکل زیر مشاهده میکنید تراشه ATMEGA32 دارای 4 پورت با نامهای 6 6 7 و 7 میباشد. هرکدام از این پورتها 7 بیتی بوده و لذا مجموعا 7 پین از پینهای تراشه به این پورتها اختصاص یافته است.



هرکدام از این پورتهای چهارگانه دارای سه رجیستر اختصاصی با نامهای PINX ،PORTX و DDRX میباشند. از آنجاییکه هریک از پورتها ۸ بیت طول دارند، لذا هرکدام از این رجیسترها نیز ۸ بیتی میباشند.

۱) رجیستر DDRX برای تعیین نوع ورودی یا خروجی بودن پورت استفاده (Data Direction Register) DDRX برای تعیین نوع ورودی یا خروجی بودن پورت استفاده می شود. در پارامتر "DDRX" حرف X به نام پورت اشاره می کند و می تواند یکی از حروف A، B، A یا کی از حروف کی از حروف کی یا کی از حروف کی یا کی از درون مربوطه می باشند. با صفر قرار دادن هر بیت، پین متناظر از نوع ورودی تعریف شده و با یک قرار دادن آن، از نوع خروجی تعریف خواهد شد.




به عنوان مثال فرض کنید می خواهیم پین T و V از پورت T را به عنوان خروجی و بقیه ی پین ها را به عنوان ورودی تنظیم کنیم. در زبان T باید بنویسیم :

DDRB = 0b10001000;

۲) رجیستر PORTX :یکی دیگر از رجیسترهایی که وضعیت صفر/یک پین را کنترل میکند رجیستر PORTx است. هر بیت در این رجیستر پین متناظر در پورت را کنترل می کند. به عنوان مثال بیت پنجم از این رجیستر پین پنجم از پورت مورد نظر را کنترل خواهد کرد. این رجیستر بر حسب این که پورت به عنوان خروجی و یا ورودی تنظیم شده باشد (توسط تنظیم رجیستر DDRx)، دو وظیفه دارد: حالت ۱) صفر یا یک کردن پین (در صورتی که پین مورد نظر در نقش خروجی عمل کند):

If all the pins in PORTx are configured as output:




همان طور که در شکل بالا مشاهده می شود، در حالتی که پین به عنوان خروجی عمل کند (بیت مربوط به آن در رجیستر DDRx روی یک تنطیم شده باشد) با یک کردن بیت مربوط به آن پین در رجیستر PORTx ، مقدار آن پین در خروجی یک (high) خواهد شد. و به طور عکس با صفر کردن بیت مربوط به آن پین در رجیستر PORTx مقدار آن پین در خروجی صفر (low) خواهد شد. به برنامه زیر که به زبان C نوشته شدهاند توجه کنید:

در برنامههای بالا بیتهای یک، سه و هفت ست (set) و بیتهای صفر و دو ریست (reset) می شوند. دیگر بیتها در حالت امپدانس بالا قرار می گیرند چرا که به عنوان پین های ورودی تنظیم شده اند.

حالت ۲) فعال/غیرفعال کردن مقاومتهای پول آپ داخلی (در صورتی که پین مورد نظر در نقش ورودی عمل کند):

If the pin is configured as input, PORTx manages the internal pull-up



در میکروکنترلر AVR همه ی پین ها به مقاومت پول آپ مجهزند. در حالتی که یک پین در نقش ورودی عمل کند، مقاومت پول آپ مربوط به آن را میتوان با برنامهریزی بیت مربوط به آن در رجیستر PORTx عمل کند، مقاومت پول آپ فعال میشود و به فعال یا غیر فعال کرد. در صورتی که آن را با یک برنامهریزی کنیم مقاومت پول آپ فعال کردن مقاومتهای طور عکس اگر آن را با صفر برنامهریزی کنیم مقاومت پول آپ غیر فعال می شود. فعال کردن مقاومتهای پول آپ ورودی را به حالت یک می برد. با فعال کردن مقاومتهای پول آپ از نویزی شدن ورودی جلوگیری می کنیم.

در برنامه زیر که به زبان C نوشته شده اند، پورت B به عنوان ورودی برنامه ریزی شده و سپس مقاومتهای پول آپ پین های C، C و C آن فعال شده اند.


DDRB = 0b00000000; /* Configuring I/O pins of portb*/

PORTB = 0b01110101; /*enable internal pull-up resistors on output pins 1, 3, 5, 6, 7*/

√ به طور پیشفرض پین های AVR در حالت ورودی و امپدانس بالا قرار دارند. یعنی هم بیتهای رجیستر DDRx و هم بیتهای رجیستر PORTx با صفر برنامهریزی شده اند.

: PINX جيستر, (٣

PINx register reads the value of input pins



رجیستر PINx شامل وضعیت تمام پین های مربوط به آن پورت است. اگر پین مربوطه به عنوان ورودی تنظیم شده باشد، بیت مربوط به آن پین در رجیستر PINx سطح منطقی آن پین را نشان می دهد. و اگر پین مربوطه به عنوان خروجی تنظیم شده باشد، بیت مربوط به آن پین در رجیستر PINx شامل آخرین داده ی خروجی بر روی آن پین می باشد. برنامههای زیر وضعیت پورت D را خوانده و ذخیره می کنند:

DDRD = 0b000000000; /* Set all pins as input */

unsigned char status; /* Define a 8 bit integer variable */

status = PIND; /* Store the current value of PIND in status*/

1-2 مراحل اجراي آزمايش

در این آزمایش تمامی پروژه ها بدون استفاده از قابلیت CodeWizard تولید خواهد شد.

۱-۲-۱ راهاندازی LED

یک پروژه جدید در نرمافزار باز نمایید. یک source جدید باز نموده، کد زیر را در آن نوشته و به پروژه اضافه نمایید. در برنامه زیر پورت A به عنوان خروجی تعریف شده و سپس مقدار صفر برروی پینهای آن قرار داده می شود. در ادامه پین اول صفر شده و با تأخیرهای ۱ ثانیه برروی پورت شیفت داده می شود. پس از ساختن پروژه و تولید فایلهای برنامه، کد Hex را برروی میکروکنترلر پروگرام نمایید. خروجیهای پورت A را به LEDهای موجود برروی برد متصل نموده و نتیجه را مشاهده نمایید. خواهید دید که در هر ثانیه یکی از LEDها روشن بوده و در انتها به مدت ۱ ثانیه همه LEDها خاموش خواهند بود. این روند به صورت متناوب تکرار خواهد شد.

```
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
void main(){
    DDRA=0xFF;
    PORTA=0x00;
    while(1){
        int i;
        PORTA.0=1;
        for (i=0; i<8; i++){
            delay_ms(1000);
            PORTA = PORTA << 1;}}}
```

۱–۲–۲ راهاندازی نمایشگر Seven-Segment

در این بخش از آزمایش، به جای LED از نمایشگر Seven-Segment نوع کاتد-مشترک استفاده خواهد شد. یک پروژه جدید همانگونه که در بخش قبل توضیح داده شده، باز نموده و برنامه زیر را به پروژه اضافه نمایید.

```
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
char Data=0;
char Seven_Segment[10]={0x7E,0x0C,0xB6,0x9E,0xCC,0xDA,0xFA,0x0E,0xFE,0xDE};
void main(){
    DDRB=0xFF;
    PORTB=0x00;
    while(1){
        PORTB=Seven_Segment(Data);
        delay_ms(1000);
        if (Data == 9) Data=0;
        else Data++;}}
```

پس از اجرای برنامه و تولید فایلهای نهایی، فایل Hex را برروی برد آزمایشگاه پروگرام نموده و نتایج را مشاهده نمایید. خواهید دید که اعداد \cdot تا \cdot با تأخیر \cdot ثانیه برروی نمایشگر نشان داده می شوند. در برنامه نوشته شده پایه های \cdot تا \cdot پورت \cdot را به ترتیب به پایه های ممیز، \cdot و \cdot نمایشگر متصل نمایید.

تمرین: برنامه بخش ۱-۲-۱ را طوری تغییر دهید که LED ها بصورت کاملا تصادفی با تاخیر ۱ ثانیه روشن و خاموش شوند.