
# Architettura dei calcolatori

#### Architettura dei calcolatori

Un **computer** (calcolatore o elaboratore) è un sistema composto dai seguenti quattro componenti:

- CPU
- Memoria principale (RAM)
- Periferiche di Input/Output
  - Periferiche di input: tastiera, mouse, scanner, fotocamera
  - Perferiche di output: monitor, stampante
  - Perferiche di input/output: memoria di massa (hard disk, disco SSD), monitor touch-screen, scheda di rete, unità CD/DVD
- Bus = canale di comunicazione che permette lo scambio di informazioni fra componenti (CPU,memoria,periferiche)


# Architettura logica di un computer



### Architettura dei calcolatori

- La CPU è il "cervello" del computer: esegue tutte le operazioni richieste dai programmi (non solo operazioni aritmetiche, ma anche operazioni logiche, confronti, spostamento di dati da/verso la memoria o le periferiche)
- La memoria principale (RAM) è una memoria **volatile** (perde il contenuto quando non è alimentata)
- La RAM è una **memoria di lavoro**: il suo scopo è contenere i programmi e i dati utilizzati in un particolare istante, in modo che siano rapidamente accessibili da parte della CPU
- La CPU può eseguire un programma solo se questo è caricato in RAM (non può leggere un programma direttamente da disco)
- La memoria di massa (hard disk o disco SSD) è una memoria permanente (il contenuto permane anche a computer spento)

# Uno sguardo all'interno di un PC



## La memoria principale

 La memoria principale può essere pensata come una sequenza di celle (o locazioni) di memoria, ognuna in grado di contenere 8 bit

- Ad ogni cella è identiificata da un numero progressivo, detto indirizzo di memoria della cella
- Esempio: computer con 8 GB di RAM
  poichè 8 GB = 8 \* 2<sup>30</sup> byte = 8.589.934.592 byte
  la prima cella avrà indirizzo 0 e l'ultima avrà indirizzo 8.589.934.591

# Un modulo di memoria RAM



#### Comunicare con la memoria

- La CPU può richiedere alla memoria due tipi di operazioni (Lettura o Scrittura di una cella di memoria)
- La memoria principale comunica con il resto del sistema attraverso una serie di **pin** (piedini) o **linee**
- Attraverso questi pin la memoria può inviare o ricevere segnali binari di tensione (0=tensione bassa, 1=tensione bassa)
- Alcuni pin sono usati solo come pin di input: qualche componente esterno imposta (scrive) livello di tensione sul pin, e la memoria rileva (legge) il valore di tensione impostato
- Altri pin sono usati come pin di output: la memoria scrive un valore sul pin, e un componente esterno ne legge il valore
- Alcuni pin possono fungere sia da input che da output in momenti diversi

# Linee per dati, indirizzi e controllo

I pin di una memoria si possono suddividere in:


- Pin (o linee) di controllo (input)
- Pin (o linee) di indirizzo (input)
- Pin (o linee) dati (input/output a seconda dell'operazione)
- Le linee di controllo servono a indicare il tipo di operazione (lettura o scrittura) che vogliamo effettuare sulla memoria.
   Esempio (usando un solo pin di controllo):
  - **0** = **Lettura** del contenuto di una cella di memoria
  - 1 = Scrittura del contenuto di una cella di memoria

## Linee dati, indirizzi e controllo

- Le linee di indirizzo servono a comunicare alla memoria qual è l'indirizzo (in binario!) della cella interessata dall'operazione di lettura o scrittura
- Le linee di dati servono per:
  - restituire al mondo esterno il contenuto della cella, se è stata richiesta un'operazione di lettura (in questo caso le linee dati sono utilizzate dalla memoria come linee di output)
  - **ricevere** dall'esterno il nuovo contenuto della cella, <u>se è</u> <u>stata richiesta un'operazione di scrittura</u> (in questo caso le linee dati sono utilizzate dalla memoria come linee di **input**)


# Esempio: operazione di lettura

 Supponiamo che la CPU voglia conoscere (cioè leggere) il contenuto della locazione di indirizzo 5 della RAM




# Esempio: operazione di scrittura

 Supponiamo che la CPU voglia conoscere (cioè leggere) il contenuto della locazione di indirizzo 5 della RAM




#### La CPU

- CPU = Central Processing Unit (unità centrale di elaborazione)
- Fisicamente, la CPU è un chip di silicio su cui vengono realizzati milioni di componenti elettronici detti transistor




■ Il transistor è il componente fondamentale dell'elettronica digitale (è il "mattone di base" con cui costruire porte logiche e quindi memorie, unità aritmetiche, e infine CPU)

# **Intel Pentium 4**



# **Intel Core i-7**




## Legge di Moore

- La **legge di Moore** è una legge empirica che afferma che, con il progredire della tecnologia, il numero di transitor memorizzabili in un chip raddoppia ogni circa due anni circa (secondo alcuni, ogni 18 mesi)
- Se si produce un grafico in cui si dispongono sull'asse x le data di introduzione sul mercato di vari processori, e sull'asse y le quantità di transistor in essi contenuti, si nota che il numero di transistor aumenta in modo esponenziale

# Legge di Moore

- La **legge di Moore** è una legge empirica che afferma che, con il progredire della tecnologia, il numero di transitor memorizzabili in un chip raddoppia ogni circa due anni circa (secondo alcuni, ogni 18 mesi)
- Se si produce un grafico in cui si dispongono sull'asse x le data di introduzione sul mercato di vari processori, e sull'asse y le quantità di transistor in essi contenuti, si nota che il numero di transistor aumenta in modo esponenziale





# Legge di Moore

- La legge afferma che la densità dei transistor (numero di transistor per cm²) aumenta quindi in modo esponenziale
- Ciò significa che, a parità di dimensioni del chip, ogni anno l'evoluzione delle tecnologie costruttive consente di realizzare su quel chip processori più complessi o memorie più capienti
- Problema: la dimensione minima dei transistor deve sottostare a limiti fisici (dimensioni degli atomi, surriscaldamento del chip, temperature di fusione...)
- La legge di Moore sta quindi perdendo di validità

## Piedinatura della CPU

■ Il chip della CPU è inserito in **package** (contenitore) e comunica con il resto del sistema attraverso un insieme di **pin** 





## **Intel Core i7**





# Pin di input e output

- Attraverso i pin la CPU può inviare o ricevere segnali binari di tensione (0=tensione bassa, 1=tensione bassa)
- Alcuni pin sono usati solo come pin di input: qualche componente esterno imposta un livello di tensione sul pin, e la CPU rileva il valore di tensione impostato
- In questo caso il componente esterno scrive un valore binario sul pin, e la CPU legge il valore di quel pin
- Altri pin sono usati come pin di output: la CPU scrive un valore sul pin, e un componente esterno ne legge il valore

## Funzione e prestazioni della CPU

- La CPU è il componente che esegue le istruzioni di cui sono composti i programmi
- Le istruzioni eseguibili dalla CPU sono dette istruzioni macchina
- La velocità di una CPU può essere misurata in MIPS (Million Instruction Per Second)
- A volte si usa <u>scorrettamente</u> la frequenza di clock per confrontare la velocità di CPU diverse... (vedi slide successive)


## Frequenza di clock

- Per eseguire le istruzioni, la CPU deve attraversare numerosi stati ( si può modellare la CPU come un automa a stati finiti molto complesso! )
- La frequenza con cui la CPU è in grado di cambiare stato è detta frequenza di clock e si misura in Hertz (Hz)
- 1 Hz = 1 volta al secondo
- Frequenze tipiche delle CPU attuali: 2-3 GHz

2 GHz = 2 miliardi di volte al secondo

# Segnale di clock

 La frequenza di clock della CPU è stabilita da un circuito esterno (oscillatore) che genera un segnale periodico (segnale che si ripete "uguale a sè stesso" periodicamente nel tempo)



- La frequenza con cui il segnale si ripete è la frequenza di clock
- Questo segnale arriva alla CPU attraverso un apposito pin di input, e detta il "ritmo" di funzionamento della CPU
- la CPU può cambiare stato ad ogni fronte di salita del segnale

## Clock e prestazioni della CPU

- Confrontare la velocità di due CPU diverse basandosi solo sulla frequenza di clock è <u>SBAGLIATO</u> perchè:
  - Per eseguire un'istruzione, una CPU deve attraversare un certo numero di stati, e quindi "utilizza" un certo numero di cicli di clock
  - Per eseguire la stessa istruzione, CPU diverse utilizzano in generale un numero diverso di cicli di clock

## Cicli di clock e prestazioni

#### Problema

La CPU1 ha un clock a 3 GHz, e utilizza 3 cicli di clock per istruzione


La CPU2 ha un clock a 2.5 GHz, e utilizza 2 cicli di clock per istruzione

Quale CPU è più veloce (esegue più istruzioni al secondo)?

#### Soluzione

- CPU1: 3 GHz / 3 = 1 miliardo di istruzioni al secondo
- CPU2: 2.5 Ghz / 2 = 1.25 miliardi di istruzioni al secondo

#### Struttura interna della CPU



Bus interno: consente, ad esempio, di portare il contenuto dei registri alla ALU

**CPU** 

## Componenti interni della CPU

Ogni CPU contiene i seguenti componenti fondamentali:

- Registri
- Unità aritmetico logico (A.L.U)
- Unità di controllo (C.U)
- Bus interno che collega i componenti precedenti


#### Struttura interna della CPU

- Ogni CPU contiene un certo numero di registri
- Ogni registro è una memoria in grado di memorizzare un numero fisso di bit (valori tipici: 8, 16, 32 o 64 bit)
- Il numero di bit memorizzabili in un singolo registro è detto **parallelismo del processore** e determina l'architettura del processore ( architettura a 32 bit, architettura a 64 bit, ecc..)
- Esempio: "CPU a 64 bit" significa "CPU con registri interni a 64 bit"

#### **ALU**

- ALU = Arithmetic and Logic Unit
- La ALU è la componente della CPU in grado di eseguire le operazioni **aritmetiche** (somme, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ...) e **logiche** (NOT, AND, OR, XOR, ...)
- La ALU è una **rete logica combinatoria** (cioè un circuito "senza memoria" o "senza stato") che riceve in input:
  - le due sequenze di bit da elaborare (operandi)
  - l'operazione da eseguire sulle sequenze (somma, AND, ecc..)
  - e fornisce in output il risultato dell'operazione
- Poichè la ALU è una rete combinatoria, l'output corrente dipende esclusivamente dall'input corrente

#### **ALU**



 Nota: per convenzione una freccia barrata indica che essa rappresenta un certo numero di linee (e non una sola linea)

#### Numero di linee di controllo della ALU

- il numero di linee di controllo della ALU dipende dal numero di operazioni supportate dalla ALU
- Con N linee di controllo è possibile codificare 2<sup>N</sup> operazioni (Motivo: N bit danno luogo a 2<sup>N</sup> configurazioni diverse)
- Esempio: per gestire 5 operazioni (SOMMA, SOTTRAZIONE, AND, OR, NOT) servono 3 linee di controllo

```
000 = SOMMA 001 = SOTTRAZIONE 010 = AND
```


011 = OR 100 = NOT

**110** = non usata **111** = non usata

**101** = non usata

# Esempio: ALU a 8 bit con 4 operazioni

- "ALU a 8 bit" significa che gli operandi sono di 8 bit ciascuno
- Per gestire 4 operazioni occorrono almeno 2 linee di controllo



### Unità di controllo

- L'unità di controllo è il componente della CPU che si occupa di generare tutti i segnali di controllo necessari a prelevare le istruzioni dalla memoria principale ed eseguirle
- Esempio: se la CPU deve eseguire una sottrazione tra il registro R1 e il registro R2, è l'unità di controllo a generare i segnali necessari affinchè i contenuti dei due registri arrivino agli ingressi della ALU, e affinchè la ALU esegua una sottrazione