N Op Voltage
SW3
OverV
SW-SPDT
SW4
UnderV
SW-SPDT
Surge
SW5
SW-SPDT
SELECT
UP
DOWN
R12
330
D2
LED-GREEN
R13
330
D3
LED-RED
BUZ1
BUZZER
RESET
+5V
C1
10uF
node X
R8
100k
R9
100k
R6
470k
node D
R7
3k
ARD1
Reset BTN
ON
www.TheEngineeringProjects.com
RESET
ANALOG IN
ATMEGA328P-PU
AREF
PB5/SCK
PB4/MISO
~ PB3/MOSI/OC2A
~ PB2/OC1B
~ PB1/OC1A
PB0/ICP1/CLKO
PD7/AIN1
~ PD7/AIN1
~ PD5/T1/OC0B
PD4/T0/XCK
~ PD3/INT1/OC2B
PD2/INT0
PD1/TXD
PD0/RXD
A0 PC0/ADC0
A1 PC1/ADC1
A2 PC2/ADC2
A3 PC3/ADC3
A4 PC4/ADC4/SDA
A5 PC5/ADC5/SCL
ARDUINO UNO R3
LCD1
LM016L
VSS VDD VEE RS RW E D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
+5V
R1
50
SW1
SW-SPST
R2
25
SW2
SW-SPST
R3
10
Shunt TOP
R5
0.05
C2
10uF
node Y
R10
100k
R11
100k
+5V
D1
1N4007
Q1
2N2222
+5V
R4
1k
RL1
5V
P1
DCD
DSR
RXD
RTS
TXD
CTS
DTR
RI
ERROR
COMPIM