


Agenda

- Kort om Arduino
 Hva er Arduino?
 Hvorfor Arduino?
 Utbytte
- Koding med C++
 Bli kjent med kodespråket C++
 Arduino IDE
- Dagens prosjekt
 Fremgangsmåte

 Koden



Arduino

- "Mikrokontroller" -> veldig liten datamaskin
- Leser innganger og gjør det om til utganger
- Enkelt og billig
- Gir et bredt spekter av muligheter

LED-cube

Lese av sensorer

Aktivere motorer

Selvkjørende roboter



Forstå brettet




Arduino IDE

- Åpen kildekode
- Kode manipulerer arduinoen til å gjøre ønskede oppgaver
- Språket brettet forstår er C++



Dagens prosjekt: Selvkjørende robot

• Trenger:



1.Arduino Sensor shield
2.Playknowlogy Uno R3
10.USB-kabel
3.L298N Motor modul
11.SG90 Servo
4.Ultralyds-sensor
12.Strømbryter (Optional)
5.Gummihjul (2pcs)
13.6 x AA batteriholder
6.DC Motorer (2pcs)
7.Sensor holder


8.Støttehjul i metall







Fjern beskyttelsen fra pleksiglass-chassiset. Skru i 4x 6 mm skruer og 4x 10 mm gjenger på støttehjulet. Fest hjulet i chassiset med 4x 8 mm-skruer.









Skru fast L289N-motormodulen i kabinettet med 8x 8 mm-skruer og 4x 10 mm-skruer slik som på bildet ovenfor til høyre. Finn frem 4x 10 mm-skruer og 4x 35 mm-gjenger. Fest dem i kabinettet som vist på bildet ovenfor.






Finn frem delene ovenfor: De to motorene og deres holdere, 4x 35 mm-skruer, 4x 8 mm-skruer og 4x muttere. Plasser holderne på hver sin side av motorene, og fest skruene som vist på bildet.




Fest holderne som vist ovenfor. Sikre dem med muttere for å klemme motorene på plass. Resultatet bør se ut som på bildet ovenfor. Fest hjulet til de ytre akslene når du er klar, og dra kablene gjennom hullene slik at de kan nå kortet.






Separer koblingskablene slik at den ene halvdelen har 8 ledere, og den andre 4.







Koble den ene enden av koblingskablene som på bildet ovenfor i motormodulen. La den andre ligge løst (ikke tilkoblet) foreløpig.




Plasser batteriholderen og UNO-en som på bildene, og fest dem med 6x 10 mm-skruer fra den andre siden. Dra koblingskablene gjennom hullet på chassiset, og koble dem til UNO-kortet.



Valgfritt: Du kan koble til en strømbryter for å spare energi. Koble bryteren som på bildet, og lodd strømkablene fast i bryteren. Loddeverktøy og tilbehør kreves (følger ikke med).



Diagrammet ovenfor viser hvordan en strømbryter skal kobles til batteripakken og L289-modulen. Merk: IKKE ha Iduino koblet til datamaskinen samtidig som L289-modulen, siden den kan dra veldig mye strøm fra USB-porten fra datamaskinen og svi den av. Koble ALLTID batteripakken fra enheten før du kobler den til via USB.



Ultralydsensoren fungerer som bilens øyne. I følgende trinn skal vi gå gjennom hvordan sensoren og servoen installeres.



Ovenfor vises de komponentene som kreves for disse trinnene.



Monter FPV-holderen og servoen.



Bruk to borende skruer for å feste FPV-holderen.





Følgende deler trengs for montering. Servo-hornet skal passe inni holderen og må kanskje derfor beskjæres. Bruk en avbitertang eller et annet verktøy for å klippe kantene. Vær forsiktig når du bruker skarpe verktøy.



Fest servohornet til holderen med borende-skruer til det sitter godt. Bildet ovenfor viser hvordan det kan se ut. Deretter festes ultralydsensoren til holderen. Bruk buntebånd/strips, snor eller tråd (ingen av delene følger med). Resultatet bør se ut som på bildet nedenfor.














Skru inn en borende skrue for å feste servoen til sensoren. Fest den som på bildet ovenfor.






Monter fast toppen av pleksiglass-chassiset med bunnen, og skru dem sammen med 4x 10 mm-skruer. Sluttresultatet bør se ut som på bildet ovenfor.



Plasser sensor-shieldet på toppen av UNO-kortet, og kontroller at pinnene er justert i forhold til hverandre.

Koblingsskjema



https://github.com/Eik-Lab/arduino_workshop

```
#include <Servo.h>
    int pinLB=6; // define pin6 as left back connect with IN1
    int pinLF=9; // define pin9 as left forward connect with IN2
    int pinRB=10; // define pin10 as right back connect with IN3
    int pinRF=11; // define pin11 as right forward connect with IN4
    int inputPin = A0; // define ultrasonic receive pin (Echo)
    int outputPin =A1; // define ultrasonic send pin(Trig)
    int Forward_dist = 0; // initial forward distance
    int Right_dist = 0; // initial right distance
    int Left_dist = 0; // initial left distance
12
    int directionn = 0;
    Servo myservo; // new myservo
    int delay_time = 250; // set stable time
    int Fgo = 8; // forward
    int Rgo = 6; // turn right
    int Lgo = 4; // turn left
    int Bgo = 2; // back
```

```
void stopp(int f) //stop
    void setup()
                                                           void turnR(int d) //turn right
                                                                                                        digitalWrite(pinRB, LOW);
        pinMode(pinLB,OUTPUT);
                                                               digitalWrite(pinRB, HIGH);
                                                                                                        digitalWrite(pinRF,LOW);
        pinMode(pinLF,OUTPUT);
                                                               digitalWrite(pinRF,LOW);
        pinMode(pinRB,OUTPUT);
                                                                                                        digitalWrite(pinLB,LOW);
                                                               digitalWrite(pinLB, LOW);
        pinMode(pinRF,OUTPUT);
                                                                                                        digitalWrite(pinLF, LOW);
                                                               digitalWrite(pinLF, HIGH);
        pinMode(inputPin, INPUT);
                                                                                                        delay(f * 100);
                                                               delay(d * 50);
        pinMode(outputPin, OUTPUT);
                                                      51 }
        myservo.attach(5); // define the servo pin(PWM)
31 }
                                                           void turnL(int e) //turn left
                                                                                                    void back(int g) //back
    void advance(int a) // forward
    {
                                                               digitalWrite(pinRB, LOW);
                                                                                                        digitalWrite(pinRB, HIGH);
        digitalWrite(pinRB, LOW);
                                                               digitalWrite(pinRF, HIGH);
                                                                                                        digitalWrite(pinRF,LOW);
        digitalWrite(pinRF,HIGH);
                                                               digitalWrite(pinLB, HIGH);
                                                                                                        digitalWrite(pinLB, HIGH);
        digitalWrite(pinLB, LOW);
                                                               digitalWrite(pinLF,LOW);
        digitalWrite(pinLF, HIGH);
                                                                                                        digitalWrite(pinLF,LOW);
                                                               delay(e * 50);
        delay(a * 15);
                                                                                                        delay(g * 300);
                                                      61 }
41 }
                                                                                               81 }
```

```
void detection() //test the distance of different direction
   int delay_time = 250;
   delay(200);
   ask_pin_F(); // read forward distance
   if(Forward_dist < 10) // if forward distance less then 10</pre>
        stopp(1);
        back(2);
   if(Forward_dist < 25) // if forward distance less then 25</pre>
        stopp(1);
        ask_pin_L();
        delay(delay_time);
        ask_pin_R();
        delay(delay_time);
        if(Left_dist > Right_dist) // if left distance more than right distance
            directionn = Lgo;
        if(Left_dist <= Right_dist) // if left distance is less or equal to right distance</pre>
            directionn = Rgo;
        directionn = Bgo;
   else
        directionn = Fgo;
```

```
void ask_pin_F() // test forward distance
         myservo.write(90);
         digitalWrite(outputPin, LOW);
         delayMicroseconds(2);
         digitalWrite(outputPin, HIGH);
         delayMicroseconds(10);
         digitalWrite(outputPin, LOW);
         float Fdistance = pulseIn(inputPin, HIGH);
         Fdistance= Fdistance/58.0;
         Forward_dist = Fdistance;
130 }
     void ask_pin_L() // test left distance
         myservo.write(150);
         delay(delay_time);
         digitalWrite(outputPin, LOW);
         delayMicroseconds(2);
         digitalWrite(outputPin, HIGH);
         delayMicroseconds(10);
         digitalWrite(outputPin, LOW);
         float Ldistance = pulseIn(inputPin, HIGH);
         Ldistance= Ldistance/58.0;
         Left_dist = Ldistance;
```

```
void loop()
   myservo.write(90);
    detection();
   if(directionn == 2)
        back(3);
        turnL(2);
   if(directionn == 6)
        back(1);
        turnR(6);
   if(directionn == 4)
        back(1);
        turnL(6);
   if(directionn == 8)
        advance(1);
    }
```

Spørsmål?