信号运算实例及能量信号与功率信号

Definition

通过实例展示了波形变换如何应用在信号运算中,并介绍了能量信号与功率信号的概念。

Information

波形变换的例子展示了信号如何通过运算改变其形态,而能量信号与功率信号则涉及到信号的能量和功率计算,关系到信号在系统中的传递特性。

Usage

波形变换在信号合成、通信调制等领域有着重要作用,能量信号与功率信号的概念则是进行信号功率谱分析和系统噪声分析的基础。

Knowledge Density:

2.1377

Relative Images

N/A