

## مفتاح الانارة الذكي **Smart Light Switch**

لاضافة مفتاح الانارة الذكية الى نظام منزلك تأكد من توفر الآتى:



إضافة بوابة التحكم بأجهزة المنزل الذكن



حساب لايف سمارت الخاص بمنزلك الذكن




شبكة الانترنت

## لإضافة حساس الحركة الى نظام منزلك اتبع الخطوات التالية:

1) ادخل على بوابة التحكم بأجهزة المنزل الذكي




2 ) اضغط على إضافة جهاز




3) اضغط على مفتاح الانارة الذكي الى ان يقوم بالوميض >>











6) اضغط على اسم المفتاح لتتمكن من تغيير اسمه ثم اضغط " تم "

انارة الصالة

Long press to edit switch name

\_

<



ه) تمت إضافة مفتاح الانارة الذكي بنجاح وبامكانك التحكم بالانارة عن بعد من خلال التطبيق أو من Switch Switch 2 Switch 3 خلال الاوامر الصوتية .





