# TEMA 3. Corrientes eléctricas: Conductores y semicono

- 1. Introducción
- 2. Movimiento de cargas en un conductor
- 3. Ley de Ohm
- 4. Potencia eléctrica
- Materiales semiconductores: características.
- 6. Corrientes en semiconductores
- 7. Dispositivos: diodo de unión y transistor de unión (BJT)





#### Introducción: Corriente eléctrica

- En función de la capacidad de una sustancia para dejar circular la corriente en su interior, los materiales los clasificamos en:
  - Conductores: Al aplicar una diferencia de potencial entre dos puntos del material se establece de inmediato un flujo de corriente, ofreciendo poca resistencia al movimiento de cargas en su interior.
  - Aislantes: Materiales cuyas cargas están fuertemente ligadas entre sí y presentan mucha dificultad para moverse.
  - Semiconductores: Pueden comportarse como conductor y/o aislante.
     Su capacidad par conducir una corriente eléctrica puede variar considerablemente dependiendo de las condiciones de trabajo.



## Introducción: Sólidos (tipos de enlaces)

Amorfo: Las partículas que conforman el sólido carecen de una estructura ordenada

Cristalino: Distribución tridimensional regular de sus partículas


En los sólidos cristalinos, si tenemos en cuenta las fuerzas involucradas en la interacción entre sus partículas, los enlaces son:


- **lónico:** atracción electrostática entre iones
- Covalente: uno o más electrones se comparten entre dos átomos para alcanzar configuraciones estables
- Metálico: los átomos ceden electrones de valencia para alcanzar configuración de gas noble. Los iones conforman una red cristalina muy compacta y se forma una nube de electrones entre los núcleos positivos.
- Intermoleculares: Puente de hidrógeno, fuerzas de Vander Waals, etc.



#### ·Estructura electrónica.

Los niveles de energía en un átomo se hallan cuantizados.







En estos estados el electrón no irradia energía. La radiación se emite cuando el electrón cambia de un estado a otro




#### •Estructura electrónica. Desdoblamiento de los niveles electrónicos

Al formarse un sólido cristalino el movimiento de los electrones resulta perturbado debido a la influencia de los átomos vecinos → desdoblamiento de los niveles de energía > formación de bandas de energía










#### Modelo de bandas de energía.

Las propiedades de conducción del sólido vienen dadas por la estructura de las dos últimas bandas de energía, ya que son las únicas que poseen electrones deslocalizados (compartidos) por todos los átomos del sólido:

- -BANDA DE VALENCI A: última banda con electrones (total o parcialmente llena)
- -BANDA DE CONDUCCIÓN: banda inmediatamente superior a BV (vacía a T=0 K)





#### Modelo de bandas de energía. Conductor

Situación 1: solapamiento entre bandas Situación 2: ocupación parcial

BC (vacía)

BV=BC (parcialmente llena) ¿Qué pasa al aplicar un campo eléctrico?


los electrones tienen estados de energía superior próximos disponibles → pueden aumentar su energía cinética bajo un campo eléctrico aplicado → se produce corriente eléctrica

densidad de portadores ~ 10<sup>23</sup> electrones/cm<sup>3</sup>

BV (llena)


¿Qué pasa al aumentar la temperatura?

la banda de conducción se llena por **excitación térmica** → no quedan electrones que puedan
absorber energía cinética debida al campo eléctrico
aplicado → **disminuye la conductividad (**σ**)** 





#### Modelo de bandas de energía. Aislante




#### ¿Qué pasa al aplicar un campo eléctrico?

los estados de energía superior se hallan separados por un "gap" muy grande → no hay electrones térmicos en BC; no pueden aumentar su energía cinética bajo un campo eléctrico aplicado → no hay corriente eléctrica (es despreciable)

densidad de portadores ~ 10<sup>7</sup> electrones/cm<sup>3</sup>

¿Qué pasa al aumentar la temperatura?
por excitación térmica saltan electrones desde BV
hasta BC → hay electrones que pueden absorber
energía cinética → aumenta la conductividad (σ)





#### Modelo de bandas de energía. Semiconductor intrínseco

BC (vacía)

Eg << eV

BV (llena)


¿Qué pasa al aplicar un campo eléctrico?

los estados de energía superior se hallan separados por un "gap" pequeño → hay electrones térmicos en BC (y huecos en BV); pueden aumentar su energía cinética bajo un campo eléctrico aplicado → hay una pequeña corriente eléctrica

densidad de portadores (Si)  $\sim 10^{10}$  electrones/cm<sup>3</sup> densidad de portadores (Ge)  $\sim 10^{13}$  electrones/cm<sup>3</sup>


#### ¿Qué pasa al aumentar la temperatura?

por excitación térmica saltan electrones desde BV hasta BC  $\rightarrow$  hay electrones que pueden absorber energía cinética  $\rightarrow$  aumenta la conductividad ( $\sigma$ )





## Materiales semiconductores: características



tiempo t1

tiempo t1> t2

tiempo t3> t2



### Materiales semiconductores: características

Semiconductor extrínseco.

Se dopa el Si o el Ge con impurezas que añaden portadores de corriente.

**Átomo donador P.As.Sb: (ND)** (5 e- en su última capa)

**Atomo aceptor B,AI,Ga,In: (NA)** (3 e- en su última capa)

semiconductor tipo n

semiconductor tipo p e- poco ligado (0.03 -0.1 eV) Ga • • As e- ocupa el hueco (0.04 -0.12 eV)

Portadores mayoritarios: n ≈ 10<sup>16</sup>/cm<sup>3</sup>

Portadores minoritarios: p ≈ 10<sup>10</sup>/cm<sup>3</sup>

(por excitación térmica)

Portadores mayoritarios: p ≈ 10<sup>16</sup>/cm<sup>3</sup>

Portadores minoritarios: n ≈ 10<sup>10</sup>/cm<sup>3</sup>

(por excitación térmica)



## Materiales semiconductores: características

## Donadores y aceptores para el silicio

1 <b>H</b> 1,008								2 <b>He</b> 4,003
3 <b>Li</b> 6,941	4 <b>Be</b> 9,012		5 <b>B</b> 10,811	6 <b>C</b> 12,011	7 <b>N</b> 14,007	8 <b>O</b> 15,999	9 <b>F</b> 18,998	10 <b>Ne</b> 20,183
11 <b>Na</b> 22,990	12 <b>Mg</b> 24,305		13 <b>Al</b> 26,982	14 <b>Si</b> 28,086	15 <b>P</b> 30,974	16 <b>S</b> 32,064	17 <b>Cl</b> 35,453	18 <b>Ar</b> 39,948
19	20	 30	31	32	33	34	35	36
<b>K</b>	<b>Ca</b>	<b>Zn</b>	<b>Ga</b>	<b>Ge</b>	<b>As</b>	<b>Se</b>	<b>Br</b>	<b>Kr</b>
39,10	40,08	65,37	69,72	72,59	74,92	78,96	79,91	83,80
37	38	 48	49	50	51	52	53	54
<b>Rb</b>	<b>Sr</b>	<b>Cd</b>	<b>In</b>	<b>Sn</b>	<b>Sb</b>	<b>Te</b>		<b>Xe</b>
85,47	87,62	112,40	114,82	118,89	121,75	127,60	126,90	131,30
55	56	 80	81	82	83	84	85	86
<b>Cs</b>	<b>Ba</b>	<b>Hg</b>	<b>T</b> I	<b>Pb</b>	<b>Bi</b>	<b>Po</b>	<b>At</b>	<b>Rn</b>
132,91	137,33	200,59	204,37	207,19	208,98	(210)	(210)	(222)



#### Corrientes en semiconductores


En un semiconductor se presentan dos tipos de corriente eléctrica:

Corriente de arrastre: Producida por un campo eléctrico aplicado al material. Es análoga a la que se produce en los materiales conductores salvo que en este caso hay dos tipos de portadores en movimiento: Electrones moviéndose en sentido contrario al campo y huecos en el mismo sentido. Ambos movimientos de carga contribuyen a crear una corriente en el sentido del campo aplicado.

**Corriente de difusión:** Se produce cuando en el volumen del material la concentración de portadores no es uniforme. Esto origina un movimiento de cargas en el semiconductor para buscar el equilibrio.




• Unión p-n sin polarizar: La diferencia de concentraciones de electrones y huecos produce corrientes de difusión que tiende a igualar las concentraciones → electrones de N pasan hacia P y huecos de P pasan hacia N.



I<sub>dif,h</sub> ≡ Corriente de difusión por huecos (+) de P a N

I<sub>dif,e</sub> ≡ Corriente de difusión por electrones (-) de N a P

- Debido a I<sub>dif,h</sub> e I<sub>dif,e</sub> "quedan al descubierto" las impurezas (iones) aceptoras y donadoras
- → carga eléctrica en zona de transición → campo eléctrico




El campo eléctrico se opone a las corrientes de difusión llegándose a un EQUILIBRIO en la separación de carga.



#### Unión p-n sin polarizar.

Hay una diferencia de potencial entre las dos zonas de la unión.




V<sub>0</sub> se llama **Potencial de contacto** y representa la diferencia de potencial entre los extremos de la zona de transición en **equilibrio**.

 $V_0 = 0.7$  V para diodos de Si y  $V_0 = 0.3$  V para diodos de Ge, a 20 °C




·Polarización directa.



La pila crea un campo eléctrico opuesto al de la unión, disminuye el Etotal en la unión y la barrera de potencial, y aumenta la corriente de mayoritarios por difusión -> circula corriente cuando se supera la barrera de potencial (tensión umbral)



#### Polarización inversa.




La pila crea un campo eléctrico en el mismo sentido que el de la unión, aumenta el Etotal, aumenta la barrera de potencial V0´, y disminuye la corriente de mayoritarios.

Favorece el desplazamiento de huecos hacia la zona **p** y de e<sup>-</sup> hacia la zona **n**, ensanchándose la zona de transición. Pero estos **h**<sup>+</sup> y **e**<sup>-</sup> provienen de zonas donde son minoritarios. El resultado es que fluye una pequeña corriente I0, debida únicamente a los pares e<sup>-</sup>h<sup>+</sup> que se generan por agitación térmica llamada **CORRIENTE INVERSA DE SATURACIÓN**.

# be.

## El diodo de unión

#### ·Curva característica.



$$I = I_0 \left( e^{\bigvee_{V_T}} - 1 \right)$$

$$V_T = \frac{kT}{q_e}$$

VT(300 K) = 25.85 mV


10: Corriente inversa de saturación

k (Constante de Boltzmann) = 1.38-10<sup>-23</sup> JK<sup>-1</sup>





·El diodo como rectificador.

De media onda:



#### De onda completa







- Algunos tipos de diodos relevantes:
- •LED (Light Emitting Diode): En polarización directa, las recombinaciones electrón-hueco liberan energía en fotones de luz → electroluminiscencia.





• Zéner: Aprovechan el fenómeno de ruptura en polarización inversa.



• **Fotodiodos**: En *polarización inversa, los fotones de luz transfieren energía generando pares electrón-hueco* → aumento de portadores → fotocorriente.





#### Importancia histórica.


En 1949, Walter Houser Brattain, John Bardeen y William Bradford Shockley, científicos de la "Bell Telephone Laboratories", iniciaron una revolución en la electrónica con la invención del transistor. En 1956 recibieron el premio Nobel de Física por su trabajo.







• Transistor BJT: Dispositivo semiconductor en el que una fina capa n está entre dos capas p (p-n-p) o una fina capa p está entre dos capas n (n-p-n).




Tipos de transistores (entre otros):

- Transistor bipolar de unión: Bipolar Junction Transistor (BJT).
- Transistor de efecto de campo de unión: Junction Field Effect Transistor (JFET)
- Transistor de efecto de campo de metal-óxido → Metal Oxide Field Effect Transistor (MOSFET).



Representación de la intensidad de colector **C** frente a **VCE** para distintas corrientes de base **B** 




 Amplificadores analógicos, región activa (2): una pequeña corriente de base I<sub>B</sub> puede controlar corrientes de colector I<sub>C</sub> mucho mayores

- 1 Región de saturación
- 2 Región activa
  - Región de corte

- Conmutadores
- R. Saturación (1): la tensión entre colector y emisor es ~ 0 V → aprox. cortocircuito entre colector y emisor
- **R. Corte** (3):  $I_E \sim 0$ ,  $I_C \sim 0$  e  $I_B \sim 0 \rightarrow$  aprox. circuito abierto entre colector y emisor



• Transistor BJT como amplificador: dispositivo que aumenta una señal de entrada sin modificar su forma de onda.



#### Valores típicos de ganancia en BJT

$$\begin{bmatrix}
I_C = \beta I_B \\
I_E = (\beta + 1)I_B
\end{bmatrix}$$

$$I_E \approx I_C >> I_B$$

• En este ejemplo simple la señal de salida será la componente de continua más la de alterna superpuesta. Utilizando condensadores en serie en la entrada (IB) y la salida (IC) se puede eliminar la componente continua de la señal.



# PUERTA LÓGICA


- Es un dispositivo electrónico con una función booleana
- https://www.geogebra.org/m/Ke6p4knT



• Ejemplo de aplicación en electrónica digital: PUERTAS LÓGICAS

Emisor E conectado a toma de tierra (0 Voltios).

VAE: Entrada; VCE: Salida






• PUERTA OR: con punto T (toma de tierra) común a entradas y salida

X, Y ≡ Entradas

E ≡ Salida (emisor común)

C ≡ Colector común




Si 
$$V_{XT} = 5 V \rightarrow V_{XE} \sim 0.7 \text{ V y } V_{XC} = 0 \text{ V } (Q_1 \text{ activo}) \rightarrow V_{ET} = V_{XT} - V_{XE} \sim 4.3 \text{ V}$$

Si 
$$V_{YT} = 5 V \rightarrow V_{YE} \sim 0.7 \text{ V y } V_{YC} = 0 \text{ V } (Q_2 \text{ activo}) \rightarrow V_{ET} = V_{YT} - V_{YE} \sim 4.3 \text{ V}$$

Si 
$$V_{XT} = V_{YT} = 0 V \rightarrow Q_1 y Q_2$$
 en corte  $\rightarrow I_R$   
 $\sim 0 \rightarrow V_{FT} = R \cdot I_R \sim 0 V$ 

#### TABLA DE VERDAD OR




	$V_{XT}$	$V_{YT}$	V <sub>ET</sub>	
	0	0	0	
	0	1	1	
Ī	1	0	1	
	1	1	1	



La salida "1" lógico pierde ~
0.7 V por la unión baseemisor en directa → solución
con seguidores



• **SEGUIDOR**: Dispositivo que a la salida proporciona a el mismo nivel lógico que a la entrada pero *regenerando* la tensiones a los valores 0 V y 5 V.






• OTRAS PUERTAS: Cualquier puerta lógica se puede realizar mediante puertas OR y NOT (álgebra de Boole).

#### **PUERTA AND**

#### **TABLA DE VERDAD AND**

Α	В	С
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

#### **PUERTA AND MEDIANTE OR y NOT**



#### **PUERTA XOR**





TABLA DE VERDAD XOR

	A	В	С
	0	0	0
,	0	1	1
	1	0	1
	1	1	0

**PUERTA XOR MEDIANTE OR y NOT** 





## Apéndice 2: Materiales superconductores

- La dependencia de la resistividad de los metales con la temperatura deja de ser lineal para temperaturas inferiores a unos 20° K
- A bajas temperaturas la resistividad de un metal depende de la cantidad de impurezas que contenga (la medida de resistividad a bajas temperaturas se utiliza para determinar la cantidad de impurezas que contiene un metal)
- Existen sustancias conductoras cuyas propiedades eléctricas cambian drásticamente cuando su temperatura baja más allá de una determinada temperatura, denominada temperatura crítica T<sub>C</sub>, característica de cada sustancia



# Apéndice 2: Materiales superconductores

- Por debajo de la temperatura crítica el material se transforma en un superconductor. En un superconductor, la corriente eléctrica fluye sin resistencia por lo que no se producen pérdidas calóricas por efecto Joule.
- La mayoría de metales que presentan este fenómeno tienen una temperatura crítica por debajo de los 10º K
  - AI ≅ 1,2° K;
  - Hg ≅ 4° K;
  - Pb ≅ 7,2° K;



# Apéndice 2: Materiales superconductores

 Se ha observado el fenómeno de superconductividad en materiales cerámicos, como el YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7</sub>, que presentan temperaturas críticas por encima de los 77° K (temperatura de ebullición del nitrógeno)

 Estos materiales abren grandes perspectivas en aplicaciones tecnológicas debido al bajo coste del nitrógeno líquido que se utiliza como refrigerante.

http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/efecto-meissner-levitacioncuantica.html