
اساسيات الأنظمة المدمجة المواليات الأنظمة المدمجة المواليات الأنظمة المدمجة المواليات الأنظمة المدمجة المواليات الأنظمة الادخال Input Devices

Eng. Elaf A.Saeed

- 1. اجهزة الادخال
 - 2. الحساسات
- 3. المفاتيح Switches

ماذا سنتعلم في هذه المحاضرة



مكونات الأنظمة المدمجة

ريمكن تعريف اجهزه الادخال على انها عباره عن كل وسيله التي يمكن من خلالها ادخال البينات سواء كانت تماثلية كالصوت و الحرارة او رقمية كالمفاتيح Switches.

ما هي أجهزة الادخال (Input Devices)؟




أجهزة ادخال (Input Devices) في الكمبيوتر والميكروكونترولر


يصمم الكمبيوتر لتنفيذ البرامج التي تتعامل مع البيانات (المعطيات) data.واجهزة الدخل ضرورية التوصيل بيانات الدخل الى البرنامج المطلوب تنفيذه ويتم معالجتها في الحاسب. هناك طائفة واسعة من أجهزة المدخلات مثل : لوحات المفاتيح (scanners وقارئة الشفرة الخطية keyboards) والماسحات الضوئية sensors (الحساسات) sensors.




أجهزة ادخال (Input Devices) في الكمبيوتر والميكروكونترولر أيضا الميكروكونترولر يحتاج الى أجهزة ادخال

لكي يتم من خلالها ادخال البيانات. هناك مجموعة واسعة من أجهزة المدخلات مثل: Switches وأجهزة الإستشرار (الحساسات) sensors...الخ.






من أبسط الأمثلة حول الحساسات مثال المقاومة الضوئية، وهي عبارة عن عنصر إلكتروني تتغير مقاومته وفقا لشدة الضوء المسلط عليها، حيث توجد بينهما علاقة عكسية، فكلما زادت حدة الضوء المنوي يسقط على المقاومة الضوئية نقصت قيم هذه الأخيرة، وعندما تتناقص حدة الضوء المسلط على المقاومة الضوئية تزداد قيمتها.



تعريف الحساسات



تصنيف الحساسات


حساسات تُولد فرق جهد (active sensors) تتصرف مثل مولد للطاقة حيث تقوم بتحويل الطاقة المرتبطة بالكمية الفيزيائية إلى طاقة كهربائية (تيار أو جهد أو شحنة) وتستطيع هذه الحساسات أن تعمل حتى دون وجود مصدر تغذية خارجي. مثال: الخلايا الكهروضوئية تقوم بتحويل الشدة الضوئية إلى تيار أو جهد كهربائيين.

تصنيف الحساسات



حساسات لا تولد فرق جهد (passive sensors) تتصرف كممانعة متغيرة، ولهذا من أجل أن تقوم بإعطائنا جهد كهربائي (أو تيار أو شحنة) عند الخرج يجب أن نقوم بتوصيلها مع مصدر تغذية خارجي. مثال: يمكننا استخدام المقاومة المتغيرة كمجس للجركة.

- هناك العديد من الأنواع المختلفة من الحساسات، والتي يُستخدم كل منها من أجل غرض أو تطبيق معين
 وقياس كمية فيزيائية محددة، نذكر من بين هذه الأنواع على سبيل المثال لا الحصر:
 - (Proximity Sensor) الحساسات التقاربية
 - حساس الموجات فوق صوتية (Ultrasonic Sensor)
 - حساس درجة الحرارة (Temperature Sensor)
 - حساس الموجات تحت الحمراء (IR Sensor)
 - (Pressure Sensor) حساس الضغط
 - (Level Sensor) حربهاس المستوى
 - (Humidity Sensor) حمياس/الرطوبة
 - حساس التسرارع (Accelerometer)




أنواع الحساسات المختلفة





- يُعتبر حساس الحرارة من بين أنواع الحساسات الأكثر استعمالًا، تتمثل وظيفة هذا الحساس في قياس تغيرات درجة الحرارة مثلما يدل على ذلك اسمه.
- في حساسات الحرارة، كلما تغيرت درجة حرارة المحيط تغيرت بعض خصائص الحساس الفيزيائية مثل المقاومة أو الجهد الكهربائي.
- هناك العديد من الحساسات المختلفة للحرارة مثل: الحساس LM35، المقاومة الحرارية، المزدوجة الحرارية...الخ
- تُستعمل الحساسات الحرارية في كل مكان من حولنا، فهي موجودة الخي الحواسيب، والهواتف الذكية، والسيارات، ومكيفات الهواء ولغيرها الكثير.



حساس الحرارة



الحساس التقاربي عبارة عن حساس غير لمسي non-contact (non-contact يكشف عن وجود جسم ما بالقرب، ويمكن تقسيمه إلى عدة أنواع فرعية مثل: الحساس التقاربي الحثي (Inductive proximity) (Capacitive proximity) والحساس التقاربي السعوي (Sensor) (Sensor) والحساس التقاربي الضوئي (sensor) (sensor).


تشمل بعض تطبيقات الحساسات التقاربية الهواتف الذكية، والطائرات وغيرها الكثير.

الحساسات التقاربية



- ح تقوم تقنية الحساسات التقاربية الحثية علي تغير المجال المغناطيسي عند اقتراب جسم موصل للتيار الكهربي
- ح تقوم تقنية الحساسات التقاربية السعويه علي تغير المجال الكهربائي عند اقتراب اي جسم من الحساس موصل او غير موصل للتيار الكهربي.
- تستخدم الحساسات التقاربية الكهروضوئية في المجالات التي تحتاج الى مسافات كبيرة، ومثل هذه الأنواع تتكون من جزئيين (مرسل ومستقبل) يثبت المرسل في بداية المسافة والمستقبل في نهايتها. ويبعث المرسل شعاع الخير المستقبل. فإذا قطع أي شيء هذا الشعاع يغير المجس وضع ملامساته. ويستخدم في السلالم المتحركة أو الأبواب الكهربائية للمصاعد وغيرها. وتصل مسافة استشعار أنواع منها إلى عدة أمتار.

الحساسات التقاربية



- حساسات الموجات تحت الحمراء عبارة عن حساسات ترتكز في مبدأ عملها على الضوء، وهي تُستعمل عادة من أجل معرفة البعد في أغلب الهواتف الذكية الموجودة اليوم.
- ◄ هناك نوعان من حساسات الموجات تحت الحمراء، الحساسات المُرسِلة
 و الحساسات العاكسة.
- الحساسات المُرسِلة Transmissive مُرسل الأشعة تحت الحمراء (عادة ما يكون عبارة عن ليد أشعة تحت حمراء (IR LED) ومُستقبِل الأشعة تحت الحمراء (عادة ما يكون دايود ضوئي) يوضعان بحيث يكونان مقابلان لبعضهما البعض، وعندما يمر بينهما جسم يستشعر الحساس وجوده.
- الحساسات العاكسة Reflectiveفي هذه الحالة يتم وضع المستقبل والمرسل جنبًا إلى جنب بحيث يقابلان الجسم، عندما يمر جسم أمامهما (المرسل والمستقبل) يستشعر الحساس وجود الجسم.

حساسات الموجات تحت الحمراء



حساس الموجات فوق صوتية عبارة عن حساس غير لمسي يُستخدم من أجل قياس المسافة وكذلك سرعة جسم معين، يتعامل هذا الحساس مع أصوات يفوق ترددها التردد الأقصى الذي يمكن أن يسمعه الإنسان (20 كيلوهرتز).

حساس الموجات فوق صوتية



المفاتيح SWITCHES

نهاية الفصل الثالث



Eng. Elaf Ahmed Saeed

Email: elafe1888@gmail.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/elaf-a-saeed

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000043055574422

GitHub: https://github.com/ElafAhmedSaeed

YouTube: https://youtube.com/channel/UCE_RiXkyqREUdLAiZcbBqSg