اساسيات الأنظمة المدمجة


المتحكم الدقيق (المايكرو كونترولر)
Microcontroller

Eng. Elaf A. Saeed

- تعریف المیکروکونترولر
- 2. الفرق بين الكمبيوتر والميكروكونترولر
 - 3. مميزات الميكروكونترولر
 - 4. استخدامات الميكروكونترولر
 - 5. انواع الذاكرة في الميكروكونترولر
 - 6. اختيار الميكروكونترولر المناسب

ماذا سنتعلم في هذه المحاضرة

ما هو المتحكم الدقيق (Microcontroller)




المتحكم الدقيق (Microcontroller) هو حاسوب متكامل في شريحة واحدة Computer on Chip يستخدم في التحكم بمجموعة من الأجهزة الأخرى.



ومثل جميع الحواسيب يحتوي المتحكم الدقيق على نفس مكونات الداخلية للحاسب الالي ولكن بقدرات مختلفة من حيث الكم والقوة.

ما هو المتحكم الدقيق (Microcontroller)؟



التركيب الداخلي للمايكرو كونترولر (Microcontroller)

ما هو المتحكم الدقيق (Microcontroller)؟

الكمبيوتر

1. المعالج (Processor): وفائدته _كما هو معروف_ هي القيام بعمليات المعالجة كالعمليات الحسابية والمنطقية.

الميكروكونترولر

معالج أيضا ولكنة يسمى هنا (micro) والكلمة البادئة (micro) تطلق غالبا في الإنجليزية على الصورة المصغرة من الشيء فمثلا عندما نقارن بين الثانية والميكروثانية نجد ان الثانية تتكون من مليون ميكروثانية, وهذا وان دل على شيء فانما يدل على ان إمكانيات المعالج في الميكروكونترولر اقل منها في معالج الكمبيوتر (غالبا ان لم يكن دائما) ويرجع هذا الى ان معالج الكمبيوتر يصنع ليستخدم في جميع الأغراض فمثلا يستخدم لتشغيل البرامج وكذلك الألعاب وكذلك التعامل مع الانترنت وغير ذلك من هذه الاستخدامات.

الميكروكونترولر

- 2. رامات أيضا (RAM) وغالبا ما تؤدي نفس الوظيفة التي تؤديها في حالة الكمبيوتر.
- 3. Flash Memory: والتي تقوم بنفس وظيفة الهارد ديسك حيث تقوم بتخزين البرنامج التي يراد للميكرو ان يقوم بتنفيذه.
- 4. مجموعة كروت او ما يسمى interfaces وهي تشبه في عملها الكروت الموجودة في الكمبيوتر فمثلا يوجد:
- a Ethernet interfaces والذي يستخدم في توصيل الميكرو بالأنترنت.

الكمبيوتر

- 2 الرامات (RAM): وتستخدم لتخزين البرنامج الجاري تنفيذه حاليا.
- 3. الهارد ديسك (Hard Disc): ويستخدم لتخزين البينات بأنواعها المختلفة.

مجوعة كروت:

كارت الصوت

:Sound gard



الميكروكونترولر

- لكيكرو LCD interface (b والذي يستخدم لتوصيل الميكرو بشاشات العرض LCD الصغيرة.
- c Serial and USB interfaces: والذي يستخدم لتوصيل الميكرو بالكمبيوتر او توصيلة بميكرو اخر.
- ADC interface (d. والذي يستخدم لقراءة الإشارات الانالوج (Analog Signal), والذي يقوم بتحويل الإشارة الAnalog الى نظيرتها بالشكل الديجتال لكي يستطيع فهمها المعالج وبالتالي يتعامل معها كما هو مبين بالشكل.

الكمبيوتر




:LAN Card کارت النت c

b) كارت الشاشة:



الميكروكونترولر



الكمبيوتر

* وتستخدم الكروت لربط المعالج بالأجهزة الخارجية التي لا يمكنه التعامل معها مباشره مثل السماعات-الشاشات-الانترنت...الخ.

فالمعالج يتعامل مع البيانات الرقمية digital مثلا- (صفرو واحد) اما الأجهزة كالسماعات مثلا- فهي تتعامل مع إشارات (تسمى إشارات تماثليه لو Analog Signal) وبالتالي يستخدم كارت الصرت البتويل بين هذين الشكلين من البيانات.

الكمبيوتر


الميكروكونترولر

- 5. **Timer**: ويستخدم لتنفيذ مجموعة أو امر بعد فترة زمنية محددة.
- e. Power Supply Module: الذي يستخدم لكي يجعل الميكرو يعمل عند على مدى محدود من القيم (range) وليس عند قيمة محدده فثلا عندما يكون الجهد من 3 الى 5 فولت فان الميكرو يعمل.
- 7. Input and Output Ports: وهو عبارة عن مجموعة من المخارج (ports) كل منها (غالبا) ما يكون عبارة عن 8 من الbuffers التي يستخدمها المعالج لإخراج قيم جهد على رجولة الميكروكونترولر او لاستقبال القيم منها.

الكمبيوتر


الميكروكونترولر

8. أيضا Case ولكنه هنا عبارة عن طبقة سميكة تغطى المكونات الداخلية للميكروكونترولر قبل وبعد إزالة هذه الطبقة الخارجية:





الحجم الحقيقي لشريحة السليكون التي يتكون منها المتحكم الدقيق غالبا ما يكون صغير جدا لدرجه انه قد يصل الى حجم "راس عود ثقاب" مما يجعل استخدامه مباشرة عملية صعبه, لذا يتم تصميم هيكل خارجي اكبر حجما من مادة ال Epoxy ويسمى ال Packaging (الغلاف) للمتحكم الدقيق, ويخرج منه بعض الأطراف المعدنية الصغيرة التي تتصل بالمتحكم الدقيق الحقيقي.



Microcontroller Packaging

مميزات الميكروكونترولر

< وللميكرو على الكمبيوتر مميزات عدة أهمها: >

- 1) صغر الحجم وهي الميزة التي تمكننا من استخدامه في أي مكان.
- 2) صغر القدرة المستهلكة Less Power Consumption اذ انه لكي يعمل يحتاج لجهد 5 فولت وتيار صغير جدا مقارنة بما يحتاجه الكمبيوتر.
 - 3) تكلفة الميكرو اصغر بكثير من الكمبيوتر.

مميزات الميكروكونترولر


استخدامات الميكروكونترولر

- التحكم في عمل الانسان الالي: فمثلا التحكم في سرعته... التحكم في مساره...التحكم في حركة الذراع...قراءة المعلومات (صوت او فديو...)...الخ.
 - التحكم في درجة الحرارة.
 - التحكم في الزمن اللازم لتشغيل الأجهزة.
 - التحكم في مستوى الماء في خزان ما.
 - التحكم في رطوبة التربة.
 - التحكم في الإضاءة.
 - الأنظمة السرية او أنظمة الأمان مثل Home security system.
 - يستخدم أيضا في السيارات للتحكم في حركة الفرامل.
 - / ويجد في الكثير من الأجهزة المنزلية وغير ذلك من الاستخدامات الكثيرة المتعددة...

استخدامات الميكروكونترولر

انواع الذاكرة في الميكروكونترولر

Flash Memory: وتسمى أيضا Program memory وتستخدم لتخزين البرنامج بمعنى اننا بعد ان نكتب البرنامج على الكمبيوتر ونريد ان (programmer) فانه يتم (نحرقه) او ننزله على الميكرو عن طريق (programmer) فانه يتم تخزينه على الفلاش.







انواع الذاكرة في الميكروكونترولر

- ◄ RAM: وتسمى أيضا data memory وتستخدم لتخزين المتغيرات التي يتم تعريفها في البرنامج وتستخدم أيضا في تخزين الأوامر التي يتم تنفيذها حاليا.
- ▼ EEPROM: وتستخدم أيضا لتخزين البيانات والمتغيرات لكن الفرق بينها وبين ال RAM! انها تحتفظ بمحتوياتها من بيانات عند فصل الجهد او الكهرباء عن الميكرو وهذا على عكس الRAM! التي تفقد محتوياتها بمجرد فصل الجهد عن الميكرو.

انواع الذاكرة في الميكروكونترولر

انواع الميكروكونترولر

تختلف أنواع الميكروكونترولر نتيجة اختلاف الشركات المصنعة له حيث يوجد العديد من الشركات التى تقوم بتصنيعه فعلى سبيل المثال:

اسم الشركة	لوجو (شعار) الشركة	اسم الميكرو	عائلات الميكرو		
Microchip	MICROCHIP	PIC Microcontroller	PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, PIC24		
Intel	intel	MCS-51	8051		
ATMEL	<u>AIMEL</u>	AVR	ATmega , AT90 ,AVR32		
Toshiba	TOSHIBA		TX19A		
Zilog	zilog		Z180, Z80		

انواع الميكروكونترولر

الميكروكونترولر المناسب

يتم اختيار الميكروكونترولر على أساس مجموعة من العوامل:

- فمثلا يجب تحديد عدد ارجل الميكروكونترولر التي يحتاجها المشروع وما هي نوعيتها ما اذا كانت ديجتال او انالوج وبناء على التفاوت في إمكانيات عائلات الميكرو وافرادها يتم اختيار الميكرو الذي يتناسب مع تلك الاحتياجات, فعلى سبيل المثال اذا كان المشروع يحتاج الى 20 سويتش فلا يمكن استخدام ميكرو يحتوي 8 رجول فقط و هكذا.
- أيضا يجب تحديد ال interfaces التي يحتاجها المشروع وتختار نوع الميكرو الذي يحتوي هذه ال interfaces . جميعا.
 - و الممكن ان يؤثر أيضا حجم الذاكرة في اختيار نوع الميكرو, فاذا كان البرنامج الذي تريد تنفيذه برنامج كبير في الميكرو, فاذا كان البرنامج الذي تناسب مع البرنامج. في المجمة عند التخزين فسوف يحتاج بالتأكيد ذاكرة كبيره ولذا سنحتاج ميكرو له ذاكره تتناسب مع البرنامج.

اختيار الميكروكونترولر المناسب

PIC#	# of pins	I/O pins	Program ROM words	File RAM bytes	EEPROM bytes	Analogue inputs	7 Timers 8/16 bits	Max clock (MHz)	Internal osc. (MHz)	In-circuit debug	Serial comms
<u>12F675</u>	8	6	1k	64	128	4x10-bit	1/1	20	4	YES	NO
16F628A	18	16	2k	224	128	NO	2/1	20	4	NO	UART
<u>16F630</u>	14	12	1k	64	128	NO	1/1	20	4	YES	NO
16F648A	18	16	4k	256	256	NO	2/1	20	4	NO	UART
<u>16F676</u>	14	12	1k	64	128	8x10-bit	1/1	20	4	YES	UART
<u>16F73</u>	28	22	4k	192	NO	5x8-bit	2/1	20	NO	NO	ALL
<u>16F77</u>	40	33	8k	368	NO	8x8-bit	2/1	20	NO	NO	ALL
<u>16F818</u>	18	16	1k	128	128	5x10-bit	2/1	20	8	YES	I2C,SPI
16F84	18	13	1k	64	64	NO	1/0	10	NO	NO	NO
16F84A	18	13	1k	64	64	NO	1/0	20	NO	NO	NO
16F88	18	16	4k	368	256	7x10-bit	2/1	20	8	YES	ALL
16F874A	40	33	4k	192	128	8x10-bit	2/1	20	NO	YES	ALL
16F876A	28	22	8k	256	368	5x10-bit	2/1	20	NO	YES	ALL
16F877A	40	33	8k	256	368	8x10-bit	2/1	20	NO	YES	ALL
18F2320	28	25	4k	512	256	10x10-bit	1/3	40	8	YES	ALL
18F6520	64	52	16k	2048	1024	12x10-bit	1/3	40	NO	YES	ALL
18F8621	80	68	32k	3840	1024	16x8-bit	1/3	40	10	YES	I2C,SPI
18F8720	80	68	64k	3840	1024	16x10-bit	1/3	40	NO	YES	ALL

اختيار الميكروكونترولر المناسب

نهاية الفصل الثاني



Eng. Elaf Ahmed Saeed

Email: elafe1888@gmail.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/elaf-a-saeed

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000043055574422

GitHub: https://github.com/ElafAhmedSaeed

YouTube: https://youtube.com/channel/UCE_RiXkyqREUdLAiZcbBqSg