Reseau

Elanis - https://github.com/Elanis/LaTeX-cheatsheets

Modèle OSI

Physique

Liaison

Reseau

Transport

Application

1 Introduction

 \ll Un réseau est un ensemble d'équi pement reliés entre eux et qui échangent des informations \gg

1.1 Echanges sur de longues distances

- Satellite
- Hertzien (TV)
- Cable aerien
- Antenne Parabolique
- Paire torsadée (ADSL, Telephone, etc)
- WiMax, Telephonique (2G, 3G, 4G), etc
- ..

1.2 Echanges sur de courtes/moyennes distances

- CPL (Courant porteur de ligne) : Passage du signal par le reseau éléctrique
- NFC (Sans contact): Telephones, Cartes bancaires, Badges, etc
- Radio: Bluetooth, WiFi, etc
- Femtocell : mini-relai telephonique
- Ethernet (de 10 Mbps à 10 Gbps)
- ..

1.3 Internet Mobile

```
2G GSM/GPRS/EDGE - 384Kbps \downarrow - 188.4Kbps \uparrow - 900-1800 Mhz 3G UMTS/3G+ (HSPA+) - 14.4Mbps \downarrow - 5.7Mbps \uparrow - 1900-2100 Mhz 4G 4G (LTE) - 100Mbps \downarrow - 50Mbps \uparrow - 800 - 1800 - 2600 Mhz
```

1.4 Internet Fixe

```
ADSL 13.7Mbps ↓
ADSL 2 25Mbps ↓
VDSL 2 120Mbps ↓
Fibre optique 200Mbps ↓
```

Internet par satellite 20Mbps ↓ - *Note :* Utilisée principalement dans les zones non reliables par les solutions précédentes.

1.5 Le Cloud

Le but du cloud esst de "dématerialiser" les systèmes informatiques en les envoyant sur le Web. Il en résulte des problèmes sur le reseau avec tout ce nouveau traffic qui auparavant était local aux reseaux d'entreprise le plus souvent. Il exite néanmoins des solutions :


1.5.1 Le Edge Computing

L'edge computing est une méthode d'optimisation employée dans le cloud computing qui consiste à traiter les données à la périphérie du réseau, près de la source des données. Il est ainsi possible de minimiser les besoins en bande passante entre les capteurs et les centres de traitement des données en entreprenant les analyses au plus près des sources de données.

1.5.2 Le Fog Computing

Le fog computing consiste à exploiter des applications et des infrastructures de traitement et de stockage de proximité, servant d'intermédiaire entre des objets connectés et une architecture cloud classique.

1.6 Niveaux de service



2 Physique

Bande passante : Taille de la bande de frequence utilisée pour transmettre des données

Attenuation: Diminution du signal sur la distance

2.1 Supports de transmissions

 $Particularit\'es\ diverses$: Bande passante, attenuation, sensibilité, coût, facillité d'installation, etc

Paire torsadée: dans un même câble par 2, 4 ou 8 fils; une paire est un lien de communication. Chaque paire est enroulée pour limiter les interferences. Debit Max: 100 Gbps. Simple, economique, reutilisable, mais sensible aux pertubations électromagnetiques et grande atténuation.

Coaxial : il consiste en deux conducteurs ayant le même axe. *Debit Max :* 2 *Gbps* Tres bonne qualité, haut debit, bonne manipulation mais très cher.

Fibre optique : Cylindre de fibre de sillicium extremement fin. *Debit Max : plusieurs terabits par seconde* Bande passante immense, debits très importants, insensibles aux interferences et corrosions chimiques, attenuation faible, leger mais fragile, unidirectionnel, transmission point à point, cout élevé des interfaces.

Ondes radio: Wifi (56Mbps), Bluetooth (2Mbps), Infrarouge, Hertzien, etc Portée jusqu'a quelques centaines de mêtres

Micro ondes: Transmission terrestre de 50 à 1000km et satellitaire a 36000km (geostationnaire) ou 800 km d'altitude

2.2 Transmission

2.2.1 Caracteristiques d'un signal

Chacun se decompose en une somme infinie de sinusoides (decompostion de Fourrier)

Note: Tout ce qui est hors de la bande passante est naturellement filtré. Rapport signal sur bruit(dB) = $10*log_{10}\frac{S}{B}$ où S est la puissance du signal et B celle du bruit.

2.2.2 Capacité d'un canal de transmission

Theoreme de Shannon : Soient W la bande passante d'un canal de transmission et S/B le rapport signal sur bruit. La capacité en bit/s du canal est :

$$C = W * log_2 \left(1 + \frac{S}{B}\right)$$

2.3 Numerisation, Quantification, Echantillonnage

Analogique: Signal continu

Numerique : Signal echantilloné (sur le temps), et quantifié (sur les valeurs) afin d'être stockées et transmises par un equipement electronique.

2.3.1 Echantillonnage

Theoreme de Shannon : Prendre comme max 2 fois la frequence max relevée

2.3.2 Quantification

Utilisation d'echelles logarithmiques

2.3.3 Formules

Debit binaire (D_b) Nombre max d'elements binaires transmis par seconde

$$D_r = 1/T_b \ bit/s$$

Rapidité de modulation (R_s) Vitesse à la queles les symboles se succèdent

$$R_s = 1/T_s \ bauds$$

Valence (V) Cardinal de l'alphabet des symboles

$$D = R_s * r = R_s * log_2 * V$$

Debit binaire max Donne le debit binaire maximum en fonction de la bande passande du canal

$$D_{max} = 2 * W * loq_2 * V$$

où W est la largeur de la bande passante et V la valence du signal

2.4 Transmission en bande de base

On transmet en bande de base, quand on transmet directement l'information codée sous forme d'un signal carré.

Tout ou rien 0 est 0 Volt, 1 est +x Volts

Bipolaire 0 est 0 Volts, 1 est alternativement +x ou -x Volts. *Permet de mieux distinguer les suites de 1*

NRZ (No return to zero) 0 est -x Volts, 1 est +x Volts. Permet de differencier le silence des 0

NRZI (NRZ Inverted space) 0 est un changement de niveau (entre +x et -x Volts), 1 correspond à une absence de changement.

RZ (Return to zero) 0 est 0 Volts, 1 est un front montant (impulsion au milieu du temps bit)

Biphasé (ou Manchester) 0 est un front montant, 1 est un front descendant. Il est plus facile a distinguer grace a un changement de signe à chaque bit

Code manchester différentiel 0 est un front inversé au cycle précédent, 1 est le même front que le cycle précédent.

Code Miller 0 est une absence de changement sur l'intervalle, 1 est un front montant/descendant sur l'intervalle

2.5 Transmission modulée

Le principal problème de la transmission en bande de base est que le signal se degrade sur la distance, il est donc utilisé uniquement sur des reseaux locaux. On utilise donc pour de plus grandes distances des signaux sinuisoidaux générés et recupérés par des modems (modulateur - demodulateur).

Afin d'y introduire de l'information, les modulations permettent de transformer :

- L'amplitude
- La fréquence
- La phase

2.5.1 Modulation d'amplitude

Il s'agit d'associer un symbole à chaque amplitude.

Avantages: Moins couteux et plus précis qu'un signal carré, la modulation d'amplitude est simple.

Désavantages : Sensibles aux perturbations électromagnétiques (orage, ligne éléctrique, ...)

2.5.2 Modulation de fréquence

Il s'agit d'associer un symbole à chaque fréquence.

Avantages: Moins couteux et plus précis qu'un signal carré, résistant aux pertubations (d'amplitude).

Désavantages : Système de démodulation moins simple à concevoir

2.5.3 Modulation de phase

Il s'agit d'associer un symbole à des changements de phases.

Avantages: Les dispositifs de (dé)modulation de phase permettent de coder facilement deux états, résistant aux pertubations (d'amplitude).

Désavantages : Système de démodulation pas simple à concevoir

2.5.4 Combinaison de modulations

Les transmissions modulées peuvent combiner plusieurs formes de modulations simultanées. On représente ces modulations par un diagramme spatial :

Valence de 8 (3 bits par top)

2 niv. amp. x 4 niv. de pha.

Rapidité de modulation 1200, 2400 bauds

Débit binaire: 3600, 7200 bit/s



Valence de 16 (4 bits par top)

8 niv. Pha. + (4 niv. Pha. x 2 niv. Amp.) Rapidité de modulation 2400, 3200 bauds

Débit binaire: 9600, 12800 bits/s

