

## Código de resistencias y condensadores

Este es un manual de referencia de resitencias y condensadores y colores del valor para la Iniciar en la Electrónica .


## Resistencias






## Condensadores

Algunos condensadores tienen una codificación que es un poco extraño, incluso para los técnicos con experiencia, y muy difícil de entender para el técnico novato. Tomemos el siguiente ejemplo:



El valor del condensador, " B "es de 3300 pF (PF = 10 -12 F) o 3,3 nF (nanofaradios = 10 -9 M) o 0,0033 mF (microfaradios = 10 -6 F). En el condensador " A ", hay que añadir 4 ceros más después de los dos primeros dígitos. El valor del condensador, que lee 104, es 100000 o 100 pF o 0,1 nF mF.


Condensadores con letras en sus valores



El dibujo muestra contrario que los condensadores tienen sus valores impresos en nanofaradios (nF) = 10 - 9 F. Cuando un capacitor aparece en la "n" minúscula como uno de los tipos que aparecen junto a 3n3 por ejemplo, significa que este condensador es de 3,3 nF. En el ejemplo, la "n" se coloca a través de números pequeños, sólo para salvar una coma y evitar una interpretación errónea de su valor.

Multiplicando 3,3 por 10 - 9 = (0,000.000.001), que 0,000.000.003.3 F. Para cambiar este valor en microfaradios, tenemos que dividir por 10 - 6 = (0,000.001), que es igual a 0,0033 mF. Para devolver el valor de NF, se obtiene F 0,000.000.003.3 y dividir por 10 - 9 = (0,000.000.001), el resultado es de 3,3 nF o 3n3F.

Para transformarse en fondos de pensiones, se 0,000.000.003.3 F y se divide por 10 -12, lo que resulta 3300PF. Algunos fabricantes hacen condensadores con los formatos impresos y los valores como se muestra a continuación. Nuestro ejemplo, 3300PF, es el primero en la fila.



Nótese que los condensadores siguientes implicados con un círculo azul, la aparición de una letra mayúscula al lado de los números. Esta carta se refiere a la tolerancia del condensador, es decir, el condensador y su valor puede variar en una temperatura estándar de 25 ° C. La letra "J" significa que el condensador puede variar hasta  $\pm$  5% de su valor, la letra "K" =  $\pm$  10% o "M" =  $\pm$  20%. Siga la tabla de abajo, los códigos de las tolerancias de capacitancia.

Hasta 10pF	Código	Por encima de 10pF
± 0,1 pF	В	
± 0,25 pF	С	
± 0,5 pF	D	
± 1,0 pF	F	± 1%
	G	± 2%
	Н	± 3%
	J	± 5%
	K	± 10%
	М	± 20%
	S	-50% -20%
	Z	80% -20% o
		20% 100%
	P	100% -0%

Ahora, algunos de coeficiente de temperatura "TC", que define la variación de la capacidad dentro de un intervalo de temperaturas. El "TC" se expresa habitualmente en% o ppm / ° C (partes por millón /

° C). Se utiliza una secuencia de letras o letras y números para representar los coeficientes. Tenga en cuenta el siguiente dibujo.



Los condensadores están al lado de el coeficiente de temperatura lineal y definido, con una alta estabilidad de la capacidad y pérdidas mínimas, y se recomiendan para uso en circuitos resonantes, filtros, compensación de temperatura y de acoplamiento y filtrado en los circuitos de RF.

En la tabla a continuación son algunos más coeficientes de temperatura y de las tolerancias que se usan comúnmente por varios fabricantes de condensadores.

Código	Coeficiente de temperatura		
NPO	-0 ± 30 ppm / ° C		
N075	-75 ± 30 ppm / ° C		
N150	-150 ± 30 ppm / ° C		
N220	-220 ± 60 ppm / ° C		
N330	-330 ± 60 ppm / ° C		
N470	-470 ± 60 ppm / ° C		
N750	-750 ± 120ppm / ° C		
N1500	-1500 ± 250 ppm / ° C		
N2200	-2200 ± 500 ppm / ° C		
N3300	-3300 ± 500 ppm / ° C		
N4700	-4700 ± 1000 ppm / ° C		
N5250	-5250 ± 1000 ppm / ° C		
P100	100 ± 30 ppm / ° C		

Otra forma de representar coeficientes de temperatura se muestra a continuación. Se utiliza en los condensadores que se caracterizan por alta capacitancia por unidad de volumen (tamaño pequeño) debido a la alta constante dieléctrica se recomienda para su aplicación en desacoplamentos, acoplamientos y la supresión de interferencias a bajos voltajes.




Los coeficientes también están representadas mostrando secuencias de letras y números, por ejemplo, X7R, y Y5F Z5U. Para un condensador Z5U, el rango de operación es 10 ° C, que significa "baja temperatura", seguido por 85 ° C, que significa "alta temperatura" y una variación de "alta capacidad" dentro de estos límites de temperatura, que no sea superior al 22% -56%.


Ver las tres tablas a continuación para entender este ejemplo y entender otros coeficientes.

Temperatura	Temperatura	La variación máxima		
mínima	máxima de	de la capacitancia		
-55°CX Y-30°C +10°CZ	2 ° C y 45 ° C 65 4 5 85 ° C +105 ° C 6 7 +125 ° C	-56%	± 1,0% ± 1,5% ± 2,2% ± 3,3% ± 4,7% ± 7,5% ± 10% ± 15% ± 22% 3% 22% % U, + 22% % V 22%	

Condensadores cerámicos multicapa



Condensadores de poliéster metalizado con un código de colores La siguiente tabla muestra cómo interpretar el código de colores de los condensadores a continuación. En el condensador de "A", los primeros 3 colores son de color naranja, naranja y naranja corresponden a 33.000, equivalente a 33 nF. El blanco, en breve, se refiere a una tolerancia de ± 10%. Y el rojo, es la tensión nominal es de 250 voltios.



	1er Dígito	Segundo dígito	N º 3 de ceros	Tolerancia cuarto	Tensión quinto
NEGRO	0	0	-	± 20%	-
BROWN	А	А	0	-	-
ROJO	2	2	00	-	250
NARANJA	3	3	000	-	-
AMARILLO	4	4	0000	-	400V
VERDE	5	5	00000	-	-
AZUL	6	6	-	-	630V
VIOLETA	7	7	-	-	-
GRAY	8	8	-	-	-
BLANCO	9	9	-	± 10%	-

Elekr,,,,,@k