日常维护保养作业指导

设备在运转使用过程中,各零件因相互摩擦及受到不断冲击震动,必然会产生技术状态的变化,如:干摩擦、松动、声响异常。这些情况是设备的隐患,如果不及时处理,就必然会降低设备的精度、性能和生产效能,缩短使用寿命,甚至造成事故,所以必须及时有效的进行设备日常维护与保养工作,使设备处于良好状态,因此特制定以下操作者日常维护作业指导:

- □□ 班前点检:
- 1、设备的清扫:机器表面及内部的擦拭,要求:内外无积尘、污垢和杂物。
- 2、设备的检查、紧固与调整,要求: ①各油路、水路、气路无泄漏, 各种标牌、标识齐全,显示清楚,②设备手柄、按钮、指示灯、仪表、 连接螺栓等部件齐全有效,显示清楚,灵敏可靠。
- 3、设备的润滑,要求: ①各摩擦部位、滚珠丝杠、齿轮齿条、链条润滑良好,按润滑图表要求与"五定"原则进行润滑(定点、定期、定人、定质、定量)加(换)油。②油嘴、油杯完好,无堵塞。③加油工具齐全,清洁良好。
- 4、安全检查,要求:①安全防护装置齐全有效。②电器电缆无破损, 连接良好。③模具、工装等固定安全可靠。④各项控制和报警装置齐 全有效。
- □□ 试车运行与班中检查:
 - 1、各机构、装置功能工作是否正常。
 - 2、有无异常声音与气味。
 - 3、确认机器的运行状态、参数是否正常。
 - 4、对部分润滑点进行润滑(按润滑"五定"原则、润滑图表要求)。
 - 5、对模具检查压紧。
- 三、班后检查内容:
 - 1、按顺序先停止运行再关闭设备所有水源、电源、气源。
 - 2、各装置复位回零点,模具处于合模状态。
- 3、设备清洁,特别是工作时产生的废屑清扫及擦拭(见清洁标准)。
- 四、检查过程中或工作中发现设备隐患及不能自行处理的问题,应立即关闭电、气源并及时联系维修人员解决,并填写维修申请单。

设备动力部 2017年6月20日

	滚珠丝杠润滑点 责任人:				
润滑周期	润滑油类别	使用工具	润滑标准	备注	
每天			用油壶滴在专用干净毛刷	第一次加油	
		油壶、毛刷	上5滴,然后用毛刷在滚珠	要擦拭干净;	
	液压油		丝杠上刷一遍,丝杠上不	用完毛刷包	
			能滴油,滴到台面或是地	装定位放置,	
			下及时擦净。	重复利用;	
每周		棉布、油壶	用干净的棉布把滚珠丝杠	库存油低线	
			擦拭干净后按日常加油润	告知设备人	
			滑	员	

	导轨、滑块润滑点 责任人:				
润滑周期	润滑油类别	使用工具	润滑标准	备注	
每天			必须保证油枪里有油、枪	油枪和加油嘴	
		油枪	完好情况下,把油枪嘴连	连接不好,润	
	二硫化钼润		接到滑块的加油嘴上,感	滑脂会跑到外	
	滑脂		觉一顿时油枪和加油嘴连	边,跑到外边	
			接好,按动油枪手柄3次就	时或是油加多	
			可。	时及时擦掉,	
每周		棉布、油枪	用干净的棉布把整条导轨	保持设备的清	
			擦拭干净后按日常加油润	洁; 库存油低	
			滑	线告知设备动	
				力部	

	气动三联体润滑点 责任人:				
润滑周期	润滑油类别	使用工具	润滑标准	备注	
			气动三联体出气口方向的玻璃	油雾器里油2周	
			杯内加注%杯7号机油,玻璃	用完加一次为标	
			杯上端流量调整到中间位置,	准,否则调整流	
每天	7号机油	小油桶	检查保证油杯里有油,进气端	量。	
			玻璃杯下端有个放水口,正常	三联体失效及时	
			情况自动放水,如发现内部存	报修;库存油底	
			水过多,手动向上顶一下放水	线告知设备动力	
				部	

	链条润滑点 责任人:					
润滑周期	润滑油类别	使用工具	润滑标准	备注		
			用油壶滴在专用干净毛刷上5滴,	库存油底线		
			然后用毛刷在链条上刷一遍,重	告知设备动		
每月	液压油	油壶、毛	复动作,把整段链条全部刷一遍,	力部		
		刷刷	链条上不能滴油,滴到台面或是			
			地下及时擦净。			

	齿轮齿条润滑点 责任人:				
润滑周期	润滑油类别	使用工具	润滑标准	备注	
			必须保证油枪里有油、枪完好情	只要保证齿	
每月	二硫化钼	油枪	况下,把油枪嘴放到齿条中间轻	轮齿条有润	
	润滑脂		轻的边打边走,在齿条上留一条	滑脂就可,	
			细细的润滑脂就可	每季度擦拭	
				干净更换一	
				次。	

铜管割断拨轮润滑点 责任人:					
润滑周期	润滑油类别	使用工具	润滑标准	备注	
每天	液压油	油壶	工作中每天滴2滴就可		