板芯安装

- 1) 铜管采用含银的硬焊丝进行焊接,内部不能被氧化;
- 2) 焊缝表面光洁, 无焊渣、气孔等缺陷:
- 3) 该制件焊接后需进行 0.45Mpa 气密性试验【阳台壁挂检测压力 0.45MPa, 工程板检测压力 0.68MPa (保压 60s)】;
- 4) 各端口保证圆度,无缩口、变形,不允许截面出现变窄现象;
- 5) 焊接前对制件内外表面进行清洗,无液体、油污、铜屑等杂物;
- 6) 制件直线段部分保证直线度, 无变形;
- 7) 将板芯固定卡安装到位,然后将板芯抬起,使进出水口从侧面边框型材的固定孔中穿出,最后将板芯轻放在底部保温材料之上,轻压板芯,使板芯固定卡卡到位,最后安装出水口防护圈;
- 8) 板芯安装后,吸热体在壳体内安装平整,与保温材料结合紧密, 间隙匀称,无明显变形;
- 9) 吸热涂层膜色均匀一致、无剥落,露底、划伤、印痕等现象;
- 10) 进出水口固定结实牢固,管口护件表面光洁,无缺陷,无飞边, 无变形,无破损,安装到位,进出水口伸出距离≤6±2mm